

Produkt/Product/Produit/Prodotto/Product/Producto/Produkt/proizvod/Izdelek: 22898759									
DE	EN	FR	IT	NL	ES	CZ	HR	SI	HU
Halten Sie Ihre Hände und Ihren Körper beim Tackern immer ausreichend weit von der Tackerklammer entfernt, um Verletzungen zu vermeiden.	When stapling, always keep your hands and body far enough away from the staple gun to avoid injury.	Lorsque vous agrafez, gardez toujours vos mains et votre corps suffisamment éloignés de l'agrafe pour éviter les blessures.	Durante la pinzatura, tenere sempre le mani e il corpo sufficientemente lontani dalla graffetta per evitare lesioni.	Houd bij het nieten uw handen en lichaam altijd ver genoeg verwijderd van het nietje om letsel te voorkomen.	Al grapar, mantenga siempre las manos y el cuerpo lo suficientemente alejados de la grapa para evitar lesiones.	Při sešívání vždy držte ruce a tělo dostatečně daleko od spony, abyste se nezranili.	Prilikom klamanja uvijek držite ruke i tijelo dovoljno daleko od spajalice kako biste izbjegli ozljede.	Prilikom klamanja uvijek držite ruke i tijelo dovoljno daleko od spajalice kako biste izbjegli ozljede.	Tűzéskor mindig tartsa kezeit és testét elég távol a tűzőkapcsótól, hogy elkerülje a sérüléseket.
Lagern Sie den Tacker und die Klammern an einem sicheren Ort, an dem sie vor Beschädigungen geschützt sind und nicht in die Hände von Kindern gelangen können.	Store the stapler and staples in a safe place where they are protected from damage and out of the reach of children.	Rangez l'agrafeuse et les agrafes dans un endroit sûr où elles sont protégées de tout dommage et hors de portée des enfants.	Conservare la cucitrice e i punti metallici in un luogo sicuro, protetto da eventuali danni e fuori dalla portata dei bambini.	Bewaar de nietmachine en nietjes op een veilige plaats, beschermd tegen beschadiging en buiten bereik van kinderen.	Guarde la grapadora y las grapas en un lugar seguro donde estén protegidas de daños y fuera del alcance de los niños.	Skladujte sešíváčku a sponky na bezpečném místě, kde jsou chráněny před poškozením a mimo dosah dětí.	Spajalicu i spajalice pohranite na sigurno mjesto zaštićeno od oštećenja i izvan dohvata djece.	Spajalicu i spajalice pohranite na sigurno mjesto zaštićeno od oštećenja i izvan dohvata djece.	Tárolja a tűzőpisztolyt és a kapcsokat biztonságos helyen, ahol védve vannak a sérülésektől és gyermekektől elzárva.