

DE	EN	FR	IT	NL	ES	CZ	HR	SI
Verwenden Sie korrosionsbeständige Materialien für das Bootsmotorenzubehör, insbesondere wenn es mit Wasser in Kontakt kommt, um Schäden durch Korrosion zu vermeiden.	Use corrosion-resistant materials for boat engine accessories, especially if they come into contact with water, to avoid damage from corrosion.	Utilisez des matériaux résistants à la corrosion pour les accessoires des moteurs de bateau, en particulier lorsqu'ils entrent en contact avec l'eau, afin d'éviter les dommages dus à la corrosion.	Utilizzare materiali resistenti alla corrosione per gli accessori del motore dell'imbarcazione, soprattutto quando entrano in contatto con l'acqua, per evitare danni dovuti alla corrosione.	Gebruik corrosiebestendige materialen voor accessoires voor bootmotoren, vooral als deze in contact komen met water, om schade door corrosie te voorkomen.	Utilice materiales resistentes a la corrosión para los accesorios de motores de embarcaciones, especialmente cuando entren en contacto con el agua, para evitar daños por corrosión.	Na příslušenství lodních motorů používejte materiály odolné proti korozi, zvláště když přijdou do styku s vodou, aby nedošlo k poškození korozi.	Koristite materijale otporne na koroziju za dodatke brodskih motora, posebno kada dolaze u dodir s vodom, kako biste izbjegli oštećenja od korozije.	Koristite materijale otporne na koroziju za dodatke brodskih motora, posebno kada dolaze u dodir s vodom, kako biste izbjegli oštećenja od korozije.
Vermeiden Sie Überhitzung des Bootsmotorenzubehörs, indem Sie sicherstellen, dass Belüftungsschlitze nicht blockiert sind und dass das Zubehör ordnungsgemäß belüftet ist.	Prevent overheating of boat engine accessories by ensuring that ventilation slots are not blocked and that the accessories are properly ventilated.	Évitez la surchauffe des accessoires du moteur du bateau en vous assurant que les événements ne sont pas obstrués et que les accessoires sont correctement ventilés.	Prevenire il surriscaldamento degli accessori del motore dell'imbarcazione assicurandosi che le prese d'aria non siano ostruite e che gli accessori siano adeguatamente ventilati.	Voorkom oververhitting van de accessoires van de bootmotor door ervoor te zorgen dat de ventilatieopeningen niet geblokkeerd zijn en dat de accessoires goed geventileerd zijn.	Evite el sobrecalentamiento de los accesorios del motor de la embarcación asegurándose de que las rejillas de ventilación no estén bloqueadas y que los accesorios estén adecuadamente ventilados.	Zabraňte přehřátí příslušenství lodního motoru tím, že zajistíte, aby větrací otvory nebyly zablokovány a příslušenství bylo řádně odvětráváno.	Spriječite pregrijavanje dodatne opreme brodskog motora tako što ćete osigurati da ventilacijski otvori nisu blokirani i da dodatna oprema ima odgovarajuću ventilaciju.	Spriječite pregrijavanje dodatne opreme brodskog motora tako što ćete osigurati da ventilacijski otvori nisu blokirani i da dodatna oprema ima odgovarajuću ventilaciju.

Hersteller/Manufacturer/Fabricant/Fabricanti/Fabrikanten/Fabricantes/Výrobci/ Proizvođači/Proizvajalci

Ultraflex Spa
Via Milite Ignoto 8A, IT16012 Busalla
mail@ultraflexgroup.it