

Produkt/Product/Produit/Prodotto/Product/Producto/Produkt/proizvod/Izdelek: 28804505									
DE	EN	FR	IT	NL	ES	CZ	HR	SI	HU
Stellen Sie sicher, dass die Garderobenleiste fest an der Wand montiert ist. Verwenden Sie geeignete Schrauben und Dübel entsprechend der Wandart (z.B. Gipskarton, Beton, Holz).	Make sure that the coat rack is firmly mounted on the wall. Use suitable screws and dowels depending on the type of wall (e.g. plasterboard, concrete, wood).	Assurez-vous que le portemanteau est solidement fixé au mur. Utilisez des vis et des chevilles adaptées en fonction du type de mur (par exemple plaques de plâtre, béton, bois).	Assicurati che l'appendiabiti sia fissato saldamente alla parete. Utilizzare viti e tasselli idonei a seconda del tipo di parete (es. cartongesso, cemento, legno).	Zorg ervoor dat de kapstok stevig aan de muur is bevestigd. Gebruik geschikte schroeven en pluggen, afhankelijk van het type muur (bijv. gipsplaat, beton, hout).	Asegúrese de que el perchero esté bien montado en la pared. Utilice tornillos y tacos adecuados según el tipo de pared (p. ej. placas de yeso, hormigón, madera).	Ujistěte se, že je věšák bezpečně namontován na stěně. Použijte vhodné šrouby a hmoždinky v závislosti na typu stěny (např. sádrokarton, beton, dřevo).	Provjerite je li vješalica sigurno postavljena na zid. Koristite odgovarajuće vijke i tiple ovisno o vrsti zida (npr. gipsane ploče, beton, drvo).	Provjerite je li vješalica sigurno postavljena na zid. Koristite odgovarajuće vijke i tiple ovisno o vrsti zida (npr. gipsane ploče, beton, drvo).	Győződjön meg arról, hogy a kabáttartó biztonságosan fel van szerelve a falra. A fal típusától függően (pl. gipszkarton, beton, fa) megfelelő csavarokat és dübeleket használjon.
Achten Sie darauf, dass Kinder und Haustiere die Garderobenleiste nicht als Kletterhilfe verwenden. Dies könnte zu Unfällen und Verletzungen führen.	Make sure that children and pets do not use the coat rack as a climbing aid. This could lead to accidents and injuries.	Assurez-vous que les enfants et les animaux domestiques n'utilisent pas le portemanteau comme aide à l'escalade. Cela pourrait entraîner des accidents et des blessures.	Assicurarsi che bambini e animali domestici non utilizzino l'appendiabiti come ausilio per arrampicarsi. Ciò potrebbe causare incidenti e lesioni.	Zorg ervoor dat kinderen en huisdieren de kapstok niet als klimhulpmiddel gebruiken. Dit kan tot ongevallen en verwondingen leiden.	Asegúrese de que los niños y las mascotas no utilicen el perchero como ayuda para trepar. Esto podría provocar accidentes y lesiones.	Ujistěte se, že děti a domácí zvířata nepoužívají věšák jako pomůcku při lezení. To by mohlo vést k nehodám a zraněním.	Pazite da djeca i kućni ljubimci ne koriste vješalicu za kapute kao pomoć pri penjanju. To bi moglo dovesti do nesreća i ozljeda.	Pazite da djeca i kućni ljubimci ne koriste vješalicu za kapute kao pomoć pri penjanju. To bi moglo dovesti do nesreća i ozljeda.	Ügyeljen arra, hogy gyerekek és háziállatok ne használják a kabáttartót mászási segédeszközként. Ez balesetekhez és sérülésekhez vezethet.
Vermeiden Sie das Aufhängen von scharfen oder spitzen Gegenständen, die andere Gegenstände oder die Leiste selbst beschädigen könnten.	Avoid hanging sharp or pointed objects that could damage other objects or the bar itself.	Évitez d'accrocher des objets pointus ou pointus qui pourraient endommager d'autres objets ou la bande elle-même.	Evitare di appendere oggetti taglienti o appuntiti che potrebbero danneggiare altri oggetti o la striscia stessa.	Vermijd het ophangen van scherpe of puntige voorwerpen die andere voorwerpen of de strip zelf kunnen beschadigen.	Evite colgar objetos punzantes o punzantes que puedan dañar otros objetos o la propia tira.	Vyvarujte se zavěšení ostrých nebo špičatých předmětů, které by mohly poškodit jiné předměty nebo samotný pásek.	Izbjegavajte vješanje oštih ili šiljastih predmeta koji bi mogli oštetiti druge predmete ili samu traku.	Izbjegavajte vješanje oštih ili šiljastih predmeta koji bi mogli oštetiti druge predmete ili samu traku.	Kerülje az éles vagy hegyes tárgyak felakasztását, amelyek károsíthatják más tárgyakat vagy magát a csíkot.