

Produkt/Product/Produit/Prodotto/Product/Producto/Produkt/proizvod/Izdelek: 25365979									
DE	EN	FR	IT	NL	ES	CZ	HR	SI	HU
Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, wie Handschuhe, Schutzbrille, und festes Schuhwerk.	Wear appropriate protective equipment such as gloves, safety glasses, and sturdy shoes.	Portez un équipement de protection approprié tel que des gants, des lunettes de sécurité et des chaussures robustes.	Indossare dispositivi di protezione adeguati come guanti, occhiali di sicurezza e scarpe robuste.	Draag geschikte beschermende uitrusting zoals handschoenen, een veiligheidsbril en stevige schoenen.	Utilice equipo de protección adecuado, como guantes, gafas de seguridad y calzado resistente.	Používejte vhodné ochranné prostředky, jako jsou rukavice, ochranné brýle a pevná obuv.	Nosite odgovarajuću zaštitnu opremu kao što su rukavice, zaštitne naočale i čvrste cipele.	Nosite odgovarajuću zaštitnu opremu kao što su rukavice, zaštitne naočale i čvrste cipele.	Viseljen megfelelő védőfelszerelést, például kesztyűt, védőszemüveget és erős cipőt.
Benutzen Sie Gartenhelfer nur in gut beleuchteten, gut belüfteten Bereichen und bei geeigneten Wetterbedingungen.	Only use garden tools in well-lit, well-ventilated areas and under suitable weather conditions.	Utilisez les outils de jardinage uniquement dans des endroits bien éclairés et bien ventilés et dans des conditions météorologiques appropriées.	Utilizzare gli attrezzi da giardino solo in aree ben illuminate, ben ventilate e in condizioni meteorologiche adeguate.	Gebruik tuingereedschap alleen in goed verlichte, goed geventileerde ruimtes en onder geschikte weersomstandigheden.	Utilice herramientas de jardín sólo en áreas bien iluminadas y ventiladas y en condiciones climáticas adecuadas.	Zahradní nářadí používejte pouze v dobře osvětlených, dobře větraných prostorech a za vhodných povětrnostních podmínek.	Koristite vrtno alate samo u dobro osvijetljenim, dobro prozračenim prostorima iu odgovarajućim vremenskim uvjetima.	Koristite vrtno alate samo u dobro osvijetljenim, dobro prozračenim prostorima iu odgovarajućim vremenskim uvjetima.	Kerti szerszámokat csak jól megvilágított, jól szellőző helyen és megfelelő időjárási körülmények között használjon.
Verwenden Sie nur Originalteile und verändern Sie das Gerät nicht.	Only use original parts and do not modify the device.	Utilisez uniquement des pièces d'origine et ne modifiez pas l'appareil.	Utilizzare solo parti originali e non modificare l'apparecchio.	Gebruik uitsluitend originele onderdelen en breng geen wijzigingen aan het apparaat aan.	Utilice únicamente piezas originales y no modifique el dispositivo.	Používejte pouze originální díly a neupravujte zařízení.	Koristite samo originalne dijelove i nemojte modificirati uređaj.	Koristite samo originalne dijelove i nemojte modificirati uređaj.	Csak eredeti alkatrészeket használjon, és ne módosítsa a készüléket.
Seien Sie vorsichtig im Umgang mit scharfen Klingen oder Spitzen, um Verletzungen zu vermeiden.	Be careful when handling sharp blades or points to avoid injury.	Soyez prudent lorsque vous manipulez des lames ou des pointes tranchantes pour éviter les blessures.	Fare attenzione quando si maneggiano lame o punte affilate per evitare lesioni.	Wees voorzichtig bij het hanteren van scherpe messen of punten om letsel te voorkomen.	Tenga cuidado al manipular hojas o puntas afiladas para evitar lesiones.	Při manipulaci s ostrými čepelimi nebo hroty buďte opatrní, abyste se nezranili.	Budite oprezni pri rukovanju oštrim oštricama ili vrhovima kako biste izbjegli ozljede.	Budite oprezni pri rukovanju oštrim oštricama ili vrhovima kako biste izbjegli ozljede.	Legyen óvatos, amikor éles pengéket vagy hegyeket kezel, hogy elkerülje a sérüléseket.
Stellen Sie sicher, dass das Gartenhandgerät ordnungsgemäß montiert, gewartet und betrieben wird. Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Werkzeuge und austauschbaren Teile, um Unfälle durch defekte Teile zu vermeiden.	Make sure that the garden hand tool is properly assembled, maintained and operated. Regularly check the condition of the tools and replaceable parts to avoid accidents caused by defective parts.	Assurez-vous que l'outil manuel de jardinage est correctement assemblé, entretenu et utilisé. Vérifiez régulièrement l'état des outils et des pièces remplaçables pour éviter les accidents causés par des pièces défectueuses.	Assicurarsi che l'utensile manuale da giardino sia assemblato, sottoposto a manutenzione e utilizzato correttamente. Controllare regolarmente le condizioni degli strumenti e delle parti sostituibili per evitare incidenti causati da parti difettose.	Zorg ervoor dat het tuinhandgereedschap correct wordt gemonteerd, onderhouden en bediend. Controleer regelmatig de staat van gereedschappen en vervangbare onderdelen om ongelukken veroorzaakt door defecte onderdelen te voorkomen.	Asegúrese de que la herramienta manual de jardín esté correctamente ensamblada, mantenida y operada. Verifique periódicamente el estado de las herramientas y piezas reemplazables para evitar accidentes causados por piezas defectuosas.	Ujistěte se, že zahradní ruční nářadí je správně sestaveno, udržováno a provozováno. Pravidelně kontrolujte stav nářadí a vyměnitelných dílů, abyste předešli nehodám způsobeným vadnými díly.	Uvjerite se da je vrtni ručni alat pravilno sastavljen, održavan i da njime rukuje. Redovito provjeravajte stanje alata i zamjenjivih dijelova kako biste izbjegli nezgode uzrokovane neispravnim dijelovima.	Uvjerite se da je vrtni ručni alat pravilno sastavljen, održavan i da njime rukuje. Redovito provjeravajte stanje alata i zamjenjivih dijelova kako biste izbjegli nezgode uzrokovane neispravnim dijelovima.	Győződjön meg arról, hogy a kézi kerti szerszám megfelelően van összeszerelve, karbantartva és működtetve. Rendszeresen ellenőrizze a szerszámok és a cserélhető alkatrészek állapotát, hogy elkerülje a hibás alkatrészek okozta baleseteket.
Verwenden Sie elektrische Gartenhandgeräte nur mit einer geeigneten Stromversorgung und vermeiden Sie den Einsatz in feuchten oder nassen Umgebungen, um elektrische Schocks zu verhindern.	Only use electric garden tools with a suitable power supply and avoid use in damp or wet environments to prevent electric shock.	Utilisez uniquement des outils de jardinage électriques portatifs dotés d'une alimentation électrique appropriée et évitez de les utiliser dans des environnements humides ou mouillés pour éviter les chocs électriques.	Utilizzare solo attrezzi da giardino elettrici portatili con un'alimentazione adeguata ed evitare l'uso in ambienti umidi o bagnati per evitare scosse elettriche.	Gebruik alleen draagbare elektrische tuingereedschappen met een geschikte stroomvoorziening en vermijd gebruik in vochtige of natte omgevingen om elektrische schokken te voorkomen.	Utilice únicamente herramientas de jardín eléctricas de mano con una fuente de alimentación adecuada y evite su uso en ambientes húmedos o mojados para evitar descargas eléctricas.	Používejte pouze ruční elektrické zahradní nářadí s vhodným napájecím zdrojem a vyhněte se použití ve vlhkém nebo mokřím prostředí, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.	Koristite samo ručne električne vrtno alate s odgovarajućim napajanjem i izbjegavajte upotrebu u vlažnim ili mokrim okruženjima kako biste spriječili električni udar.	Koristite samo ručne električne vrtno alate s odgovarajućim napajanjem i izbjegavajte upotrebu u vlažnim ili mokrim okruženjima kako biste spriječili električni udar.	Csak megfelelő tápellátással rendelkező kézi elektromos kerti szerszámokat használjon, és az áramütés elkerülése érdekében ne használja nedves vagy nedves környezetben.

Hersteller/Manufacturer/Fabricant/Fabricanti/Fabrikanten/Fabricantes/Výrobci/ Proizvođači/Proizvajalci

Ubbink Garden BV
Berenkoog 87, 1822 BN Alkmaar
ug@outsideliving.com