

Produkt/Product/Produit/Prodotto/Product/Producto/Produkt/proizvod/Izdelek: 25710913									
DE	EN	FR	IT	NL	ES	CZ	HR	SI	HU
Überlasten Sie die Luftpumpe nicht, indem Sie sie länger als die vom Hersteller empfohlene Betriebsdauer verwenden. Überhitzung kann zu Beschädigungen der Pumpe führen.	Do not overload the air pump by using it for longer than the manufacturer's recommended operating time. Overheating may cause damage to the pump.	Ne surchargez pas la pompe à air en l'utilisant plus longtemps que la durée de fonctionnement recommandée par le fabricant. Une surchauffe peut endommager la pompe.	Non sovraccaricare la pompa dell'aria utilizzandola per un tempo superiore a quello consigliato dal produttore. Il surriscaldamento può causare danni alla pompa.	Overbelast de luchtpomp niet door deze langer te gebruiken dan de door de fabrikant aanbevolen bedrijfstijd. Oververhitting kan schade aan de pomp veroorzaken.	No sobrecargue la bomba de aire usándola durante más tiempo que el tiempo de funcionamiento recomendado por el fabricante. El sobrecalentamiento puede causar daños a la bomba.	Nepřetěžujte vzduchové čerpadlo jeho používáním delším, než je provozní doba doporučená výrobcem. Přehřátí může způsobit poškození čerpadla.	Nemojte preopteretiti zračnu pumpu korištenjem dulje od vremena rada koje preporučuje proizvođač. Pregrijavanje može uzrokovati oštećenje crpke.	Nemojte preopteretiti zračnu pumpu korištenjem dulje od vremena rada koje preporučuje proizvođač. Pregrijavanje može uzrokovati oštećenje crpke.	Ne terhelje túl a légszivattyút, ha a gyártó által javasolt üzemidőnél tovább használja. A túlmelegedés károsíthatja a szivattyút.
Lassen Sie Kinder die Luftpumpe nicht unbeaufsichtigt verwenden, um Unfälle zu vermeiden. Kinder sollten angemessen über die sichere Verwendung der Pumpe informiert werden.	To avoid accidents, do not let children use the air pump unsupervised. Children should be adequately instructed on how to use the pump safely.	Ne laissez pas les enfants utiliser la pompe à air sans surveillance pour éviter les accidents. Les enfants doivent être correctement informés sur l'utilisation sûre de la pompe.	Non lasciare che i bambini utilizzino la pompa dell'aria senza sorveglianza per evitare incidenti. I bambini devono essere adeguatamente informati sull'uso sicuro della pompa.	Laat kinderen de luchtpomp niet zonder toezicht gebruiken om ongelukken te voorkomen. Kinderen moeten voldoende worden geïnformeerd over het veilige gebruik van de pomp.	No permita que los niños utilicen la bomba de aire sin supervisión para evitar accidentes. Se debe informar adecuadamente a los niños sobre el uso seguro de la bomba.	Nedovolte dětem používat vzduchovou pumpu bez dozoru, aby nedošlo k nehodě. Děti by měly být dostatečně informovány o bezpečném používání pumpy.	Ne dopustite djeci da koriste zračnu pumpu bez nadzora kako biste izbjegli nezgode. Djecu treba primjereno informirati o sigurnoj uporabi pumpe.	Ne dopustite djeci da koriste zračnu pumpu bez nadzora kako biste izbjegli nezgode. Djecu treba primjereno informirati o sigurnoj uporabi pumpe.	balesetek elkerülése érdekében ne engedje, hogy gyermekek felügyelet nélkül használják a légszivattyút. A gyermekeket megfelelően tájékoztatni kell a szivattyú biztonságos használatáról.
Achten Sie darauf, dass die Luftpumpe während des Betriebs ausreichend gekühlt wird und nicht überhitzt. Lassen Sie die Pumpe gegebenenfalls zwischen den Anwendungen abkühlen.	Make sure that the air pump is sufficiently cooled during operation and does not overheat. If necessary, allow the pump to cool down between uses.	Assurez-vous que la pompe à air est suffisamment refroidie pendant le fonctionnement et ne surchauffe pas. Si nécessaire, laissez la pompe refroidir entre les utilisations.	Assicurarsi che la pompa dell'aria sia sufficientemente raffreddata durante il funzionamento e non si surriscaldi. Se necessario, lasciare raffreddare la pompa tra un utilizzo e l'altro.	Zorg ervoor dat de luchtpomp tijdens bedrijf voldoende wordt gekoeld en niet oververhit raakt. Laat de pomp indien nodig afkoelen tussen gebruik door.	Asegúrese de que la bomba de aire esté lo suficientemente fría durante el funcionamiento y no se sobrecaliente. Si es necesario, permita que la bomba se enfríe entre usos.	Ujistěte se, že vzduchové čerpadlo je během provozu dostatečně chlazené a nepřehřívá se. V případě potřeby nechte čerpadlo mezi použitím vychladnout.	Uvjerite se da je zračna pumpa dovoljno ohlađena tijekom rada i da se ne pregrije. Ako je potrebno, pustite pumpu da se ohladi između dva korištenja.	Uvjerite se da je zračna pumpa dovoljno ohlađena tijekom rada i da se ne pregrije. Ako je potrebno, pustite pumpu da se ohladi između dva korištenja.	Ügyeljen arra, hogy a légszivattyú megfelelően lehűljön működés közben, és ne melegedjen túl. Ha szükséges, hagyja lehűlni a szivattyút a használatok között.
Verwenden Sie die Luftpumpe nicht für Hochdruckanwendung en, für die sie nicht ausgelegt ist, da dies zu Beschädigungen führen kann.	Do not use the air pump for high pressure applications for which it is not designed as this may cause damage.	N'utilisez pas la pompe à air pour des applications haute pression pour lesquelles elle n'est pas conçue car cela pourrait entraîner des dommages.	Non utilizzare la pompa dell'aria per applicazioni ad alta pressione per le quali non è progettata poiché ciò potrebbe causare danni.	Gebruik de luchtpomp niet voor hogedruktoepassingen waarvoor deze niet is ontworpen, aangezien dit tot schade kan leiden.	No utilice la bomba de aire para aplicaciones de alta presión para las cuales no está diseñada, ya que esto podría provocar daños.	Vzduchové čerpadlo nepoužívejte pro vysokotlaké aplikace, pro které není určeno, protože by mohlo dojít k poškození.	Ne koristite zračnu pumpu za aplikacije visokog tlaka za koje nije namijenjena jer to može dovesti do oštećenja.	Ne koristite zračnu pumpu za aplikacije visokog tlaka za koje nije namijenjena jer to može dovesti do oštećenja.	Ne használja a légszivattyút olyan nagynyomású alkalmazásokhoz, amelyekre nem tervezték, mert ez károsodást okozhat.

Hersteller/Manufacturer/Fabricant/Fabricanti/Fabrikanten/Fabricantes/Výrobci/ Proizvođači/Proizvajalci

Bestway Deutschland GmbH
Parkstraße 11, 24534 Neumünster
Info@bestwaycorp.de