

DE	EN	FR	IT	NL	ES	CZ	HR	SI	HU
Stellen Sie sicher, dass der Generator nur mit der empfohlenen Last betrieben wird. Überlastung kann zu Schäden am Generator führen.	Make sure the generator is only operated with the recommended load. Overloading can cause damage to the generator.	Assurez-vous que le générateur fonctionne uniquement à la charge recommandée. Une surcharge peut endommager le générateur.	Assicurarsi che il generatore funzioni solo al carico consigliato. Il sovraccarico può causare danni al generatore.	Zorg ervoor dat de generator alleen met de aanbevolen belasting werkt. Overbelasting kan schade aan de generator veroorzaken.	Asegúrese de que el generador solo esté funcionando con la carga recomendada. La sobrecarga puede causar daños al generador.	Ujistěte se, že generátor pracuje pouze při doporučeném zatížení. Přetížení může způsobit poškození generátoru.	Provjerite radi li generator samo pri preporučenom opterećenju. Preopterećenje može uzrokovati oštećenje generatora.	Prepričajte se, da generator deluje le pri priporočeni obremenitvi. Preobremenitev lahko povzroči poškodbe generatorja.	Győződjön meg arról, hogy a generátor csak az ajánlott terhelésen működik. A túlterhelés károsíthatja a generátort.
Verwenden Sie geeignete Geräte und prüfen Sie deren Leistungsanforderung en, bevor Sie sie an den Generator anschließen.	Use appropriate equipment and check its power requirements before connecting it to the generator.	Utilisez des appareils appropriés et vérifiez leurs besoins en énergie avant de les connecter au générateur.	Utilizzare dispositivi adeguati e verificarne il fabbisogno energetico prima di collegarli al generatore.	Gebruik geschikte apparaten en controleer hun stroomvereisten voordat u ze op de generator aansluit.	Utilice dispositivos adecuados y verifique sus requisitos de energía antes de conectarlos al generador.	Používejte vhodná zařízení a před připojením ke generátoru zkontrolujte jejich požadavky na napájení.	Koristite odgovarajuće uređaje i provjerite njihove potrebe za napajanjem prije nego što ih spojite na generator.	Uporabite ustrezne naprave in preverite njihove zahteve po moči, preden jih priključite na generator.	Használjon megfelelő eszközöket, és ellenőrizze azok teljesítményigényét, mielőtt a generátorhoz csatlakoztatja őket.
Tragen Sie den Generator niemals in geschlossenen Fahrzeugen oder Räumen, da auslaufender Treibstoff oder Dämpfe gefährlich sein können.	Never carry the generator in enclosed vehicles or rooms as leaking fuel or fumes can be dangerous.	Ne transportez jamais le générateur dans des véhicules ou des pièces fermés car les fuites de carburant ou de vapeurs peuvent être dangereuses.	Non trasportare mai il generatore in veicoli o ambienti chiusi poiché perdite di carburante o fumi possono essere pericolosi.	Draag de generator nooit in gesloten voertuigen of kamers, omdat lekkende brandstof of dampen gevaarlijk kunnen zijn.	Nunca transporte el generador en vehículos o habitaciones cerradas, ya que las fugas de combustible o vapores pueden ser peligrosas.	Nikdy nepřenášejte generátor v uzavřených vozidlech nebo místnostech, protože unikající palivo nebo výpary mohou být nebezpečné.	Nikada ne nosite generator u zatvorenim vozilima ili prostorijama jer curenje goriva ili isparenja mogu biti opasni.	Generatorja nikoli ne prenašajte v zaprtih vozilih ali prostorih, saj je lahko puščanje goriva ali hlapov nevarno.	Soha ne szállítsa a generátort zárt járművekben vagy helyiségekben, mivel a kifolyó üzemanyag vagy gőz veszélyes lehet.