

Produkt/Product/Produit/Prodotto/Product/Producto/Produkt/proizvod/Izdelek: 30710847									
DE	EN	FR	IT	NL	ES	CZ	HR	SI	HU
Klemmleuchten können heiß werden. Berühren Sie keine Teile während des Betriebs, um Verbrennungen zu vermeiden.	Clamp lights can become hot. Do not touch any parts during operation to avoid burns.	Les lampes à pince peuvent devenir chaudes. Ne touchez aucune pièce pendant le fonctionnement pour éviter les brûlures.	Le luci a morsetto possono diventare calde. Non toccare alcuna parte durante il funzionamento per evitare ustioni.	Klemlampen kunnen heet worden. Raak tijdens het gebruik geen onderdelen aan om brandwonden te voorkomen.	Las luces de abrazadera pueden calentarse. No toque ninguna pieza durante el funcionamiento para evitar quemaduras.	Světla svorek se mohou zahřívat. Během provozu se nedotýkejte žádných částí, abyste se nepopálili.	Stezna svjetla se mogu zagrijati. Ne dirajte dijelove tijekom rada kako biste izbjegli opekline.	Stezna svjetla se mogu zagrijati. Ne dirajte dijelove tijekom rada kako biste izbjegli opekline.	A szorítólámpák felforrósodhatnak. Az égési sérülések elkerülése érdekében működés közben ne érintsen meg semmilyen alkatrészt.
Halten Sie Klemmleuchten außerhalb der Reichweite von Kindern, um Unfälle zu vermeiden.	Keep clamp lights out of the reach of children to avoid accidents.	Gardez les lampes à pince hors de portée des enfants pour éviter les accidents.	Tenere le luci a clip fuori dalla portata dei bambini per evitare incidenti.	Houd clip-on lampen buiten het bereik van kinderen om ongelukken te voorkomen.	Mantenga las luces con clip fuera del alcance de los niños para evitar accidentes.	Uchovávejte klipsová světla mimo dosah dětí, abyste předešli nehodám.	Držite svjetla koja se pričvršćuju izvan dohvata djece kako biste izbjegli nezgode.	Držite svjetla koja se pričvršćuju izvan dohvata djece kako biste izbjegli nezgode.	A balesetek elkerülése érdekében tartsa a csíptetős lámpákat gyermekektől távol.