

Produkt/Product/Produit/Prodotto/Product/Producto/Produkt/proizvod/Izdelek: 31726467

DE	EN	FR	IT	NL	ES	CZ	HR	SI	HU
Verwenden Sie nur empfohlene Ersatzteile und Zubehör.	Use only recommended spare parts and accessories.	Utilisez uniquement les pièces de rechange et les accessoires recommandés.	Utilizzare solo parti di ricambio e accessori consigliati.	Gebruik alleen aanbevolen vervangingsonderdelen en accessoires.	Utilice únicamente piezas de repuesto y accesorios recomendados.	Používejte pouze doporučené náhradní díly a příslušenství.	Koristite samo preporučene zamjenske dijelove i pribor.	Uporablajte samo priporočene nadomestne dele in dodatke.	Csak az ajánlott cserealkatrészeket és tartozékokat használja.
Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Materialien.	Do not use the device near flammable materials.	N'utilisez pas l'appareil à proximité de matériaux inflammables.	Non utilizzare il dispositivo vicino a materiali infiammabili.	Gebruik het apparaat niet in de buurt van brandbare materialen.	No utilice el dispositivo cerca de materiales inflamables.	Nepoužívejte zařízení v blízkosti hořlavých materiálů.	Nemojte koristiti uređaj u blizini zapaljivih materijala.	Naprave ne uporabljajte v bližini vnetljivih materialov.	Ne használja a készüléket gyúlékony anyagok közelében.