

Produkt/Product/Produit/Prodotto/Product/Producto/Produkt/proizvod/Izdelek: 22357135									
DE	EN	FR	IT	NL	ES	CZ	HR	SI	HU
Rollen Sie das Kabel ordnungsgemäß auf die Trommel, um Beschädigungen zu vermeiden. Vermeiden Sie es, das Kabel zu knicken oder zu verdrehen, und achten Sie darauf, dass die Trommel nicht überladen wird.	To avoid damage, properly wind the cable onto the reel. Avoid kinking or twisting the cable and be careful not to overload the reel.	Enroulez correctement le câble sur le tambour pour éviter tout dommage. Évitez de plier ou de tordre le câble et veillez à ne pas surcharger le tambour.	Avvolgere correttamente il cavo sul tamburo per evitare danni. Evitare di piegare o torcere il cavo e fare attenzione a non sovraccaricare il tamburo.	Rol de kabel goed op de trommel om schade te voorkomen. Zorg ervoor dat de kabel niet knikt of draait en zorg ervoor dat de trommel niet overbelast wordt.	Enrolle el cable correctamente sobre el tambor para evitar daños. Evite retorcer o torcer el cable y tenga cuidado de no sobrecargar el tambor.	Naviňte kabel správně na buben, aby nedošlo k poškození. Vyhňte se zauzlování nebo kroucení kabelu a dávejte pozor, abyste nepřetížili buben.	Pravilno namotajte kabel na bubanj kako biste izbjegli oštećenje. Izbjegavajte savijanje ili uvijanje kabela i pazite da ne preopteretite bubanj.	Pravilno namotajte kabel na bubanj kako biste izbjegli oštećenje. Izbjegavajte savijanje ili uvijanje kabela i pazite da ne preopteretite bubanj.	A károsodás elkerülése érdekében a kábelt megfelelően tekerje rá a dobra. Kerülje a kábel megtörését vagy megcsavarását, és ügyeljen arra, hogy ne terhelje túl a dobot.
Halten Sie Kinder und Haustiere fern von der Kabeltrommel und dem Kabel, insbesondere während des Betriebs, um Verletzungen zu vermeiden.	To avoid injury, keep children and pets away from the cable reel and cable, especially during operation.	Gardez les enfants et les animaux domestiques éloignés du tambour de câble et du câble, en particulier pendant le fonctionnement, pour éviter les blessures.	Tenere i bambini e gli animali domestici lontani dal tamburo portacavo e dal cavo, soprattutto durante il funzionamento, per evitare lesioni.	Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van de kabeltrommel en de kabel, vooral tijdens gebruik, om letsel te voorkomen.	Mantenga a los niños y las mascotas alejados del tambor del cable y del cable, especialmente durante el funcionamiento, para evitar lesiones.	Udržujte děti a domácí zvířata mimo kabelový buben a kabel, zejména během provozu, aby nedošlo ke zranění.	Držite djecu i kućne ljubimce podalje od bubnja i kabela, posebno tijekom rada, kako biste izbjegli ozljede.	Držite djecu i kućne ljubimce podalje od bubnja i kabela, posebno tijekom rada, kako biste izbjegli ozljede.	A sérülések elkerülése érdekében tartsa távol a gyerekeket és a háziállatokat a kábeldobtól és a kábeltől, különösen működés közben.