

Produkt/Product/Produit/Prodotto/Product/Producto/Produkt/proizvod/Izdelek: 23721371									
DE	EN	FR	IT	NL	ES	CZ	HR	SI	HU
Stellen Sie sicher, dass alle Zubehöerteile sicher und fest auf dem Grill platziert sind, um ein Umkippen oder Verrutschen zu vermeiden, das zu Verletzungen führen könnte.	Make sure all accessories are placed safely and securely on the grill to avoid tipping or slipping, which could cause injury.	Assurez-vous que tous les accessoires sont solidement et fermement placés sur le gril pour éviter tout basculement ou glissement pouvant entraîner des blessures.	Assicurarsi che tutti gli accessori siano posizionati saldamente e saldamente sulla griglia per evitare che si ribaltino o scivolino e potrebbero causare lesioni.	Zorg ervoor dat alle accessoires veilig en stevig op de grill zijn geplaatst om kantelen of uitglijden te voorkomen, wat tot letsel kan leiden.	Asegúrese de que todos los accesorios estén colocados de forma segura y firme en la parrilla para evitar que se vuelque o resbale y pueda provocar lesiones.	Ujistěte se, že je veškeré příslušenství bezpečně a pevně umístěno na grilu, abyste zabránili převrácení nebo uklouznutí, které by mohlo způsobit zranění.	Provjerite jesu li svi dodaci sigurno i čvrsto postavljeni na roštilj kako biste spriječili prevrtanje ili klizanje koje bi moglo rezultirati ozljedama.	Provjerite jesu li svi dodaci sigurno i čvrsto postavljeni na roštilj kako biste spriječili prevrtanje ili klizanje koje bi moglo rezultirati ozljedama.	Győződjön meg arról, hogy minden tartozék biztonságosan és szilárdan van a grillen, hogy elkerülje a felborulást vagy elcsúszást, ami sérülést okozhat.
Lagern Sie das Grillzubehör an einem trockenen Ort und schützen Sie es vor Feuchtigkeit, um Rostbildung und Korrosion zu verhindern.	Store the grill accessories in a dry place and protect them from moisture to prevent rust and corrosion.	Rangez les accessoires du gril dans un endroit sec et protégez-les de l'humidité pour éviter la rouille et la corrosion.	Conservare gli accessori della griglia in un luogo asciutto e proteggerli dall'umidità per prevenire ruggine e corrosione.	Bewaar de grillaccessoires op een droge plaats en bescherm ze tegen vocht om roest en corrosie te voorkomen.	Guarde los accesorios de la parrilla en un lugar seco y protéjalos de la humedad para evitar la oxidación y la corrosión.	Příslušenství grilu skladujte na suchém místě a chraňte je před vlhkostí, aby nedošlo k rezivění a korozi.	Dodatke za roštilj čuvajte na suhom mjestu i zaštitite ih od vlage kako biste spriječili hrđanje i koroziju.	Dodatke za roštilj čuvajte na suhom mjestu i zaštitite ih od vlage kako biste spriječili hrđanje i koroziju.	A grilltartozékokat száraz helyen tárolja, és óvja őket a nedvességtől, hogy megelőzze a rozsdásodást és a korróziót.
Halten Sie entflammbare Materialien vom Grillzubehör fern, um Brandgefahr zu vermeiden.	Keep flammable materials away from grill accessories to avoid fire hazard.	Gardez les matériaux inflammables à l'écart des accessoires du gril pour éviter tout risque d'incendie.	Tenere i materiali infiammabili lontano dagli accessori del barbecue per evitare il rischio di incendio.	Houd brandbare materialen uit de buurt van grillaccessoires om brandgevaar te voorkomen.	Mantenga los materiales inflamables alejados de los accesorios de la parrilla para evitar el riesgo de incendio.	Udržujte hořlavé materiály v dostatečné vzdálenosti od příslušenství grilu, abyste předešli riziku požáru.	Držite zapaljive materijale dalje od pribora za roštilj kako biste izbjegli rizik od požara.	Držite zapaljive materijale dalje od pribora za roštilj kako biste izbjegli rizik od požara.	A tűzveszély elkerülése érdekében tartsa távol a gyúlékony anyagokat a grill tartozékoktól.
Setzen Sie das Grillbesteck nicht direkter Flamme aus, da dies zu Beschädigungen führen kann.	Do not expose the barbecue cutlery to direct flames as this may cause damage.	N'exposez pas les couverts du barbecue à une flamme directe car cela pourrait les endommager.	Non esporre le posate del barbecue alla fiamma diretta poiché ciò potrebbe causare danni.	Stel het barbecuebestek niet bloot aan direct vuur, omdat dit schade kan veroorzaken.	No exponga los cubiertos de barbacoa a las llamas directas, ya que esto podría dañarlos.	Nevystavujte grilovací přístroje přímému plameni, mohlo by dojít k poškození.	Ne izlažite pribor za jelo za roštilj izravnom plamenu jer to može uzrokovati štetu.	Ne izlažite pribor za jelo za roštilj izravnom plamenu jer to može uzrokovati štetu.	Ne tegye ki a grill evőeszközöket közvetlen láng hatásának, mert ez kárt okozhat.
Lagern Sie das Grillbesteck an einem sicheren Ort, um Verletzungen oder Beschädigungen zu vermeiden.	Store the barbecue cutlery in a safe place to avoid injury or damage.	Rangez les ustensiles du barbecue dans un endroit sûr pour éviter les blessures ou les dommages.	Conservare gli utensili da barbecue in un luogo sicuro per evitare lesioni o danni.	Bewaar het barbecuegerei op een veilige plaats om letsel of schade te voorkomen.	Guarde los utensilios de barbacoa en un lugar seguro para evitar lesiones o daños.	Grilovací náčiní skladujte na bezpečném místě, aby nedošlo ke zranění nebo poškození.	Spremite pribor za roštilj na sigurno mjesto kako biste izbjegli ozljede ili štetu.	Spremite pribor za roštilj na sigurno mjesto kako biste izbjegli ozljede ili štetu.	sérülések és károk elkerülése érdekében a grilleszközöket biztonságos helyen tárolja.

Hersteller/Manufacturer/Fabricant/Fabricanti/Fabrikanten/Fabricantes/Výrobci/ Proizvođači/Proizvajalci

BAHAG AG
Gutenbergstrasse 21, 68167 Mannheim
service@bauhaus.info