

Produkt/Product/Produit/Prodotto/Product/Producto/Produkt/proizvod/Izdelek: 23841701									
DE	EN	FR	IT	NL	ES	CZ	HR	SI	HU
Benutzen Sie Ihren Smoker nur an einem sicheren Ort, fern von brennbaren Materialien wie trockenem Gras oder brennbaren Strukturen.	Only use your smoker in a safe location, away from flammable materials such as dry grass or flammable structures.	Utilisez votre fumoir uniquement dans un endroit sûr, loin des matériaux inflammables tels que l'herbe sèche ou les structures combustibles.	Utilizza l'affumicatore solo in un luogo sicuro, lontano da materiali infiammabili come erba secca o strutture combustibili.	Gebruik uw roker alleen op een veilige plaats, uit de buurt van brandbare materialen zoals droog gras of brandbare constructies.	Utilice su ahumador únicamente en un lugar seguro, lejos de materiales inflamables como pasto seco o estructuras combustibles.	Používejte udrnu pouze na bezpečném místě, mimo dosah hořlavých materiálů, jako je suchá tráva nebo hořlavé konstrukce.	Pušač koristite samo na sigurnom mjestu, dalje od zapaljivih materijala kao što je suha trava ili zapaljive strukture.	Pušač koristite samo na sigurnom mjestu, dalje od zapaljivih materijala kao što je suha trava ili zapaljive strukture.	Csak biztonságos helyen használja a dohányzót, távol gyúlékony anyagoktól, például száraz fűtől vagy éghető szerkezetektől.
Stellen Sie sicher, dass Kinder und Haustiere während des Betriebs des Smokers ferngehalten werden, um Unfälle zu vermeiden.	Make sure children and pets are kept away while the smoker is in operation to avoid accidents.	Assurez-vous que les enfants et les animaux domestiques sont tenus à l'écart pendant que le fumoir fonctionne pour éviter les accidents.	Assicurarsi che i bambini e gli animali domestici siano tenuti lontani mentre l'affumicatore è in funzione per evitare incidenti.	Zorg ervoor dat kinderen en huisdieren uit de buurt blijven terwijl de roker in werking is, om ongelukken te voorkomen.	Asegúrese de mantener alejados a los niños y las mascotas mientras el ahumador está en funcionamiento para evitar accidentes.	Zajistěte, aby se děti a domácí zvířata během provozu kuřáka držovaly mimo dosah, aby nedošlo k nehodám.	Pazite da djeca i kućni ljubimci budu podalje dok pušnica radi kako biste izbjegli nezgode.	Pazite da djeca i kućni ljubimci budu podalje dok pušnica radi kako biste izbjegli nezgode.	balesetek elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy a gyerekek és a háziállatok távol legyenek a dohányzó működése közben.