

Produkt/Product/Produit/Prodotto/Product/Producto/Produkt/proizvod/Izdelek: 25602287									
DE	EN	FR	IT	NL	ES	CZ	HR	SI	HU
Stellen Sie sicher, dass alle Zubehörteile sicher und fest auf dem Grill platziert sind, um ein Umkippen oder Verrutschen zu vermeiden, das zu Verletzungen führen könnte.	Make sure all accessories are placed safely and securely on the grill to avoid tipping or slipping, which could cause injury.	Assurez-vous que tous les accessoires sont solidement et fermement placés sur le gril pour éviter tout basculement ou glissement pouvant entraîner des blessures.	Assicurarsi che tutti gli accessori siano posizionati saldamente e saldamente sulla griglia per evitare che si ribaltino o scivolino e potrebbero causare lesioni.	Zorg ervoor dat alle accessoires veilig en stevig op de grill zijn geplaatst om kantelen of uitglijden te voorkomen, wat tot letsel kan leiden.	Asegúrese de que todos los accesorios estén colocados de forma segura y firme en la parrilla para evitar que se vuelque o resbale y pueda provocar lesiones.	Ujistěte se, že je veškeré příslušenství bezpečně a pevně umístěno na grilu, abyste zabránili převrácení nebo uklouznutí, které by mohlo způsobit zranění.	Provjerite jesu li svi dodaci sigurno i čvrsto postavljeni na roštilj kako biste spriječili prevrtanje ili klizanje koje bi moglo rezultirati ozljedama.	Provjerite jesu li svi dodaci sigurno i čvrsto postavljeni na roštilj kako biste spriječili prevrtanje ili klizanje koje bi moglo rezultirati ozljedama.	Győződjön meg arról, hogy minden tartozék biztonságosan és szilárdan van a grillen, hogy elkerülje a felborulást vagy elcsúszást, ami sérülést okozhat.
Lagern Sie das Grillzubehör an einem trockenen Ort und schützen Sie es vor Feuchtigkeit, um Rostbildung und Korrosion zu verhindern.	Store the grill accessories in a dry place and protect them from moisture to prevent rust and corrosion.	Rangez les accessoires du gril dans un endroit sec et protégez-les de l'humidité pour éviter la rouille et la corrosion.	Conservare gli accessori della griglia in un luogo asciutto e proteggerli dall'umidità per prevenire ruggine e corrosione.	Bewaar de grillaccessoires op een droge plaats en bescherm ze tegen vocht om roest en corrosie te voorkomen.	Guarde los accesorios de la parrilla en un lugar seco y protéjalos de la humedad para evitar la oxidación y la corrosión.	Příslušenství grilu skladujte na suchém místě a chraňte je před vlhkostí, aby nedošlo k rezivění a korozi.	Dodatke za roštilj čuvajte na suhom mjestu i zaštitite ih od vlage kako biste spriječili hrđanje i koroziju.	Dodatke za roštilj čuvajte na suhom mjestu i zaštitite ih od vlage kako biste spriječili hrđanje i koroziju.	A grilltartozékokat száraz helyen tárolja, és óvja őket a nedvességtől, hogy megelőzze a rozsdásodást és a korróziót.
Halten Sie entflammbare Materialien vom Grillzubehör fern, um Brandgefahr zu vermeiden.	Keep flammable materials away from grill accessories to avoid fire hazard.	Gardez les matériaux inflammables à l'écart des accessoires du gril pour éviter tout risque d'incendie.	Tenere i materiali infiammabili lontano dagli accessori del barbecue per evitare il rischio di incendio.	Houd brandbare materialen uit de buurt van grillaccessoires om brandgevaar te voorkomen.	Mantenga los materiales inflamables alejados de los accesorios de la parrilla para evitar el riesgo de incendio.	Udržujte hořlavé materiály v dostatečné vzdálenosti od příslušenství grilu, abyste předešli riziku požáru.	Držite zapaljive materijale dalje od pribora za roštilj kako biste izbjegli rizik od požara.	Držite zapaljive materijale dalje od pribora za roštilj kako biste izbjegli rizik od požara.	A tűzveszély elkerülése érdekében tartsa távol a gyúlékony anyagokat a grill tartozékoktól.
Lagern Sie das Kaminbesteck an einem sicheren Ort, fern von brennbaren Materialien und außerhalb der Reichweite von Kindern.	Store the fireplace tools in a safe place, away from flammable materials and out of the reach of children.	Rangez les outils du foyer dans un endroit sûr, loin des matériaux inflammables et hors de portée des enfants.	Conservare gli utensili per caminetto in un luogo sicuro, lontano da materiali infiammabili e fuori dalla portata dei bambini.	Bewaar het haardgereedschap op een veilige plaats, uit de buurt van brandbare materialen en buiten het bereik van kinderen.	Guarde las herramientas para chimenea en un lugar seguro, lejos de materiales inflamables y fuera del alcance de los niños.	Krbové nářadí skladujte na bezpečném místě, mimo dosah hořlavých materiálů a mimo dosah dětí.	Alat za kamin čuvajte na sigurnom mjestu, daleko od zapaljivih materijala i izvan dohvata djece.	Alat za kamin čuvajte na sigurnom mjestu, daleko od zapaljivih materijala i izvan dohvata djece.	A kandalló szerszámait biztonságos helyen, gyúlékony anyagoktól távol és gyermekektől elzárva tárolja.
Verwenden Sie das Kaminbesteck nicht in der Nähe von offenen Flammen oder anderen Hitzequellen außerhalb des Kamins, um das Risiko eines Brandes zu minimieren.	To minimize the risk of fire, do not use the fireplace tools near open flames or other heat sources outside the fireplace.	Pour minimiser le risque d'incendie, n'utilisez pas les outils du foyer à proximité de flammes nues ou d'autres sources de chaleur à l'extérieur du foyer.	Per ridurre al minimo il rischio di incendio, non utilizzare gli utensili per caminetto vicino a fiamme libere o altre fonti di calore esterne al caminetto.	Om het risico op brand te minimaliseren, mag u het haardgereedschap niet in de buurt van open vuur of andere warmtebronnen buiten de haard gebruiken.	Para minimizar el riesgo de incendio, no utilice las herramientas para chimenea cerca de llamas abiertas u otras fuentes de calor fuera de la chimenea.	Abyste minimalizovali riziko požáru, nepoužívejte krbové nářadí v blízkosti otevřeného ohně nebo jiných zdrojů tepla mimo krb.	Kako biste smanjili rizik od požara, nemojte koristiti alate za kamin u blizini otvorenog plamena ili drugih izvora topline izvan kamina.	Kako biste smanjili rizik od požara, nemojte koristiti alate za kamin u blizini otvorenog plamena ili drugih izvora topline izvan kamina.	A tűzveszély minimalizálása érdekében ne használja a kandalló szerszámait nyílt láng vagy más hőforrás közelében a kandallón kívül.

Hersteller/Manufacturer/Fabricant/Fabricanti/Fabrikanten/Fabricantes/Výrobci/ Proizvođači/Proizvajalci

BAHAG AG
Gutenbergstrasse 21, 68167 Mannheim
service@bauhaus.info