

DE	EN	FR	IT	NL	ES	CZ	HR	SI	HU
Pavillons sind nicht für extreme Wetterbedingungen wie starken Wind, Sturm, Schnee oder starken Regen konzipiert.	Gazebos are not designed for extreme weather conditions such as strong winds, storms, snow or heavy rain.	Les tonnelles ne sont pas conçues pour des conditions météorologiques extrêmes telles que des vents forts, des tempêtes, de la neige ou de fortes pluies.	I gazebo non sono progettati per condizioni atmosferiche estreme come forti venti, tempeste, neve o forte pioggia.	Partytenten zijn niet ontworpen voor extreme weersomstandigheden zoals harde wind, storm, sneeuw of zware regen.	Los cenadores no están diseñados para condiciones climáticas extremas como vientos fuertes, tormentas, nieve o lluvias intensas.	Altány nejsou určeny do extrémních povětrnostních podmínek jako je silný vítr, bouřky, sníh nebo silný déšť.	Sjenice nisu dizajnirane za ekstremne vremenske uvjete kao što su jaki vjetovi, oluje, snijeg ili jaka kiša.	Gazeboi niso zasnovani za ekstremne vremenske razmere, kot so močni vetrovi, nevihte, sneg ali močan dež.	pavilonokat nem olyan szélőséges időjárási körülményekre terveztek, mint az erős szél, vihar, hó vagy heves esőzés.
Entfernen Sie die Dachplane und sichern Sie den Rahmen bei starkem Wind.	Remove the roof tarpaulin and secure the frame in strong winds.	Retirez la bâche du toit et fixez le cadre en cas de vent fort.	Rimuovere il telone del tetto e fissare il telaio in caso di vento forte.	Verwijder het dakzeil en zet het frame vast bij harde wind.	Retire la lona del techo y asegure el marco en caso de viento fuerte.	Odstraňte střešní plachtu a zajistěte rám při silném větru.	Uklonite krovnu ceradu i učvrstite okvir pri jakom vjetru.	Odstranite strešno ponjavo in zavarujte okvir pri močnem vetu.	Távolítsa el a tetőponyvát, és erős szélben rögzítse a keretet.
Halten Sie den Pavillon von offenen Flammen, Grillgeräten, Heizgeräten und anderen Wärmequellen fern.	Keep the gazebo away from open flames, barbecues, heaters and other heat sources.	Gardez le gazebo éloigné des flammes nues, des grills, des radiateurs et autres sources de chaleur.	Tenere il gazebo lontano da fiamme libere, griglie, stufe e altre fonti di calore.	Houd het tuinpaviljoen uit de buurt van open vuur, grills, verwarmingstoestellen en andere warmtebronnen.	Mantenga la glorieta alejada de llamas abiertas, parrillas, calentadores y otras fuentes de calor.	Udržujte altán mimo dosah otevřeného ohně, grilů, topidel a jiných zdrojů tepla.	Sjenicu držite dalje od otvorenog plamena, roštilja, griljalica i drugih izvora topline.	Gazebo hranite stran od odprtega ognja, žarov, grelnikov in drugih virov toplove.	Tartsa távol a pavilont nyílt lángtól, rácsoktól, fűtőtestektől és egyéb hőforrásoktól.
Verwenden Sie keine brennbaren Materialien in der Nähe des Pavillons.	Do not use flammable materials near the gazebo.	N'utilisez pas de matériaux inflammables à proximité du gazebo.	Non utilizzare materiali infiammabili vicino al gazebo.	Gebruik geen brandbare materialen in de buurt van het tuinpaviljoen.	No utilice materiales inflamables cerca de la glorieta.	V blízkosti altánu nepoužívejte hořlavé materiály.	Nemojte koristiti zapaljive materijale u blizini sjenice.	V bližini gazeba ne uporabljajte vnetljivih materialov.	Ne használjon gyúlékony anyagokat a pavilon közelében.
Stellen Sie sicher, dass der Pavillon auf einer ebenen Fläche aufgestellt wird.	Make sure the gazebo is placed on a level surface.	Assurez-vous que le gazebo est placé sur une surface plane.	Assicurati che il gazebo sia posizionato su una superficie piana.	Zorg ervoor dat het tuinpaviljoen op een vlakke ondergrond staat.	Asegúrese de que la glorieta esté colocada sobre una superficie plana.	Ujistěte se, že je altán umístěn na rovném povrchu.	Provjerite je li sjenica postavljena na ravnu površinu.	Prepričajte se, da je gazebo postavljen na ravno površino.	Ügyeljen arra, hogy a pavilon sima felületre kerüljön.
Verwenden Sie alle mitgelieferten Verankerungen und Abspansseile, um den Pavillon zu sichern.	Use all included anchors and guy ropes to secure the gazebo.	Utilisez tous les ancrages et haubans fournis pour sécuriser le gazebo.	Utilizzare tutti gli ancoraggi e i tiranti forniti per fissare il gazebo.	Gebruik alle meegeleverde ankers en scheerlijnen om het tuinpaviljoen vast te zetten.	Utilice todos los anclajes y cuerdas tensoras proporcionadas para asegurar la glorieta.	K zajištění altánku použijte všechny dodané kotvy a kotevní lana.	Upotrijebite sva isporučena sidra i užad za pričvršćivanje sjenice.	Uporabite vsa priložena sidra in vpenjalne vrvi, da pritrdite gazebo.	Használja az összes mellékelt horgonyt és köteleket a pavilon rögzítéséhez.
Überprüfen Sie regelmäßig die Befestigungen und ziehen Sie sie bei Bedarf nach.	Check the fastenings regularly and tighten them if necessary.	Vérifiez régulièrement les fixations et resserrez-les si nécessaire.	Controllare regolarmente gli elementi di fissaggio e serrarli se necessario.	Controleer de bevestigingen regelmatig en draai ze indien nodig vast.	Compruebe los sujetadores periódicamente y apriételos si es necesario.	Pravidelně kontrolujte upevňovací prvky a v případě potřeby je dotáhněte.	Redovito provjeravajte pričvršne elemente i po potrebi ih zategnite.	Redno preverjajte pritrilne elemente in jih po potrebi zategnite.	Rendszeresen ellenőrizze a rögzítőelemeket, és szükség esetén húzza meg őket.
Verwenden Sie mindestens zwei Personen zum Aufbau und Abbau, um Verletzungen zu vermeiden.	Use at least two people for assembly and disassembly to avoid injury.	Utilisez au moins deux personnes pour installer et démonter afin d'éviter les blessures.	Utilizzare almeno due persone per installare e smontare per evitare lesioni.	Gebruik minimaal twee personen bij het op- en afbouwen om letsel te voorkomen.	Utilice al menos dos personas para montar y desmontar para evitar lesiones.	K nastavení a demontáži použijte alespoň dvě osoby, aby nedošlo ke zranění.	Koristite najmanje dvije osobe za postavljanje i rastavljanje kako biste izbjegli ozljede.	Za postavitev in razstavljanje uporabite vsaj dve osebi, da preprečite poškodbe.	sérülések elkerülése érdekében legalább két embert kell felállítani és szétszerelni.
Hängen Sie keine schweren Gegenstände an den Rahmen oder die Dachplane des Pavillons.	Do not hang heavy objects on the frame or roof of the gazebo.	N'accrochez pas d'objets lourds au cadre du pavillon ou à la bâche du toit.	Non appendere oggetti pesanti al telaio del gazebo o al telone del tetto.	Hang geen zware voorwerpen aan het tuinpaviljoenframe of het dakzeil.	No cuelgue objetos pesados en el marco del cenador ni en la lona del techo.	Na rám altánu nebo střešní plachtu nezávěsuje těžké předměty.	Nemojte vješati težke predmete na okvir vidikovca ili krovnu ceradu.	Ne obešajte težkih predmetov na okvir gazebo ali strešne ponjave.	Ne akasszon fel nehéz tárgyakat a pavilon keretére vagy a tetőponyvára.
Der Pavillon ist nicht für das Tragen von schweren Lasten ausgelegt.	The pavilion is not designed to carry heavy loads.	Le pavillon n'est pas conçu pour supporter de lourdes charges.	Il padiglione non è progettato per trasportare carichi pesanti.	Het paviljoen is niet ontworpen om zware lasten te dragen.	El pabellón no está diseñado para transportar cargas pesadas.	Pavilon není určen pro přepravu těžkých nákladů.	Paviljon nije predviđen za nošenje teških tereta.	Paviljon ni zasnovan za prenašanje težkih bremen.	A pavilont nem nehéz terhek szállítására terveztek.
Lagern Sie den Pavillon in einem trockenen, gut belüfteten Raum, wenn er nicht benutzt wird.	Store the gazebo in a dry, well-ventilated room when not in use.	Rangez le gazebo dans un endroit sec et bien ventilé lorsqu'il n'est pas utilisé.	Conservare il gazebo in un'area asciutta e ben ventilata quando non viene utilizzato.	Bewaar het tuinpaviljoen in een droge, goed geventileerde ruimte wanneer het niet in gebruik is.	Guarde la glorieta en un área seca y bien ventilada cuando no esté en uso.	Pokud altán nepoužíváte, skladujte jej na suchém, dobré větraném místě.	Čuvajte sjenicu u suhom, dobro prozračenom prostoru kada nije u upotrebi.	Ko gazebo ne uporabljate, ga hrani v suhem, dobro prezračenem prostoru.	Használjon kívül tárolja a pavilont száraz, jóll szellőző helyen.

DE	EN	FR	IT	NL	ES	CZ	HR	SI	HU
Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt in der Nähe des Pavillons spielen.	Do not allow children to play near the gazebo unsupervised.	Ne laissez pas les enfants jouer sans surveillance à proximité du pavillon.	Non permettere ai bambini di giocare senza sorveglianza nelle vicinanze del padiglione.	Laat kinderen niet zonder toezicht in de buurt van het paviljoen spelen.	No permita que los niños jueguen sin supervisión cerca del pabellón.	Nedovolte dětem hrát si bez dozoru v blízkosti pavilonu.	Nemojte dopustiti djeci da se bez nadzora igraju u blizini sjenice.	Otrokom ne dovolite, da se nenadzorovanou igraju v bližini paviljona.	Ne engedje, hogy gyerekek felügyelet nélkül játszanak a pavilon közelében.
Achten Sie darauf, dass Kinder nicht auf den Pavillon klettern oder an den Abspinnseilen ziehen.	Make sure that children do not climb on the gazebo or pull on the guy ropes.	Assurez-vous que les enfants ne grimpent pas sur le pavillon et ne tirent pas sur les haubans.	Assicurarsi che i bambini non salgano sul padiglione o tirino i tiranti.	Zorg ervoor dat kinderen niet op het paviljoen klimmen of aan de scheerlijnen trekken.	Asegúrese de que los niños no trepen al pabellón ni tiren de los tensores.	Dbejte na to, aby děti nelezly na pavilon nebo netahaly za kotevní lana.	Pazite da se djeca ne penju na sjenicu i ne vuku užad.	Pazite, da otroci ne plezajo na paviljon in ne vlečejo za vrvi.	Ügyeljen arra, hogy a gyerekek ne mászzanak fel a pavilonra, és ne húzzák a köteleket.
Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Nutzung oder unsachgemäßem Aufbau des Pavillons entstehen.	The manufacturer is not liable for damage caused by improper use or improper assembly of the pavilion.	Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par une mauvaise utilisation ou une mauvaise construction du pavillon.	Il produttore non è responsabile per danni causati da un uso improprio o da una costruzione impropria del padiglione.	De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik of onoordeelkundige constructie van het paviljoen.	El fabricante no se hace responsable de los daños causados por un uso inadecuado o una mala construcción del pabellón.	Výrobce neručí za škody způsobené nevhodným používáním nebo nevhodnou konstrukcí pavilonu.	Proizvođač ne odgovara za štetu nastalo zaradi nepravilne uporabe ali nestručnom konstrukcijom paviljona.	Proizvajalec ne odgovarja za škodo, nastalo zaradi nepravilne uporabe ali nestrokovne konstrukcije paviljona.	A gyártó nem vállal felelősséget a pavilon nem rendeltetésszerű használatából vagy szakszerűtlen felépítéséből adódó károkért.
Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Zeltpavillons ordnungsgemäß montiert sind, bevor Sie ihn verwenden.	Make sure all parts of the tent gazebo are properly assembled before using it.	Assurez-vous que toutes les pièces du gazebo sont correctement assemblées avant de l'utiliser.	Assicurarsi che tutte le parti del gazebo siano correttamente assemblate prima di utilizzarlo.	Zorg ervoor dat alle onderdelen van het tuinpaviljoen correct zijn gemonteerd voordat u het gebruikt.	Asegúrese de que todas las piezas de la glorieta estén correctamente ensambladas antes de usarla.	Před použitím se ujistěte, že jsou všechny části altánu správně sestaveny.	Provjerite jesu li svi dijelovi sjenice pravilno sastavljeni prije uporabe.	Pred uporabo se prepičajte, da so vsi deli gazeba pravilno sestavljeni.	Használat előtt győződjön meg arról, hogy a pavilon minden része megfelelően össze van szerelve.
Vermeiden Sie den Aufbau bei starkem Wind, Regen oder anderen extremen Wetterbedingungen.	Avoid setting up in strong winds, rain or other extreme weather conditions.	Évitez de vous installer par vent fort, sous la pluie ou dans d'autres conditions météorologiques extrêmes.	Evitare l'installazione in caso di vento forte, pioggia o altre condizioni meteorologiche estreme.	Vermijd opstelling bij harde wind, regen of andere extreme weersomstandigheden.	Evite instalarlo con fuertes vientos, lluvia u otras condiciones climáticas extremas.	Vyhñeťte se instalaci při silném větru, dešti nebo jiných extrémních povětrnostních podmíinkách.	Izbjegavajte postavljanje pri jakom vjetru, kiši ili drugim ekstremnim vremenskim uvjetima.	Izogibajte se postavljanju v močnem vetru, dežju ali drugih ekstremnih vremenskih razmerah.	Kerülje a felállítást erős szélben, esőben vagy más szélsőséges időjárási körülmények között.
Bauen Sie das Zelt nicht alleine auf. Es wird empfohlen, mindestens zwei Personen für den Aufbau zu haben.	Do not set up the tent alone. It is recommended to have at least two people to help set it up.	Ne montez pas la tente seul. Il est recommandé d'avoir au moins deux personnes pour l'assembler.	Non montare la tenda da solo. Si consiglia di avere almeno due persone per il montaggio.	Zet de tent niet alleen op. Het wordt aanbevolen om minimaal twee personen te hebben voor de montage.	No montes la tienda solo. Se recomienda contar con al menos dos personas para montarlo.	Nestavte stan sami. Na montáž se doporučuje mít alespoň dve osoby.	Ne postavljajte šator sami. Preporučljivo je prisustvo najmanje dvije osobe za sastavljanje.	Šotor ne postavljajte sami. Priporočljivo je, da za sestavo sodelujeta vsaj dve osebi.	Ne állítsa fel egyedül a sárat. Az összeszereléshez legalább két ember részvételre javasolt.
Benutzen Sie das Zelt nur auf ebenem Boden und sichern Sie es mit Heringen und Abspinnseilen.	Only use the tent on level ground and secure it with pegs and guy ropes.	Utilisez la tente uniquement sur un sol plat et fixez-la avec des piquets et des haubans.	Utilizzare la tenda solo su terreno pianeggiante e fissarla con picchetti e tiranti.	Gebruik de tent uitsluitend op een vlakke ondergrond en zet deze vast met haringen en scheerlijnen.	Utilice la tienda únicamente en terreno llano y asegúrela con estacas y cuerdas tensoras.	Stan používejte pouze na rovné zemi a zajistěte jej kolíky a kotevními lany.	Koristite šator samo na ravnom terenu i učvrstite ga klinovima i užadima.	Šotor uporabljalje samo na ravnih tleh in ga pritrde s klini in vrvmi.	A sárat csak vízszintes talajon használja, és rögzítse csapokkal és kötéllel.
Vermeiden Sie die Nutzung in der Nähe von offenen Flammen oder anderen Hitzequellen.	Avoid using near open flames or other heat sources.	Évitez d'utiliser à proximité de flammes nues ou d'autres sources de chaleur.	Evitare l'uso vicino a fiamme libere o altre fonti di calore.	Vermijd gebruik in de buurt van open vuur of andere warmtebronnen.	Evite el uso cerca de llamas abiertas u otras fuentes de calor.	Nepoužívejte v blízkosti otevřeného ohně nebo jiných zdrojů tepla.	Izbjegavajte korištenje u blizini odprtega plamena ili drugih izvora topline.	Izogibajte se uporabi v bližini odprtega ognja ali drugih virov topote.	Kerülje a használatát nyílt láng vagy más hőforrás közelében.
Überladen Sie das Zelt nicht mit übermäßiger Last oder Druck, um strukturelle Schäden zu vermeiden.	Do not overload the tent with excessive load or pressure to avoid structural damage.	Pour éviter des dommages structurels, ne surchargez pas la tente avec une charge ou une pression excessive.	Per evitare danni strutturali, non sovraccaricare la tenda con carico o pressione eccessivi.	Om structurele schade te voorkomen, mag u de tent niet overbeladen met overmatige belasting of druk.	Para evitar daños estructurales, no sobrecargue la tienda con carga o presión excesivas.	Aby nedošlo k poškození konstrukce, nepřetěžujte stan nadměrnou zátěží nebo tlakem.	Kako biste izbjegli oštećenje strukture, nemojte preoptereti šator prekomjernim opterećenjem ili pritiskom.	Da bi se izognili strukturni poškodbi, šotor ne preobremenjuje s prekomerno obremenitvijo ali pritiskom.	A szerkezeti károsodás elkerülése érdekében ne terhelje túl a sárat túlzott terheléssel vagy nyomással.
Der Zeltpavillon ist nicht für den Gebrauch bei starken Winden oder Unwettern geeignet.	The tent pavilion is not suitable for use in strong winds or storms.	Le pavillon de tente ne convient pas à une utilisation en cas de vent fort ou de tempête.	Il padiglione della tenda non è adatto per l'uso in caso di forte vento o tempesta.	Het tentpaviljoen is niet geschikt voor gebruik bij harde wind of storm.	La carpa no es adecuada para su uso en caso de vientos fuertes o tormentas.	Stanový altán není vhodný pro použití při silném větru nebo bouřce.	Šatorski paviljon nije prikladan za korištenje po jakom vjetru ili oluji.	Štorski paviljon ni primeren za uporabo v močnem vetru ali neurju.	A sátorpavilon nem alkalmás erős szélben vagy viharban való használatra.
Entfernen Sie Schnee oder Wasseransammlungen sofort von der Zeltplane, um ein Zusammenbrechen zu verhindern.	Immediately remove any snow or water accumulation from the tent canvas to prevent collapse.	Retirez immédiatement toute accumulation de neige ou d'eau de la bâche de la tente pour éviter son effondrement.	Rimuovere immediatamente eventuali accumuli di neve o acqua dal telo della tenda per evitare il collasso.	Verwijder eventuele sneeuw- of waterophopingen onmiddellijk van het tentzeil om instorten te voorkomen.	Retire inmediatamente cualquier acumulación de nieve o agua de la lona de la tienda para evitar que se derrumbe.	Okamžitě odstraňte veškerý sníh nebo nahromaděnou vodu z plachty stanu, abyste zabránili zhroucení.	Odmah uklonite sav snijeg ili nakupljenu vodu s cerade šatora kako biste sprječili urušavanje.	S ponjave šotor takoj odstranite sneg ali nakopičeno vodo, da preprečite zruštev.	Az összeomlás elkerülése érdekében azonnal távolítsa el minden felgyülemtet havat vagy vizet a sátorponyváról.

DE	EN	FR	IT	NL	ES	CZ	HR	SI	HU
Obwohl das Zelt UV-Schutz bieten kann, vermeiden Sie eine längere direkte Sonnenexposition, um Materialschäden zu verhindern.	Although the tent can provide UV protection, avoid prolonged exposure to direct sunlight to prevent material damage.	Bien que la tente puisse offrir une protection contre les UV, évitez une exposition directe prolongée au soleil pour éviter des dommages matériels.	Sebbene la tenda possa fornire protezione UV, evitare un'esposizione prolungata al sole diretto per evitare danni materiali.	Hoewel de tent UV-bescherming kan bieden, dient u langdurige blootstelling aan de directe zon te vermijden om materiële schade te voorkomen.	Aunque la tienda puede proporcionar protección UV, evite la exposición prolongada al sol directo para evitar daños materiales.	Přestože stan může poskytovat UV ochranu, vyhněte se dlouhodobému přímému slunečnímu záření, aby nedošlo k poškození materiálu.	Iako šator može pružiti UV zaštitu, izbjegavajte dugotrajno izravno izlaganje suncu kako biste spriječili materijalnu štetu.	Čeprav lahko šotor zagotavlja UV zaščito, se izogibajte dolgotrajni neposredni izpostavljenosti soncu, da preprečite materialno škodo.	Bár a sátor UV védelmet nyújthat, kerülje a hosszan tartó közvetlen napsugárzást az anyagi károk elkerülése érdekében.
Überprüfen Sie regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung und reparieren Sie diese sofort, um Unfälle zu vermeiden.	Check regularly for damage or wear and tear and repair immediately to avoid accidents.	Vérifiez régulièrement l'état ou l'usure et réparez immédiatement pour éviter les accidents.	Controllare regolarmente eventuali danni o usura e riparare immediatamente per evitare incidenti.	Controleer regelmatig op schade of slijtage en repareer onmiddellijk om ongelukken te voorkomen.	Compruebe periódicamente si hay daños o desgaste y repare inmediatamente para evitar accidentes.	Pravidelně kontrolujte poškození nebo opotřebení a okamžitě opravte, abyste předešli nehodám.	Redovito provjeravajte ima li oštećenja ili istrošenosti i odmah popravite kako biste izbjegli nezgode.	Rendszeresen ellenőrizze, hogy nincs-e sérülés vagy kopás, és azonnal javítsa meg a balesetek elkerülése érdekében.	
Lagern Sie das Zelt an einem trockenen und kühlen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.	Store the tent in a dry and cool place, away from direct sunlight and moisture.	Rangez la tente dans un endroit sec et frais, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité.	Conservare la tenda in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce solare diretta e dall'umidità.	Bewaar de tent op een droge en koele plaats, uit de buurt van direct zonlicht en vocht.	Guarde la tienda en un lugar seco y fresco, lejos de la luz solar directa y la humedad.	Stan skladujte na suchém a chladném místě, mimo přímé sluneční světlo a vlhkost.	Šotor shranjuje v suhem in hladnjem prostoru, stran od neposredne sončne svetlobe in vlage.	Tárolja a sárat száraz és hűvös helyen, távol a közvetlen napfénytől és nedvességtől.	
Stellen Sie sicher, dass das Zelt vollständig trocken ist, bevor Sie es lagern, um Schimmelbildung zu vermeiden.	Make sure the tent is completely dry before storing it to avoid mold growth.	Assurez-vous que la tente est complètement sèche avant de la ranger pour éviter la croissance de moisissures.	Assicurarsi che la tenda sia completamente asciutta prima di riporla per evitare la formazione di muffe.	Zorg ervoor dat de tent volledig droog is voordat u deze opbergt, om schimmelgroei te voorkomen.	Asegúrese de que la tienda esté completamente seca antes de guardarla para evitar el crecimiento de moho.	Před uskladněním se ujistěte, že je stan zcela suchý, aby se zabránilo růstu plísní.	Provjerite je li šator potpuno suh prije spremanja kako biste izbjegli pojavu pljesni.	Prepričajte se, da je šotor popolnoma suh, preden ga shranite, da preprečite nastanek plesni.	Tárolás előtt győződjön meg arról, hogy a sátor teljesen száraz, hogy elkerülje a penészesedést.
Lassen Sie Kinder das Zelt nicht ohne Aufsicht von Erwachsenen benutzen.	Do not allow children to use the tent without adult supervision.	Ne laissez pas les enfants utiliser la tente sans la surveillance d'un adulte.	Non consentire ai bambini di utilizzare la tenda senza la supervisione di un adulto.	Laat kinderen de tent niet gebruiken zonder toezicht van volwassenen.	No permita que los niños utilicen la tienda sin la supervisión de un adulto.	Nedovolte dětem používat stan bez dozoru dospělé osoby.	Ne dopustite djeci da koriste šator bez nadzora odrasle osebe.	Ne dovolite, da bi otroci uporabljali šotor brez nadzora odrasle osebe.	Ne engedje, hogy gyermekek felnőtt felügyelete nélkül használják a sárat.
Sorgen Sie dafür, dass Kinder nicht an den Seilen oder anderen Teilen des Zeltes spielen, um Verletzungen zu vermeiden.	To avoid injury, make sure that children do not play with the ropes or other parts of the tent.	Pour éviter les blessures, assurez-vous que les enfants ne jouent pas avec les cordes ou d'autres parties de la tente.	Per evitare lesioni, assicurarsi che i bambini non giochino con le corde o altre parti della tenda.	Zorg ervoor dat kinderen niet met de touwen of andere delen van de tent spelen om letsel te voorkomen.	Para evitar lesiones, asegúrese de que los niños no jueguen con las cuerdas u otras partes de la tienda.	Abyste předešli zranění, zajistěte, aby si děti nehrály s lany nebo jinými částmi stanu.	Kako biste izbjegli ozljede, osigurajte da se djeca ne igraju s užadima ili drugim dijelovima šatora.	Da se izognete poškodbam, poskrbite, da se otroci ne igrajo z vrvmi ali drugimi deli šotoru.	sérülések elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy a gyerekek ne játszanak a kötelekkel vagy a sátor egyéb részeivel.
Halten Sie Haustiere fern von Zeltmaterialien, um Beschädigungen und Verletzungen zu vermeiden.	Keep pets away from tent materials to avoid damage and injury.	Éloignez les animaux domestiques des matériaux de la tente pour éviter les dommages et les blessures.	Tenere gli animali lontani dai materiali della tenda per evitare danni e lesioni.	Houd huisdieren uit de buurt van tentmaterialen om schade en letsel te voorkomen.	Mantenga a las mascotas alejadas de los materiales de la tienda para evitar daños y lesiones.	Udržujte domácí zvířata v dostatečné vzdálenosti od materiálů stanu, aby nedošlo k poškození a zranění.	Držite kućne ljubimce podalje od materijala za šotor kako biste izbjegli oštećenja i ozljede.	Domače živali ne približujte materialom za šotor, da se izognete poškodbam in poškodbam.	A károsodások és sérülések elkerülése érdekében tartsa távol a háziállatokat a sátor anyagaitól.
Halten Sie immer ein Erste-Hilfe-Set und ein Mobiltelefon in der Nähe, um im Notfall schnell reagieren zu können.	Always keep a first aid kit and a cell phone nearby so you can respond quickly in an emergency.	Gardez toujours une trousse de premiers soins et un téléphone portable à proximité afin de pouvoir réagir rapidement en cas d'urgence.	Tieni sempre un kit di pronto soccorso e un telefono cellulare a portata di mano in modo da poter rispondere rapidamente in caso di emergenza.	Houd altijd een EHBO-doos en een mobiele telefoon bij de hand, zodat u in geval van nood snel kunt reageren.	Tenga siempre cerca un botiquín de primeros auxilios y un teléfono celular para poder responder rápidamente en caso de emergencia.	Vždy mějte po ruce lékárničku a mobilní telefon, abyste mohli v případě nouze rychle reagovat.	Uvijek držite kutiju prve pomoći i mobilni telefon, abyste mohli v blízini kako biste mogli brzo reagirati u hitnim slučajevima.	Vedno imejte pri roki komplet prve pomoći in mobilni telefon, da se lahko hitro odzovete v sili.	Mindig tartson a közelben elsősegély-készletet és mobiltelefont, hogy vészelyzetben gyorsan reagálhasson.
Kennen Sie die Notausgänge und haben Sie einen Plan für die Evakuierung des Zeltes im Notfall.	Know the emergency exits and have a plan for evacuating the tent in case of an emergency.	Connaissez les sorties de secours et ayez un plan pour évacuer la tente en cas d'urgence.	Conoscere le uscite di emergenza e predisporre un piano per l'evacuazione della tenda in caso di emergenza.	Ken de nooduitgangen en zorg dat u een plan heeft voor het evacueren van de tent in geval van nood.	Conozca las salidas de emergencia y tenga un plan para evacuar la tienda en caso de emergencia.	Znát nouzové východy a mít plán pro evakuaci stanu v případě nouze.	Poznavati izlaze za slučaj opasnosti i imati plan za evakuaciju iz šatora u slučaju opasnosti.	Poznajte zasilne izhode in imejte načrt za evakuacijo šotoru v nujnih primerih.	Ismerje a vészkiáratokat, és készítsen tervet a sátor evakuálására vészelyzet esetén.