

DE	EN	FR	IT	NL	ES	CZ	HR	SI	HU
Tragen Sie immer geeignete Schutzbekleidung, einschließlich Handschuhe und eventuell Schutzbrille, um Verletzungen zu vermeiden.	Always wear appropriate protective clothing, including gloves and possibly safety glasses, to avoid injury.	Portez toujours des vêtements de protection appropriés, y compris des gants et éventuellement des lunettes de sécurité, pour éviter les blessures.	Indossare sempre indumenti protettivi adeguati, compresi guanti ed eventualmente occhiali di sicurezza, per evitare lesioni.	Draag altijd geschikte beschermende kleding, inclusief handschoenen en eventueel een veiligheidsbril, om letsel te voorkomen.	Utilice siempre ropa protectora adecuada, incluidos guantes y posiblemente gafas de seguridad, para evitar lesiones.	Vždy používejte vhodný ochranný oděv, včetně rukavic a případně ochranných brýlí, aby nedošlo ke zranění.	Uvijek nosite odgovarajuću zaštitnu odjeću, uključujući rukavice i moguće zaštitne naočale, kako biste izbjegli ozljede.	Uvijek nosite odgovarajuću zaštitnu odjeću, uključujući rukavice i moguće zaštitne naočale, kako biste izbjegli ozljede.	Mindig viseljen megfelelő védőruházatot, beleértve a kesztyűt és lehetőleg védőszemüveget, hogy elkerülje a sérüléseket.
Verwenden Sie die Sicherheitsverriegelung, wenn die Schere nicht in Gebrauch ist, um ungewollte Schnitte zu vermeiden.	Use the safety lock when the scissors are not in use to avoid accidental cuts.	Utilisez le verrou de sécurité lorsque les ciseaux ne sont pas utilisés pour éviter les coupures accidentelles.	Utilizzare il blocco di sicurezza quando le forbici non sono in uso per evitare tagli accidentali.	Gebruik de veiligheidsvergrendeling wanneer de schaar niet in gebruik is om onbedoelde snijwonden te voorkomen.	Utilice el bloqueo de seguridad cuando las tijeras no estén en uso para evitar cortes accidentales.	Když nůžky nepoužíváte, použijte bezpečnostní zámek, aby nedošlo k náhodnému pořezání.	Koristite sigurnosnu bravu kada se škare ne koriste kako biste izbjegli slučajne rezove.	Koristite sigurnosnu bravu kada se škare ne koriste kako biste izbjegli slučajne rezove.	Ha nem használja az ollót, használja a biztonsági zárat, hogy elkerülje a véletlen vágásokat.
Verwenden Sie die Schere nicht zum Hebeln oder für andere ungeeignete Arbeiten, da dies die Schere beschädigen kann.	Do not use the scissors for prying or other unsuitable work as this may damage the scissors.	N'utilisez pas les ciseaux pour faire levier ou pour tout autre travail inapproprié car cela pourrait endommager les ciseaux.	Non utilizzare le forbici per fare leva o per altri lavori non idonei poiché ciò potrebbe danneggiare le forbici.	Gebruik de schaar niet voor wrikken of andere ongeschikte werkzaamheden, aangezien de schaar hierdoor beschadigd kan raken.	No utilice las tijeras para hacer palanca u otros trabajos inadecuados, ya que esto podría dañar las tijeras.	Nepoužívejte nůžky k páčení nebo jiné nevhodné práci, protože by mohlo dojít k poškození nůžek.	Nemojte koristiti škare za radoznalost ili druge neprikladne radove jer to može oštetišti škare.	Nemojte koristiti škare za radoznalost ili druge neprikladne radove jer to može oštetišti škare.	Ne használja az ollót kíváncsiskodásra vagy más nem megfelelő munkára, mert ez károsíthatja az ollót.
Lagern Sie die Schere an einem trockenen Ort und ölen Sie die beweglichen Teile gelegentlich, um Rostbildung zu verhindern.	Store the scissors in a dry place and oil the moving parts occasionally to prevent rust.	Rangez les ciseaux dans un endroit sec et huilez les pièces mobiles de temps en temps pour éviter la rouille.	Conservare le forbici in un luogo asciutto e oliare di tanto in tanto le parti mobili per evitare la ruggine.	Bewaar de schaar op een droge plaats en smeer de bewegende delen af en toe in met olie om roestvorming te voorkomen.	Guarde las tijeras en un lugar seco y engrase las piezas móviles de vez en cuando para evitar la oxidación.	Skladujte nůžky na suchém místě a pohyblivé části občas naolejujte, aby nezrezly.	Čuvajte škare na suhom mjestu i povremeno nauljite pokretne dijelove kako biste sprječili hrđanje.	Čuvajte škare na suhom mjestu i povremeno nauljite pokretne dijelove kako biste sprječili hrđanje.	Az ollót száraz helyen tárolja, és időnként olajozza be a mozgó alkatrészeket a rozsdásodás elkerülése érdekében.
Bewahren Sie dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf und lassen Sie Kinder nicht damit spielen oder verwenden.	Keep this product out of the reach of children and do not let children play or use it.	Gardez ce produit hors de portée des enfants et ne laissez pas les enfants jouer ou l'utiliser.	Tenere questo prodotto fuori dalla portata dei bambini e non permettere ai bambini di giocarci o usarlo.	Houd dit product buiten het bereik van kinderen en laat kinderen er niet mee spelen of gebruiken.	Mantenga este producto fuera del alcance de los niños y no permita que los niños jueguen o lo utilicen.	Uchovávejte tento výrobek mimo dosah dětí a nedovolte dětem, aby si hrály nebo jej používaly.	Držite ovaj proizvod izvan dohvata djece i ne dopustite djeci da se njime igraju ili koriste.	Držite ovaj proizvod izvan dohvata djece i ne dopustite djeci da se njime igraju ili koriste.	Tartsa távol a terméket gyermeketől, és ne engedje, hogy gyermekek játszanak vagy használják.
Verwenden Sie dieses Produkt nur gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung.	Use this product only as directed in the user manual.	Utilisez ce produit uniquement conformément aux instructions du manuel d'utilisation.	Utilizzare questo prodotto solo secondo le istruzioni contenute nel manuale dell'utente.	Gebruik dit product alleen volgens de instructies in de gebruikershandleiding.	Utilice este producto únicamente de acuerdo con las instrucciones del manual del usuario.	Používejte tento výrobek pouze podle pokynů v uživatelské příručce.	Koristite ovaj proizvod samo prema uputama u korisničkom priručniku.	Koristite ovaj proizvod samo prema uputama u korisničkom priručniku.	Ezt a terméket csak a használati útmutatóban leírtak szerint használja.
Halten Sie dieses Produkt von Hitzequellen fern, um Verformungen oder Schäden zu vermeiden.	Keep this product away from heat sources to avoid deformation or damage.	Gardez ce produit à l'écart des sources de chaleur pour éviter toute déformation ou dommage.	Tenere questo prodotto lontano da fonti di calore per evitare deformazioni o danni.	Houd dit product uit de buurt van warmtebronnen om vervorming of schade te voorkomen.	Mantenga este producto alejado de fuentes de calor para evitar deformaciones o daños.	Udržujte tento výrobek mimo zdroje tepla, aby nedošlo k deformaci nebo poškození.	Držite ovaj proizvod dalje od izvora topline kako biste izbjegli deformacije ili oštećenja.	Držite ovaj proizvod dalje od izvora topline kako biste izbjegli deformacije ili oštećenja.	A deformáció és a károsodás elkerülése érdekében tartsa távol ezt a terméket hőforrásuktól.
Dieses Produkt ist für den privaten Gebrauch vorgesehen und nicht für den professionellen Einsatz gedacht.	This product is intended for private use and not for professional use.	Ce produit est destiné à un usage privé et n'est pas destiné à un usage professionnel.	Questo prodotto è destinato all'uso privato e non è destinato all'uso professionale.	Dit product is bedoeld voor privégebruik en is niet bedoeld voor professioneel gebruik.	Este producto está diseñado para uso privado y no para uso profesional.	Tento produkt je určen pro soukromé použití a není určen pro profesionální použití.	Ovaj proizvod je namijenjen za privatnu uporabu i nije namijenjen za profesionalnu uporabu.	Ovaj proizvod je namijenjen za privatnu uporabu i nije namijenjen za profesionalnu uporabu.	Ez a termék magánhasználatra készült, és nem professzionális használatra készült.
Stellen Sie sicher, dass das Gartenhandgerät ordnungsgemäß montiert, gewartet und betrieben wird. Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Werkzeuge und austauschbare Teile, um Unfälle durch defekte Teile zu vermeiden.	Make sure that the garden hand tool is properly assembled, maintained and operated. Regularly check the condition of the tools and replaceable parts to avoid accidents caused by defective parts.	Assurez-vous que l'outil manuel de jardinage est correctement assemblé, entretenu et utilisé. Vérifiez régulièrement l'état des outils et des pièces remplaçables pour éviter les accidents causés par des pièces défectueuses.	Assicurarsi che l'utensile manuale da giardino sia assemblato, sottoposto a manutenzione e utilizzato correttamente. Controllare regolarmente le condizioni degli strumenti e delle parti sostituibili per evitare incidenti causati da parti difettose.	Zorg ervoor dat het tuinhandgereedschap correct wordt gemonteerd, onderhouden en bediend. Controleer regelmatig de staat van gereedschappen en vervangbare onderdelen om ongelukken veroorzaakt door defecte onderdelen te voorkomen.	Asegúrese de que la herramienta manual de jardín esté correctamente ensamblada, mantenida y operada. Verifique periódicamente el estado de las herramientas y piezas reemplazables para evitar accidentes causados por piezas defectuosas.	Ujistěte se, že zahradní ruční nářadí je správně sestaveno, udržováno a provozováno. Pravidelně kontrolujte stav nářadí a vyměnitelných dílů, abyste předešli nehodám způsobeným vadnými díly.	Uvjericite se da je vrtni ručni alat pravilno sastavljen, održavan i da njime rukuje. Redovito provjeravajte stanje alata i zamjenjivih dijelova kako biste izbjegli nezgode uzrokovane neispravnim dijelovima.	Uvjericite se da je vrtni ručni alat pravilno sastavljen, održavan i da njime rukuje. Redovito provjeravajte stanje alata i zamjenjivih dijelova kako biste izbjegli nezgode uzrokovane neispravnim dijelovima.	Győződjön meg arról, hogy a kézi kerti szerszám megfelelően van összeszerelve, karbantartva és működtetve. Rendszeresen ellenőrizze a szerszámok és a cserélhető alkatrészek állapotát, hogy elkerülje a hibás alkatrészek okozta baleseteket.

DE	EN	FR	IT	NL	ES	CZ	HR	SI	HU
Verwenden Sie elektrische Gartenhandgeräte nur mit einer geeigneten Stromversorgung und vermeiden Sie den Einsatz in feuchten oder nassen Umgebungen, um elektrische Schocks zu verhindern.	Only use electric garden tools with a suitable power supply and avoid use in damp or wet environments to prevent electric shock.	Utilisez uniquement des outils de jardinage électriques portatifs dotés d'une alimentation électrique appropriée et évitez de les utiliser dans des environnements humides ou mouillés pour éviter les chocs électriques.	Utilizzare solo attrezzi da giardino elettrici portatili con un'alimentazione adeguata ed evitare l'uso in ambienti umidi o bagnati per evitare scosse elettriche.	Gebruik alleen draagbare elektrische tuingereedschappen met een geschikte stroomvoorziening en vermijd gebruik in vochtige of natte omgevingen om elektrische schokken te voorkomen.	Utilice únicamente herramientas de jardín eléctricas de mano con una fuente de alimentación adecuada y evite su uso en ambientes húmedos o mojados para evitar descargas eléctricas.	Používejte pouze ruční elektrické zahradní nářadí s vhodným napájecím zdrojem a vyhněte se použití ve vlhkém nebo mokré prostředí, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.	Koristite samo ručne električne vrne alate s odgovarajućim napajanjem i izbjegavajte upotrebu u vlažnim ili mokrim okruženjima kako biste sprječili električni udar.	Koristite samo ručne električne vrne alate s odgovarajućim napajanjem i izbjegavajte upotrebu u vlažnim ili mokrim okruženjima kako biste sprječili električni udar.	Csak megfelelő tápellátással rendelkező kézi elektromos kerti szerszámokat használjon, és az áramütés elkerülése érdekében ne használja nedves vagy nedves környezetben.
Bitte lesen Sie die gesamte Gebrauchsanweisung des Herstellers sorgfältig durch und befolgen Sie alle dort aufgeführt Sicherheitshinweise. Bevor Sie Produkte aufbauen und benutzen sollten Sie alle in der Gebrauchsanweisung aufgeföhrt Informationen sorgfältig lesen. Warnhinweise und Sicherheitsrichtlinien behandeln einige der allgemein möglichen auftretenden Risiken, können aber nicht alle in vollem Umfang abdecken. Gehen Sie daher stets mit äußerster Vorsicht vor und bewahren Sie Gebrauchsanweisungen zur späteren Verwendung sorgfältig auf.	Please read the entire manufacturer's instructions carefully and follow all safety instructions provided therein. Before assembling and using products, you should carefully read all the information provided in the instructions. Warnings and safety guidelines cover some of the general risks that may occur, but cannot cover all of them. Therefore, always exercise extreme caution and keep instructions for future reference.	Veuillez lire attentivement l'intégralité du mode d'emploi du fabricant et suivre toutes les instructions de sécurité qui y sont indiquées. Avant d'installer et d'utiliser un produit, vous devez lire toutes les instructions d'utilisation. Lisez attentivement les informations répertoriées. Avertissements et consignes de sécurité couvrent certains des risques généralement possibles qui peuvent survenir, mais ne peut pas les couvrir intégralement. Portée de la couverture. Par conséquent, soyez toujours extrêmement prudent et conservez soigneusement les instructions d'utilisation pour une utilisation future.	Si prega di leggere attentamente le istruzioni per l'uso complete del produttore e di seguire tutte le istruzioni di sicurezza ivi elencate. Prima di configurare e utilizzare qualsiasi prodotto, è necessario leggere tutte le istruzioni per l'uso. Leggere attentamente le informazioni elencate. Avvertenze e linee guida di sicurezza coprire alcuni dei rischi generalmente possibili che possono sorgere, ma non può coprirli tutti per intero. Ambito di copertura. Pertanto, prestare sempre la massima attenzione e conservare con cura le istruzioni per l'uso per un utilizzo futuro.	Lees de volledige gebruiksaanwijzing van de fabrikant aandachtig door en volg alle daar genoemde veiligheidsinstucties op. Voordat u producten in gebruik neemt en gebruikt, dient u alle gebruiksaanwijzingen te lezen. Lees de vermelde informatie zorgvuldig door. Waarschuwingen en veiligheidsrichtlijnen een aantal van de algemeen mogelijke risico's die zich kunnen voordoen, dekkend, maar ze niet allemaal volledig kunnen dekken. Dekkingsbereik. Wees daarom altijd uiterst voorzichtig en bewaar de gebruiksaanwijzing zorgvuldig voor toekomstig gebruik.	Lea atentamente todas las instrucciones de uso del fabricante y siga todas las instrucciones de seguridad que allí se enumeran. Antes de configurar y utilizar cualquier producto, debe leer todas las instrucciones de uso. Lea atentamente la información enumerada. Advertencias y pautas de seguridad cubrir algunos de los riesgos generalmente posibles que puedan surgir, pero no puede cubrirlos todos en su totalidad. Alcance de la cubierta. Por lo tanto, siempre tenga extrema precaución y conserve cuidadosamente las instrucciones de uso para uso futuro.	Přečtěte si prosím pozorně celý návod k použití od výrobce a dodržujte všechny zde uvedené bezpečnostní pokyny. Před nastavením a používáním jakýchkoli produktů byste si měli přečíst všechny pokyny k použití. Přečtěte si pozorně uvedené informace. Upozornění a bezpečnostní pokyny pokrývají některá obecně možná rizika, která mohou nastat, ale nemohou je pokrýt v plném rozsahu. Alcance de la cubierta. Por lo tanto, siempre tenga extrema precaución y conserve cuidadosamente las instrucciones de uso para uso futuro.	Pažljivo pročitajte cjelokupne upute proizvođača za uporabu i slijedite sve sigurnosne upute koje su tamo navedene. Prije nego što postavite i koristite bilo koji proizvod, trebali biste pročitati sve upute za uporabu. Pažljivo pročitajte navedene informacije. Upozorenja i sigurnosne smjernice pokrivaju nekatera splošno možna tveganja, ki se lahko pojavijo, vendar jih ne morejo pokriti vseh v celoti. Opseg naslovnice. Stoga uvijek budite krajnje oprezni i pažljivo čuvajte upute za uporabu za buduću uporabu.	Pozorno preberite celotna navodila proizvajalca za uporabo in upoštevajte vsa tam navedena varnostna navodila. Pred namestitvijo in uporabo katerega koli izdelka preberite vsa navodila za uporabo. Natančno preberite navedene informacije. Opozorila in varnostne smernice pokrivajo nekatera splošno možna tveganja, ki se lahko pojavijo, vendar jih ne morejo pokriti vseh v celoti. Obseg pokrova. Stoga uvijek budite krajnje oprezni i pažljivo čuvajte upute za uporabu za prihodnjo uporabo.	Kérjük, figyelmesen olvassa el a gyártó teljes használati utasítását, és kövesse az ott felsorolt biztonsági előírásokat. Mielőtt bármilyen termékét üzembe helyezné és használja, olvassa el az összes használati utasítást. Olvassa el figyelmesen a felsorolt információkat. Figyelmeztetések és biztonsági irányelvek fedezi az esetlegesen felmerülő általánosan lehetséges kockázatok egy részét, de nem fedezheti teljes egészében mindegyiket. Borító hatókör. Ezért minden járjon el rendkívül óvatosan, és gondosan őrizze meg a használati utasítást a későbbi használatra.
Produkte sollten nie von Kindern sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, es sei denn, die Gebrauchsanweisung des Hersteller lässt dies explizit zu. Kinder sollten nie unbeaufsichtigt mit Produkten spielen. Auch Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden.	Products should never be used by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, unless the manufacturer's instructions for use explicitly permit this. Children should never play with products unsupervised. Cleaning and user maintenance must also not be carried out by children.	Les produits ne doivent jamais être utilisés par des enfants ou des personnes ayant une tension artérielle réduite. capacités physiques, sensorielles ou mentales ou manque d'expérience et de connaissances sauf si les instructions d'utilisation du fabricant le permettent explicitement. Les enfants ne doivent jamais jouer avec des produits sans surveillance. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas non plus être effectués par des enfants.	I prodotti non devono mai essere utilizzati da bambini o persone con pressione sanguigna ridotta. capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza a meno che le istruzioni per l'uso del produttore non lo consentano esplicitamente. I bambini non dovrebbero mai giocare con i prodotti senza sorveglianza. Anche la pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate dai bambini.	Producten mogen nooit worden gebruikt door kinderen of mensen met een verlaagde bloeddruk. fysieke, zintuiglijke of mentale vaardigheden of een gebrek aan ervaring en kennis van de gebruksaanwijzing van de fabrikant dit uitdrukkelijk toestaat. Kinderen mogen nooit zonder toezicht met producten spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen ook niet door kinderen worden uitgevoerd.	Los productos nunca deben ser utilizados por niños o personas con presión arterial reducida. capacidades físicas, sensoriales o mentales o falta de experiencia y conocimiento a menos que las instrucciones de uso del fabricante lo permitan explícitamente. Los niños nunca deben jugar con productos sin supervisión. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario tampoco deben ser realizados por niños.	Produkty by nikdy neměly používat děti nebo lidé se sníženým krvním tlakem fyzické, smyslové nebo duševní schopnosti nebo nedostatek zkušeností a znalostí pokud to návod výrobce k použití výslově nepovoluje. Děti by si nikdy neměly hrát s výrobky bez dozoru. Čištění a uživatelskou údržbu také nesmí provádět děti.	Proizvode nikada ne smiju koristiti djeca ili osobe sa sniženim krvnim tlakom fizičke, osjetilne ili mentalne sposobnosti ili nedostatak iskustva i znanja osim ako proizvođačeve upute za uporabu to izričito dopuštaju. Djeca se nikad ne smiju igrati s proizvodima bez nadzora. Čišćenje i korisničko održavanje također ne smiju obavljati djeca.	Izdelkov nikoli ne smejo uporabljati otroci ali osebe z znižanim krvnim tlakom telesne, senzorične ali duševne sposobnosti ali pomanjkanje izkušenj in znanja razen če proizvajalčeva navodila za uporabo to izrecno dovoljuje. Otroci se nikoli ne smejo igrati z izdelki brez nadzora. Čiščenja in uporabniške vzdrževanja tudi ne smejo izvajati otroci.	A termékekkel soha nem használhatják gyermeket vagy csökkent véryomású emberek fizikai, érzékszeri vagy szellemi képességek vagy tapasztalat és tudás hiánya kivéve, ha a gyártó használati utasítása ezt kifejezetten megengedi. A gyerekek soha ne játszanak a termékekkel felügyelet nélkül. A tisztítást és a felhasználói karbantartást sem végezhetik gyerekek.
Erstickungsgefahr! Verpackungsmaterial ist kein Spielzeug! Halten Sie Verpackungsmaterial außerhalb der Reichweite von Kindern sowie Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten.	Danger of suffocation! Packaging material is not a toy! Keep packaging material out of the reach of children and people with reduced physical, sensory or mental capabilities.	Risque d'étouffement ! Le matériel d'emballage n'est pas un jouet ! Conserver le matériel d'emballage hors de portée des enfants et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites.	Pericolo di soffocamento ! Il materiale di imballaggio non è un giocattolo ! Tenere il materiale di imballaggio fuori dalla portata dei bambini e delle persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali.	Gevaar voor verstikking ! Verpakkingsmateriaal is geen speelgoed ! Houd verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen en mensen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens.	¡Peligro de asfixia! ¡El material de embalaje no es un juguete! Mantenga el material de embalaje fuera del alcance de los niños y de personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas.	Nebezpečí udušení! Obalový materiál není hračka! Obalový materiál uchovalovat mimo dosah dětí a osob se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi.	Opasnost od gušenja! Materijal za pakiranje nije igrača! Držite materijal za pakiranje izvan dohvata djece i osoba smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti.	Nevarnost zadušitve! Embalaža ni igrača! Embalažni material hranite izven dosega otrok in ljudi z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi.	Fulladásveszély! A csomagolóanyag nem játék! A csomagolóanyagot tartsa távol gyermeketől és csökkent fizikai, érzékszeri vagy szellemi képességű személyektől.