

Produkt/Product/Produit/Prodotto/Product/Producto/Produkt/proizvod/Izdelek: 19085284									
DE	EN	FR	IT	NL	ES	CZ	HR	SI	HU
Benutzen Sie den Schrubber nicht als Spielzeug. Halten Sie ihn außerhalb der Reichweite von Kindern.	Do not use the scrubber as a toy. Keep it out of the reach of children.	N'utilisez pas l'autolaveuse comme un jouet. Gardez-le hors de portée des enfants.	Non utilizzare la lavasciuga come un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini.	Gebruik de schrobmachine niet als speelgoed. Houd het buiten het bereik van kinderen.	No utilice la fregadora como juguete. Manténgalo fuera del alcance de los niños.	Nepoužívejte myčku jako hračku. Uchovávejte jej mimo dosah dětí.	Ne koristite čistač kao igračku. Držite ga izvan dohvata djece.	Ne uporabljajte čistilnika kot igrače. Hranite izven dosega otrok.	Ne használja a súrológépet játéknak. Tartsa távol a gyermekektől.
Seien Sie vorsichtig, wenn Sie den Schrubber auf nassen oder glatten Oberflächen verwenden, um Stürze zu vermeiden.	Be careful when using the scrubber on wet or slippery surfaces to avoid falls.	Soyez prudent lorsque vous utilisez l'autolaveuse sur des surfaces mouillées ou glissantes pour éviter les chutes.	Fare attenzione quando si utilizza la lavasciuga su superfici bagnate o scivolose per evitare cadute.	Wees voorzichtig bij gebruik van de schrobmachine op natte of gladde oppervlakken om vallen te voorkomen.	Tenga cuidado al utilizar la fregadora sobre superficies mojadas o resbaladizas para evitar caídas.	Při používání myčky na mokřém nebo kluzkém povrchu buďte opatrní, aby nedošlo k pádu.	Budite oprezni kada koristite čistač na mokrim ili skliskim površinama kako biste izbjegli padove.	Pri uporabi čistilnika na mokrih ali spolzkih površinah bodite previdni, da preprečite padce.	Legyen óvatos, amikor a súrolót nedves vagy csúszós felületen használja, hogy elkerülje az esést.
Verwenden Sie den Schrubber nicht auf Oberflächen, die zu rutschig sind, um sicherzustellen, dass Sie festen Halt haben.	To ensure you have a firm grip, do not use the scrubber on surfaces that are too slippery.	Pour garantir une bonne prise en main, n'utilisez pas l'autolaveuse sur des surfaces trop glissantes.	Per avere una presa salda, non utilizzare la lavasciuga su superfici troppo scivolose.	Om ervoor te zorgen dat u een stevige grip heeft, mag u de schrobmachine niet gebruiken op te gladde oppervlakken.	Para asegurarse de tener un agarre firme, no utilice la fregadora en superficies demasiado resbaladizas.	Abyste zajistili pevné uchopení, nepoužívejte čistič na příliš kluzkém povrchu.	Kako biste osigurali čvrsti stisak, nemojte koristiti ribač na površinama koje su previše skliske.	Da bi zagotovili trden oprijem, ne uporabljajte čistila na površinah, ki so preveč spolzke.	A szilárd fogás érdekében ne használja a súrolót túl csúszós felületeken.
Verwenden Sie den Schrubber nicht in der Nähe von offenen Flammen, heißen Oberflächen oder anderen Hitzequellen, um Brandgefahren zu vermeiden.	To avoid fire hazards, do not use the scrubber near open flames, hot surfaces or other heat sources.	Pour éviter les risques d'incendie, n'utilisez pas l'autolaveuse à proximité de flammes nues, de surfaces chaudes ou d'autres sources de chaleur.	Per evitare rischi di incendio, non utilizzare la lavasciuga vicino a fiamme libere, superfici calde o altre fonti di calore.	Om brandgevaar te voorkomen, mag u de scrubber niet in de buurt van open vuur, hete oppervlakken of andere warmtebronnen gebruiken.	Para evitar riesgos de incendio, no utilice la fregadora cerca de llamas abiertas, superficies calientes u otras fuentes de calor.	Abyste předešli nebezpečí požáru, nepoužívejte čistič v blízkosti otevřeného ohně, horkých povrchů nebo jiných zdrojů tepla.	Kako biste izbjegli opasnost od požara, nemojte koristiti čistač u blizini otvorenog plamena, vrućih površina ili drugih izvora topline.	Da bi se izognili nevarnosti požara, čistilnika ne uporabljajte v bližini odprtega ognja, vroćih površin ali drugih virov toplote.	A tűzveszély elkerülése érdekében ne használja a súrológépet nyílt láng, forró felületek vagy más hőforrások közelében.
Lagern Sie den Schrubber an einem kühlen, trockenen Ort, fern von Hitze oder direkter Sonneneinstrahlung.	Store the scrubber in a cool, dry place away from heat or direct sunlight.	Rangez l'autolaveuse dans un endroit frais et sec, à l'abri de la chaleur ou de la lumière directe du soleil.	Conservare lo scrubber in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore o luce solare diretta.	Bewaar de scrubber op een koele, droge plaats, uit de buurt van hitte of direct zonlicht.	Guarde la fregadora en un lugar fresco y seco, lejos del calor o la luz solar directa.	Uchovávejte čističku na chladném a suchém místě mimo dosah tepla nebo přímého slunečního záření.	Čuvajte čistač na hladnom i suhom mjestu daleko od topline ili izravne sunčeve svjetlosti.	Pralnik shranjujte na hladnem in suhem mestu, stran od vročine ali neposredne sončne svetlobe.	Tárolja a súrológépet hűvös, száraz helyen, hőtől és közvetlen napfénytől védve.
Bitte lesen Sie die gesamte Gebrauchsanweisung des Herstellers sorgfältig durch und befolgen Sie alle dort aufgeführten Sicherheitshinweise. Bevor Sie Produkte aufbauen und benutzen sollten Sie alle in der Gebrauchsanweisung aufgeführten Informationen	Please read the entire manufacturer's instructions carefully and follow all safety instructions provided therein. Before assembling and using products, you should carefully read all the information provided in the instructions. Warnings and safety guidelines cover some of the	Veillez lire attentivement l'intégralité du mode d'emploi du fabricant et suivre toutes les instructions de sécurité qui y sont indiquées. Avant d'installer et d'utiliser un produit, vous devez lire toutes les instructions d'utilisation Lisez attentivement les informations	Si prega di leggere attentamente le istruzioni per l'uso complete del produttore e di seguire tutte le istruzioni di sicurezza ivi elencate. Prima di configurare e utilizzare qualsiasi prodotto, è necessario leggere tutte le istruzioni per l'uso Leggere attentamente le informazioni	Lees de volledige gebruiksaanwijzing van de fabrikant aandachtig door en volg alle daar genoemde veiligheidsinstructies op. Voordat u producten in gebruik neemt en gebruikt, dient u alle gebruiksaanwijzingen te lezen Lees de vermelde informatie zorgvuldig	Lea atentamente todas las instrucciones de uso del fabricante y siga todas las instrucciones de seguridad que allí se enumeran. Antes de configurar y utilizar cualquier producto, debe leer todas las instrucciones de uso. Lea atentamente la información	Přečtěte si prosím pozorně celý návod k použití od výrobce a dodržujte všechny zde uvedené bezpečnostní pokyny. Před nastavením a používáním jakýchkoli produktů byste si měli přečíst všechny pokyny k použití Přečtěte si pozorně uvedené informace. Upozornění a bezpečnostní pokyny	Pažljivo pročitajte cjelokupne upute proizvođača za uporabu i slijedite sve sigurnosne upute koje su tamo navedene. Prije nego što postavite i koristite bilo koji proizvod, trebali biste pročitati sve upute za uporabu Pažljivo pročitajte navedene informacije. Upozorenja i sigurnosne smjernice	Pozorno preberite celotna navodila proizvajalca za uporabo in upoštevajte vsa tam navedena varnostna navodila. Pred namestitvijo in uporabo katerega koli izdelka preberite vsa navodila za uporabo Natančno preberite navedene informacije. Opozorila in varnostne smernice	Kérjük, figyelmesen olvassa el a gyártó teljes használati utasítását, és kövesse az ott felsorolt biztonsági előírásokat. Mielőtt bármilyen terméket üzembe helyezne és használna, olvassa el az összes használati utasítást Olvassa el figyelmesen a felsorolt
Produkte sollten nie von Kindern sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, es sei denn, die Gebrauchsanweisung des Hersteller lässt dies explizit zu. Kinder	Products should never be used by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, unless the manufacturer's instructions for use explicitly permit this. Children should never play with products unsupervised. Cleaning and user	Les produits ne doivent jamais être utilisés par des enfants ou des personnes ayant une tension artérielle réduite. capacités physiques, sensorielles ou mentales ou manque d'expérience et de connaissances sauf si les instructions d'utilisation du fabricant le permettent	I prodotti non devono mai essere utilizzati da bambini o persone con pressione sanguigna ridotta capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza a meno che le istruzioni per l'uso del produttore non lo consentano esplicitamente. I	Producten mogen nooit worden gebruikt door kinderen of mensen met een verlaagde bloeddruk fysieke, zintuiglijke of mentale vaardigheden of een gebrek aan ervaring en kennis tenzij de gebruiksaanwijzing van de fabrikant dit uitdrukkelijk toestaat. Kinderen mogen nooit zonder toezicht met	Los productos nunca deben ser utilizados por niños o personas con presión arterial reducida. capacidades físicas, sensoriales o mentales o falta de experiencia y conocimiento a menos que las instrucciones de uso del fabricante lo permitan explícitamente. Los	Produkty by nikdy neměly používat děti nebo lidé se sníženým krevním tlakem fyzické, smyslové nebo duševní schopnosti nebo nedostatek zkušeností a znalostí pokud to návod výrobce k použití výslovně nepovoluje. Děti by si nikdy neměly hrát s výrobky bez dozoru.	Proizvode nikada ne smiju koristiti djeca ili osobe sa sniženim krvnim tlakom fizičke, osjetilne ili mentalne sposobnosti ili nedostatak iskustva i znanja osim ako proizvođačeve upute za uporabu to izričito dopuštaju. Djeca se nikad ne smiju igrati s proizvodima bez nadzora.	Izdelkov nikoli ne smejo uporabljati otroci ali osebe z znižanim krvnim tlakom telesne, senzorične ali duševne sposobnosti ali pomanjkanje izkušenj in znanja razen če proizvajalčeva navodila za uporabo to izrecno dovoljujejo. Otroci se nikoli ne smejo igrati z izdelki	A termékeket soha nem használhatják gyermekek vagy csökkent vényomású emberek fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességek vagy tapasztalat és tudás hiánya kivéve, ha a gyártó használati utasítása ezt kifejezetten megengedi. A gyerekek soha ne

Produkt/Product/Produit/Prodotto/Product/Producto/Produkt/proizvod/Izdelek: 19085284									
DE	EN	FR	IT	NL	ES	CZ	HR	SI	HU
Erstickungsgefahr! Verpackungsmaterial ist kein Spielzeug! Halten Sie Verpackungsmaterial außerhalb der Reichweite von Kindern sowie Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalalen Fähigkeiten.	Danger of suffocation! Packaging material is not a toy! Keep packaging material out of the reach of children and people with reduced physical, sensory or mental capabilities.	Risque d'étouffement ! Le matériel d'emballage n'est pas un jouet ! Conserver le matériel d'emballage hors de portée des enfants et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites.	Pericolo di soffocamento! Il materiale di imballaggio non è un giocattolo! Tenere il materiale di imballaggio fuori dalla portata dei bambini e delle persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali.	Gevaar voor verstikking! Verpakingsmateriaal is geen speelgoed! Houd verpakingsmateriaal buiten het bereik van kinderen en mensen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens.	¡Peligro de asfixia! ¡El material de embalaje no es un juguete! Mantenga el material de embalaje fuera del alcance de los niños y de personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas.	Nebezpečí udušení! Obalový materiál není hračka! Obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí a osob se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi.	Opasnost od gušenja! Materijal za pakiranje nije igračka! Držite materijal za pakiranje izvan dohvata djece i osoba smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti.	Nevarnost zadušitve! Embalaža ni igrača! Embalažni material hranite izven dosega otrok in ljudi z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi.	Fulladásveszély! A csomagolóanyag nem játék! A csomagolóanyagot tartsa távol gyermektől és csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű személyektől.