

DE	EN	FR	IT	NL	ES	CZ	HR	SI	HU
Stellen Sie sicher, dass die Gartenbank auf einer ebenen und stabilen Oberfläche platziert ist, um ein Umkippen oder Wackeln während der Benutzung zu vermeiden.	Make sure the garden bench is placed on a flat and stable surface to avoid tipping or wobbling during use.	Assurez-vous que le banc de jardin est placé sur une surface plane et stable pour éviter de basculer ou de vaciller pendant l'utilisation.	Assicurati che la panca da giardino sia posizionata su una superficie piana e stabile per evitare che si ribalti o traballi durante l'uso.	Zorg ervoor dat de tuinbank op een vlakke en stabiele ondergrond staat, zodat hij niet omvalt of wiebelt tijdens gebruik.	Asegúrese de que el banco de jardín esté colocado sobre una superficie plana y estable para evitar que se vuelque o se tambalee durante el uso.	Ujistěte se, že je zahradní lavička umístěna na rovném a stabilním povrchu, aby se během používání nepřevrátila nebo neviklala.	Provjerite je li vrtna klupa postavljena na ravnu i stabilnu površinu kako biste izbjegli prevrtanje ili klimanje tijekom uporabe.	Provjerite je li vrtna klupa postavljena na ravnu i stabilnu površinu kako biste izbjegli prevrtanje ili klimanje tijekom uporabe.	Ügyeljen arra, hogy a kerti padot sima és stabil felületre helyezze, nehogy használat közben felboruljon vagy megingjon.
Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Gartenbank, insbesondere bei Holzbänken, um sicherzustellen, dass sie witterungsbeständig ist. Verwenden Sie bei Bedarf Holzschutzmittel oder Farben, um die Lebensdauer der Bank zu verlängern.	Regularly check the condition of the garden bench, especially wooden benches, to ensure it is weatherproof. If necessary, use wood preservatives or paints to extend the life of the bench.	Vérifiez régulièrement l'état du banc de jardin, notamment des bancs en bois, pour vous assurer qu'il est résistant aux intempéries. Si nécessaire, utilisez des produits de préservation du bois ou des peintures pour prolonger la durée de vie du banc.	Controlla regolarmente lo stato della panca da giardino, in particolare delle panche in legno, per assicurarti che sia resistente alle intemperie. Se necessario, utilizzare preservanti o vernici per legno per prolungare la durata della panca.	Controleer regelmatig de staat van de tuinbank, vooral houten banken, om er zeker van te zijn dat deze weerbestendig is. Gebruik indien nodig houtconserveringsmid delen of verf om de levensduur van de bank te verlengen.	Compruebe periódicamente el estado del banco de jardín, especialmente de los bancos de madera, para asegurarse de que sea resistente a la intemperie. Si es necesario, utilice conservantes de madera o pinturas para prolongar la vida útil del banco.	Pravidelně kontrolujte stav zahradní lavičky, zejména dřevěných, zda je odolná vůči povětrnostním vlivům. V případě potřeby použijte prostředky na ochranu dřeva nebo barvy, abyste prodloužili životnost laviče.	Redovito provjeravajte stanje vrtne klupe, posebno drvene, kako biste bili sigurni da je otporna na vremenske uvjete. Ako je potrebno, upotrijebite sredstva za zaštitu drva ili boje kako biste produljili vijek trajanja klupe.	Redovito provjeravajte stanje vrtne klupe, posebno drvene, kako biste bili sigurni da je otporna na vremenske uvjete. Ako je potrebno, upotrijebite sredstva za zaštitu drva ili boje kako biste produljili vijek trajanja klupe.	Rendszeresen ellenőrizze a kerti pad, különösen a fapadok állapotát, hogy megbizonyosodjon arról, hogy időjárásálló-e. Ha szükséges, használjon favédő szereket vagy festékeket, hogy meghosszabbítsa a pad élettartamát.
Vermeiden Sie den Einsatz von offenem Feuer in der Nähe der Gartenbank, insbesondere wenn sie aus brennbaren Materialien besteht.	Avoid using open fire near the garden bench, especially if it is made of flammable materials.	Évitez d'utiliser un feu ouvert à proximité du banc de jardin, surtout s'il est fait de matériaux inflammables.	Evitare l'uso di fiamme libere vicino alla panca da giardino, soprattutto se è realizzata con materiali infiammabili.	Vermijd het gebruik van open vuur in de buurt van de tuinbank, vooral als deze van brandbaar materiaal is gemaakt.	Evite utilizar fuego abierto cerca del banco del jardín, especialmente si está hecho de materiales inflamables.	Vyhňte se používání otevřeného ohně v blízkosti zahradní lavičky, zvláště pokud je vyrobena z hořlavých materiálů.	Izbjegavajte korištenje otvorene vatre u blizini vrtne klupe, osobito ako je napravljena od zapaljivih materijala.	Izbjegavajte korištenje otvorene vatre u blizini vrtne klupe, osobito ako je napravljena od zapaljivih materijala.	Kerülje a nyílt tűz használatát a kerti pad közelében, különösen, ha gyúlékony anyagból készült.
Bitte lesen Sie die gesamte Gebrauchsanweisung des Herstellers sorgfältig durch und befolgen Sie alle dort aufgeführten Sicherheitshinweise. Bevor Sie Produkte aufbauen und benutzen sollten Sie alle in der Gebrauchsanweisung aufgeführten Informationen	Please read the entire manufacturer's instructions carefully and follow all safety instructions provided therein. Before assembling and using products, you should carefully read all the information provided in the instructions. Warnings and safety guidelines cover some of the	Veuillez lire attentivement l'intégralité du mode d'emploi du fabricant et suivre toutes les instructions de sécurité qui y sont indiquées. Avant d'installer et d'utiliser un produit, vous devez lire toutes les instructions d'utilisation. Lisez attentivement les informations	Si prega di leggere attentamente le istruzioni per l'uso complete del produttore e di seguire tutte le istruzioni di sicurezza ivi elencate. Prima di configurare e utilizzare qualsiasi prodotto, è necessario leggere tutte le istruzioni per l'uso. Leggere attentamente le informazioni	Lees de volledige gebruiksaanwijzing van de fabrikant aandachtig door en volg alle daar genoemde veiligheidsinstructies op. Voordat u producten in gebruik neemt en gebruikt, dient u alle gebruiksaanwijzingen te lezen. Lees de vermelde informatie zorgvuldig	Lea atentamente todas las instrucciones de uso del fabricante y siga todas las instrucciones de seguridad que allí se enumeran. Antes de configurar y utilizar cualquier producto, debe leer todas las instrucciones de uso. Lea atentamente la información	Přečtěte si prosím pozorně celý návod k použití od výrobce a dodržujte všechny zde uvedené bezpečnostní pokyny. Před nastavením a používáním jakýchkoli produktů byste si měli přečíst všechny pokyny k použití. Přečtěte si pozorně uvedené informace. Upozornění a bezpečnostní pokyny	Pažljivo pročitajte cjelokupne upute proizvođača za uporabu i slijedite sve sigurnosne upute koje su tamo navedene. Prije nego što postavite i koristite bilo koji proizvod, trebali biste pročitati sve upute za uporabu. Pažljivo pročitajte navedene informacije. Upozorenja i sigurnosne smjernice	Pozorno preberite celotna navodila proizvajalca za uporabo in upoštevajte vsa tam navedena varnostna navodila. Pred namestitvijo in uporabo katerega koli izdelka preberite vsa navodila za uporabo. Natančno preberite navedene informacije. Opozorila in varnostne smernice	Kérjük, figyelmesen olvassa el a gyártó teljes használati utasítását, és kövesse az ott felsorolt biztonsági előírásokat. Mielőtt bármilyen terméket üzembe helyezne és használna, olvassa el az összes használati utasítást. Olvassa el figyelmesen a felsorolt
Produkte sollten nie von Kindern sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, es sei denn, die Gebrauchsanweisung des Hersteller lässt dies explizit zu. Kinder	Products should never be used by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, unless the manufacturer's instructions for use explicitly permit this. Children should never play with products unsupervised. Cleaning and user	Les produits ne doivent jamais être utilisés par des enfants ou des personnes ayant une tension artérielle réduite. capacités physiques, sensorielles ou mentales ou manque d'expérience et de connaissances sauf si les instructions d'utilisation du fabricant le permettent	I prodotti non devono mai essere utilizzati da bambini o persone con pressione sanguigna ridotta capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza a meno che le istruzioni per l'uso del produttore non lo consentano esplicitamente. I	Producten mogen nooit worden gebruikt door kinderen of mensen met een verlaagde bloeddruk fysieke, zintuiglijke of mentale vaardigheden of een gebrek aan ervaring en kennis tenzij de gebruiksaanwijzing van de fabrikant dit uitdrukkelijk toestaat. Kinderen mogen nooit zonder toezicht met	Los productos nunca deben ser utilizados por niños o personas con presión arterial reducida. capacidades físicas, sensoriales o mentales o falta de experiencia y conocimiento a menos que las instrucciones de uso del fabricante lo permitan explícitamente. Los	Produkty by nikdy neměly používat děti nebo lidé se sníženým krevním tlakem fyzické, smyslové nebo duševní schopnosti nebo nedostatek zkušeností a znalostí pokud to návod výrobce k použití výslovně nepovoluje. Děti by si nikdy neměly hrát s výrobky bez dozoru.	Proizvode nikada ne smiju koristiti djeca ili osobe sa sniženim krvnim tlakom fizičke, osjetilne ili mentalne sposobnosti ili nedostatak iskustva i znanja osim ako proizvođačeve upute za uporabu to izričito dopuštaju. Djeca se nikad ne smiju igrati s proizvodima bez nadzora.	Izdelkov nikoli ne smejo uporabljati otroci ali osebe z znižanim krvnim tlakom telesne, senzorične ali duševne sposobnosti ali pomanjkanje izkušenj in znanja razen če proizvajalčeva navodila za uporabo to izrecno dovoljujejo. Otroci se nikoli ne smejo igrati z izdelki	A termékeket soha nem használhatják gyermekek vagy csökkent vérnyomású emberek fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességek vagy tapasztalat és tudás hiánya kivéve, ha a gyártó használati utasítása ezt kifejezetten megengedi. A gyerekek soha ne

DE	EN	FR	IT	NL	ES	CZ	HR	SI	HU
Erstickungsgefahr! Verpackungsmaterial ist kein Spielzeug! Halten Sie Verpackungsmaterial außerhalb der Reichweite von Kindern sowie Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mental en Fähigkeiten.	Danger of suffocation! Packaging material is not a toy! Keep packaging material out of the reach of children and people with reduced physical, sensory or mental capabilities.	Risque d'étouffement ! Le matériel d'emballage n'est pas un jouet ! Conserver le matériel d'emballage hors de portée des enfants et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites.	Pericolo di soffocamento! Il materiale di imballaggio non è un giocattolo! Tenere il materiale di imballaggio fuori dalla portata dei bambini e delle persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali.	Gevaar voor verstikking! Verpakkingsmateriaal is geen speelgoed! Houd verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen en mensen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens.	¡Peligro de asfixia! ¡El material de embalaje no es un juguete! Mantenga el material de embalaje fuera del alcance de los niños y de personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas.	Nebezpečí udušení! Obalový materiál není hračka! Obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí a osob se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi.	Opasnost od gušenja! Materijal za pakiranje nije igračka! Držite materijal za pakiranje izvan dohvata djece i osoba smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti.	Nevarnost zadušitve! Embalaža ni igrača! Embalažni material hranite izven dosega otrok in ljudi z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi.	Fulladásveszély! A csomagolóanyag nem játék! A csomagolóanyagot tartsa távol gyermekektől és csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű személyektől.