

DE	EN	FR	IT	NL	ES	CZ	HR	SI	HU
Verwenden Sie das Signalhorn nur in Situationen, in denen eine akustische Warnung erforderlich ist, und beachten Sie lokale Gesetze und Vorschriften zur Lautstärke.	Use the horn only in situations where an audible warning is required and observe local laws and regulations regarding volume.	Utilisez le klaxon uniquement dans les situations où un avertissement sonore est requis et respectez les lois et réglementations locales concernant le volume.	Utilizzare il clacson solo in situazioni in cui è richiesto un avviso acustico e seguire le leggi e i regolamenti locali relativi al volume.	Gebruik de claxon alleen in situaties waarin een geluidssignaal vereist is en volg de lokale wet- en regelgeving met betrekking tot volume.	Utilice la bocina sólo en situaciones en las que se requiera una advertencia audible y siga las leyes y regulaciones locales con respecto al volumen.	Používejte klakson pouze v situacích, kdy je vyžadováno zvukové varování, a dodržujte místní zákony a předpisy týkající se hlasitosti.	Koristite sirenu samo u situacijama kada je potrebno zvučno upozorenje i pridržavajte se lokalnih zakona i propisa koji se odnose na glasnoću.	Hupo uporabljajte samo v primerih, ko je potrebno zvočno opozorilo, in upoštevajte lokalne zakone in predpise glede glasnosti.	A kürtöt csak olyan helyzetekben használja, ahol hangjelzésre van szükség, és kövesse a hangerőre vonatkozó helyi törvényeket és előírásokat.
Achten Sie darauf, dass Sie andere nicht unnötig belästigen oder stören, insbesondere in Wohngebieten oder anderen sensiblen Umgebungen.	Please be careful not to cause unnecessary annoyance or disturbance to others, particularly in residential areas or other sensitive environments.	Veillez à ne pas gêner ou perturber inutilement les autres, en particulier dans les zones résidentielles ou autres environnements sensibles.	Fare attenzione a non causare inutili fastidi o disturbi agli altri, soprattutto nelle aree residenziali o in altri ambienti sensibili.	Zorg ervoor dat u geen onnodige ergernis of verstoring voor anderen veroorzaakt, vooral niet in woonwijken of andere gevoelige omgevingen.	Tenga cuidado de no causar molestias o perturbaciones innecesarias a los demás, especialmente en áreas residenciales u otros entornos sensibles.	Dávejte pozor, abyste zbytečně neobtěžovali nebo nerušili ostatní, zejména v obytných oblastech nebo jiných citlivých prostředích.	Pazite da ne izazivate nepotrebno uznemiravanje ili smetnju drugima, osobito u stambenim područjima ili drugim osjetljivim okruženjima.	Pazite, da ne boste po nepotrebem povzročali sitnosti ali motenj drugim, zlasti v stanovanjskih območjih ali drugih občutljivih okoljih.	Ügyeljen arra, hogy ne okozzon szükségtelen bosszúságot vagy zavart másoknak, különösen lakott területeken vagy más érzékeny környezetben.
Halten Sie beim Betätigen des Signalhorns ausreichend Abstand zu anderen Personen, um Gehörschäden oder Unannehmlichkeiten zu vermeiden.	When sounding the horn, keep a sufficient distance from other people to avoid hearing damage or discomfort.	Lorsque vous klaxonnez, gardez une distance suffisante avec les autres personnes pour éviter des dommages ou des désagréments auditifs.	Quando si suona il clacson, mantenere una distanza sufficiente dalle altre persone per evitare danni o fastidi all'udito.	Houd bij het claxoneren voldoende afstand van andere mensen om gehoorbeschadiging of ongemak te voorkomen.	Al tocar la bocina, manténgase a una distancia suficiente de otras personas para evitar daños o molestias auditivas.	Při houkání klaksonu udržujte dostatečnou vzdálenost od ostatních osob, aby nedošlo k poškození sluchu nebo nepříjemnostem.	Kada trubite, držite se na dovoljnoj udaljenosti od drugih ljudi kako biste izbjegli oštećenje sluha ili neugodnosti.	Ko trobite, bodite dovolj oddaljeni od drugih ljudi, da preprečite poškodbe sluha ali neprijetnosti.	A kürt megszólltatásakor tartson megfelelő távolságot más emberektől, hogy elkerülje a halláskárosodást vagy a kellemetlenségeket.
Verwenden Sie das Signalhorn nicht in unmittelbarer Nähe von Kindern, älteren Menschen oder Personen mit empfindlichen Gehör.	Do not use the horn in the immediate vicinity of children, elderly people or people with sensitive hearing.	N'utilisez pas le klaxon à proximité immédiate d'enfants, de personnes âgées ou de personnes ayant une audition sensible.	Non utilizzare il clacson nelle immediate vicinanze di bambini, anziani o persone con udito sensibile.	Gebruik de claxon niet in de directe omgeving van kinderen, ouderen of mensen met een gevoelig gehoor.	No utilice la bocina cerca de niños, personas mayores o personas con oído sensible.	Nepoužívejte klakson v bezprostřední blízkosti dětí, starších osob nebo osob s citlivým sluchem.	Ne koristite trubu u neposrednoj blizini djece, starijih osoba ili osoba s osjetljivim sluhom.	Hupe ne uporabljajte v neposredni bližini otrok, starejših ljudi ali ljudi z občutljivim sluhom.	Ne használja a kürtöt gyermekek, idősek vagy érzékeny hallású személyek közvetlen közelében.
Vermeiden Sie den Missbrauch des Signalhorns für Spaß oder zur Belustigung, da dies zu Verwirrung oder unnötiger Panik führen kann.	Avoid misusing the horn for fun or amusement as this may cause confusion or unnecessary panic.	Évitez d'utiliser le claxon à mauvais escient pour vous amuser ou vous divertir, car cela pourrait provoquer une confusion ou une panique inutile.	Evitare di utilizzare impropriamente la tromba per divertimento o divertimento in quanto ciò potrebbe causare confusione o panico inutile.	Vermijd misbruik van de bugel voor de lol of amusement, omdat dit verwarring of onnodige paniek kan veroorzaken.	Evite el mal uso de la corneta por diversión o entretenimiento, ya que esto puede causar confusión o pánico innecesario.	Vyhýnejte se zneužití polnice pro zábavu nebo pobavení, protože to může způsobit zmatek nebo zbytečnou paniku.	Izbjegavajte zlouporabu trube za zabavu ili zabavu jer to može izazvati zbunjenost ili nepotrebnu paniku.	Izogibajte se zlorabi hrošča za zabavo ali razvedrilo, saj lahko to povzroči zmedo ali nepotrebno paniko.	Kerülje el a bugle-t szórakozás vagy szórakozás céljából, mert ez zavart vagy szükségtelen pánikot okozhat.
Überprüfen Sie regelmäßig die Funktionsfähigkeit des Signalhorns, indem Sie es testen und sicherstellen, dass es ordnungsgemäß funktioniert.	Check the functionality of the horn regularly by testing it and making sure it is working properly.	Vérifiez régulièrement la fonctionnalité du klaxon en le testant et en vous assurant qu'il fonctionne correctement.	Controllare regolarmente la funzionalità del clacson testandolo e assicurandosi che funzioni correttamente.	Controleer regelmatig de functionaliteit van de claxon door deze te testen en ervoor te zorgen dat deze goed werkt.	Verifique periódicamente el funcionamiento de la bocina probándola y asegurándose de que funcione correctamente.	Pravidelně kontrolujte funkčnost klaksonu jeho testováním a ujištěním, že funguje správně.	Redovito provjeravajte funkcionalnost sirene testirajući je i uvjeravajući se da ispravno radi.	Redno preverjajte delovanje hupe, tako da jo testirate in se prepričate, da deluje pravilno.	Rendszeresen ellenőrizze a kürt működését úgy, hogy teszteli, és ellenőrizze, hogy megfelelően működik-e.
Verwenden Sie das Signalhorn nur, wenn eine tatsächliche Warnung oder Notwendigkeit besteht, und nicht für Scherze oder unnötige Geräusche.	Use the horn only when there is an actual warning or necessity, and not for jokes or unnecessary noises.	Utilisez le klaxon uniquement lorsqu'il y a un avertissement ou un besoin réel, et non pour des blagues ou des bruits inutiles.	Utilizzare il clacson solo in caso di effettiva avvertenza o necessità e non per scherzi o rumori inutili.	Gebruik de claxon alleen als er sprake is van een daadwerkelijke waarschuwing of noodzaak, en niet voor grappen of onnodig lawaai.	Utilice la bocina sólo cuando exista una advertencia o necesidad real, y no para bromas o ruidos innecesarios.	Používejte klakson pouze v případě skutečného varování nebo potřeby, nikoli pro vtipy nebo zbytečný hluk.	Koristite sirenu samo kada postoji stvarno upozorenje ili potreba, a ne za šalu ili nepotrebnu buku.	Hubo uporabljajte le, ko obstaja dejansko opozorilo ali potreba, in ne za šale ali nepotreben hrup.	Csak akkor használja a kürtöt, ha tényleges figyelmeztetés vagy szükség van rá, és ne vicchez vagy szükségtelen zajhoz.

Produkt/Product/Produit/Prodotto/Product/Producto/Produkt/proizvod/Izdelek: 23916566

DE	EN	FR	IT	NL	ES	CZ	HR	SI	HU
Seien Sie sich bewusst, dass wiederholte Fehlalarme die Aufmerksamkeit anderer verringern können und die Effektivität des Signalhorns beeinträchtigen.	Be aware that repeated false alarms may reduce the attention of others and affect the effectiveness of the horn.	Sachez que des fausses alarmes répétées peuvent réduire la vigilance des autres et réduire l'efficacité du klaxon.	Tenere presente che ripetuti falsi allarmi possono ridurre l'attenzione degli altri e ridurre l'efficacia del clacson.	Houd er rekening mee dat herhaaldelijk vals alarm de alertheid van anderen kan verminderen en de effectiviteit van de claxon kan verminderen.	Tenga en cuenta que las falsas alarmas repetidas pueden reducir el estado de alerta de los demás y reducir la eficacia de la bocina.	Uvědomte si, že opakované falešné poplachy mohou snížit pozornost ostatních a snížit účinnost klaksonu.	Imajte na umu da ponovljeni lažni alarmi mogu smanjiti budnost drugih i smanjiti učinkovitost sirene.	Zavedajte se, da lahko ponavljajoči se lažni alarmi zmanjšajo pozornost drugih in zmanjšajo učinkovitost hupe.	Ügyeljen arra, hogy az ismétlődő téves riasztások csökkenthetik mások éberségét és csökkenthetik a kürt hatékonyságát.
Tragen Sie bei der Verwendung des Signalhorns geeignete Schutzausrüstung wie Gehörschutz, insbesondere bei längeren oder wiederholten Einsätzen.	When using the horn, wear appropriate protective equipment such as hearing protection, especially during prolonged or repeated use.	Portez un équipement de protection approprié tel qu'une protection auditive lors de l'utilisation du klaxon, notamment en cas d'utilisation prolongée ou répétée.	Indossare dispositivi di protezione adeguati come protezioni per l'udito quando si utilizza l'avvisatore acustico, soprattutto per un uso prolungato o ripetuto.	Draag geschikte beschermende uitrustng, zoals gehoorbescherming, wanneer u de claxon gebruikt, vooral bij langdurig of herhaald gebruik.	Utilice equipo de protección adecuado, como protección auditiva, cuando utilice la bocina, especialmente si se utiliza de forma prolongada o repetida.	Při používání klaksonu, zejména při dlouhodobém nebo opakovaném použití, používejte vhodné ochranné prostředky, jako je ochrana sluchu.	Nosite odgovarajuću zaštitnu opremu kao što je zaštita za sluh kada koristite sirenu, posebno za dulju ili ponovljenu upotrebu.	Nosite ustrezno zaščitno opremo, kot je zaščita za sluh, ko uporabljate hupo, zlasti pri dolgotrajni ali ponavljajoči se uporabi.	A kürt használatakor viseljen megfelelő védőfelszerelést, például hallásvédőt, különösen hosszan tartó vagy ismételt használat esetén.
Stellen Sie sicher, dass das Signalhorn ordnungsgemäß montiert oder befestigt ist und nicht während der Nutzung herunterfallen oder sich lösen kann.	Make sure the horn is properly mounted or secured and cannot fall or become loose during use.	Assurez-vous que le klaxon est correctement assemblé ou sécurisé et qu'il ne peut pas tomber ou se détacher pendant l'utilisation.	Assicurarsi che il clacson sia assemblato o fissato correttamente e non possa cadere o allentarsi durante l'uso.	Zorg ervoor dat de claxon goed is gemonteerd of vastgezet en tijdens gebruik niet kan vallen of losraken.	Asegúrese de que la bocina esté correctamente montada o asegurada y que no pueda caerse ni aflojarse durante el uso.	Ujistěte se, že je klakson správně namontován nebo zajištěn a nemůže během používání spadnout nebo se uvolnit.	Provjerite je li truba ispravno montirana ili osigurana i ne može pasti ili se olabaviti tijekom uporabe.	Prepričajte se, da je hupa pravilno nameščena ali pritrjena in da med uporabo ne more pasti ali se zrahljati.	Győződjön meg arról, hogy a kürt megfelelően össze van szerelve vagy rögzítve, és nem tud leesni vagy kilazulni használat közben.
Bitte lesen Sie die gesamte Gebrauchsanweisung des Herstellers sorgfältig durch und befolgen Sie alle dort aufgeführten Sicherheitshinweise. Bevor Sie Produkte aufbauen und benutzen sollten Sie alle in der Gebrauchsanweisung aufgeführten Informationen	Please read the entire manufacturer's instructions carefully and follow all safety instructions provided therein. Before assembling and using products, you should carefully read all the information provided in the instructions. Warnings and safety guidelines cover some of the	Veuillez lire attentivement l'intégralité du mode d'emploi du fabricant et suivre toutes les instructions de sécurité qui y sont indiquées. Avant d'installer et d'utiliser un produit, vous devez lire toutes les instructions d'utilisation Lisez attentivement les informations	Si prega di leggere attentamente le istruzioni per l'uso complete del produttore e di seguire tutte le istruzioni di sicurezza ivi elencate. Prima di configurare e utilizzare qualsiasi prodotto, è necessario leggere tutte le istruzioni per l'uso Leggere attentamente le informazioni	Lees de volledige gebruiksaanwijzing van de fabrikant aandachtig door en volg alle daar genoemde veiligheidsinstructies op. Voordat u producten in gebruik neemt en gebruikt, dient u alle gebruiksaanwijzingen te lezen Lees de vermelde informatie zorgvuldig	Lea atentamente todas las instrucciones de uso del fabricante y siga todas las instrucciones de seguridad que allí se enumeran. Antes de configurar y utilizar cualquier producto, debe leer todas las instrucciones de uso. Lea atentamente la información	Přečtěte si prosím pozorně celý návod k použití od výrobce a dodržujte všechny zde uvedené bezpečnostní pokyny. Před nastavením a používáním jakýchkoli produktů byste si měli přečíst všechny pokyny k použití Přečtěte si pozorně uvedené informace. Upozornění a bezpečnostní pokyny	Pažljivo pročitajte cjelokupne upute proizvođača za uporabu i slijedite sve sigurnosne upute koje su tamo navedene. Prije nego što postavite i koristite bilo koji proizvod, trebali biste pročitati sve upute za uporabu Pažljivo pročitajte navedene informacije. Upozorenja i sigurnosne smjernice	Pozorno preberite celotna navodila proizvajalca za uporabo in upoštevajte vsa tam navedena varnostna navodila. Pred namestitvijo in uporabo katerega koli izdelka preberite vsa navodila za uporabo Natančno preberite navedene informacije. Opozorila in varnostne smernice	Kérjük, figyelmesen olvassa el a gyártó teljes használati utasítását, és kövesse az ott felsorolt biztonsági előírásokat. Mielőtt bármilyen terméket üzembe helyezne és használna, olvassa el az összes használati utasítást Olvassa el figyelmesen a felsorolt
Produkte sollten nie von Kindern sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, es sei denn, die Gebrauchsanweisung des Hersteller lässt dies explizit zu. Kinder	Products should never be used by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, unless the manufacturer's instructions for use explicitly permit this. Children should never play with products unsupervised. Cleaning and user	Les produits ne doivent jamais être utilisés par des enfants ou des personnes ayant une tension artérielle réduite. capacités physiques, sensorielles ou mentales ou manque d'expérience et de connaissances sauf si les instructions d'utilisation du fabricant le permettent	I prodotti non devono mai essere utilizzati da bambini o persone con pressione sanguigna ridotta capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza a meno che le istruzioni per l'uso del produttore non lo consentano esplicitamente. I	Producten mogen nooit worden gebruikt door kinderen of mensen met een verlaagde bloeddruk fysieke, zintuiglijke of mentale vaardigheden of een gebrek aan ervaring en kennis tenzij de gebruiksaanwijzing van de fabrikant dit uitdrukkelijk toestaat. Kinderen mogen nooit zonder toezicht met	Los productos nunca deben ser utilizados por niños o personas con presión arterial reducida. capacidades físicas, sensoriales o falta de experiencia y conocimiento a menos que las instrucciones de uso del fabricante lo permitan explícitamente. Los	Produkty by nikdy neměly používat děti nebo lidé se sníženým krevním tlakem fyzické, smyslové nebo duševní schopnosti nebo nedostatek zkušeností a znalostí pokud to návod výrobce k použití výslovně nepovoluje. Děti by si nikdy neměly hrát s výrobky bez dozoru.	Proizvode nikada ne smiju koristiti djeca ili osobe sa sniženim krvnim tlakom fizičke, osjetilne ili mentalne sposobnosti ili nedostatak iskustva i znanja osim ako proizvođačeve upute za uporabu to izričito dopuštaju. Djeca se nikad ne smiju igrati s proizvodima bez nadzora.	Izdelkov nikoli ne smejo uporabljati otroci ali osebe z znižanim krvnim tlakom telesne, senzorične ali duševne sposobnosti ali pomanjkanje izkušenj in znanja razen če proizvajalčeva navodila za uporabo to izrecno dovoljujejo. Otroci se nikoli ne smejo igrati z izdelki	A termékeket soha nem használhatják gyermekek vagy csökkent vényomású emberek fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességek vagy tapasztalat és tudás hiánya kivéve, ha a gyártó használati utasítása ezt kifejezetten megengedi. A gyerekek soha ne
Erstickungsgefahr! Verpackungsmaterial ist kein Spielzeug! Halten Sie Verpackungsmaterial außerhalb der Reichweite von Kindern sowie Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten.	Danger of suffocation! Packaging material is not a toy! Keep packaging material out of the reach of children and people with reduced physical, sensory or mental capabilities.	Risque d'étouffement ! Le matériel d'emballage n'est pas un jouet ! Conserver le matériel d'emballage hors de portée des enfants et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites.	Pericolo di soffocamento! Il materiale di imballaggio non è un giocattolo! Tenere il materiale di imballaggio fuori dalla portata dei bambini e delle persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali.	Gevaar voor verstikking! Verpakkingsmateriaal is geen speelgoed! Houd verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen en mensen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens.	¡Peligro de asfixia! ¡El material de embalaje no es un juguete! Mantenga el material de embalaje fuera del alcance de los niños y de personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas.	Nebezpečí udušení! Obalový materiál není hračka! Obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí a osob se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi.	Opasnost od gušenja! Materijal za pakiranje nije igračka! Držite materijal za pakiranje izvan dohvata djece i osoba smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti.	Nevarnost zadušitve! Embalaža ni igrača! Embalažni material hranite izven dosega otrok in ljudi z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi.	Fulladásveszély! A csomagolóanyag nem játék! A csomagolóanyagot tartsa távol gyermekektől és csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű személyektől.