









Perfekt in Design und Funktion.




Montageanleitung / Bedienungs- und Pflegeanleitung
Assembly Instructions / Operating and Cleaning Instructions





- D** Niederdruck-Spültischarmatur mit herausziehbarer Handbrause
- GB** Pull-out Low pressure kitchen mixer



10 Min



x1




	D Empfohlen GB Recommended	D Höchstens GB Maximum
D Betriebsdruck GB Operating pressure	0,5 - 5 bar	10 bar
D Wassertemperatur GB Water temperature	55 - 65 °C	90 °C
D Wasseranschluss GB Water connection	D warm = links / kalt = rechts GB warm = left / cold = right	



D Maximaler Leistungsdruck am Einsatzort GB Maximum operating pressure at point of application	D Speichereinhalt 5Liter Einsteckdrossel GB Storage capacity 5 litres throttle insert	D Speichereinhalt 8-10 Liter Einsteckdrossel GB Storage capacity 8-10 litres throttle insert	D Klein-Durchlauferhitzer GB Small continuous-flow water heater
< 2 bar 	D ohne Drossel GB no throttle	D ohne Drossel GB no throttle	D ohne Drossel GB no throttle
< 4 bar 	D kurze Drossel GB short throttle	D kurze Drossel GB short throttle	D ohne Drossel GB no throttle
< 6 bar 	D lange Drossel zusätzlich am Eckventil auf 5 Liter 1/min reguliert GB additional long throttle at angle valve, adjusted to 5 litres 1/min.	D lange Drossel zusätzlich am Eckventil auf 10 Liter 1/min reguliert GB additional long throttle at angle valve, adjusted to 10 litres 1/min.	D ohne Drossel GB no throttle


1





2


I

II






5




6




8

Diagram 8 illustrates the connection of the water supply hoses to the machine. The hoses are labeled A, B, and C. Hose A is connected to the top left inlet, hose B to the top right inlet, and hose C to the bottom left inlet. A lock symbol indicates the hoses should be locked. A circular inset shows a close-up of the hose connection. A small inset shows a water filter with a snowflake symbol, indicating it should be installed in the water line. An arrow points to a manual icon.


9




10




11







12



I



II



- D**
- Die Reinigung muss bedarfsgerecht ausgeführt werden (öffentlich-gewerblicher Bereich bzw. Privathaushalte).
 - Die Wahl des Reinigungsmittels sollte berücksichtigen, ob es sich um eine Grund- oder Unterhaltsreinigung handelt.
 - Das Reinigungsmittel sollte keine leichtflüchtigen Säuren enthalten. Ebenso sind Ameisen- oder Essigsäure nicht geeignet.
 - Scheuermittel, Padschwämme und Mikrofasertücher sollten nicht verwendet werden.
 - Reinigungsmittel niemals mischen oder überdosiert verwenden.
 - Einwirkzeit dem Grad der Verschmutzung anpassen.
 - Sprühreinigung vermeiden.
 - Armaturen und Accessoires ausreichend mit Wasser spülen.
 - Auch Rückstände von Körperpflegemitteln wie Flüssigseife oder Shampoo können Schäden verursachen.

- GB**
- Cleaning as required (public and commercial properties or private households).
 - The choice of cleaning agent shall take into account whether the cleaning task to be performed is to be considered basic or maintenance cleaning.
 - The cleaning agent should not contain volatile acids. They also must not contain formic or acetic acid.
 - Abrasive agents, abrasive pads and microfibre cloths also should not be used.
 - Never mix or overdose cleaning agents.
 - Exposure according to degree of soiling.
 - Do not spray-clean.
 - Rinse fittings and accessories with sufficient amounts of water.
 - Residues from body care products such as liquid soap or shampoo may cause damage, too.



Globe Union Germany GmbH & Co. KG
Dreherstraße 11
59425 Unna
Germany
Tel: 0049 (0) 2303-96916-30