

# ES Mando a distancia para encendedor de coche - ref. 104240

## 1 - CARACTERISTICAS

El mando a distancia para encendedor de coche es compatible con la mayoría de automatismos avidsen. No necesita pilas, se carga y funciona cargado en el mechero del coche. Tiene un alcance de hasta 40m en campo abierto. Los 2 botones permiten controlar hasta 3 aparatos diferentes gracias a las combinaciones de teclas.

## 2 - MODO DE UTILIZACION

Para autilizar el mando, solo es necesario introducirlo en el mechero del coche y inmediatamente después ya puede empezar a utilizarle.

### Programación del mando

Primero de todo, es muy importante tener en cuenta que hay que seguir las instrucciones del apartado de programación de mandos del manual de su kit de motorización. Aunque podemos darle unas instrucciones genéricas del proceso de sincronización de este mando:

- 1 - Pulsar la tecla de la placa electrónica correspondiente al canal de la motorización que desea programar (normalmente botón RF o P2)
- 2 - Pulsar posteriormente el botón del mando mechero a sincronizar. Luego, la placa, en función del modelo de motorización, tiene procesos distintos que hay que seguir según las instrucciones de su manual.
- 3 - Ha finalizado el proceso de programación del mando.

## 3 - DESTRUCCION Y RECICLAJE

Precisiones relativas a la protección del entorno



La ley obliga al consumidor a reciclar todas las pilas y todos los acumuladores usados. ¡No tirarlas a la basura normal! Las pilas / acumuladores que contienen sustancias nocivas están marcados con símbolos que expresan la prohibición de tirarlas a la basura normal. Las designaciones de metales pesados son las siguientes Cd= cadmio, Hg= mercurio, Pb= plomo. Es posible enviar estas pilas / acumuladores a centros de reciclaje que tienen la obligación de recuperarlos. No dejar las pilas / acumuladores / pilas tipo botón al alcance de los niños. Guardarlas en un lugar inaccesible para ellos. Riesgo de ingestión por niños y animales domésticos. Peligro de muerte! En caso de ingestión, consultar un médico o ir a un hospital! No hacer cortocircuito con las pilas, no quemarlas ni recargarlas: peligro de explosión.



Este logotipo significa que no debe tirar los aparatos averiados o ya usados con la basura ordinaria. Estos aparatos son susceptibles de contener sustancias peligrosas que pueden perjudicar la salud y el medio ambiente. Exija la recogida de estos aparatos por su distribuidor o bien utilice los medios de recogida selectiva que están a su disposición en su localidad

## INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS

### Mantenimiento y limpieza

Antes del mantenimiento, desconectar del enchufe. No limpiar el aparato con sustancias abrasivas o corrosivas. Utilizar un paño suave. No pulverizar con aerosoles, esto puede dañar el interior del aparato.

### Garantía

Este producto tiene una garantía legal de 2 años, piezas y mano de obra, desde la fecha de compra. Es obligatorio guardar una prueba de compra durante este período. La garantía no cubre daños causados por negligencia, golpes y accidentes. El producto no puede ser abierto ni reparado por personas ajenas a AVIDSEN. Cualquier manipulación indebida del aparato anula la garantía.

### Reciclaje

Este logotipo significa que no debe tirar los aparatos averiados o ya usados con la basura ordinaria. Estos aparatos son susceptibles de contener sustancias peligrosas que pueden perjudicar la salud y el medio ambiente. Exija la recogida de estos aparatos por su distribuidor o bien utilice los medios de recogida selectiva que están a su disposición en su localidad

### Asistencia telefónica

A pesar de todo el esmero y esfuerzos realizados en la concepción de este producto y manual de instrucciones, quizás pueda tener alguna duda para instalar este producto o bien tiene preguntas. Le recordamos que estamos a su entera disposición en nuestra línea telefónica donde nuestros especialistas le atenderán. Antes de cualquier llamada, verificar que ha respetado las instrucciones y consulte la referencia comercial del producto y su número de serie. Guardar el embalaje original en buen estado.

De lunes a jueves de 8 a 17h y viernes de 8 a 14h al tel. 902 101 633

O bien a soporte@avidsen.com

## DECLARACION DE CONFORMIDAD CE

# avidsen

DECLARACION DE CONFORMIDAD CE  
(DIRECTIVAS CEM 2004/108/CE, BAJA TENSION 2006/95/CE y R&TTE 99/5/CE)

EMPRESA (fabricante, mandatario, o persona responsable de la puesta en el mercado del equipamiento)

Nombre: Avidsen Electrónica, S.A.U.

Dirección: Ctra. de Sentmenat, 47-49

08213 Polinyà (Barcelona)

Teléfono : (34) 93 865 58 75 Fax : (34) 93 713 49 58

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Marca: Avidsen

Designación comercial: Mando a distancia para encendedor de coche

Referencia comercial: 104240

Declaro,

NOMBRE CALIDAD DEL FIRMANTE : Eric Paul, Director General, declaro baja mi entera responsabilidad que :

- El producto citado está conforme con la directiva R&TTE 99/5/CE y su conformidad ha sido evaluada según las normas aplicables en vigor :

- EN 60950-1:2006 + A11:2009
- EN 301489-1 V1.8.1:2008
- EN 301489-3 V1.4.1:2002
- EN 300220-1 V2.3.1:2010
- EN 300220-2 V2.3.1:2010

Fecha: 15 noviembre 2011

Firma:



**PT**

## Comando à distância para isqueiro de carro - ref. IO4240

### 1 - CARACTERISTICAS

O comando à distância para isqueiro de carro é compatível com a maioria de automatismos a vidsen. Não precisa pilhas, carrega-se e funciona colocado no isqueiro do carro. Tem um alcance de até 40m em campo aberto. Os 2 botões permitem controlar até 3 aparelhos diferentes graças às combinações de teclas.

### 2 - MODO DE UTILIZAÇÃO

Para utilizar o comando, só é necessário ligar ao isqueiro do carro e imediatamente depois já pode começar a utilizar.

#### Programação do comando

Primeiro de tudo, é muito importante ter em conta que tem de seguir as instruções de programação de comandos do seu motor (verifique no manual do motor). Normalmente as instruções genéricas do processo de sincronização deste comando:

- 1 - Pulsar a tecla da placa eletrônica correspondente ao canal da motorização que deseja programar (normalmente botão RF ou P2)
- 2 - Pulsar posteriormente o botão do comando de isqueiro a sincronizar. Depois a placa, em função do modelo de motorização tem processos diferentes que deve seguir segundo as instruções de seu manual.
- 3 - Finalizou o processo de programação do comando.

### 3 - DESTRUIÇÃO E RECICLAGEM

Precisões relativas à protecção do meio Ambiente.



A lei obriga ao consumidor a reciclar todas as pilhas e todos os acumuladores usados. Não as atirar ao lixo normal!! As pilhas / acumuladores que contêm substâncias nocivas estão marcados com símbolos que expressam a proibição de atirá-las ao lixo normal. As designações de metais pesados são as seguintes Cd= cádmio, Hg= mercúrio, Pb= chumbo. É possível enviar estas pilhas / acumuladores / pilhas tipo botão ao alcance dos meninos. Guardá-las num lugar inacessível para eles. Risco de ingestão por meninos e animais domésticos. Perigo de morte! Em caso de ingestão, conferir um médico ou ir a um hospital!! Não fazer curto-circuito com as pilhas, não as queimar nem recarregá-las; perigo de explosão.



Este logotipo significa que não deve atirar os aparelhos avariados ou já usados com o lixo ordinário. Estes aparelhos são susceptíveis de conter substâncias perigosas que podem prejudicar a saúde e o médio ambiente. Exija a recolha destes aparelhos por seu distribuidor ou bem utilize os meios de recolha seletiva que estão a sua disposição em sua localidade

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#### Manutenção e limpeza

Antes da manutenção, desconectar do plugue. Não limpar o aparelho com substâncias abrasivas ou corrosivas. Utilizar um pano suave. Não pulverizar com aerossóis, isto pode danar o interior do aparelho.

#### Garantia

Este produto tem uma garantia legal de 2 anos, peças e mão de obra, desde a data de compra. É obrigatório guardar uma prova de compra durante este período. A garantia não cobre danos causados por negligência, golpes e acidentes. O produto não pode ser aberto nem consertado por pessoas alheias à AVIDSEN. Qualquer manipulação indevida do aparelho anula a garantia

### Reciclagem

Este logotipo significa que não deve atirar os aparelhos avariados ou já usados com o lixo ordinário. Estes aparelhos são susceptíveis de conter substâncias perigosas que podem prejudicar a saúde e o médio ambiente. Exija a recolha destes aparelhos por seu distribuidor ou bem utilize os meios de recolha seletiva que estão a sua disposição em sua localidade.

### Assistência telefónica

Apesar de todo o esmero e esforços realizados na concepção deste produto e manual de instruções, talvez possa ter alguma dúvida para instalar este produto ou bem tem perguntas. Recordamos-lhe que estamos a sua inteira disposição em nossa linha telefonica onde nossos especialistas lhe atenderam. Antes de qualquer telefonema, verificar que respeitou as instruções e confira a referência comercial do produto e seu número de série. Guardar a embalagem original em bom estado.

De segunda-feira a sexta-feira de 9 a 13h e de 14 a 18h tel. +00351 707451145

As 24 horas em: suporte@avidсен.com

## DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE

# avidсен

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE  
(DIRETIVAS CEM 2004/108/CE, BAIXA TENSION 2006/95/CE e R&TTE 99/5/CE)

EMPRESA (fabricante, mandatário, ou pessoa responsável da posta no mercado do equipamento)

Nome: Avidсен Electrónica, S.A.U.

Direção: Ctra. de Sentmenat, 47-49

08213 Polinyà (Barcelona)

Telefone : (34) 93 865 58 75 Fax : (34) 93 713 49 58.

IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE

Marca: Avidсен

Designação comercial: Comando a distância para isqueiro de carro

Referência comercial: 104240

Declaro,

NOMBRE CALIDAD DEL FIRMANTE : Eric Paul, Director General, declaro baixa minha inteira responsabilidade que:

- O produto citado está conforme com o diretivo R&TTE 99/5/CE e sua conformidade foi avaliada segundo as normas aplicáveis em vigor :

- EN 60950-1:2006 + A11:2009
- EN 301489-1 V1.8.1:2008
- EN 301489-3 V1.4.1:2002
- EN 300220-1 V2.3.1:2010
- EN 300220-2 V2.3.1:2010

Data: 15 novembro 2011

Assinatura:

