

Sicherheitsdokument für Kinder Regal

Produktbeschreibung:

Das Regal besteht aus stabilen und kinderfreundlichen Materialien, die Sicherheit und Langlebigkeit gewährleisten.

Wichtige Sicherheitsanweisungen:

1. Montage:

- **Vergewissern Sie sich, dass alle Teile korrekt montiert sind**, bevor Sie das Regal verwenden. Unvollständige oder unsachgemäße Montage kann zu Instabilität führen.
- Verwenden Sie das mitgelieferte Montagmaterial und Werkzeug, um eine sichere Konstruktion zu gewährleisten.
- Stellen Sie sicher, dass das Regal **auf einer ebenen Fläche** steht, um die Standfestigkeit zu maximieren.

2. Standortplatzierung:

- Platzieren Sie das Regal in einem sicheren Bereich, entfernt von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit, um Materialverformungen zu vermeiden.
- **Vermeiden Sie die Nähe zu Wärmequellen**, wie Heizkörpern und offenen Flammen.

3. Verwendung:

- Überschreiten Sie nicht die maximale Belastungsgrenze der einzelnen Regalböden.
- **Lassen Sie Kinder nicht auf dem Regal klettern oder daran hängen**, um Unfälle zu verhindern.

4. Regelmäßige Wartung:

- Überprüfen Sie regelmäßig alle Schrauben und Befestigungselemente auf Lockerheit und ziehen Sie diese bei Bedarf an, um die Stabilität zu gewährleisten.
- Reinigen Sie das Regal mit einem **weichen, feuchten Tuch**. Verwenden Sie keine aggressiven Chemikalien oder Scheuermittel, die die Oberfläche beschädigen könnten.

5. Zugänglichkeit und Aufsicht:

- Stellen Sie sicher, Gegenstände für Kinder leicht zugänglich sind, ohne dass diese klettern oder sich strecken müssen.
- **Beaufsichtigen Sie Kleinkinder**, wenn sie das Regal benutzen, um sicherzustellen, dass sie sicher damit umgehen.

Zusätzliche Sicherheitshinweise:

- Achten Sie darauf, dass Gefahrstoffe in den offenen Ablagen gelagert werden.
- Im Falle eines Defekts oder beschädigter Teile **stellen Sie die Nutzung sofort ein** und kontaktieren Sie den Kundendienst für Reparatur oder Ersatz.

Haftungsausschluss:

ECD Germany übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung oder Nichtbeachtung der Sicherheitsanweisungen entstehen. Bitte lesen Sie

alle Anleitungen sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden, und bewahren Sie diese Informationen für zukünftige Referenzen auf.

Kundendienst:

Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich bitte an den ECD Germany Kundendienst unter der angegebenen Kontaktadresse auf der Webseite.

Sicherheit geht vor! Achten Sie stets auf die Sicherheit Ihrer Kinder und wählen Sie Produkte mit Bedacht aus, um ein gefahrloses Umfeld zu gewährleisten.

Safety document for children's shelf

Product description:

The shelf is made of sturdy and child-friendly materials that guarantee safety and durability.

Important safety instructions:

1. assembly:

- Ensure that all parts are correctly assembled before using the shelf. Incomplete or improper assembly can lead to instability.
- Use the supplied assembly material and tools to ensure a safe construction.
- Ensure that the shelf is placed on a flat surface to maximize stability.

2. location placement:

- Place the shelf in a safe area, away from direct sunlight and moisture to avoid material deformation.
- Avoid proximity to heat sources such as radiators and open flames.

3. use:

- Do not exceed the maximum load limit of the individual shelves.
- To prevent accidents, do not allow children to climb or hang on the shelf.

4. regular maintenance:

- Regularly check all screws and fasteners for looseness and tighten if necessary to ensure stability.
- Clean the shelf with a soft, damp cloth. Do not use aggressive chemicals or abrasive cleaners that could damage the surface.

5. accessibility and supervision:

- Make sure items are easily accessible to children without them having to climb or stretch.
- Supervise young children when they are using the shelf to ensure that they handle it safely.

Additional safety instructions:

- Ensure that hazardous substances are stored in the open shelves.
- In the event of a defect or damaged parts, stop using the appliance immediately and contact customer service for repair or replacement.

Exclusion of liability:

ECD Germany accepts no liability for damage caused by improper use or failure to follow the safety instructions. Please read all instructions carefully before using the product and keep this information for future reference.

Customer service:

If you have any questions or problems, please contact ECD Germany customer service at the contact address given on the website.

Safety first! Always pay attention to the safety of your children and choose products carefully to ensure a safe environment.

Document de sécurité pour les enfants Étagère

Description du produit :

L'étagère est fabriquée avec des matériaux stables et adaptés aux enfants, qui garantissent la sécurité et la durabilité.

Instructions de sécurité importantes :

1. le montage :

- Assurez-vous que toutes les pièces sont correctement montées avant d'utiliser l'étagère.

Un montage incomplet ou incorrect peut entraîner une instabilité.

- Utilisez le matériel de montage et les outils fournis pour garantir une construction sûre.
- Assurez-vous que l'étagère est placée sur une surface plane afin de maximiser sa stabilité.

2. placement de l'emplacement :

- Placez l'étagère dans un endroit sûr, loin de la lumière directe du soleil et de l'humidité, afin d'éviter toute déformation des matériaux.
- Évitez la proximité de sources de chaleur, telles que les radiateurs et les flammes nues.

3. utilisation :

- Ne dépassez pas la limite de charge maximale de chaque étagère.
- Ne laissez pas les enfants grimper sur l'étagère ou s'y suspendre afin d'éviter les accidents.

4. entretien régulier :

- Vérifiez régulièrement que toutes les vis et les éléments de fixation ne sont pas desserrés et resserrez-les si nécessaire pour garantir la stabilité.
- Nettoyez l'étagère avec un chiffon doux et humide. N'utilisez pas de produits chimiques agressifs ou de produits abrasifs qui pourraient endommager la surface.

5) Accessibilité et surveillance :

- Assurez-vous que les objets sont facilement accessibles aux enfants sans qu'ils aient à grimper ou à s'étirer.
- Surveillez les jeunes enfants lorsqu'ils utilisent l'étagère afin de vous assurer qu'ils la manipulent en toute sécurité.

Consignes de sécurité supplémentaires :

- Veillez à ce que les substances dangereuses soient stockées dans les compartiments ouverts.
- En cas de défaut ou de pièces endommagées, cessez immédiatement de l'utiliser et contactez le service après-vente pour une réparation ou un remplacement.

Clause de non-responsabilité :

ECD Germany n'assume aucune responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation inappropriée ou du non-respect des instructions de sécurité. Veuillez lire

attentivement toutes les instructions avant d'utiliser le produit et conserver ces informations pour toute référence future.

Service après-vente :

Pour toute question ou problème, veuillez contacter le service clientèle ECD Germany à l'adresse de contact indiquée sur le site web.

La sécurité avant tout ! Veillez toujours à la sécurité de vos enfants et choisissez les produits avec soin afin de garantir un environnement sans danger.

Documento di sicurezza per scaffali per bambini

Descrizione del prodotto:

Lo scaffale è realizzato con materiali robusti e adatti ai bambini che garantiscono sicurezza e durata.

Importanti istruzioni di sicurezza:

1. montaggio:

- Prima di utilizzare lo scaffale, accertarsi che tutte le parti siano assemblate correttamente. Un montaggio incompleto o improprio può causare instabilità.
- Utilizzare il materiale e gli strumenti di montaggio forniti per garantire una costruzione sicura.
- Assicurarsi che lo scaffale sia posizionato su una superficie piana per massimizzare la stabilità.

2. collocazione:

- Collocare lo scaffale in un'area sicura, lontano dalla luce solare diretta e dall'umidità per evitare la deformazione del materiale.
- Evitare la vicinanza a fonti di calore come termosifoni e fiamme libere.

3. utilizzo:

- Non superare il limite di carico massimo dei singoli ripiani.
- Per evitare incidenti, evitare che i bambini si arrampichino o si appendano al ripiano.

4. manutenzione regolare:

- Controllare regolarmente che tutte le viti e gli elementi di fissaggio non siano allentati e, se necessario, serrarli per garantire la stabilità.
- Pulire il ripiano con un panno morbido e umido. Non utilizzare prodotti chimici aggressivi o detergenti abrasivi che potrebbero danneggiare la superficie.

5. accessibilità e supervisione:

- Assicurarsi che gli articoli siano facilmente accessibili ai bambini senza che debbano arrampicarsi o allungarsi.
- Sorvegliate i bambini piccoli quando usano lo scaffale per assicurarvi che lo maneggino in modo sicuro.

Ulteriori istruzioni di sicurezza:

- Assicurarsi che le sostanze pericolose siano conservate nei ripiani aperti.
- In caso di difetti o parti danneggiate, interrompere immediatamente l'uso dell'apparecchio e contattare il servizio clienti per la riparazione o la sostituzione.

Esclusione di responsabilità:

ECD Germany non si assume alcuna responsabilità per danni causati da un uso improprio o dalla mancata osservanza delle istruzioni di sicurezza. Leggere attentamente tutte le

istruzioni prima di utilizzare il prodotto e conservare queste informazioni per riferimenti futuri.

Servizio clienti:

In caso di domande o problemi, contattare il servizio clienti di ECD Germany all'indirizzo indicato sul sito.

La sicurezza prima di tutto! Prestate sempre attenzione alla sicurezza dei vostri bambini e scegliete con cura i prodotti per garantire un ambiente sicuro.

Documento de seguridad para la estantería infantil

Descripción del producto:

La estantería está fabricada con materiales resistentes y aptos para niños que garantizan su seguridad y durabilidad.

Instrucciones de seguridad importantes:

1. montaje:

- Asegúrese de que todas las piezas están correctamente montadas antes de utilizar la estantería. Un montaje incompleto o inadecuado puede provocar inestabilidad.
- Utilice el material y las herramientas de montaje suministrados para garantizar una construcción segura.
- Asegúrese de colocar la estantería sobre una superficie nivelada para maximizar la estabilidad.

2. ubicación:

- Coloque la estantería en una zona segura, alejada de la luz solar directa y de la humedad para evitar la deformación del material.
- Evite la proximidad de fuentes de calor como radiadores y llamas desnudas.

3. utilización:

- No supere el límite máximo de carga de cada una de las baldas.
- Para evitar accidentes, no permita que los niños trepen o se cuelguen de la estantería.

4. mantenimiento regular:

- Compruebe periódicamente que todos los tornillos y elementos de fijación no estén flojos y apriételes si es necesario para garantizar la estabilidad.
- Limpie la estantería con un paño suave y húmedo. No utilice productos químicos agresivos o limpiadores abrasivos que puedan dañar la superficie.

5. accesibilidad y supervisión:

- Asegúrese de que los artículos sean fácilmente accesibles para los niños sin que tengan que trepar o estirarse.
- Supervise a los niños pequeños cuando utilicen la estantería para asegurarse de que la manipulan con seguridad.

Instrucciones de seguridad adicionales:

- Asegúrese de que las sustancias peligrosas se almacenan en los estantes abiertos.
- En caso de defectos o piezas dañadas, deje de utilizar el aparato inmediatamente y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para su reparación o sustitución.

Exclusión de responsabilidad:

ECD Germany no acepta ninguna responsabilidad por daños causados por un uso inadecuado o por no seguir las instrucciones de seguridad. Lea atentamente todas las

instrucciones antes de utilizar el producto y conserve esta información para futuras consultas.

Servicio de atención al cliente:

Si tiene alguna pregunta o problema, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de ECD Germany en la dirección de contacto que figura en el sitio web.

La seguridad es lo primero. Preste siempre atención a la seguridad de sus hijos y elija los productos con cuidado para garantizar un entorno seguro.

Документ за безопасност за детски рафт

Описание на продукта:

Рафтът е изработен от здрави и подходящи за деца материали, които гарантират безопасност и издръжливост.

Важни инструкции за безопасност:

1. сглобяване:

- Уверете се, че всички части са правилно сглобени, преди да използвате рафта. Непълното или неправилно сглобяване може да доведе до нестабилност.
- Използвайте доставените материали и инструменти за сглобяване, за да осигурите сигурна конструкция.
- Уверете се, че рафтът е поставен върху равна повърхност, за да се постигне максимална стабилност.

2. разположение на местоположението:

- Поставете рафта на безопасно място, далеч от пряка слънчева светлина и влага, за да избегнете деформация на материала.
- Избягвайте близост до източници на топлина като радиатори и открит огън.

3. използване:

- Не превишавайте максималното натоварване на отделните рафтове.
- За да предотвратите злополуки, не позволявайте на деца да се катерят или да висят на рафта.

4. редовна поддръжка:

- Редовно проверявайте всички винтове и крепежни елементи за хлабини и ги затягайте, ако е необходимо, за да осигурите стабилност.
- Почиствайте рафта с мека, влажна кърпа. Не използвайте агресивни химикали или абразивни почистващи препарати, които могат да повредят повърхността.

5. достъпност и надзор:

- Уверете се, че предметите са лесно достъпни за децата, без да се налага да се катерят или протягат.
- Наблюдавайте малките деца, когато използват рафта, за да сте сигурни, че боравят с него безопасно.

Допълнителни инструкции за безопасност:

- Уверете се, че опасните вещества се съхраняват в отворените рафтове.
- В случай на дефект или повредени части незабавно спрете да използвате уреда и се свържете с отдела за обслужване на клиенти за ремонт или подмяна.

Изключване на отговорност:

ECD Germany не носи отговорност за щети, причинени от неправилна употреба или неспазване на инструкциите за безопасност. Моля, прочетете внимателно всички

инструкции, преди да използвате продукта, и запазете тази информация за бъдещи справки.

Обслужване на клиенти:

Ако имате някакви въпроси или проблеми, моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти на ECD Germany на адреса за контакт, посочен на уебсайта.

Безопасността на първо място! Винаги обръщайте внимание на безопасността на децата си и избирайте внимателно продуктите, за да осигурите безопасна среда.

Bezpečnostní dokument pro dětskou polici

Popis produktu:

Police je vyrobena z robustních materiálů vhodných pro děti, které zaručují bezpečnost a odolnost.

Důležité bezpečnostní pokyny:

1. montáž:

- Před použitím police se ujistěte, že jsou všechny díly správně smontovány. Neúplná nebo nesprávná montáž může vést k nestabilitě.
- K zajištění bezpečné konstrukce použijte dodaný montážní materiál a nářadí.
- Dbejte na to, aby byla police umístěna na rovném povrchu, čímž se maximalizuje její stabilita.

2. umístění:

- Umístění: Umístěte polici na bezpečné místo, mimo dosah přímého slunečního záření a vlhkosti, aby nedošlo k deformaci materiálu.
- Vyhňte se blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory a otevřený oheň.

3. použití:

- Nepřekračujte maximální zatížení jednotlivých polic.
- Abyste předešli nehodám, nedovolte dětem lézt nebo se věšet na police.

4. pravidelná údržba:

- Pravidelně kontrolujte všechny šrouby a upevňovací prvky, zda nejsou uvolněné, a v případě potřeby je dotáhněte, aby byla zajištěna stabilita.
- Čistěte polici měkkým, vlhkým hadříkem. Nepoužívejte agresivní chemikálie nebo abrazivní čisticí prostředky, které by mohly poškodit povrch.

5. přístupnost a dohled:

- Zajistěte, aby byly předměty pro děti snadno přístupné, aniž by musely šplhat nebo se natahovat.
- Dohlížejte na malé děti, když používají regál, abyste zajistili, že s ním budou bezpečně manipulovat.

Další bezpečnostní pokyny:

- Zajistěte, aby nebezpečné látky byly uloženy v otevřených policích.
- V případě závady nebo poškození dílů okamžitě přestaňte spotřebič používat a obraťte se na zákaznický servis, který zajistí opravu nebo výměnu.

Vyloučení odpovědnosti:

ECD Germany nenesе žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním nebo nedodržením bezpečnostních pokynů. Před použitím výrobku si pečlivě přečtete všechny pokyny a uschovejte si tyto informace pro budoucí použití.

Služby zákazníkům:

V případě jakýchkoli dotazů nebo problémů se obraťte na zákaznický servis ECD Germany na kontaktní adrese uvedené na webových stránkách.

Bezpečnost především! Vždy dbejte na bezpečnost svých dětí a pečlivě vybírejte výrobky, abyste zajistili bezpečné prostředí.

Sikkerhedsdokument til børnehylde

Produktbeskrivelse:

Hylden er lavet af robuste og børnevenlige materialer, der garanterer sikkerhed og holdbarhed.

Vigtige sikkerhedsinstruktioner:

1. Montering:

- Sørg for, at alle dele er samlet korrekt, før hylden tages i brug. Ufuldstændig eller forkert samling kan føre til ustabilitet.
- Brug det medfølgende monteringsmateriale og værktøj for at sikre en sikker konstruktion.
- Sørg for, at hylden placeres på en plan overflade for at maksimere stabiliteten.

2. Placering:

- Placer hylden i et sikkert område, væk fra direkte sollys og fugt for at undgå deformation af materialet.
- Undgå nærhed til varmekilder som radiatorer og åben ild.

3. brug:

- Overskrid ikke den maksimale belastningsgrænse for de enkelte hylder.
- For at undgå ulykker må børn ikke klatre eller hænge på hylden.

4. Regelmæssig vedligeholdelse:

- Kontrollér regelmæssigt alle skruer og fastgørelseselementer for løshed, og stram dem om nødvendigt for at sikre stabilitet.
- Rengør hylden med en blød, fugtig klud. Brug ikke aggressive kemikalier eller slibende rengøringsmidler, der kan beskadige overfladen.

5. Tilgængelighed og opsyn:

- Sørg for, at tingene er let tilgængelige for børn, uden at de skal klatre eller strække sig.
- Hold opsyn med små børn, når de bruger hylden, for at sikre, at de håndterer den sikkert.

Yderligere sikkerhedsinstruktioner:

- Sørg for, at farlige stoffer opbevares på de åbne hylder.
- I tilfælde af en defekt eller beskadigede dele skal du straks stoppe med at bruge apparatet og kontakte kundeservice for reparation eller udskiftning.

Udelukkelse af ansvar:

ECD Germany påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af forkert brug eller manglende overholdelse af sikkerhedsanvisningerne. Læs alle instruktioner omhyggeligt, før du bruger produktet, og opbevar disse oplysninger til senere brug.

Kundeservice:

Hvis du har spørgsmål eller problemer, bedes du kontakte ECD Germany kundeservice på den kontaktadresse, der er angivet på hjemmesiden.

Sikkerheden kommer først! Vær altid opmærksom på dine børns sikkerhed, og vælg produkter med omhu for at sikre et trygt miljø.

Turvallisuusasiakirja lasten hyllylle

Tuotteen kuvaus:

Hylly on valmistettu tukevista ja lapsiystävällisistä materiaaleista, jotka takaavat turvallisuuden ja kestävyuden.

Tärkeitä turvallisuusohjeita:

1. kokoonpano:

- Varmista, että kaikki osat on koottu oikein ennen hyllyn käyttöä. Puutteellinen tai virheellinen kokoonpano voi johtaa epävakauteen.
- Käytä mukana toimitettua kokoonpanomateriaalia ja työkaluja turvallisen rakenteen varmistamiseksi.
- Varmista, että hylly asetetaan tasaiselle alustalle vakauden maksimoimiseksi.

2. sijainnin sijoittaminen:

- Sijoita hylly turvalliselle alueelle, pois suoralta auringonvalolta ja kosteudelta materiaalin muodonmuutosten välttämiseksi.
- Vältä lämmönlähteiden, kuten lämpöpattereiden ja avotulen, läheisyyttä.

3. käyttö:

- Älä ylitä yksittäisten hyllyjen enimmäiskuormitusrajaa.
- Tapaturmien välttämiseksi älä anna lasten kiivetä tai roikkua hyllyllä.

4. säännöllinen huolto:

- Tarkista säännöllisesti kaikki ruuvit ja kiinnityselementit löysyyden varalta ja kiristä ne tarvittaessa vakauden varmistamiseksi.
- Puhdista hylly pehmeällä, kostealla liinalla. Älä käytä aggressiivisiä kemikaaleja tai hankaavia puhdistusaineita, jotka voivat vahingoittaa pintaa.

5. saavutettavuus ja valvonta:

- Varmista, että lapset pääsevät helposti esineisiin ilman, että heidän tarvitsee kiivetä tai venytellä.
- Valvo pieniä lapsia, kun he käyttävät hyllyä, jotta he käsittelevät sitä turvallisesti.

Muita turvallisuusohjeita:

- Varmista, että vaaralliset aineet säilytetään avoimilla hyllyillä.
- Jos laitteessa ilmenee vika tai osia on vaurioitunut, lopeta laitteen käyttö välittömästi ja ota yhteyttä asiakaspalveluun korjausta tai vaihtoa varten.

Vastuun poissulkeminen:

ECD Germany ei ota vastuuta vahingoista, jotka johtuvat väärästä käytöstä tai turvallisuusohjeiden noudattamatta jättämisestä. Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja säilytä nämä tiedot myöhempää käyttöä varten.

Asiakaspalvelu:

Jos sinulla on kysyttävää tai ongelmia, ota yhteyttä ECD Germany asiakaspalveluun verkkosivustolla annetussa yhteysosoitteessa.

Turvallisuus ennen kaikkea! Kiinnitä aina huomiota lastesi turvallisuuteen ja valitse tuotteet huolellisesti, jotta ympäristö on turvallinen.

Έγγραφο ασφαλείας για το παιδικό ράφι

Περιγραφή προϊόντος:

Το ράφι είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικά και φιλικά προς τα παιδιά υλικά που εγγυώνται ασφάλεια και ανθεκτικότητα.

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας:

1. συναρμολόγηση:

- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη έχουν συναρμολογηθεί σωστά πριν χρησιμοποιήσετε το ράφι. Η ελλιπής ή ακατάλληλη συναρμολόγηση μπορεί να οδηγήσει σε αστάθεια.
- Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο υλικό συναρμολόγησης και τα εργαλεία για να εξασφαλίσετε μια ασφαλή κατασκευή.
- Βεβαιωθείτε ότι το ράφι έχει τοποθετηθεί σε επίπεδη επιφάνεια για να μεγιστοποιηθεί η σταθερότητα.

2. τοποθέτηση θέσης:

- Τοποθετήστε το ράφι σε ασφαλή χώρο, μακριά από το άμεσο ηλιακό φως και την υγρασία για να αποφύγετε την παραμόρφωση του υλικού.
- Αποφύγετε τη γειτνίαση με πηγές θερμότητας, όπως θερμαντικά σώματα και γυμνές φλόγες.

3. χρήση:

- Μην υπερβαίνετε το μέγιστο όριο φορτίου των επιμέρους ραφιών.
- Για την αποφυγή ατυχημάτων, μην επιτρέπετε στα παιδιά να σκαρφαλώνουν ή να κρέμονται από το ράφι.

4. τακτική συντήρηση:

- Ελέγχετε τακτικά όλες τις βίδες και τα στοιχεία στερέωσης για χαλαρότητα και σφίξτε τα, εάν είναι απαραίτητο, για να εξασφαλίσετε σταθερότητα.
- Καθαρίζετε το ράφι με ένα μαλακό, υγρό πανί. Μην χρησιμοποιείτε επιθετικά χημικά ή λιπαντικά καθαριστικά που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά στην επιφάνεια.

5. προσβασιμότητα και εποπτεία:

- Εξασφαλίστε ότι τα αντικείμενα είναι εύκολα προσβάσιμα από τα παιδιά χωρίς να χρειάζεται να σκαρφαλώνουν ή να τεντώνονται.
- Επιβλέπετε τα μικρά παιδιά όταν χρησιμοποιούν το ράφι για να διασφαλίσετε ότι το χειρίζονται με ασφάλεια.

Πρόσθετες οδηγίες ασφαλείας:

- Βεβαιωθείτε ότι οι επικίνδυνες ουσίες αποθηκεύονται στα ανοικτά ράφια.
- Σε περίπτωση ελαττώματος ή κατεστραμμένων εξαρτημάτων, διακόψτε αμέσως τη χρήση της συσκευής και επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών για επισκευή ή αντικατάσταση.

Αποκλεισμός ευθύνης:

ECD Germany δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από ακατάλληλη χρήση ή μη τήρηση των οδηγιών ασφαλείας. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν και φυλάξτε αυτές τις πληροφορίες για μελλοντική αναφορά.

Εξυπηρέτηση πελατών:

Αν έχετε οποιοσδήποτε ερωτήσεις ή προβλήματα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών ECD Germany στη διεύθυνση επικοινωνίας που αναφέρεται στην ιστοσελίδα.

Πρώτα η ασφάλεια! Να δίνετε πάντα προσοχή στην ασφάλεια των παιδιών σας και να επιλέγετε προσεκτικά τα προϊόντα για να εξασφαλίζετε ένα ασφαλές περιβάλλον.

Biztonsági dokumentum a gyermekpolcra

Termékleírás: A termék leírása:

A polc erős és gyermekbarát anyagokból készült, amelyek garantálják a biztonságot és a tartósságot.

Fontos biztonsági utasítások:

1. összeszerelés:

- Győződjön meg róla, hogy a polc használata előtt minden alkatrész megfelelően össze van szerelve. A hiányos vagy nem megfelelő összeszerelés instabilitáshoz vezethet.
- A biztonságos felépítés érdekében használja a mellékelt összeszerelési anyagot és szerszámokat.
- A stabilitás maximalizálása érdekében győződjön meg arról, hogy a polc vízszintes felületre kerül.

2. helymeghatározás:

- Helyezze a polcot biztonságos helyre, a közvetlen napfénytől és nedvességtől távol, hogy elkerülje az anyag deformálódását.
- Kerülje a hőforrások, például radiátorok és nyílt lángok közelségét.

3. használat:

- Ne lépje túl az egyes polcok maximális terhelhetőségi határértékét.
- A balesetek megelőzése érdekében ne engedje, hogy gyermekek másszanak vagy lógjanak a polcra.

4. rendszeres karbantartás:

- Rendszeresen ellenőrizze az összes csavar és rögzítőelem lazaságát, és szükség esetén húzza meg őket a stabilitás biztosítása érdekében.
- Tisztítsa meg a polcot puha, nedves ruhával. Ne használjon agresszív vegyszereket vagy súrolószereket, amelyek károsíthatják a felületet.

5. hozzáférhetőség és felügyelet:

- Biztosítsa, hogy a tárgyak könnyen elérhetők legyenek a gyermekek számára anélkül, hogy mászniuk vagy nyújtózkodniuk kellene.
- Felügyelje a kisgyermeket, amikor a polcot használják, hogy biztonságosan bánjanak vele.

További biztonsági utasítások:

- Gondoskodjon arról, hogy a veszélyes anyagokat a nyitott polcokon tárolják.
- Hiba vagy sérült alkatrészek esetén azonnal hagyja abba a készülék használatát, és javítás vagy csere céljából forduljon az ügyfélszolgálathoz.

A felelősség kizárása:

A ECD Germany nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használat vagy a biztonsági utasítások be nem tartása által okozott károkért. Kérjük, hogy a termék használata előtt

figyelmesen olvassa el az összes utasítást, és őrizze meg ezeket az információkat a későbbi használatra.

Ügyfélszolgálat:

Ha bármilyen kérdése vagy problémája van, kérjük, forduljon a ECD Germany ügyfélszolgálathoz a weboldalon megadott elérhetőségen.

A biztonság az első! Mindig ügyeljen gyermekei biztonságára, és a biztonságos környezet érdekében gondosan válassza ki a termékeket.

Veiligheidsdocument voor kinderrek

Productbeschrijving:

De plank is gemaakt van stevige en kindvriendelijke materialen die veiligheid en duurzaamheid garanderen.

Belangrijke veiligheidsinstructies:

1. montage:

- Zorg ervoor dat alle onderdelen correct gemonteerd zijn voordat u de plank gebruikt.

Onvolledige of onjuiste montage kan leiden tot instabiliteit.

- Gebruik het meegeleverde montagemateriaal en gereedschap om een stevige constructie te garanderen.

- Zorg ervoor dat de plank op een vlakke ondergrond wordt geplaatst voor maximale stabiliteit.

2. Plaatsing:

- Plaats de plank op een veilige plaats, uit de buurt van direct zonlicht en vocht om vervorming van het materiaal te voorkomen.

- Vermijd de nabijheid van warmtebronnen zoals radiatoren en open vuur.

3. gebruik:

- Overschrijd de maximale belasting van de afzonderlijke planken niet.

- Laat kinderen niet op de plank klimmen of eraan hangen om ongelukken te voorkomen.

4. regelmatig onderhoud:

- Controleer regelmatig of alle schroeven en bevestigingselementen loszitten en draai ze indien nodig vast om de stabiliteit te garanderen.

- Reinig de plank met een zachte, vochtige doek. Gebruik geen agressieve chemicaliën of schurende reinigingsmiddelen die het oppervlak kunnen beschadigen.

5. toegankelijkheid en toezicht:

- Zorg ervoor dat items gemakkelijk toegankelijk zijn voor kinderen zonder dat ze hoeven te klimmen of zich hoeven uit te rekken.

- Houd toezicht op jonge kinderen wanneer ze de plank gebruiken om ervoor te zorgen dat ze er veilig mee omgaan.

Extra veiligheidsinstructies:

- Zorg ervoor dat gevaarlijke stoffen worden opgeslagen in de open schappen.

- Stop bij een defect of beschadigde onderdelen onmiddellijk met het gebruik van het apparaat en neem contact op met de klantenservice voor reparatie of vervanging.

Uitsluiting van aansprakelijkheid:

ECD Germany aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik of het niet opvolgen van de veiligheidsinstructies. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt en bewaar deze informatie voor toekomstig gebruik.

Klantenservice:

Als je vragen of problemen hebt, kun je contact opnemen met ECD Germany klantenservice via het contactadres op de website.

Veiligheid eerst! Let altijd op de veiligheid van je kinderen en kies producten zorgvuldig uit om een veilige omgeving te garanderen.

Dokument bezpieczeństwa dla półki dziecięcej

Opis produktu:

Półka wykonana jest z wytrzymałych i przyjaznych dzieciom materiałów, które gwarantują bezpieczeństwo i trwałość.

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa:

1. Montaż:

- Przed użyciem półki należy upewnić się, że wszystkie części zostały prawidłowo zmontowane. Niekompletny lub nieprawidłowy montaż może prowadzić do niestabilności.
- Aby zapewnić bezpieczną konstrukcję, należy użyć dostarczonych materiałów montażowych i narzędzi.
- Upewnij się, że półka jest umieszczona na równej powierzchni, aby zmaksymalizować stabilność.

2. umiejscowienie:

- Półkę należy umieścić w bezpiecznym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i wilgoci, aby uniknąć deformacji materiału.
- Unikać bliskości źródeł ciepła, takich jak grzejniki i otwarty ogień.

3. użytkowanie:

- Nie należy przekraczać maksymalnego limitu obciążenia poszczególnych półek.
- Aby zapobiec wypadkom, nie należy pozwalać dzieciom na wspinanie się lub wieszanie na półce.

4. regularna konserwacja:

- Regularnie sprawdzaj wszystkie śruby i elementy mocujące pod kątem poluzowania i w razie potrzeby dokręcaj je, aby zapewnić stabilność.
- Półkę należy czyścić miękką, wilgotną ściereczką. Nie używaj agresywnych środków chemicznych ani ściernych środków czyszczących, które mogłyby uszkodzić powierzchnię.

5. dostępność i nadzór:

- Upewnij się, że przedmioty są łatwo dostępne dla dzieci bez konieczności wspinania się lub rozciągania.
- Nadzoruj małe dzieci, gdy korzystają z półki, aby upewnić się, że obchodzą się z nią bezpiecznie.

Dodatkowe instrukcje dotyczące bezpieczeństwa:

- Należy upewnić się, że niebezpieczne substancje są przechowywane na otwartych półkach.
- W przypadku usterki lub uszkodzenia części należy natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia i skontaktować się z działem obsługi klienta w celu naprawy lub wymiany.

Wyłączenie odpowiedzialności:

ECD Germany nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub nieprzestrzeganiem instrukcji bezpieczeństwa. Przed użyciem produktu

należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i zachować te informacje do wykorzystania w przyszłości.

Obsługa klienta:

W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów prosimy o kontakt z działem obsługi klienta ECD Germany pod adresem kontaktowym podanym na stronie internetowej.

Bezpieczeństwo przede wszystkim! Zawsze zwracaj uwagę na bezpieczeństwo swoich dzieci i starannie wybieraj produkty, aby zapewnić bezpieczne środowisko.

Documento de segurança para a prateleira das crianças

Descrição do produto:

A prateleira é feita de materiais robustos e adequados para crianças, que garantem segurança e durabilidade.

Instruções de segurança importantes:

1. Montagem:

- Assegurar-se de que todas as peças estão corretamente montadas antes de utilizar a prateleira. Uma montagem incompleta ou incorrecta pode provocar instabilidade.
- Utilize o material de montagem e as ferramentas fornecidas para garantir uma construção segura.
- Certifique-se de que a prateleira é colocada numa superfície plana para maximizar a estabilidade.

2. colocação no local:

- Coloque a prateleira numa área segura, longe da luz solar direta e da humidade para evitar a deformação do material.
- Evitar a proximidade de fontes de calor, tais como radiadores e chamas abertas.

3. utilização:

- Não exceder o limite máximo de carga das prateleiras individuais.
- Para evitar acidentes, não permitir que as crianças trepem ou se pendurem na prateleira.

4. manutenção regular:

- Verificar regularmente se todos os parafusos e elementos de fixação estão soltos e apertá-los, se necessário, para garantir a estabilidade.
- Limpar a prateleira com um pano macio e húmido. Não utilizar produtos químicos agressivos ou produtos de limpeza abrasivos que possam danificar a superfície.

5. acessibilidade e supervisão:

- Assegurar que os artigos são facilmente acessíveis às crianças sem que estas tenham de trepar ou esticar-se.
- Supervisionar as crianças pequenas quando estão a utilizar a prateleira para garantir que a manuseiam com segurança.

Instruções de segurança adicionais:

- Assegurar que as substâncias perigosas são armazenadas nas prateleiras abertas.
- Em caso de defeito ou de peças danificadas, interromper imediatamente a utilização do aparelho e contactar o serviço de apoio ao cliente para reparação ou substituição.

Exclusão de responsabilidade:

A ECD Germany não aceita qualquer responsabilidade por danos causados por uma utilização incorrecta ou pelo não cumprimento das instruções de segurança. Leia

atentamente todas as instruções antes de utilizar o produto e guarde estas informações para referência futura.

Serviço de apoio ao cliente:

Se tiver dúvidas ou problemas, contacte o serviço de apoio ao cliente ECD Germany através do endereço de contacto indicado no sítio Web.

A segurança em primeiro lugar! Preste sempre atenção à segurança dos seus filhos e escolha cuidadosamente os produtos para garantir um ambiente seguro.

Document de siguranță pentru raftul pentru copii

Descrierea produsului:

Raftul este fabricat din materiale rezistente și adaptate copiilor, care garantează siguranța și durabilitatea.

Instrucțiuni importante de siguranță:

1. asamblare:

- Asigurați-vă că toate piesele sunt asamblate corect înainte de a utiliza raftul. Asamblarea incompletă sau necorespunzătoare poate duce la instabilitate.

- Utilizați materialul de asamblare și uneltele furnizate pentru a asigura o construcție sigură.

- Asigurați-vă că raftul este amplasat pe o suprafață plană pentru a maximiza stabilitatea.

2. Plasarea locației:

- Așezați raftul într-o zonă sigură, departe de lumina directă a soarelui și de umiditate pentru a evita deformarea materialului.

- Evitați apropierea de surse de căldură, cum ar fi radiatoarele și flăcările libere.

3. utilizare:

- Nu depășiți limita maximă de încărcare a rafturilor individuale.

- Pentru a preveni accidentele, nu permiteți copiilor să se cațere sau să atârne pe raft.

4. Întreținere periodică:

- Verificați periodic dacă toate șuruburile și elementele de fixare sunt slăbite și strângeți-le dacă este necesar pentru a asigura stabilitatea.

- Curățați raftul cu o cârpă moale, umedă. Nu utilizați produse chimice agresive sau detergenți abrazivi care ar putea deteriora suprafața.

5. accesibilitate și supraveghere:

- Asigurați-vă că articolele sunt ușor accesibile copiilor fără ca aceștia să fie nevoiți să se cațere sau să se întindă.

- Supravegheați copiii mici atunci când folosesc raftul pentru a vă asigura că îl manevrează în siguranță.

Instrucțiuni suplimentare de siguranță:

- Asigurați-vă că substanțele periculoase sunt depozitate în rafturile deschise.

- În cazul unui defect sau al unor piese deteriorate, opriți imediat utilizarea aparatului și contactați serviciul clienți pentru reparare sau înlocuire.

Excluderea răspunderii:

ECD Germany nu acceptă nicio răspundere pentru daunele cauzate de utilizarea necorespunzătoare sau de nerespectarea instrucțiunilor de siguranță. Vă rugăm să citiți cu atenție toate instrucțiunile înainte de a utiliza produsul și să păstrați aceste informații pentru consultare ulterioară.

Serviciul clienți:

Dacă aveți întrebări sau probleme, vă rugăm să contactați serviciul clienți ECD Germany la adresa de contact indicată pe site.

Siguranța pe primul loc! Acordați întotdeauna atenție siguranței copiilor dvs. și alegeți produsele cu atenție pentru a asigura un mediu sigur.

Säkerhetsdokument för barnhyllan

Produktbeskrivning:

Hyllan är tillverkad av robusta och barnvänliga material som garanterar säkerhet och hållbarhet.

Viktiga säkerhetsanvisningar:

1. Montering:

- Se till att alla delar är korrekt monterade innan hyllan tas i bruk. Ofullständig eller felaktig montering kan leda till instabilitet.
- Använd det medföljande monteringsmaterialet och verktygen för att säkerställa en säker konstruktion.
- Se till att hyllan placeras på en plan yta för att maximera stabiliteten.

2. Placering och placering:

- Placera hyllan på en säker plats, skyddad från direkt solljus och fukt för att undvika att materialet deformeras.
- Undvik närhet till värmekällor som element och öppna lågor.

3. Användning:

- Överskrid inte den maximala belastningen på de enskilda hyllplanen.
- För att förhindra olyckor, låt inte barn klättra eller hänga på hyllan.

4. Regelbundet underhåll:

- Kontrollera regelbundet att alla skruvar och fästelement inte sitter löst och dra åt dem vid behov för att säkerställa stabiliteten.
- Rengör hyllan med en mjuk, fuktig trasa. Använd inte aggressiva kemikalier eller slipande rengöringsmedel som kan skada ytan.

5. Tillgänglighet och tillsyn:

- Se till att föremålen är lättillgängliga för barn utan att de behöver klättra eller sträcka på sig.
- Övervaka små barn när de använder hyllan för att säkerställa att de hanterar den på ett säkert sätt.

Ytterligare säkerhetsanvisningar:

- Se till att farliga ämnen förvaras i de öppna hyllorna.
- Vid fel eller skadade delar ska du omedelbart sluta använda apparaten och kontakta kundtjänst för reparation eller utbyte.

Ansvarsfriskrivning:

ECD Germany tar inget ansvar för skador som orsakas av felaktig användning eller underlåtenhet att följa säkerhetsanvisningarna. Läs alla anvisningar noggrant innan du använder produkten och spara denna information för framtida bruk.

Kundtjänst: Vänligen kontakta

Om du har några frågor eller problem, vänligen kontakta ECD Germany kundtjänst på den kontaktadress som anges på webbplatsen.

Säkerheten först! Tänk alltid på dina barns säkerhet och välj produkter med omsorg för att skapa en säker miljö.

Bezpečnostný dokument pre detskú policičku

Popis produktu:

Polica je vyrobená z pevných a pre deti vhodných materiálov, ktoré zaručujú bezpečnosť a odolnosť.

Dôležité bezpečnostné pokyny:

1. montáž:

- Pred použitím police sa uistite, že sú všetky diely správne zmontované. Neúplná alebo nesprávna montáž môže viesť k nestabilite.
- Na zabezpečenie bezpečnej konštrukcie použite dodaný montážny materiál a náradie.
- Uistite sa, že polica je umiestnená na rovnom povrchu, aby sa maximalizovala stabilita.

2. umiestnenie lokality:

- Umiestnenie: Umiestnite policu na bezpečné miesto, mimo priameho slnečného žiarenia a vlhkosti, aby nedošlo k deformácii materiálu.
- Vyhnite sa blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory a otvorený oheň.

3. použitie:

- Neprekračujte maximálny limit zaťaženia jednotlivých políc.
- Aby ste predišli nehodám, nedovoľte deťom liezť alebo visieť na polici.

4. pravidelná údržba:

- Pravidelne kontrolujte všetky skrutky a upevňovacie prvky, či nie sú uvoľnené, a v prípade potreby ich dotiahnite, aby sa zabezpečila stabilita.
- Poličku čistite mäkkou, vlhkou handričkou. Nepoužívajte agresívne chemikálie ani abrazívne čistiace prostriedky, ktoré by mohli poškodiť povrch.

5. dostupnosť a dohľad:

- Zabezpečte, aby boli predmety ľahko prístupné deťom bez toho, aby museli liezť alebo sa natáhať.
- Keď malé deti používajú policu, dohliadajte na ne, aby ste zaistili, že s ňou manipulujú bezpečne.

Ďalšie bezpečnostné pokyny:

- Uistite sa, že nebezpečné látky sú uložené v otvorených policiach.
- V prípade poruchy alebo poškodenia dielov okamžite prestaňte spotrebič používať a kontaktujte zákaznícky servis, ktorý zabezpečí opravu alebo výmenu.

Vylúčenie zodpovednosti:

ECD Germany nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo nedodržaním bezpečnostných pokynov. Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte všetky pokyny a tieto informácie si uschovajte pre budúce použitie.

Služby zákazníkom:

V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov sa obráťte na zákaznícky servis ECD Germany na kontaktnej adrese uvedenej na webovej stránke.

Bezpečnosť na prvom mieste! Vždy dbajte na bezpečnosť svojich detí a starostlivo vyberajte výrobky, aby ste zaistili bezpečné prostredie.