

PL

GB

DE

DK

SK

HU

RU

HR

UA

ES

CZ

NL

FR

IT

TR



SI

FI












SE







PT





RO






The logo for ISS4, featuring a stylized icon of an open book with two pages visible, followed by the text "ISS4" in a bold, sans-serif font.









УА Монтарк драби та її використання мають проводитися з відповідності до інструкції. Увага! Заборонено використання драбин, встановлених не у відповідності до інструкції, оскільки це може призвести до серйозних травм і вплинути на якість продукції. Використання драбини повинно бути обмежене тільки тим, що передбачає відповідність за недотримання користувачем продукту, архітектором, сполучачем чи власником приміщення того чинного законодавства, сукупного законодавства та інших безпеки. Не використовуйте жодних інших гвинтів, болтів та компонентів, ніж ті, що вказані в інструкції. Будь-яке використання драбини крім призначеного виробника. Пошкоджений або недоукомплектований продукт не може бути використаний. Цю проблему не усунуто. Сходи призначені для внутрішнього використання і тільки в сухих приміщеннях. Не встановлюйте їх над сходами з підвищеною вологістю, наприклад ванні кімнати, туалети тощо. Не використовуйте драбини в місцях, де немає достатнього доступу під час будівництва, по ремонтуванні, монтарку, демонтажу проєкту.

