


Ovlaživač zraka AH 675



Art. 60025




Prije prve uporabe pažljivo pročitajte upute za uporabu i sačuvajte ih za kasniju upotrebu.

1

Uređaj i upravljački elementi

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Mlaznica za maglicu, rotirajuća | 11. Unaprijedna postavka vlažnosti zraka |
| 2. Digitalni zaslon | 12. Glavni prekidač za uključivanje/isključivanje |
| 3. Ručka za nošenje | 13. Noćni način |
| 4. Spremnik za vodu | 14. Poklopac spremnika s filtrom |
| 5. Upravljačka ploča | 15. Plovni senzor |
| 6. Osnova uređaja | 16. Izlaz zraka |
| 7. Infracrvena LED | 17. Ultrazvučni odašiljač |
| 8. Odabir jačine maglice | 18. Donji prekidač |
| 9. Grijanje | |
| 10. Odabir vremena rada | |



2

1 Sigurnosne upute



VAŽNE NAPOMENE! OBAVEZNO SAČUVATI!

Pažljivo pročitajte upute za uporabu, posebno sigurnosne napomene, prije nego što počnete koristiti uređaj i sačuvajte ih za kasniju uporabu. Ako uređaj proslijedite trećim osobama, obavezno im predajte i ove upute za uporabu.

Objašnjenje simbola



Ove upute za uporabu pripadaju ovom uređaju. Sadrže važne informacije o stavljanju u rad i rukovanju. Pročitajte ove upute u potpunosti. Nepoštivanje ovih uputa može dovesti do teških ozljeda ili oštećenja na uređaju.



UPOZORENJE

Ove sigurnosne napomene moraju se poštovati kako bi se spriječila moguće ozljede korisnika.



PAŽNJA

Ove napomene moraju se poštovati kako bi se spriječila moguća oštećenja uređaja.



NAPOMENA

Ove napomene pružaju vam korisne dodatne informacije za instalaciju ili uporabu.



Klasa zaštite II



LOT – LOT broj



Proizvođač

3

O napajanju

- Prije nego što uređaj priključite na električnu mrežu, provjerite odgovara li napon naveden na tipskoj pločici napona vaše mreže.
- Ako se pojave neobični zvukovi, mirisi ili druga netipična ponašanja, odmah prestanite koristiti uređaj i isključite ga iz struje kako biste izbjegli požar ili nesreće.
- Uvijek uključite utikač samo kada je uređaj isključen.
- Isključite uređaj prije nego što ga odspojite od napajanja.
- Ne nosite, povlačite niti okrećite uređaj držeći ga za kabel i ne stavljajte kabel u stezaljke.
- Položite kabel tako da se ne može spotaknuti i da ne postoji opasnost od zaplitanja.
- Ne dodirujte utikač ako stojite u vodi te ga uvijek hvatate suhim rukama.
- Ako je mrežni priključni kabel oštećen, mora ga zamijeniti posebni priključni kabel koji je dostupan od proizvođača ili ovlaštenog servisa.
- Ne koristite uređaj ako je uređaj ili napojni kabel oštećen, ako više ne radi ispravno ili ako je pao u vodu.
- Držite uređaj, uključujući kabel, podalje od vrućih površina.
- Ako je kabel oštećen, smije ga zamijeniti samo MEDISANA, ovlašten serverer ili druga stručno kvalificirana osoba kako bi se izbjegla opasnost.

Za posebne osobe

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina te osobe s umanjanim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja samo ako su upoznati s sigurnom uporabom uređaja i razumiju opasnosti.
- Djeca se ne smiju igrati s uređajem.
- U slučaju alergijskih respiratornih bolesti, prije uporabe uređaja posavjetujte se s liječnikom.
- Posavjetujte se s liječnikom ako se tijekom uporabe pojave zdravstvene tegobe. U tom slučaju odmah prekinite uporabu uređaja.

Za rad uređaja

- Ovaj uređaj nije namijenjen za komercijalnu uporabu.
- Koristite uređaj samo u skladu s njegovom namjenom opisanom u uputama za uporabu. U slučaju nepravilne uporabe gubi se pravo na jamstvo.
- Držite životinje podalje od uređaja.
- Postavite uređaj na stabilnu, ravnu i suhu podlogu kako se ne bi prevrnuo.
- Ne izlažite uređaj izravnoj sunčevoj svjetlosti i ne postavljajte ga u blizini izvora toplote.
- Postavite uređaj najmanje 2 metra udaljen od televizora i radio uređaja kako biste izbjegli smetnje.
- Ne dirajte uređaj ako je pao u vodu. Odmah izvucite utikač iz utičnice.

4

- Ne koristite uređaj ako spremnik za vodu nema dovoljno tekućine. Voda u spremniku ne smije biti smrznuta niti prevruća.
- Nikada ne blokirajte otvor za izlaz maglice ili otvore za protok zraka.
- Uvijek provjerite da je uređaj isključen i da je utikač izvučen prije nego što puniti ili praznite spremnik za vodu, ili prije transporta uređaja.
- Ne stavljajte metalne predmete u uređaj.
- Nakon uporabe isključite sve funkcije i izvucite utikač iz utičnice.
- Držite ventilacijske otvore na donjoj strani uređaja čistima i bez prašine ili nečistoća.

Kod električnih uređaja obratite posebnu pozornost:



Koristite uređaj samo u zatvorenim prostorima!

Održavanje i čišćenje

- Sami smijete na uređaju obavljati samo čišćenje. U slučaju kvara nemojte sami popravljati uređaj, jer time gubite pravo na jamstvo. Obratite se svom prodavaču ili ovlaštenom MEDISANA servisu.
- Čišćenje i održavanje od strane korisnika ne smije se provoditi bez nadzora djece.
- Ne rastavljajte uređaj – postoji opasnost od požara i električnog udara.
- Ne uranjajte uređaj u vodu niti druge tekućine.
- Ako tekućina ipak dospje u unutrašnjost uređaja, odmah izvucite utikač iz utičnice.
- Čuvajte uređaj u suhom okruženju.
- Ako se voda u spremniku ne mijenja redovito i spremnik se temeljito ne čisti, mogu se razviti mikroorganizmi koji mogu dospjeti u okolni zrak i predstavljati ozbiljan zdravstveni rizik.

5

3. Primjena

PAŽNJA

Pobrinite se da ovlaživač zraka stoji sigurno na površini koja nije osjetljiva na vlagu. Posebno pri uporabi vode s mineralnim sastavom može doći do kondenzacije / taloženja. Pazite da izlazna maglica ne bude usmjerena na električne uređaje, namještaj ili zidove.

3.1 Punjenje spremnika za vodu

Uređaj bi trebao stajati pola sata na sobnoj temperaturi prije nego što ga prvi put uključite.

Uređaj se smije puniti samo kada stoji na ravnoj, stabilnoj podlozi i kada se ne može prevrnuti.

Pri tome mora izbočeni klin donjeg prekidača (18) dodirivati podlogu i aktivirati prekidač.

1. Skinite nastavak za maglicu (1) i podignite spremnik za vodu (4).
2. Okrenite poklopac spremnika s filtrom (14) u smjeru suprotnom od kazaljke na satu i napunite spremnik (4) svježom pitkom ili destiliranom vodom. Maksimalno punjenje: cca. 5,2 l.
3. Ako želite koristiti toplive arome, dodajte 5 kapi esencije u napunjen spremnik (4). Ako se esencija doda u spremnik, tijekom rada može doći do taloženja. Arome se mogu nabaviti kod trgovca. Poštujte upute proizvođača.
4. Ponovno zavrnite poklopac spremnika s filtrom (14), vratite spremnik (4) u uređaj i ponovno postavite nastavak za maglicu (1).



PAŽNJA

Za rad uređaja koristite samo svježiju pitku vodu. Kod tvrde, kamenac bogate vode preporučuje se korištenje demineralizirane vode.

7

2 Korisne informacije

2.1 Opseg isporuke i pakiranja

Najprije provjerite je li uređaj potpun i da nema nikakvih oštećenja. U slučaju sumnje, nemojte stavljati uređaj u rad, već se obratite svom trgovcu ili servisu.

Opseg isporuke uključuje:

- 1 MEDISANA ovlaživač zraka AH 675 uključujući daljinski upravljač
- 1 baterija CR2025 za daljinski upravljač
- 1 upute za uporabu



Ambalaža se može ponovno koristiti ili vratiti u sustav reciklaže sirovina. Ambalažni materijal koji vam više nije potreban odložite na pravilan način. Ako primijetite transportna oštećenja prilikom raspakiranja, odmah se obratite svom trgovcu.



UPOZORENJE

Pazite da plastične vrećice od ambalaže ne dospiju u ruke djece. Postoji opasnost od gušenja!

2.2 Ultrazvučna tehnologija

Previše suh zrak u prostoriji povećava sklonost infekcijama i bolestima dišnih puteva te dovodi do umora i smanjenja koncentracije. Zdrav zrak trebao bi imati relativnu vlažnost od 40 % do 55 %.

Tih i energetski štedljiv ultrazvučni sustav ovlaživača zraka pretvara vodu u finu oblak pomoću vibracija, čime se povećava razina vlage u zraku. Time se poboljšava kvaliteta zraka i sprječava isušivanje sluznice i kože.

PAŽNJA



Preintenzivna uporaba može dovesti do prezasićenja zraka vlagom, koja se može kondenzirati na zidovima, prozorima i predmetima u prostoriji. Redovito provjeravajte da vrijednost relativne vlažnosti zraka ne prelazi 55 %.

6

Redovito čistite uređaj i uklanjajte kamenac i naslage da bi se održala funkcionalnost. Nikada nemojte koristiti uređaj kada je spremnik prazan!

5. Umetnite utikač u utičnicu. Uređaj je sada spreman za rad.

3.2 Zamjena baterije (daljinski upravljač)

Prije nego što uređaj stavite u rad, eventualno uklonite izolacijsku traku iz pretinca za bateriju daljinskog upravljača.

Ako ovlaživač zraka više ne reagira na daljinski upravljač, bateriju treba zamijeniti. Pritisnite **zapor** u smjeru strelice i izvucite držač baterije. Zamijenite istrošenu bateriju novom baterijom (CR 2025 litijska baterija), pri tome pazite na točan polaritet ("+" prema gore). Vratite držač baterije natrag dok ne čujete jasan klik.



UPOZORENJE – Sigurnost baterija

1. Ne rastavljajte baterije!
2. Očistite kontakte uređaja i baterije prije umetanja ako je potrebno!
3. Odmah uklonite istrošene baterije iz uređaja!
4. Postoji povećana opasnost od istjecanja, izbjegavajte kontakt s kožom, očima i sluznicama! U slučaju kontakta odmah temeljito isprati s puno vode i potražiti liječničku pomoć!
5. Ako se baterija proguta, odmah potražite liječničku pomoć!
6. Umetnite bateriju pravilno, obratite pozornost na polaritet!
7. Držite pretinac za baterije zatvoren!
8. Ako se uređaj ne koristi duže vrijeme, izvadite baterije!
9. Čuvajte baterije izvan dohvata djece!
10. Baterije se ne smiju puniti! Opasnost od eksplozije!
11. Ne kratko spajajte! Opasnost od eksplozije!
12. Ne bacajte u vatru! Opasnost od eksplozije!
13. Ne skladištite nekoristene baterije u blizini metalnih predmeta, kako biste izbjegli kratki spoji!

3.3 Korištenje

8

1. Kratko pritisnite tipku (12) na daljinskom upravljaču ili tipku za uključivanje/isključivanje na upravljačkoj ploči (5) uređaja, kako biste uključili uređaj.
2. Tipka (8) na uređaju ili daljinskom upravljaču ima sljedeće funkcije:
 - Pritisnuti 1x (1 vodoravna crtica se prikazuje na zaslonu): niska razina = malo maglice
 - Pritisnuti 2x (2 vodoravne crtice se prikazuju): srednja razina = srednja količina maglice
 - Pritisnuti 3x (3 vodoravne crtice se prikazuju): visoka razina = puno maglice
3. Pomoću tipke (11) na daljinskom upravljaču ili upravljačkoj ploči (5) možete unaprijed postaviti željenu relativnu vlažnost u području od 40 % do 75 %. Svakim pritiskom vrijednost se povećava za 5 %. Zaslon (2) kratko prikazuje odabranu vrijednost koja treperi, a zatim ponovno prelazi na prikaz trenutne vlažnosti zraka. Ako uređaj više ne može održavati postavljenu vrijednost, automatski se isključuje.
4. Tijekom rada pritisnite tipku za vrijeme (10) na uređaju ili daljinskom upravljaču, kako biste podesili trajanje rada ovlaživača. Možete odabrati između 1 i 9 sati. Odabrano vrijeme prikazuje se kratko na zaslonu (2).
5. Tipka za grijanje (9) aktivira ili deaktivira funkciju grijanja. Kada je grijanje uključeno, na zaslonu (2) se prikazuje riječ "Hybrid" i proizvodi se topla maglica.
6. Okretanjem položaja vanjskog, odnosno unutarnjeg prstena nastavka za maglicu (1) možete podesiti smjer izlaska maglice.
7. Pritiskom na tipku za noćni način rada (13) na uređaju ili daljinskom upravljaču prelazite u noćni način. Simbol mjeseca pojavljuje se na zaslonu i nakon cca. 5 sekundi nestaje. Funkcija ovlaživanje nastavlja raditi, dok zaslon ostaje prigušen. Ponovnim pritiskom tipke zaslon se kratko ponovno osvjetljava. Ako ponovno pritisnete tipku (13), noćni način se isključuje.
8. Pritiskom na tipku za uključivanje/isključivanje (12) na daljinskom upravljaču ili upravljačkoj ploči (5) isključujete ovlaživač. Funkcija ovlaživanja prestaje odmah, no ventilator radi još cca. 30 sekundi.

Napomena:

1. Ako se tijekom normalnog rada ili u noćnom načinu dodirne neka tipka, najprije se prikazuje samo status odabrane funkcije. Tek daljnjim pritiscima mijenja se postavka. Iznimka je tipka za uključivanje/isključivanje.
2. Uređaj ima memorijsku funkciju. Kada se ponovno uključi, automatski se pokreće s posljednje korištenim postavkama jačine maglice i vlažnosti.
3. Ako je premla vode u spremniku ili spremnik nije pravilno postavljen na uređaj, ili uređaj stoji na neravnoj podlozi tako da donji prekidač (18) nije aktiviran, zasvijetlit će crveno upozorenje i uređaj će prestati s ovlaživanjem.

9

- Spremnik za vodu možete isprati vrućom vodom (>65 °C) ili isprati s najmanje 75 %-tnim alkoholom.
- Nastavak za maglicu i ultrazvučni pretvarač (17) očistite krpom namočenom u alkohol i pamučnim štapićem. Pazite da voda ne uđe u unutrašnjost uređaja.
- Ultrazvučni pretvarač (17) najosjetljiviji je dio uređaja. Mora se redovito čistiti i pažljivo održavati. Koristite npr. četkicu za čišćenje kako biste uklonili naslage i nečistoće. Nikada nemojte koristiti metalne predmete za čišćenje ultrazvučnog pretvarača.
- Pazite da se kabel i utikač ne zapraše i ne zaprljaju, jer to može uzrokovati električne smetnje.
- Ako uređaj dulje vrijeme ne koristite, ispraznite preostalu vodu iz spremnika (4) i temeljito osušite uređaj.
- Uređaj pohranite na suhom i hladnom mjestu, najbolje u originalnom pakiranju.
- Poklopac spremnika za vodu ostavite lagano otvoren, kako biste izbjegli ljepljenje ili učvršćivanje brtve.

4.2 Čišćenje filtra

Filtar sadrži unutarnje keramičke kuglice. Isperite ih pod tekućom, toplom vodom. Ako uređaj dulje vrijeme nije u uporabi, filtari možete izvaditi, zasebno isprati, dobro osušiti i ponovno umetnuti.

Uložak filtra može se odvratiti s poklopa spremnika u smjeru suprotnom od kazaljke na satu i zamijeniti. Ovisno o vrsti korištene vode, uložak filtra treba zamijeniti najkasnije nakon 6 mjeseci.



4.3 Uklanjanje kamenca

Moguće naslage kamenca možete ukloniti blagim sredstvom za uklanjanje kamenca (limunska kiselina):

1. Izvadite filtari.
2. Pripremite sredstvo za uklanjanje kamenca prema uputama proizvođača.
3. Ulijte malu količinu sredstva u spremnik i ostavite da djeluje nekoliko minuta.
4. Isperite sredstvo za uklanjanje kamenca i nekoliko puta isperite spremnik čistom vodom.



PAŽNJA! Pazite da voda ne dospjele u otvor za zrak (16)! Pobrinite se da u uređaju više ne ostanu sredstva za uklanjanje kamenca.

11

3.4 Nakon uporabe

1. Isključite uređaj i izvucite utikač iz utičnice.
2. Skinite nastavak za maglicu (1) i spremnik za vodu (4). Ispraznite preostalu vodu i isperite spremnik svježom vodom.
3. Osušite spremnik za vodu i, ako je potrebno, nastavak za maglicu mekom, upijajućom krpom.
4. Kod duljeg nekorisćenja: uklonite i ostatak vode iz baze (6) tako da je izljevanjem ispraznite iznad umivaonika.



PAŽNJA!

Pazite da pri tome voda ne dospjele u izlaz zraka (16)! Preostalu vlagu možete obrisati mekom, upijajućom krpom.

3.5 Greške i otklanjanje

- Neobičan miris:
 - Prijava ili ustajala voda. Očistite spremnik i ponovno napunite svježom vodom.
- Neobični zvukovi:
 - Premalo vode u spremniku. Dopunite spremnik.
 - Uređaj stoji na neravnoj površini. Postavite uređaj na stabilnu i ravnu podlogu.

Ako se kvar ne može ukloniti na opisani način, obratite se svojoj korisničkoj službi.

4 Razno

4.1 Čišćenje i održavanje

- Kod svakodnevnog uporabe preporučujemo da uređaj temeljito očistite najmanje svaka tri dana. Spremnik i uređaj treba isprazniti nakon duljeg nekorisćenja kako bi se spriječilo nastajanje naslaga ili onečišćenja. Povremeno dezinficirajte alkoholom. Očistite uređaj prije i nakon duljeg skladištenja.
- Prije čišćenja uređaja uvijek provjerite da je isključen i da je utikač izvučen iz utičnice.
- Izvadite spremnik za vodu (4) iz uređaja i ispraznite ga.
- Očistite uređaj izvana mekom, vlažnom krpom.
- Ne koristite agresivne tvari, npr. sredstva za ribanje ili druge preparate za čišćenje. To može oštetiti površinu i smanjiti učinkovitost ovlaživanja.

10

4.4 Napomena o zbrinjavanju



Ovaj se uređaj ne smije odlagati s kućnim otpadom. Svaki potrošač dužan je sve električne i elektroničke uređaje, bez obzira sadrže li štetne tvari ili ne, predati u sabirno mjesto u svojoj općini ili trgovini, kako bi se omogućilo ekološko zbrinjavanje. Obratite se svojoj lokalnoj komunalnoj službi ili trgovcu.

Izvadite bateriju (daljinski upravljač) prije odlaganja uređaja. Iskorištene baterije nemojte bacati u kućni otpad, već u poseban otpad ili sabirno mjesto za baterije.

4.5 Tehnički podaci

- Naziv i model: MEDISANA ovlaživač zraka AH 675
- Napajanje: 220–240 V ~ 50/60 Hz
- Snaga: maks. 116 W
- Kapacitet spremnika: cca. 5,200 ml
- Kapacitet ovlaživanja: hladna maglica maks. cca. 300 ml/h
– topla maglica maks. cca. 400 ml/h
- Vrijeme rada: maks. cca. 9 sati s timerom
– maks. cca. 23 sata pri minimalnoj postavci
- Dimenzije: cca. 28 × 22 × 35 cm
- Težina: cca. 2,4 kg
- Duljina priključnog kabela: cca. 150 cm
- Uvjeti skladištenja: čuvati na suhom i čistom mjestu, između +10 °C i +40 °C
- Broj artikla: 60025
- EAN broj: 40 15588 60025 8
- Pripor: zamjenski filtari, broj artikla 60026
EAN 40 15588 60026 5



Zadržavamo pravo na tehničke i dizajnerske promjene u sklopu stalnog poboljšanja proizvoda.

Najnoviju verziju uputa za uporabu možete pronaći na: www.medisana.com

12

Poštovani kupci !

Zahvaljujemo Vam na kupnji i nadamo se da ćete biti zadovoljni odabirom.

MOLIMO VAS DA PRIJE UPOTREBE PROZVODA PAŽLJIVO PROČITATE TEHNIČKU DOKUMENTACIJU I UPUTE KOJI SU PRILOŽENI UZ PROIZVODI

JAMSTVENI LIST

NAZIV PROIZVODA :

TIP I MODEL :

PROIZVOĐAČ :

Serijski broj uređaja :

Potpis i ovjera prodavatelja:

Datum prodaje :

Ovim jamstvom proizvođač proizvoda Vam jamči, preko ovlaštenog servisa u Republici Hrvatskoj (TPP d.o.o.), besplatan popravak istog u skladu sa važećim propisima i u skladu sa uvjetima opisanim u ovom jamstvenom listu.

Aparat je namjenjen isključivo za uporabu u domaćinstvu. Svi proizvodi se tehnički i sigurnosno provjeravaju tijekom svakog koraka proizvodnog procesa. Unatoč tome, može se dogoditi da uređaj ne radi ispravno. Stoga, dobro je upoznat se s uvjetima jamstva:

UVJETI JAMSTVA:

- Ovim jamstvom jamčimo Vam da će predmet ovog jamstva raditi bez greške uzrokovane eventualnom lošom izradom i lošim materijalom izrade. Svi eventualno nastali kvarovi biti će besplatno otklonjeni u ovlaštenom servisu u jamstvenom roku.
- JAMSTVENI ROK.** Jamstveni rok počinje teći od dana kupnje proizvoda i traje **36 mjeseci**.
- U slučaju **kvara** na proizvodu koji je predmet ovog jamstva obvezujemo se da će se uređaj popraviti u razumnom roku sukladno zakonu. Ukoliko popravak nije izvršen u razumnom roku, uređaj će se zamijeniti novim istim takvim ili adekvatnom zamjenom. Za zamijenjeni uređaj izdaje se novo jamstvo.
- U slučaju popravka proizvoda, jamstvo će se produžiti za vrijeme trajanja popravka.
- Jamstvo se priznaje samo uz račun o kupnji, te uz ovaj jamstveni list koji mora biti ispravno popunjen odnosno mora sadržavati datum prodaje, pečat i potpis prodavatelja.
- JAMSTVO NE OBUHVATA:**
 - Redovnu provjeru, održavanje uz zamjenu dijelova koji se troše normalnom upotrebom.
 - Prilagođavanje ili promjene za poboljšanje proizvoda za primjenu koji nisu opisane u tehničkim uputama za korištenje, osim ako je za te preinake predočena suglasnost proizvođača.
 - Potrošni materijal kao što su: noževi, signalne lampice te ostali dijelovi s ograničenim trajanjem.
 - Oštećenje ili kvar koji je nastao uslijed mehaničkog loma ili oštećenja, ulaska prašine, ostataka hrane ili vode u unutrašnjost uređaja (motora), te oštećenja i kvarove koji su nastali uslijed lošeg održavanja i neadekvatnog čišćenja uređaja.
 - Mehanička oštećenja grijače ploče kod glačala ili pekača, te nožića i miješalica kod miksera i blendera.
 - Začepljenje kanala na grijačoj ploči ili instalaciji za dovod vruće pare na glačalima i parnim stanicama uslijed taloženja kamenca i nečistoće.
 - Oštećenje ili kvar nastao uporabom uređaja u druge svrhe od onih opisanih u uputama, te u slučaju korištenja uređaja u profesionalne, industrijske ili slične svrhe.
 - Kvarovi uređaja izvan jamstvenog roka.
 - Mehaničke lomove sastavnih dijelova uređaja (plastičnih, staklenih i ostalih dijelova).
- Jamstvo se ne priznaje u sljedećim slučajevima:**
 - Ako kupac ne predoči ispravan jamstveni list i račun o kupnji.
 - Ako se kupac nije pridržavao uputa o korištenju proizvoda.
 - Ako je proizvod otvaran, prepravljn ili popravljan od neovlaštene osobe.
 - Ako su kvarovi na proizvodu nastali djelovanjem više sile kao što su: udar groma, strujni udari u električnoj mreži elementarne nepogode i slično.
 - Ako su kvarovi nastali oštećivanjem zbog nepropisane upotrebe ili nepravilnim transportiranjem.
 - Ako je kvar nastao greškom u sustavu na koji je proizvod priključen.

Ukoliko se u ovlaštenom servisu utvrdi da uređaj ispravno radi, kupac će snositi troškove koji su nastali radi neopravdane prijave kvara.

8. Ovo jamstvo ne mijenja zakonska potrošačka prava važeća u Republici Hrvatskoj u odnosu na ona koja propisuje proizvođač.

9. Jamstvo ne utječe na ostala prava koja pripadaju kupcu po drugim pravnim osnovama

LISTA SERVISERA

GRAD	CENTRALNI SERVIS:	ADRESA	TELEFON	FAX	E-mail
HR-10000 Zagreb	TPP d.o.o.	Obrtnička 1	00385 1 2406 001		tpp@tpp.hr
SI-2250 Ptuj, Slovenija	SERVIS I DISTRIBUTER: Media-Impeks d.o.o.	Kicar 11g	00386 599 60 650		m.sabath@medisana-global.com
SI- 2288 Hajdina, Slovenija	SERVIS: PROMEDIK STS d.o.o.	PE Slovenja vas 6b	00386 (0) 59 963 540 00386 (0) 41 488 035		medisana.slo@gmail.com