









# AHS 30 Variante



Montageanleitung / Notice de montage / Assembly instruction

Flex-Well Vertriebs GmbH & Co.KG  
Industriestr. 80  
32120 Hiddenhausen  
info@flex-well.de





## Kippsicherung !!!

Schrank und Wand  
mittels Winkel  
verbinden (auf dem  
oberen Boden)



Die Einstellung der  
Auszug-Blenden bitte  
durch drehen an den  
einzelnen Reihling-  
stangen vornehmen.  
(heranholen oder  
wegdrücken)







2x 2x 4x




Ø 5mm 8x 8x 12x





**H 30 / H 40 / H 50 / H 60 / KH 60-32 / HG 50 / HGH 50**  
**H 50-68 / H 60-68 / H 50-89 / H 60-89 -Varianto**

Montageanleitung / Notice de montage / Assembly instruction


Flex-Well Vertriebs  
 GmbH & Co.KG  
 Industriestr. 80  
 32120 Hiddenhausen  
 info@flex-well.de



4x 12x 2x 1x 4x 3,5x15












8x 2x 2x Ø8mm



# KHW 50 / KHW 100 Variante

Montageanleitung / Notice de montage / Assembly instruction




Flex-Well Vertriebs GmbH & Co.KG  
Industriestr. 80  
32120 Hiddenhausen  
info@flex-well.de







# WRL 100 Variante

Montageanleitung / Notice de montage / Assembly instruction



5x



Flex-Well Vertriebs GmbH & Co. KG  
Industriestr. 80  
32120 Hiddenhausen  
info@flex-well.de