

# ikūnik®

## RECOMENDACIONES:

Para garantizar la perfecta estabilidad de su parasol y para evitar cualquier caída accidental, asegúrese de que el parasol esté suficientemente aplomado.

Evite el uso de cualquier dispositivo de iluminación bajo el parasol.

No cuelgue productos en la estructura.

En caso de vientos fuertes y mal tiempo, retire el parasol para evitar cualquier riesgo.

Mantenga el parasol en un lugar seco.

No permita que los niños manipulen el producto.

Limpie con agua y jabón neutro.

No guarde húmedo o mojado.

## RECOMENDAÇÕES:

Para garantir a perfeita estabilidade do seu guarda-sol e evitar quedas acidentais, verifique se o guarda-sol está suficientemente prumado.

Evite o uso de qualquer dispositivo de iluminação sob o parasol.

Não pendure produtos na estrutura.



Em caso de ventos fortes e mau tempo, remova o guarda-sol para evitar qualquer risco.

Mantenha o seu guarda-sol em um lugar seco.

Não permita que crianças manuseiem o produto.


Limpe com água e sabão neutro.

Não guarde molhado ou húmido.




**Fije la parte inferior del poste a la parte superior y enrosque hasta que quede ajustado.**

Conecte a parte inferior da postagem na parte superior e estrague até que ela seja ajustada.



**Extienda el dosel del parasol tirando de la cuerda hacia abajo. Luego inserte el pasador de metal en uno de los tres agujeros proporcionados para bloquear el parasol.**

Estenda o dossel de parasol puxando a corda para baixo. Em seguida, insira o pino de metal em um dos três orifícios fornecidos para bloquear o parasol.



**Para cerrar el parasol, retire el pasador y suelte suavemente la cuerda.**

Para fechar o parasol, remova o pino e solte suavemente a corda.