

WICHTIG – ZUR SPÄTEREN VERWENDUNG AUFBEWAHREN

VOR DER INSTALLATION ODER VERWENDUNG SORGFÄLTIG DURCHLESEN

Dieses Produkt wurde für den privaten Außenbereich getestet und entwickelt. In Regionen mit Wetterbedingungen wie starkem Schneefall, anhaltendem Regen, direkter Sonneneinstrahlung oder intensiver Hitze ist jedoch besondere Sorgfalt und Pflege unerlässlich, um die Langlebigkeit und Leistungsfähigkeit des Produkts zu gewährleisten.

Produktinformation

Diese Holzfliese besteht aus Holz und dieses ist mit einem Öl auf Wasserbasis geschützt, um ihre Witterungsbeständigkeit zu verbessern. Sie eignet sich für den allgemeinen Einsatz im Außenbereich, ist jedoch ohne angemessene Pflege nicht unbegrenzt vor Schäden durch langfristige Einwirkung von Umwelteinflüssen geschützt.

VERLEGEANLEITUNG – HOLZFLIESEN

WICHTIG: Befolgen Sie diese Anweisungen sorgfältig, um eine ordnungsgemäße Verlegung, Stabilität und langfristige Haltbarkeit des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Empfehlungen:

- Sorgen Sie für einen stabilen und ebenen Untergrund. Vermeiden Sie die Verlegung des Produkts direkt auf Oberflächen wie Gras, losem Boden, unebenen Steinen oder Kies, um Stabilität und Haltbarkeit zu gewährleisten.
- Entwässerung: Legen Sie die Holzfliesen mit einem leichten Gefälle (2 %) von Gebäuden weg, damit Regenwasser abfließen kann.

Für extreme Wetterbedingungen:

- In schneereichen oder regnerischen Regionen sollte das Gefälle größer sein (3-4%).
- Sorgen Sie in heißen Klimazonen nach Möglichkeit für Schatten und vermeiden Sie die Installation unter direkten Metalldächern (die extreme Hitze reflektieren können).

Was Sie vermeiden sollten:

- Nicht während oder direkt nach Regen installieren.
- Nicht bündig an Wände verlegen— lassen Sie mindestens 10mm Abstand, um Schrumpfen und Ausdehnen zu ermöglichen

So verlängern Sie die Lebensdauer des Produkts und erhalten sein Aussehen:

- Regelmäßige Reinigung und regelmäßiges ölen.
- Vermeiden Sie längeren Kontakt mit Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung ohne Schutz.
- Hinweis z.B. bei Tontöpfen, längerfristig feuchten Gegenständen auf dem Produkt und mangelnde Durchlüftung: Fäulnisbildung und Schimmel möglich. Gegenstände die länger an einer Position stehen, verfärben das Produkt anders als freiliegende Flächen.

Reinigung:

- Verwenden Sie ein weiches, mit Wasser und milder Seife angefeuchtetes Tuch.
- Spülen Sie die Oberfläche ab und trocknen Sie sie gründlich mit einem sauberen Tuch.
- Verwenden Sie bei hartnäckigen Flecken eine weiche Bürste. Vermeiden Sie Hochdruckreiniger, Stahlwolle oder Metallbürsten, da diese die Oberfläche beschädigen können.
- Öl- und Fettflecken sind unmittelbar mit Wasser und milder Seife zu bereinigen, da sich diese in das Holz einziehen können.

Pflege und Neufärbung

Um zu verhindern, dass das Holz austrocknet, Risse bekommt oder Feuchtigkeit aufnimmt, sollten Sie die Oberfläche mindestens einmal pro Jahr neu ölen. Bei extremen Wetterbedingungen kann eine häufigere Pflege (alle 4–6 Monate) erforderlich sein.

Wann sollte man das Holz neu ölen:

- Wenn Wasser nicht mehr auf der Oberfläche abperlt, sondern direkt vom Holz aufgenommen wird.
- Wenn die Farbe verblasst oder die Oberfläche trocken oder rissig wirkt.
- Wenn durch stumpfe Außeneinwirkung das Holz beschädigt wurde und die Ölschicht beschädigt wurde.

Wie man neu ölen sollte:

1. Arbeiten Sie an einem schattigen Ort. Vermeiden Sie während des Auftragens und Trocknens direkte Sonneneinstrahlung oder Regen.
2. Reinigen Sie die Oberfläche wie zuvor beschrieben. Lassen Sie das Holz komplett trocknen.
3. Schleifen Sie die Oberfläche leicht mit Schleifpapier der Körnung 150–180 ab (in Richtung der Holzmaserung).
4. Tragen Sie mit einem Pinsel oder Schwamm eine dünne, gleichmäßige Schicht Hartholzöl auf Wasserbasis auf. Beachten Sie die Herstellerhinweise.
5. Wischen Sie überschüssigen Tropfnasen sofort ab. Lassen Sie es vollständig trocknen, bevor es Feuchtigkeit ausgesetzt wird.

Wichtiger Hinweis:

- Wenn das Produkt nicht gemäß den Empfehlungen gepflegt wird, kann dies zu einer verkürzten Lebensdauer und zum Erlöschen der Garantiebedingungen führen.
- Wenn das Produkt in Wasser mit Reinigungsmitteln eingeweicht wird, kann es zu Verfärbungen kommen.

(Für Helle Klickfliesen wie Beige)

- Auf dem helleren Kunststoffbasis der Terrassenfliese können Flecken sichtbar sein. Dies ist normal und beeinträchtigt den täglichen Gebrauch nicht.
- Bei hellen Produkten können Flecken von Schuhen, Schmutz oder Witterungseinflüssen leichter sichtbar werden. Bitte gehen Sie bei der Nutzung vorsichtig damit um und wischen Sie die Oberfläche sofort ab, wenn sie verschmutzt wird.
- Treten Sie nicht mit schlammigen oder nassen Schuhen auf helle Fliesen, um Flecken zu vermeiden.