

D

Originalbetriebsanleitung

GB

Translation of the original instructions

SK

Preklad originálneho návodu na prevádzk



GSF 560

95185

Güde®



DEUTSCH

ENGLISH

SLOVENSKY

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch.

Please read the instructions carefully before starting the machine.

Pred prvým použitím prístroja si pozorne prečítajte návod na obsluhu.



Deutsch

TECHNISCHE DATEN BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG GERÄTEBESCHREIBUNG RESTRISIKEN SICHERHEITSHINWEISE ANFORDERUNGEN AN DEN BEDIENER VERHALTEN IM NOTFALL WARTUNG SYMBOLE GEWÄHRLEISTUNG SERVICE INSPEKTION- UND WARTUNGSPLAN FEHLERBEHEBUNG	11
--	----

English

TechnicalData Specified Conditions Of Use Delivereditems Residualrisks Safety instructions Requirements for operating staff Emergency procedure Maintenance Symbols Guarantee Service Inspection and maintenance plan Failure removal	16
--	----

Slovensky

Technické údaje POUŽÍVÁNIE PODĽA URČENIA POPIS ZARIADENIA ZVÝŠKOVÉ RIZIKÁ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY POŽIADAVKY NA PERSONÁL OBSLUHY SPRÁVANIE V PRÍPADE NUDZE ÚDRŽBA SYMBOLY ZÁRUKA SERVIS PLÁN PREHLIADOK A ÚDRŽBY ODSTRÁNĎOVANIE PORÚCH	21
--	----