Lieferumfang/Aufstellung der mitgelieferten Mengen von Endteilen, Ringe, Trägern und Rohrverbindern:

Bestellmaß = Stangenmaß

Anzahl Endknöpfe / Endkappen / Endteile



1-läufig	2 Endstücke
2-läufig	2 Endstücke + 2 Endkappen

Anzahl Träger (inkl. passendem Montagematerial)

Anlagenbreite (Stangen-/Rohrlänge)	Anzahl der Träger
100 bis 210 cm	2
220 bis 390 cm	3
400 bis 480 cm	4

Den Hinweis, an welcher Stelle die Träger gesetzt werden müssen, entnehmen Sie bitte der Montageanleitung.

Anzahl Rohrverbinder

Anlagenbreite (Rohrlänge)	Anzahl bei 1-läufiger Ausführung	Anzahl bei 2-läufiger Ausführung
bis 220 cm wird das Rohr in einem Stück geliefert	-	-
Bsp. 220 cm 		
ab 230 cm wird das Rohr mittig geteilt geliefert*	1	2
Bsp. 230 cm 		
Bsp. 400 cm 		
ab 450 cm wird das Rohr 2x mittig geteilt geliefert*	2	4
Bsp. 450 cm 		
Bsp. 480 cm 		

* Die Aufteilung der Rohre erfolgt immer gleichmäßig (jedes Rohr hat die gleiche Länge). Die Stangen müssen mit dem/den mitgelieferten Rohrverbinder(n) lt. Montageanleitung verbunden werden.

Anzahl Ringe mit Faltenlegehaken

Länge der Vorhang-garnitur	Anzahl bei 1-läufiger Ausführung	Anzahl bei 2-läufiger Ausführung	Länge der Vorhang-garnitur	Anzahl bei 1-läufiger Ausführung	Anzahl bei 2-läufiger Ausführung
100 cm	10	20	360 cm	36	72
110 cm	11	22	370 cm	37	74
120 cm	12	24	380 cm	38	76
130 cm	13	26	390 cm	39	78
140 cm	14	28	400 cm	40	80
150 cm	15	30	410 cm	41	82
160 cm	16	32	420 cm	42	84
170 cm	17	34	430 cm	43	86
180 cm	18	36	440 cm	44	88
190 cm	19	38	450 cm	45	90
200 cm	20	40	460 cm	46	92
210 cm	21	42	470 cm	47	94
220 cm	22	44	480 cm	48	96
230 cm	23	46			
240 cm	24	48			
250 cm	25	50			
260 cm	26	52			
270 cm	27	54			
280 cm	28	56			
290 cm	29	58			
300 cm	30	60			
310 cm	31	62			
320 cm	32	64			
330 cm	33	66			
340 cm	34	68			
350 cm	35	70			