

SCHREIBTISCHLEUCHE

BEDIENUNGSANLEITUNG



LX700157



BESCHREIBUNG

Diese stilvolle LED-Schreibtischlampe in Schwarz vereint minimalistisches Design mit hoher Funktionalität. Mit einer Leistung von 10 W und einer Helligkeit von 450 Lumen bietet sie eine helle und gleichmäßige Beleuchtung – perfekt für konzentriertes Arbeiten, Lesen oder kreative Aufgaben.

Die Lampe ist dimmbar und verfügt über fünf wählbare Farbtemperaturstufen – von warmweiß bis tageslichtweiß – sodass Sie für jede Situation das ideale Licht finden. Dank des praktischen Clips kann sie mühelos an Tischkanten oder Monitoren befestigt werden, ohne zusätzlichen Platz auf dem Schreibtisch zu beanspruchen. Der mehrfach verstellbare Arm ermöglicht eine flexible Ausrichtung des Lichts.



TECHNISCHE DATEN

- Lichtfarbe: 3000 - 6500 K
- Farbtemperatur: Warm-, Neutral-, Kaltweiß
- Lumen: 450 lm
- Farbwiedergabe: Ra>80
- Material: Aluminium, Kunststoff
- Dimmbar: Ja
- Spannung: 220-240 V AC, 50/60 Hz
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: II
- Abstrahlwinkel: 120°
- Lebensdauer: 30.000 h
- Temperaturbereich: -10°C bis +45°C



MODEL	FARBE	LEISTUNG	MASSE
LX700157	Schwarz	10 W	679 x 644 x 38 mm

**ACHTUNG!**

Bei Installation, Wartung und Betrieb sind die geltenden Sicherheitsvorschriften zu beachten:

1. Installation nur durch eine elektrotechnische Fachkraft.
2. Vor Arbeiten: Strom abschalten, Spannungsfreiheit feststellen.
3. DGUV Vorschrift 3 (ehem. BGV A3): Regelmäßige Prüfung elektrischer Betriebsmittel
4. Keine Arbeiten unter Spannung.
5. Schutzleiter korrekt anschließen, Schutzmaßnahmen gemäß VDE beachten.

**BESTIMMUNGSGEMÄßER GEBRAUCH**

Diese Leuchte ist zur Beleuchtung von Arbeits-, Wohn- oder vergleichbaren Innenräumen vorgesehen und ausschließlich gemäß den technischen Daten und dieser Anleitung zu verwenden; jede andere Nutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sach- oder Personenschäden führen.

**HINWEIS ZUR ÖKODESIGN-RICHTLINIE**

Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der Verordnung (EU) 2019/2020.

**HINWEIS ZUR LICHTQUELLE**

Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht austauschbar.

**DOKUMENTVERSION**

Stand: 10.06.2026

Technische Änderungen sowie Änderungen in Konstruktion und Weiterentwicklung bleiben vorbehalten.




LIEFERUMFANG

Schreibtischleuchte, Netzteil, Montageanleitung



ANLEITUNG



Helligkeit erhöhen



Helligkeit verringern



Farbtemperaturmodus einstellbar
(3000K, 4000K, 4500K, 5000K, 6500K)



Ein-/Aus-Schalter

1. Leuchtenkopf 2. Verstellbarer Arm 3. Bedienfeld 4. Adapteranschluss 5. Klemme 6. Netzadapter

Verwendung

Schließen Sie den Netzadapter an eine Stromquelle an. Die Lampe befindet sich nun im Standby-Modus.

2. Ein-/Ausschalten

Im Standby-Modus drücken Sie einmal die Ein-/Aus-Taste, um die Lampe einzuschalten. Drücken Sie erneut, um die Lampe auszuschalten.

3. Helligkeit einstellen


Beim Einschalten leuchtet die Lampe standardmäßig mit der ersten Helligkeitsstufe (20%). Drücken Sie die Taste „Helligkeit erhöhen“ oder „Helligkeit verringern“, um die Helligkeit anzupassen.

4. Farbtemperatur einstellen

Beim Einschalten startet die Lampe standardmäßig im ersten Modus (3000K). Drücken Sie die Taste „Farbtemperaturmodus“, um durch 5 Farbtemperaturstufen zu wechseln.

5. Speicherfunktion

Solange die Lampe dauerhaft mit Strom versorgt wird, merkt sie sich die zuletzt verwendete Farbtemperatur und Helligkeit beim nächsten Einschalten.

**ANLEITUNG****Maximale Flexibilität**

Die mehrfach verstellbaren Gelenke ermöglichen eine präzise Ausrichtung des Leuchtenkopfs für unterschiedliche Arbeits- und Beleuchtungssituationen.

**WICHTIG**

Bitte beachten Sie unbedingt die Hinweise in dieser Anleitung und auf dem Gerät. Bei Nichtbeachtung können Unfälle sowie Personen- und Sachschäden entstehen. In solchen Fällen erlischt der Garantieanspruch – der Hersteller übernimmt keine Haftung.

Garantieverlust und Haftungsausschluss gelten bei:

- Unsachgemäße Installation, Bedienung oder Reparatur
- Nutzung ohne funktionsfähige Sicherheitsvorkehrungen
- Einsatz ungeeigneter Ersatzteile oder baulicher Veränderungen
- Vernachlässigung von Wartung oder Verschleißteilen
- Entfernen des Typenschilds

Weitere Hinweise:


- Gerät nie im geöffneten Zustand betreiben
- Bei Defekt oder Störung sofort außer Betrieb nehmen und Service kontaktieren
- Reparaturen nur durch qualifizierte Techniker durchführen lassen
- Das Gerät ist ausschließlich gemäß den technischen Daten und dieser Anleitung zu verwenden
- Nur mit trockenem Tuch reinigen

Tipp:

Die aktuelle Anleitung finden Sie unter www.enovatek.de als PDF.

**HINWEISE ZUR ENTSORGUNG**

Dieses Gerät entspricht der EU-Richtlinie über Elektronik- und Elektro-Altgeräte (Altgeräteverordnung) und darf daher nicht im Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie das Gerät über Ihre kommunale Sammelstelle für Elektronik-Altgeräte!

**HERSTELLER**

ENOVATEK GmbH
Sillensteder Str. 213
26441 Jever
Telefon: 04461 / 7464233
Email: info@enovatek.de

