










Corner or freestanding element - installation guide

1268 x 634 x 920 mm




 ONLY USE HANDS FOR ASSEMBLY - DO NOT USE ANY HAMMER 					
					


A	 x6	F	 x4
B	 x4	G	 M4x16, x16
C	 M4x16, x4 M4x30, x1	H	 x6
D	 x1	I	 x6
E	 4x16, x4	J	 5m, x1



Any panels where the edges are folded together, that side must be facing outwards!!!




1




A x6


2




3



4




5





6

C M4x16, x4





B x4




7


C M4x30, x1






E x4




D x1





11




12

I_{x6}



H_{x6}



Drill holes in the prepared places - drill bit 5 mm

EN - Use and cleaning

It is not allowed to cut on the artificial stone.

The kitchen cabinet and artificial stone can only be cleaned with water and a soft cloth. In case of major dirt, hot water and neutral detergents can be used on the artificial stone.

DE - Gebrauch und Reinigung

Es ist nicht erlaubt, auf dem Kunststein zu schneiden.

Der Küchenschrank und der Kunststein können nur mit Wasser und einem weichen Tuch gereinigt werden. Bei starker Verschmutzung kann der Kunststein mit heißem Wasser und neutralen Reinigungsmitteln behandelt werden.

SI - Uporaba in čiščenje

Na umetnem kamnu ni dovoljeno rezati.

Kuhinjsko omarico in umetni kamen lahko čistite le z vodo in mehko krpo. V primeru večje umazanije lahko na umetnem kamnu uporabite vročo vodo in nevtralna čistila.

HR - Korištenje i čišćenje

Nije dopušteno rezati na umjetnom kamenu.

Kuhinjski element i umjetni kamen mogu se čistiti samo vodom i mekom krpom. U slučaju veće prljavštine, na umjetnom kamenu možete koristiti vruću vodu i neutralne deterdžente.

FR - Utilisation et nettoyage

Il est interdit de couper sur la pierre artificielle.

L'armoire de cuisine et la pierre artificielle ne peuvent être nettoyées qu'avec de l'eau et un chiffon doux. En cas de salissures importantes, de l'eau chaude et des détergents neutres peuvent être utilisés sur la pierre artificielle.

IT - Uso e pulizia

Non è consentito tagliare sulla pietra artificiale.

L'armadio da cucina e la pietra artificiale possono essere puliti solo con acqua e un panno morbido. In caso di sporco importante, sulla pietra artificiale si possono utilizzare acqua calda e detersivi neutri.

ES - Uso y limpieza

No está permitido cortar en la piedra artificial.

El mueble de la cocina y la piedra artificial solo se pueden limpiar con agua y un paño suave. En caso de suciedad importante, se puede utilizar agua caliente y detergentes neutros sobre la piedra artificial.

PT - Utilização e limpeza

Não é permitido cortar na pedra artificial.

O armário da cozinha e a pedra artificial só podem ser limpos com água e um pano macio. Em caso de grande sujidade, pode-se utilizar água quente e detergentes neutros na pedra artificial.

PL - Użytkowanie i czyszczenie

Nie wolno ciąć sztucznego kamienia.

Szafkę kuchenną i sztuczny kamień można czyścić tylko wodą i miękką ściereczką. W przypadku większych zabrudzeń sztuczny kamień można przetrzeć gorącą wodą i neutralnymi detergentami.

SK - Použitie a čistenie

Nie je dovolené rezať do umelého kameňa.

Kuchynskú skrinku a umelý kameň je možné čistiť iba vodou a mäkkou handričkou. V prípade väčšieho znečistenia je možné na umelý kameň použiť horúcu vodu a neutrálne čistiace prostriedky.

CZ - Použití a čištění

Není dovoleno řezat do umělého kamene.

Kuchyňskou skříňku a umělý kámen lze čistit pouze vodou a měkkým hadříkem. V případě většího znečištění lze na umělý kámen použít horkou vodu a neutrální čisticí prostředky.

HU - Használat és tisztítás

A műkőre vágni tilos.

A konyhaszekrény és a műkő csak vízzel és puha ruhával tisztítható. Nagyobb szennyeződés esetén forró víz és semleges tisztítószerek használhatók a műkőre.

NO - Bruk og rengjøring

Det er ikke tillatt å kutte på den kunstige steinen.

Kjøkkenskapet og kunststeinen kan kun rengjøres med vann og en myk klut. Ved større smuss kan varmt vann og nøytrale vaske-midler brukes på den kunstige steinen.

SV - Användning och rengöring

Det är inte tillåtet att skära på den konstgjorda stenen.

Köksskåpet och konststenen kan endast rengöras med vatten och en mjuk trasa. Vid större smuts kan varmt vatten och neutrala rengöringsmedel användas på den konstgjorda stenen.

FI - Käyttö ja puhdistus

Tekokiveen ei saa leikata.

Keittiön kaappi ja tekokivi voidaan puhdistaa vain vedellä ja pehmeällä liinalla. Suuren lian sattuessa tekokiveen voidaan käyttää kuumaa vettä ja neutraaleja pesuaineita.

DA - Brug og rengøring

Det er ikke tilladt at skære på den kunstige sten.

Køkkenskab og kunststen kan kun rengøres med vand og en blød klud. I tilfælde af større snavs kan der bruges varmt vand og neutrale rengøringsmidler på kunststenen.

NL - Gebruik en reiniging

Het is niet toegestaan om op de kunststeen te hakken.

De keukenkast en kunststeen kunnen alleen worden gereinigd met water en een zachte doek. Bij grote vervuiling kunnen heet water en neutrale reinigingsmiddelen op de kunststeen worden gebruikt.

