



(ES) NO CUBRIR
(CAT) NO COBRIR
(PT) NÃO COBRA
(EN) DO NOT COVER
(IT) NON COPRIRE



CALEFACTOR CERÁMICO PTC MOSCÚ

Lea detenidamente las
instrucciones antes de su
primer uso y mantenimiento

Este producto solo es apto para espacios
bien aislados o uso ocasional.



ÍNDICE



¡ADVERTENCIA!



Mantenga este producto, las piezas pequeñas y los plásticos fuera del alcance de los niños. La inhalación de las piezas pequeñas o el plástico puede causar asfixia.

FULMO.ES



CAT Escaneja el codi QR, busca el teu producte a la web i descarrega el manual en català.

PT Escaneie o código QR, procure seu produto na web e baixe o manual em português.

EN Scan the QR code, search for your product on the web and download the manual in English.

IT Scansionate il codice QR, cercate il vostro prodotto sul web e scaricate il manuale in italiano.

1. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD	4
2.PANEL DE CONTROL	15
3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	16
4.DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD	17
5.PROTECCIÓN AL SOBRECALENTAMIENTO	18
6. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	19
7. RECICLAJE	20
8.GARANTIA	21
9.INFORMACIÓN ADICIONAL	25

1. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

En este manual se explica el uso correcto de su nuevo calefactor. Lea atentamente este manual antes de utilizarlo. Este manual debe guardarse en un lugar seguro para consultarlo cómodamente. El aparato es de uso exclusivo en interiores. Conserve siempre este manual y guárdelo para futura referencia. Durante los primeros usos puede percibirse un ligero olor o humo debido al calentamiento inicial de los componentes internos. Esto es normal y desaparecerá tras unos minutos.

1.1 INDICACIONES REFERENTES AL RIESGO ELÉCTRICO

Asegúrese de que la tensión de red coincida con la indicada en la etiqueta plateada del calefactor y conecte el aparato únicamente a una toma de corriente adecuada. No deje el calefactor sin supervisión mientras esté en uso. **No lo use cerca de una fuente de calor ni coloque debajo de una toma de corriente.** No utilice el calefactor cerca de una ventana, ya que los factores meteorológicos podrían causar un cortocircuito. Evite su exposición directa al sol. Compruebe que la instalación eléctrica soporta la potencia del aparato. No sumerja el cable, el enchufe o cualquier otra parte fija del calefactor en agua o cualquier otro líquido. No exponga las conexiones eléctricas al agua. Asegúrese de que tiene las manos secas antes de tocar el enchufe o encender el calefactor.

No conecte el calefactor y otros aparatos eléctricos de alta potencia a la misma toma de corriente a la vez. Antes de enchufar el aparato a la red eléctrica, compruebe que está apagado. Enchufe adecuadamente el calefactor en la toma de corriente, para evitar el sobrecalentamiento y el mal funcionamiento. Para desenchufar el calefactor nunca tire del cable. Desenchufe el aparato una vez haya dejado de usarlo.



ADVERTENCIA:

Si el calefactor cae accidentalmente en agua, desconéctelo inmediatamente. ¡No toque el agua! No utilice este producto en las inmediaciones de bañeras, duchas, lavabos, piscinas u otros recipientes que contengan agua.

1.2 INDICACIONES REFERENTES AL CONTACTO CON EL PRODUCTO

Asegúrese de dejar espacio suficiente alrededor del aparato y del cable. Asegúrese de que el calefactor no esté colocado cerca de cortinas u otros objetos que puedan enredarse en el mismo. Durante su uso evite que cualquier elemento esté presionando el cable.



PRECAUCIÓN:

Algunas partes de este producto pueden ponerse muy calientes y causar sobrecalentamiento o quemaduras. Debe ponerse atención particular cuando los niños y las personas vulnerables estén presentes. Notocar la rejilla frontal durante, ni inmediatamente después del uso.

¡ADVERTENCIA: NO CUBRA EL CABLE NI EL CALEFACTOR!

No coloque el cable debajo de ninguna alfombra ni lo cubra, póngalo en un espacio libre de obstáculos y donde no se pueda tropezar con él. Utilice el calefactor en una superficie amplia y estable. Cuando esté en funcionamiento, la distancia del calefactor con respecto a la pared no debe ser inferior a 50 cm.

ADVERTENCIA:

No utilice este aparato en habitaciones pequeñas que están ocupadas por personas que no puedan abandonar por sí mismas la habitación, a menos que se proporcione vigilancia permanente.

No transporte el calefactor o tire de él a través del cable de alimentación. No utilice el cable para transportar el aparato. No fuerce el cable contra esquinas o bordes aislados. No pase el calefactor por encima del cable de alimentación. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.

Apague y desconecte el aparato de la toma de corriente cuando no esté en funcionamiento, cuando lo mueva de un lugar a otro. Para evitar el peligro de tropezar, enrolle el cable de forma segura. Este aparato es de Clase II y dispone de doble aislamiento, por lo que no requiere conexión a tierra. Utilice el aparato únicamente conforme a las instrucciones y especificaciones indicadas en este manual.

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio posventa o por personal cualificado similar con el fin de evitar un peligro.

 **ADVERTENCIA: no use el calefactor si el cable, el enchufe o la estructura presentan daños, no funcionan correctamente o han sufrido alguna caída. Desenchúfelo de la fuente de alimentación cuando acabe de usarlo o cuando abandone la habitación.**

 **ADVERTENCIA: no enchufe el calefactor en una regleta o alargador y conéctela a un enchufe de fácil acceso. Conecte el aparato directamente a una toma de corriente de pared.** Inspeccione el cable de alimentación con regularidad en busca de daños visibles. Si el cable presenta daños, debe ser reparado por el Servicio Técnico de Avanzza Traders International S.L para evitar cualquier tipo de peligro.

 **ADVERTENCIA: no deje el producto desatendido durante su uso. No lo deje funcionando sin supervisión.**

USOS PROHIBIDOS :

No usar para secar ropa

No dormir con el aparato cubierto

No usar con temporizadores externos

No usar cerca de aerosoles o gases inflamables

1.3 INDICACIONES REFERENTES AL SOBRE CALENTAMIENTO Y ANTIVUELCO

No mueva ni desplace el aparato mientras esté funcionando para evitar un sobrecalentamiento.

NO CUBRIR: No utilice el calefactor para secar la ropa ni cuelgue nada sobre o delante de él. Si está cubierto, existe el riesgo de sobrecalentamiento. No obstruya las entradas ni salidas de aire. Manténgalas libres de polvo, pelusas y objetos.

Mantenga el calefactor alejado de fuentes de calor. Una vez haya dejado de usarlo, asegúrese de que el interruptor esté en la posición de apagado y el panel de control al mínimo. Desenchufe siempre el aparato después de usarlo.

Recuerde siempre mantener el calefactor en una superficie estable, Este aparato está equipado con un sistema de seguridad que desconecta automáticamente el calefactor cuando se inclina o se vuelca. El interruptor de seguridad está ubicado en la parte inferior del aparato.

No utilice el calefactor con cualquier dispositivo temporizador o de programación que lo encienda automáticamente. El uso de estos dispositivos es muy peligroso y puede provocar un riesgo de incendio. Este aparato solo puede ser modificado por el personal del servicio técnico de Avanzza Traders International S.L.

1.4 INDICACIONES REFERENTES A LA CAÍDA DEL PRODUCTO

Cuando desempaque el calefactor, asegúrese de que está sobre una superficie plana y estable sin inclinación.

Si durante su uso ve que la estabilidad de la superficie está en riesgo, apague el calefactor, desconéctelo de la alimentación y vuelva a colocarlo en una superficie segura.

Si el cable de alimentación o el producto están dañados por alguna caída o accidente, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio posventa o por personal cualificado similar con el fin de evitar un peligro.

No utilizar el calefactor si ha sufrido una caída, golpe fuerte o daño visible. Tras una caída, desconectar inmediatamente el calefactor y dejarlo enfriar antes de inspeccionarlo. Verificar que no haya deformaciones, piezas sueltas, ruidos inusuales o cables dañados. Aunque no se observen daños externos, una caída puede afectar a los componentes internos y sistemas de seguridad. No intentar reparar el producto por cuenta propia.

1.5 INDICACIONES REFERENTES AL CONTACTO CON OTROS OBJETOS

Nunca inserte los dedos, bolígrafos, lápices u otros objetos en la rejilla mientras el calefactor esté en funcionamiento. No abra las rejillas mientras esté en funcionamiento. Tampoco toque los elementos del calefactor ni intente quitarlos mientras esté en funcionamiento.

Evite bloquear la salida de aire con otros objetos , se recomienda mantener la distancia de seguridad. No lo instale bajo enchufes, regletas o cables. No coloque el calefactor sobre alfombras ni pase el cable por debajo de ellas.

Mantenga el pelo, la ropa, los dedos y otras partes del cuerpo alejados de las aberturas y rejillas del calefactor. Evite que los niños, personas incapacitadas o mascotas permanezcan cerca de el calefactor mientras esté en uso. Nunca deje el calefactor en funcionamiento solo, es necesaria una constante supervisión de este. El motor puede sobre calentarse si las aberturas de ventilación están bloqueadas o el aparato se utiliza incorrectamente, no lo use para secar ropa o coloque objetos sobre él. Esto puede provocar riesgo de incendio o daño del equipo. Mantenga al menos 1 metro de distancia respecto a cortinas, ropa, muebles u otros materiales inflamables y 50 cm respecto a ventanas o paredes. No utilice el aparato en lugares donde se utilicen o almacenen gasolina, pinturas u otros líquidos inflamables.

1.6 INDICACIONES REFERENTES A LA PRECAUCIÓN DE RIESGOS CON MENORES, MASCOTAS O PERSONAS INCAPACITADAS

 **ADVERTENCIA:** No utilice este aparato en habitaciones pequeñas que estén ocupadas por personas que no puedan abandonar por sí mismas la habitación, a menos que se proporcione vigilancia permanente.

Tenga precaución siempre que un menor, persona con capacidades reducidas o mascota se encuentre en las inmediaciones durante el uso del calefactor, manteniendo una supervisión estricta siempre en estos casos. Supervise a los niños/mascotas para asegurarse de que no jueguen con el calefactor.

 **ADVERTENCIA:** Durante el desembalaje y montaje del producto evite que los menores de 3 años se encuentren cerca, la inhalación de piezas pequeñas o plásticos podría causar asfixia. La limpieza y el mantenimiento para realizar por el usuario no deben hacerla los niños sin supervisión. Según la edad de los menores, las indicaciones de seguridad del calefactor son las siguientes:

MENORES DE 3 AÑOS

Deben mantenerse fuera del alcance del aparato a menos que sean continuamente supervisados.

MAYORES DE 3 Y MENORES DE 8 AÑOS

Supervise a los niños para asegurarse de que no jueguen con el calefactor o el cable. Los niños menores de 8 años deben mantenerse fuera del alcance del aparato a menos que sean continuamente supervisados. **Deben sólo encender/apagar el aparato siempre que éste haya sido colocado o instalado en su posición de funcionamiento normal prevista y que sean supervisados o hayan recibido instrucciones relativas al uso del aparato** de una forma segura y entiendan los riesgos que el aparato tiene. Los niños desde 3 años y menores de 8 años no deben enchufar, regular y limpiar el aparato o realizar operaciones de mantenimiento.

MAYORES DE 8 AÑOS

Este calefactor puede ser usado por niños de 8 años y mayores de 8 años si están continuamente supervisados. **Pueden usarlo, si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica.** La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben hacerla los niños sin supervisión.

PERSONAS INCAPACITADAS FÍSICA/ MENTALMENTE

Este aparato pueden utilizarlo personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica.

En el caso de que no hayan sido informadas es recomendable su supervisión constante.

Si hay personas incapacitadas físicamente, no utilice este aparato en habitaciones pequeñas que están ocupadas por personas que no puedan abandonar por sí mismas la habitación, a menos que se proporcione vigilancia permanente.

MASCOTAS

Mantener el calefactor fuera del alcance de mascotas. No permitir que animales se apoyen o duerman cerca del aparato. Algunas superficies pueden alcanzar temperaturas peligrosas incluso tras haberlo apagado.

Mantenga una distancia mínima de seguridad entre el calefactor y cualquier zona donde las mascotas suelen estar. Evite colocarlo cerca de camas, mantas o rascadores.

En el caso de que su calefactor eléctrico lleve mando a distancia con pilas lea atentamente las siguientes indicaciones en cuanto al uso adecuado de las pilas.

1.7 INDICACIONES DE SEGURIDAD CON LAS PILAS


Las pilas del mando a distancia deben mantenerse fuera del alcance de los niños si la ingieren puede causar graves lesiones o incluso la muerte. Los niños no deben manipularlas sin supervisión adulta es importante no cortocircuitar calentar desmontar ni arrojar al fuego las pilas salvo en condiciones controladas y aprobadas. Utilice el tipo y tamaño de pila adecuado según las recomendaciones del fabricante.

Conserve esta información como referencia retire la pila si el equipo no se va a usar en un periodo prolongado, limpie los contactos del mando y de la pila antes de la instalación verifique siempre la polaridad correcta al colocarla y retire sin demora las pilas gastadas. Recicle las pilas de acuerdo con la normativa local.

2. ENSAMBLAJE

Saca el cuerpo del calentador y monta la base con el cuerpo siguiendo estos pasos:

1. Une la base 1 y la base 2.
2. Introduce el producto en la base.
3. Gira la tuerca.



3. USO

1. Antes de enchufar el aparato a una toma de corriente, asegúrate de que la tensión eléctrica de tu zona coincida con la indicada en la etiqueta de características técnicas del aparato.

2. En modo de espera, al pulsar  en el panel de control, este responderá al tacto y la pantalla LED mostrará la temperatura ambiente. Además, se activará la función de ventilador.

(a) Potencia baja: 1000 W (pulsas  una vez)

(b) Potencia alta: 2100 W (pulsas  dos veces)

(c) Función de ventilador: pulsas este botón  tres veces.

3- Temporizador: pulsas este botón  repetidamente para ajustar el tiempo tras el cual el calefactor se apagará automáticamente (de 0 a 12 horas).

4- Oscilación: pulsas este botón  para activar o desactivar la función de oscilación.



5- Ajuste de temperatura: pulsas este botón  para ajustar la temperatura ambiente. El rango

de ajuste es de 15 a 45 °. Si la temperatura ambiente alcanza la temperatura ajustada, la calefacción se detiene. Si la temperatura ambiente es inferior a la temperatura ajustada, la calefacción se vuelve a encender.

6- Chimenea: pulsas este botón  para activar o desactivar la chimenea.

F- Pulsas  para apagar el calefactor; la unidad seguirá funcionando durante 30 segundos con aire frío tras apagarse. Este diseño permite prolongar la vida útil del aparato.

ADVERTENCIA: Antes de desconectar el enchufe de la toma de corriente, apaga el aparato y deja que se enfríe durante 30-60 segundos para proteger sus componentes internos.



3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Clase de protección (Clase I / Clase II) Clase II

Dimensiones del producto 850 × 320 × 320 mm

Peso neto 2,6kg

Longitud del cable: 1,5 m

Material principal de la carcasa ABS/PP

Termostato mecánico ajustable Sí

Sistema contra sobrecalentamiento Sí

Nivel de ruido (dB) <50 dB

Superficie recomendada (m²): 15-20 m²

Consumo eléctrico por modo: 2000 W

Distancias de seguridad respecto a paredes y

Solo para uso en interiores uso doméstico

Hecho en China, diseñado en España

4.DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Este producto cumple con los requisitos esenciales de las siguientes directivas y reglamentos europeos y normas armonizadas aplicadas:

- Directiva sobre baja tensión (LVD): Directiva 2014/35/UE
- Directiva sobre compatibilidad electromagnética (EMC): Directiva 2014/30/UE - Directiva RoHS: Directiva 2011/65/UE (modificada por (UE) 2015/863)
- Directiva RoHS: Directiva 2011/65/UE (modificada por (UE) 2015/863)
- Diseño ecológico de productos relacionados con la energía (ErP): Reglamento (UE) 2015/1188 (vigente hasta el 30 de junio de 2025) / Reglamento (UE) 2024/1103 (aplicable a partir del 1 de julio de 2025)
- Reglamento sobre el etiquetado energético: (UE) 2017/1369 y Reglamento Delegado (UE) 2015/1186

Normas armonizadas aplicadas:

- EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A14:2019 + A2:2019 «Aparatos eléctricos domésticos y similares – Seguridad – Parte 1: Requisitos generales
- EN 60335-2-30:2009 + A11:2012 + A1:2019 Aparatos eléctricos domésticos y análogos – Seguridad – Parte 2-30: Requisitos particulares para calefactores de ambiente
- EN 62233:2008 Aparatos eléctricos domésticos y similares – Campos electromagnéticos – Métodos de evaluación y medición
- EN IEC 55014-1:2021 Compatibilidad electromagnética – Requisitos para aparatos domésticos, herramientas eléctricas y aparatos similares – Parte 1: Emisiones
- EN IEC 55014-2:2021 Compatibilidad electromagnética. Requisitos para aparatos domésticos, herramientas eléctricas y aparatos similares. Parte 2: Inmunidad
- EN 61000-3-2:2019 + A1:2021 Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3-2: Límites. Límites para las emisiones de corriente armónica (corriente de entrada del equipo ≤ 16 A por fase)
- EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 Compatibilidad electromagnética (CEM) – Parte 3-3: Límites – Limitación de las variaciones de tensión, las fluctuaciones de tensión y el parpadeo en las redes públicas de suministro de baja tensión, para equipos con corriente nominal ≤ 16 A por fase y no sujetos a conexión condicional
- EN IEC 63000:2018

5. PROTECCIÓN AL SOBRECALENTAMIENTO

Este calefactor cuenta con un sistema de protección contra el sobrecalentamiento que apaga automáticamente el aparato en caso de sobrecalentamiento, por ejemplo, debido a la obstrucción total o parcial de las rejillas. En tal caso, desenchufa el aparato, espera unos 30 minutos a que se enfríe y retira el objeto que obstruye las rejillas. A continuación, vuelve a encenderlo tal y como se ha descrito anteriormente. El aparato debería funcionar con normalidad. Si el problema persiste, ponte en contacto con el servicio de atención al cliente más cercano.

NOTA: Para facilitar el mantenimiento de los componentes internos, tras pulsar el botón OFF, el ventilador seguirá soplando aire de la habitación durante un periodo de entre 30 y 60 segundos antes de pasar al modo de espera.

SISTEMA DE SEGURIDAD

- En caso de sobrecalentamiento anormal, un dispositivo de seguridad apaga el aparato automáticamente. Tras una breve fase de enfriamiento, el aparato vuelve a estar listo para su uso.

- Si sigue observando el mismo defecto mencionado

anteriormente, desenchufe el aparato de la toma de corriente y consulte a su distribuidor autorizado o al departamento de servicio posventa.

- Durante el uso, no toque ni cubra la salida de aire. Esto podría provocar que la unidad se sobrecaliente y que se active el dispositivo de seguridad.

- La unidad también está equipada con un interruptor antivuelco. **No la utilice sobre alfombras de pelo largo y grueso, ya que el calefactor podría no funcionar debido a que el interruptor antivuelco no se activa.**

⚠ ADVERTENCIA: antes de volver a encender el calentador, el enchufe debe estar desconectado durante al menos 10 minutos.

6. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- El electrodoméstico debe estar APAGADO y desenchufado antes de realizar cualquier tarea de limpieza.
 - Limpia la carcasa con un paño ligeramente humedecido, una aspiradora o un cepillo para el polvo.
 - Nunca utilices productos de limpieza inflamables o abrasivos, como benceno o alcohol, para limpiar el electrodoméstico.
 - ¡No sumerja nunca el aparato en agua!
 - Limpie regularmente las entradas y salidas de aire con una aspiradora.
 - Si el aparato no se va a utilizar durante un periodo prolongado, debe protegerse contra el exceso de polvo y suciedad. Desmonte el calefactor y guárdelo en un lugar seco, alejado de la luz solar y de la suciedad.

7. RECICLAJE DE ELECTRODOMÉSTICOS



La directiva europea 2012/19/UE sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) especifica que los electrodomésticos no deben ser reciclados con el resto de los desperdicios municipales.

Dichos electrodomésticos han de ser desechados de forma separada, para optimizar la recuperación y reciclaje de materiales y, de esta manera, reducir el impacto que puedan tener en la salud humana y el medioambiente.

El símbolo del contenedor tachado le recuerda su obligación de desechar este producto de forma correcta. Para desechar sus electrodomésticos y/o las correspondientes baterías, el consumidor deberá llevarlo a un Punto Limpio.

Todo el embalaje y el material de embalaje están fabricados con materiales respetuosos con el medio ambiente. Pueden desecharse en los contenedores locales.

8.GARANTIA

Para TRAMITAR la garantía de cualquiera de nuestros productos debe enviar un correo electrónico a sat@avanzzatraders.com, siendo imprescindible adjuntar:

- Fotografía del ticket de compra.
- Fotografías del estado y de la incidencia que presenta el producto.
- Fotografía del producto embalado para su recogida (en caso de haber contratado el servicio).
- Formulario de activación de garantía (al final del documento) con todas las casillas rellenas.

Este producto tiene una garantía de 3 años desde la fecha de compra, conserve cuidadosamente la factura de compra y el embalaje (conservar el embalaje al menos 15 días).

La garantía cubrirá todos los defectos de fabricación durante 3 años de acuerdo con la legislación vigente. Siempre y cuando el producto esté en perfectas condiciones y en su embalaje original, y se le haya dado un uso adecuado tal y como se indica en el manual de instrucciones. En caso de mal uso, el fabricante no se hará responsable de la reparación.

La garantía NO se aplicará:

-Si el producto ha sido usado fuera de su capacidad o utilidad, maltratado, golpeado, expuesto a la humedad, sumergido en algún líquido o sustancia corrosiva, así como cualquier otra falta atribuible al consumidor como el mal uso por no atender las instrucciones, mal transporte o uso de componentes electrónicos u accesorios no adecuados tal y como indica el manual.

-Si el producto ha sido desarmado, modificado o reparado por personas no autorizadas por el Servicio técnico. Si el producto ha sido sustraído o, el daño ha sido causado por accidente o por algún elemento externo o tragedia natural.

-Si la incidencia ha sido originada por el desgaste normal de las piezas debido al uso, o ha sido una avería provocada por rotura física, tales como rotura de plásticos, esmaltes o similares. Si el producto se pone en marcha y se le demuestra al usuario que funciona. Si el producto no lleva la etiqueta de identificación o ha sido modificada (modelo o número de serie). Todos los productos son reparados por el Servicio Técnico en España y Portugal. En el caso de que el producto no se haya adquirido en estos dos países, la garantía cubre los costes de la reparación pero no los de transporte tanto de envío al SAT como de regreso al cliente.

La garantía no cubre cualquier coste derivado de la instalación o desinstalación del producto. Si el artículo está cubierto por la garantía, Avanzza Traders S.L asumirá con la totalidad de los gastos, transporte y reparación. Si el artículo no estuviera cubierto por la garantía, se le proporcionará un presupuesto para su aceptación. Sí lo acepta, todos los gastos de reparación, envío y recogida correrán por su cuenta, incluso la caja en que se le devolverá, caso de que no hubiera venido en un embalaje adecuado.

Si el producto no ha sido adquirido a través de un distribuidor oficial de Avanzza Traders International S.L y en alguna ocasión detecta una incidencia con el producto o tiene alguna consulta, póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica de Avanzza Traders International S.L a través del correo **sat@avanzzatraders.com**.

Atentamente, el equipo de Avanzza Traders International S.L

FORMULARIO DE ACTIVACIÓN DE LA GARANTÍA

CENTRO/CLIENTE	
PERSONA DE CONTACTO	
REFERENCIA DEL PRODUCTO	
FECHA DE COMPRA	
FECHA DE INCIDENCIA	
DIRECCIÓN DE RECOGIDA	
CÓDIGO POSTAL	
TELÉFONO	
EMAIL	
PRODUCTO Y NÚMERO DE SERIE	
BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA	

9. INFORMACIÓN ADICIONAL

Cuadro	Identificador de modelo para calefactores eléctricos locales		
Nº	309020248	KJ-537K	
Artículo	Símbolo	Valor	Ud
Potencia calorífica			
Potencia calorífica nominal	P _{nom}	1,2	kW
Potencia calorífica mínima (indicativa)	P _{min}	0,4	kW
Máxima potencia calorífica continua	P _{max, c}	1,2	kW
Consumo eléctrico auxiliar			
A potencia calorífica nominal	e _{lmax}	N/A	kW
Con una potencia calorífica mínima	e _{lmin}	N/A	kW
En modo espera	e _{lsb}	N/A	W
Tipo de aporte de calor, solo para calefactores eléctricos de acumulación local (seleccione una opción)			
Control manual de carga térmica, con termostato integrado			No
Control manual de carga térmica con retroalimentación de temperatura ambiente y/o exterior			No

Control electrónico de carga térmica con retroalimentación de temperatura ambiente y/o exterior	No
Salida de calor asistida por ventilador	No
Tipo de salida de calor/control de la temperatura ambiente (selecciona una opción)	
Potencia calorífica de una sola etapa y sin control de la temperatura ambiente	No
Dos o más etapas manuales, sin control de la temperatura ambiente	Si
Control de temperatura ambiente con termostato mecánico	No
Con control electrónico de temperatura ambiente	No
Control electrónico de temperatura ambiente con temporizador diario	No
Control electrónico de temperatura ambiente con temporizador semanal	No
Otras opciones de control (varias selecciones)	
Control de temperatura ambiente con detección de presencia	No
Control de temperatura ambiente con detección de ventana abierta	No
Opción de control a distancia	No
Control de arranque adaptativo	No
Limitación del tiempo de funcionamiento	No
Sensor de bombilla negra	No

NOMBRE: CALEFACTOR CERÁMICO PTC MOSCÚ
MARCA: ATIX
MODELO: KJ-537K

AVANZZA TRADERS INTERNATIONAL S.L
C/ Marie Curie n ° 20, planta 1ª
Parque Tecnológico de Andalucía 29590-MÁLAGA
www.avanzzatraders.com
CIF: B42715680
sat@avanzzatraders.com