


ATIX



ESTUFA GRIS

Lea detenidamente las
instrucciones antes
de su uso y mantenimiento

Este producto solo es apto para espacios
bien aislados o uso ocasional.






¡ADVERTENCIA!



Mantenga este producto, las piezas pequeñas y los plásticos fuera del alcance de los niños. La inhalación de las piezas pequeñas o el plástico puede causar asfixia.



AVANZZATRADERS.COM

CAT Escaneja el codi QR, busca el teu producte a la web i descarrega el manual en català.

PT Escaneie o código QR, procure seu produto na web e baixe o manual em português.

EN Scan the QR code, search for your product on the web and download the manual in English.

IT Scansionate il codice QR, cercate il vostro prodotto sul web e scaricate il manuale in italiano.



(ES) Este producto solo es apto para espacios bien aislados o uso ocasional.

(CAT) Aquest producte només és apte per a espais ben aïllats o ús ocasional.

(PT) Este produto é adequado apenas para espaços bem isolados ou uso ocasional.

(EN) This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use.

(IT) Questo prodotto è adatto solo per spazi ben isolati o per un uso occasionale.



ES: NO CUBRIR

PT: NÃO COBRIR

EN: DO NOT COVER

IT: NON COPRIRE

CAT: NO COBRIR

ÍNDICE

1.PRECAUCIONES DE SEGURIDAD	5
2.CONTENIDO DE LA CAJA	15
3.USO Y FUNCIONAMIENTO	16
4.LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	17
5.ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	18
6.DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD	19
7.RECICLAJE	20
8.GARANTÍA	21
9.INFORMACIÓN ADICIONAL	25

1. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

En este manual se explica el uso correcto de su nuevo calefactor. Lea atentamente este manual antes de utilizarlo. Este manual debe guardarse en un lugar seguro para consultarlo cómodamente. El aparato es de uso exclusivo en interiores. Conserve siempre este manual y guárdelo para futura referencia. Durante los primeros usos puede percibirse un ligero olor o humo debido al calentamiento inicial de los componentes internos. Esto es normal y desaparecerá tras unos minutos.

1.1 INDICACIONES REFERENTES AL RIESGO ELÉCTRICO

Asegúrese de que la tensión de red coincida con la indicada en la etiqueta plateada del calefactor y conecte el aparato únicamente a una toma de corriente adecuada. No deje el calefactor sin supervisión mientras esté en uso. **No lo use cerca de una fuente de calor ni coloque debajo de una toma de corriente.** No utilice el calefactor cerca de una ventana, ya que los factores meteorológicos podrían causar un cortocircuito. Evite su exposición directa al sol. Compruebe que la instalación eléctrica soporta la potencia del aparato. No sumerja el cable, el enchufe o cualquier otra parte fija del calefactor en agua o cualquier otro líquido. No exponga las conexiones eléctricas al agua. Asegúrese de que tiene las manos secas antes de tocar el enchufe o encender el calefactor.

No conecte el calefactor y otros aparatos eléctricos de alta potencia a la misma toma de corriente a la vez. Antes de enchufar el aparato a la red eléctrica, compruebe que está apagado. Enchufe adecuadamente el calefactor en la toma de corriente, para evitar el sobrecalentamiento y el mal funcionamiento. Para desenchufar el calefactor nunca tire del cable. Desenchufe el aparato una vez haya dejado de usarlo.

ADVERTENCIA:

Si el calefactor cae accidentalmente en agua, desconéctelo inmediatamente. ¡No toque el agua! No utilice este producto en las inmediaciones de bañeras, duchas, lavabos, piscinas u otros recipientes que contengan agua.

1.2 INDICACIONES REFERENTES AL CONTACTO CON EL PRODUCTO

Asegúrese de dejar espacio suficiente alrededor del aparato y del cable. Asegúrese de que el calefactor no esté colocado cerca de cortinas u otros objetos que puedan enredarse en el mismo. Durante su uso evite que cualquier elemento esté presionando el cable.

PRECAUCIÓN:

Algunas partes de este producto pueden ponerse muy calientes y causar sobrecalentamiento o quemaduras. Debe ponerse atención particular cuando los niños y las personas vulnerables estén presentes. Notocar la rejilla frontal durante, ni inmediatamente después del uso.

¡ADVERTENCIA: NO CUBRA EL CABLE NI EL CALEFACTOR!

No coloque el cable debajo de ninguna alfombra ni lo cubra, póngalo en un espacio libre de obstáculos y donde no se pueda tropezar con él. Utilice el calefactor en una superficie amplia y estable. Cuando esté en funcionamiento, la distancia del calefactor con respecto a la pared no debe ser inferior a 20 cm.

ADVERTENCIA:

No utilice este aparato en habitaciones pequeñas que están ocupadas por personas que no puedan abandonar por sí mismas la habitación, a menos que se proporcione vigilancia permanente.

No transporte el calefactor o tire de él a través del cable de alimentación. No utilice el cable para transportar el aparato. No fuerce el cable contra esquinas o bordes aislados. No pase el calefactor por encima del cable de alimentación. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.

Apague y desconecte el aparato de la toma de corriente cuando no esté en funcionamiento, cuando lo mueva de un lugar a otro. Para evitar el peligro de tropezar, enrolle el cable de forma segura. Este aparato es de Clase I y debe conectarse obligatoriamente a una toma de corriente con conexión a tierra. La instalación eléctrica debe cumplir la normativa vigente para garantizar un uso seguro del aparato.

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio posventa o por personal cualificado similar con el fin de evitar un peligro.

⚠ ADVERTENCIA: no use el calefactor si el cable, el enchufe o la estructura presentan daños, no funcionan correctamente o han sufrido alguna caída. **Desenchúfelo de la fuente de alimentación cuando acabe de usarlo o cuando abandone la habitación.**

⚠ ADVERTENCIA: no enchufe el calefactor en una regleta o alargador y conéctela a un enchufe de fácil acceso. **Conecte el aparato directamente a una toma de corriente de pared.** Inspeccione el cable de alimentación con regularidad en busca de daños visibles. Si el cable presenta daños, debe ser reparado por el Servicio Técnico de Avanzza Traders International S.L para evitar cualquier tipo de peligro.

USOS PROHIBIDOS :

No usar para secar ropa

No dormir con el aparato cubierto

No usar con temporizadores externos

No usar cerca de aerosoles o gases inflamables

1.3 INDICACIONES REFERENTES AL SOBRE CALENTAMIENTO

No mueva ni desplace el aparato mientras esté funcionando para evitar un sobrecalentamiento.

NO CUBRIR: No utilice el calefactor para secar la ropa ni cuelgue nada sobre o delante de él. Si está cubierto, existe el riesgo de sobrecalentamiento. No obstruya las entradas ni salidas de aire. Manténgalas libres de polvo, pelusas y objetos.

Mantenga el calefactor alejado de fuentes de calor. El calefactor está equipado con un dispositivo de seguridad que lo apagará si se produce un sobrecalentamiento accidental. Para reiniciarlo, deje que se enfríe previamente, desconéctelo de la alimentación durante unos minutos y vuelva a enchufarlo. Una vez haya dejado de usarlo, asegúrese de que el interruptor esté en la posición de apagado y el panel de control al mínimo.

Desenchufe siempre el aparato después de usarlo. No utilice el calefactor con cualquier dispositivo temporizador o de programación que lo encienda automáticamente. El uso de estos dispositivos es muy peligroso y puede provocar un riesgo de incendio. Este aparato solo puede ser modificado por el personal del servicio técnico de Avanzza Traders International S.L.

1.4 INDICACIONES REFERENTES A LA CAÍDA DEL PRODUCTO

Cuando desempaquete el calefactor, asegúrese de que está sobre una superficie plana y estable sin inclinación.

Si durante su uso ve que la estabilidad de la superficie está en riesgo, apague el calefactor, desconéctelo de la alimentación y vuelva a colocarlo en una superficie segura.

Si el cable de alimentación o el producto están dañados por alguna caída o accidente, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio posventa o por personal cualificado similar con el fin de evitar un peligro.

No utilizar el calefactor si ha sufrido una caída, golpe fuerte o daño visible. Tras una caída, desconectar inmediatamente el calefactor y dejarlo enfriar antes de inspeccionarlo. Verificar que no haya deformaciones, piezas sueltas, ruidos inusuales o cables dañados. Aunque no se observen daños externos, una caída puede afectar a los componentes internos y sistemas de seguridad. No intentar reparar el producto por cuenta propia.

1.5 INDICACIONES REFERENTES AL CONTACTO CON OTROS OBJETOS

Nunca inserte los dedos, bolígrafos, lápices u otros objetos en la rejilla mientras el calefactor esté en funcionamiento. No abra las rejillas mientras esté en funcionamiento. Tampoco toque los elementos del calefactor ni intente quitarlos mientras esté en funcionamiento.

Evite bloquear la salida de aire con otros objetos , se recomienda mantener la distancia de seguridad. No lo instale bajo enchufes, regletas o cables. No coloque el calefactor sobre alfombras ni pase el cable por debajo de ellas.

Mantenga el pelo, la ropa, los dedos y otras partes del cuerpo alejados de las aberturas y rejillas del calefactor. Evite que los niños, personas incapacitadas o mascotas permanezcan cerca de el calefactor mientras esté en uso. Nunca deje el calefactor en funcionamiento solo, es necesaria una constante supervisión de este. El motor puede sobre calentarse si las aberturas de ventilación están bloqueadas o el aparato se utiliza incorrectamente, no lo use para secar ropa o coloque objetos sobre él. Esto puede provocar riesgo de incendio o daño del equipo. Mantenga al menos 1 metro de distancia respecto a cortinas, ropa, muebles u otros materiales inflamables y 50 cm respecto a ventanas o paredes. No utilice el aparato en lugares donde se utilicen o almacenen gasolina, pinturas u otros líquidos inflamables.

1.6 INDICACIONES REFERENTES A LA PRECAUCIÓN DE RIESGOS CON MENORES, MASCOTAS O PERSONAS INCAPACITADAS

⚠ ADVERTENCIA: No utilice este aparato en habitaciones pequeñas que estén ocupadas por personas que no puedan abandonar por sí mismas la habitación, a menos que se proporcione vigilancia permanente.

Tenga precaución siempre que un menor, persona con capacidades reducidas o mascota se encuentre en las inmediaciones durante el uso del calefactor, manteniendo una supervisión estricta siempre en estos casos. Supervise a los niños/mascotas para asegurarse de que no jueguen con el calefactor.

⚠ ADVERTENCIA: Durante el desembalaje y montaje del producto evite que los menores de 3 años se encuentren cerca, la inhalación de piezas pequeñas o plásticos podría causar asfixia. La limpieza y el mantenimiento para realizar por el usuario no deben hacerla los niños sin supervisión. Según la edad de los menores, las indicaciones de seguridad del calefactor son las siguientes:

MENORES DE 3 AÑOS

Deben mantenerse fuera del alcance del aparato a menos que sean continuamente supervisados.

MAYORES DE 3 Y MENORES DE 8 AÑOS

Supervise a los niños para asegurarse de que no jueguen con el calefactor o el cable. Los niños menores de 8 años deben mantenerse fuera del alcance del aparato a menos que sean continuamente supervisados. **Deben sólo encender/apagar el aparato siempre que éste haya sido colocado o instalado en su posición de funcionamiento normal prevista y que sean supervisados o hayan recibido instrucciones relativas al uso del aparato** de una forma segura y entiendan los riesgos que el aparato tiene. Los niños desde 3 años y menores de 8 años no deben enchufar, regular y limpiar el aparato o realizar operaciones de mantenimiento.

MAYORES DE 8 AÑOS

Este calefactor puede ser usado por niños de 8 años y mayores de 8 años si están continuamente supervisados. **Pueden usarlo, si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica.** La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben hacerla los niños sin supervisión.

PERSONAS INCAPACITADAS FÍSICA/ MENTALMENTE

Este aparato pueden utilizarlo personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica.

En el caso de que no hayan sido informadas es recomendable su supervisión constante.

Si hay personas incapacitadas físicamente, no utilice este aparato en habitaciones pequeñas que están ocupadas por personas que no puedan abandonar por sí mismas la habitación, a menos que se proporcione vigilancia permanente.


MASCOTAS

Mantener el calefactor fuera del alcance de mascotas. No permitir que animales se apoyen o duerman cerca del aparato. Algunas superficies pueden alcanzar temperaturas peligrosas incluso tras haberlo apagado.

Mantenga una distancia mínima de seguridad entre el calefactor y cualquier zona donde las mascotas suelen estar. Evite colocarlo cerca de camas, mantas o rascadores.

2.MONTAJE

Inserte las ruedas en la parte inferior de las patas de soporte y asegúrese de que queden bien fijadas. Coloque el aparato boca abajo y fije las patas mediante los tornillos suministrados.



4. USO Y FUNCIONAMIENTO

Conecte el aparato a una toma de corriente segura. Coloque el interruptor en la posición de calefacción:

Símbolo	Función
I	1000 W
II	2000 W

Gire el termostato en sentido horario hasta alcanzar la temperatura máxima. Cuando la habitación alcance la temperatura deseada, gire lentamente el termostato en sentido antihorario hasta obtener la temperatura requerida.

Para apagar el calefactor, coloque el interruptor en la posición "0" y desenchufe el aparato.

5. LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

Limpieza-mantenimiento

Desconecte siempre el aparato y deje que se enfríe completamente antes de realizar cualquier mantenimiento. Utilice una aspiradora para eliminar el polvo de las rejillas. No utilice esponjas o productos de limpieza abrasivos para limpiar el producto. Utilice un paño suave y húmedo para limpiar la parte exterior. Tenga precaución de no tocar las zonas calientes. Nunca sumerja el aparato en agua ni permita que entre agua en su interior.

Si el calefactor no se va a utilizar durante un periodo largo de tiempo, guárdelo en un lugar seco, seguro y protegido de la suciedad. Si vuelve a utilizarlo después de un período de tiempo largo, revise minuciosamente que tanto el calefactor como el cable se encuentren en buen estado.

Almacenamiento

Desconecte siempre el aparato, deje que se enfríe completamente y límpielo antes de guardarlo. Si no va a utilizarlo durante un periodo prolongado, guarde el aparato junto con el manual en su caja original y almacénelo en un lugar seco y ventilado. No coloque objetos pesados sobre la caja durante el almacenamiento, ya que podrían dañar el aparato.

6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia del producto: 309020247

Producto: Estufa gris

Potencia: 1000-2000W

Voltaje: 220-240 V~ 50/60 Hz

Distancia de seguridad: 1m

Clase de protección: Clase I

Colores disponibles: blanco

Grado de protección IP: IP20

Protección al sobrecalentamiento: sí

Dimensiones del producto: 56 × 26,5 × 61,5 cm

Peso neto: 4,1KG

Longitud visible del cable de alimentación: 1,5 m

Material principal de la carcasa: PP+ABS +
recubrimiento en polvo de hierro

Termostato mecánico ajustable: Sí

Sistema de protección contra vuelco: Si

Nivel de ruido (dB): 20

Superficie recomendada (m²): 15-20 m²

Lote: EGD26-C

Hecho en China, diseñado en España

7.DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Este producto cumple con los requisitos esenciales de las siguientes directivas y reglamentos europeos y normas armonizadas aplicadas:

GS,CE,LVD EMC,ROHS

GS & CE:EN60335-1:2012/A16:2023

EN60335-2-30:2009/A13:2022

EN62233:2008

EMC : EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024

EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

EN IEC 55014-2:2021

RoHS: European Parliament and Council Directive 2011/65/EU on the Restriction 1. of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment (RoHS) PASS with its Amendments (EU) 2015/863

8. RECICLAJE DE ELECTRODOMÉSTICOS

La directiva europea 2012/19/UE sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) especifica que los electrodomésticos no deben ser reciclados con el resto de los desperdicios municipales. Dichos electrodomésticos han de ser desechados de forma separada, para optimizar la recuperación y reciclaje de materiales y, de esta manera, reducir el impacto que puedan tener en la salud humana y el medioambiente.

El símbolo del contenedor tachado le recuerda su obligación de desechar este producto de forma correcta. Para desechar sus electrodomésticos y/o las correspondientes baterías, el consumidor deberá llevarlo a un Punto Limpio.

9.GARANTÍA

Para TRAMITAR la garantía de cualquiera de nuestros productos debe enviar un correo electrónico a sat@avanzzatraders.com, siendo imprescindible adjuntar:

- Fotografía del ticket de compra.
- Fotografías del estado y de la incidencia que presenta el producto.
- Fotografía del producto embalado para su recogida (en caso de haber contratado el servicio).
- Formulario de activación de garantía (al final del documento) con todas las casillas rellenas.

Este producto tiene una garantía de 3 años desde la fecha de compra, conserve cuidadosamente la factura de compra y el embalaje (conservar el embalaje al menos 15 días)

La garantía cubrirá todos los defectos de fabricación durante 3 años de acuerdo con la legislación vigente. Siempre y cuando el producto esté en perfectas condiciones y en su embalaje original, y se le haya dado un uso adecuado tal y como se indica en el manual de instrucciones. En caso de mal uso, el fabricante no se hará responsable de la reparación.

La garantía NO se aplicará:

-Si el producto ha sido usado fuera de su capacidad o utilidad, maltratado, golpeado, expuesto a la humedad, sumergido en algún líquido o sustancia corrosiva, así como cualquier otra falta atribuible al consumidor como el mal uso por no atender las instrucciones, mal transporte o uso de componentes electrónicos u accesorios no adecuados tal y como indica el manual.

-Si el producto ha sido desarmado, modificado o reparado por personas no autorizadas por el Servicio técnico. Si el producto ha sido sustraído o, el daño ha sido causado por accidente o por algún elemento externo o tragedia natural.

-Si la incidencia ha sido originada por el desgaste normal de las piezas debido al uso, o ha sido una avería provocada por rotura física, tales como rotura de plásticos, esmaltes o similares. Si el producto se pone en marcha y se le demuestra al usuario que funciona. Si el producto no lleva la etiqueta de identificación o ha sido modificada (modelo o número de serie).

Todos los productos son reparados por el Servicio Técnico en España y Portugal. En el caso de que el producto no se haya adquirido en estos dos países, la garantía cubre los costes de la reparación pero no los de transporte tanto de envío al Servicio Técnico como de regreso al cliente.

La garantía no cubre cualquier coste derivado de la instalación o desinstalación del producto. Si el artículo está cubierto por la garantía, Avanzza Traders S.L asumirá con la totalidad de los gastos, transporte y reparación. Si el artículo no estuviera cubierto por la garantía, se le proporcionará un presupuesto para su aceptación. Si lo acepta, todos los gastos de reparación, envío y recogida correrán por su cuenta, incluso la caja en que se le devolverá, caso de que no hubiera venido en un embalaje adecuado.

Si el producto no ha sido adquirido a través de un distribuidor oficial de Avanzza Traders International S.L y en alguna ocasión detecta una incidencia con el producto o tiene alguna consulta, póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica de Avanzza Traders International S.L a través del correo sat@avanzzatraders.com.

Atentamente, el equipo de Avanzza Traders International S.L

CENTRO CLIENTE:	
PERSONA DE CONTACTO:	
FECHA DE COMPRA:	
FECHA DE INCIDENCIA:	
DIRECCIÓN DE RECOGIDA:	
CÓDIGO POSTAL:	
TELÉFONO:	
MAIL:	
PRODUCTO Y N° SERIE:	
BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA:	

10.INFORMACIÓN ADICIONAL

Cuadro	Identificador de modelo para calefactores eléctricos locales			
Nº	309020247-HY-200B			
Artículo		Símbolo	Valor	Ud
Potencia calorífica				
Potencia calorífica nominal		P _{nom}	2,0	kW
Potencia calorífica mínima (indicativa)		P _{min}	1,0	kW
Máxima potencia calorífica continua		P _{max, c}	2,0	kW
Consumo eléctrico auxiliar				
A potencia calorífica nominal		P _o	0	W
Con una potencia calorífica mínima		P _{sm}	N/A	W
En modo espera		P _{idle}	N/A	W
En modo inactivo		P _{nsm}	N/A	W
Modo en espera con display informativo o estado				No
Eficiencia energética de la calefacción estacional en modo activo		η _{S,on}	85.0	%

Tipo de entrada de calor, sólo para acumuladores eléctricos (selección simple)	
Salida de calor de una etapa sin control de temperatura ambiente	No
Dos o más etapas manuales sin control de temperatura ambiente	No
Control de temperatura ambiente con termostato mecánico	Si
Con control electrónico de temperatura ambiente	No
Control electrónico de temperatura ambiente con temporizador diario	No
Control electrónico de temperatura ambiente con temporizador semanal	No
Otras opciones de control (varias selecciones posibles)	
Control de temperatura ambiente con detección de presencia	No
Control de temperatura ambiente con detección de ventana abierta	No
Opción de control a distancia	No
Control de arranque adaptativo	No
Limitación del tiempo de funcionamiento	No
Sensor de bombilla negra	No
Funcionalidad de auto aprendizaje	No

NOMBRE: ESTUFA GRIS
MARCA: ATIX
MODELO: HY-200B

AVANZZA TRADERS INTERNATIONAL S.L
C/ Marie Curie n ° 20, planta 1ª
Parque Tecnológico de Andalucía 29590-MÁLAGA
www.avanzzatraders.com
CIF: B42715680
sat@avanzzatraders.com