

DE	EN	FR	IT	NL	ES	CZ	HR	SI	HU
Verwenden Sie den Ampelschirm nur bei geeigneten Wetterbedingungen und achten Sie darauf, dass er bei starkem Wind sicher verankert ist.	Only use the cantilever umbrella in suitable weather conditions and ensure that it is securely anchored in strong winds.	N'utilisez le parasol déporté que dans des conditions météorologiques appropriées et veillez à ce qu'il soit solidement ancré en cas de vent fort.	Utilizzare l'ombrellone a sbalzo solo in condizioni meteorologiche adeguate e assicurarsi che sia ancorato saldamente in caso di vento forte.	Gebruik de zweefparasol alleen bij geschikte weersomstandigheden en zorg ervoor dat deze bij harde wind stevig verankerd is.	Utilice la sombrilla voladiza únicamente en condiciones climáticas adecuadas y asegúrese de que esté firmemente anclada en caso de viento fuerte.	Konzolový deštník používejte pouze za vhodných povětrnostních podmínek a zajistěte jeho bezpečné ukotvení při silném větru.	Konzolni kišobran koristite samo u odgovarajućim vremenskim uvjetima i osigurajte da je sigurno usidren pri jakom vjetru.	Senčnik uporabljajte samo v primernih vremenskih razmerah in poskrbite, da bo pri močnem vetru varno zasidran.	konzolos esernyőt csak megfelelő időjárási körülmények között használja, és erős szélben is biztonságosan rögzítse.
Klappen Sie den Schirm bei starkem Wind oder Sturm zusammen, um Beschädigungen oder Verletzungen zu vermeiden.	Fold the umbrella in strong winds or storms to avoid damage or injury.	Pliez le parapluie en cas de vent fort ou de tempête pour éviter tout dommage ou blessure.	Piegare l'ombrello in caso di forte vento o tempesta per evitare danni o lesioni.	Vouw de paraplu op bij harde wind of storm om schade of letsel te voorkomen.	Doble el paraguas con vientos fuertes o tormentas para evitar daños o lesiones.	Při silném větru nebo bouře deštník složte, aby nedošlo k poškození nebo zranění.	Preklopite kišobran za vrijeme jakog vjetra ili oluje kako biste izbjegli oštećenje ili ozljede.	Pri močnem vetru ali nevihti dežnik zložite, da preprečite poškodbe.	Erős szélben vagy viharban hajtsa össze az esernyőt, hogy elkerülje a sérülést vagy sérülést.
Überprüfen Sie regelmäßig die Stabilität der Schirmbasis oder des Standfußes, um ein Umfallen oder Verrutschen zu verhindern.	Regularly check the stability of the umbrella base or stand to prevent it from falling over or slipping.	Vérifiez régulièrement la stabilité du pied ou du pied du parasol pour éviter qu'il ne tombe ou ne glisse.	Controllare regolarmente la stabilità della base o del supporto dell'ombrellone per evitare che cada o scivoli.	Controleer regelmatig de stabiliteit van de parasolvoet of -standaard om te voorkomen dat deze omvalt of wegglijdt.	Compruebe periódicamente la estabilidad de la base o del soporte de la sombrilla para evitar que se caiga o se resbale.	Pravidelně kontrolujte stabilitu základny nebo stojanu deštníku, abyste zabránili jeho převrácení nebo sklouznutí.	Redovito provjeravajte stabilnost baze ili postolja kišobrana kako biste spriječili da se prevrne ili sklizne.	Redno preverjajte stabilnost podlage oz. stojala za dežnike, da preprečite prevrnitev ali zdrs.	Rendszeresen ellenőrizze az esernyő talpának vagy állványának stabilitását, nehogy leessen vagy elcsússzon.