

DE	EN	FR	IT	NL	ES	CZ	HR	SI	HU
Stellen Sie sicher, dass die Poolheizung nicht überhitzt. Verwenden Sie nur die vom Hersteller empfohlenen Einstellungen und überwachen Sie die Temperatur regelmäßig.	Make sure the pool heater does not overheat. Use only the settings recommended by the manufacturer and monitor the temperature regularly.	Assurez-vous que le chauffe-piscine ne surchauffe pas. Utilisez uniquement les réglages recommandés par le fabricant et surveillez régulièrement la température.	Assicurarsi che il riscaldatore della piscina non si surriscaldi. Utilizzare solo le impostazioni consigliate dal produttore e monitorare regolarmente la temperatura.	Zorg ervoor dat de zwembadverwarmer niet oververhit raakt. Gebruik alleen de door de fabrikant aanbevolen instellingen en controleer de temperatuur regelmatig.	Asegúrese de que el calentador de la piscina no se sobrecaliente. Utilice únicamente la configuración recomendada por el fabricante y controle la temperatura con regularidad.	Ujistěte se, že se ohříváč bazénu nepřehřívá. Používejte pouze nastavení doporučená výrobcem a pravidelně sledujte teplotu.	Pazite da se grijač bazena ne pregrije. Koristite samo postavke koje preporučuje proizvođač i redovito pratite temperaturu.	Pazite, da bazenskega grelnika ne preobremenite. Uporablajte le nastavitve, ki jih priporoča proizvajalec, in redno spremljajte njegovo temperaturo.	Ügyeljen arra, hogy a medencefűtés ne melegedjen túl. Csak a gyártó által javasolt beállításokat használja, és rendszeresen ellenőrizze a hőmérsékletet.