

Sicherheitsdokument für den Weihnachtsbaum mit Wasserfall-Effekt & Sternspitze

Produktbeschreibung:

Der Weihnachtsbaum mit Wasserfall-Effekt & Sternspitze schafft eine festliche Atmosphäre durch seine warmweißen LEDs und einen beeindruckenden Wasserfall-Lichteffekt. Mit 15 verschiedenen Lichtfunktionen bietet er vielseitige Beleuchtungsmöglichkeiten. Eine praktische Timer-Funktion ermöglicht einen automatischen Lichtzyklus von 8 Stunden an und 16 Stunden aus. Dank der Schutzart IP44 ist der Baum für den Einsatz im Innen- und geschützten Außenbereich geeignet.

Sicherheitsrichtlinien:

1. Elektrische Sicherheit:

- **Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob das Netzkabel und der Stecker in einwandfreiem Zustand sind.**
- **Verwenden Sie den Baum nur mit der vorgesehenen Stromquelle und verwenden Sie eventuell mitgelieferte Adapter.**
- **Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn der Baum nicht in Gebrauch ist oder bevor Sie ihn warten.**

2. Verwendung im Außenbereich:

- Stellen Sie sicher, dass der Baum in einem geschützten Bereich platziert wird, um direkten Kontakt mit Wasser zu vermeiden.
- **Der Baum ist wasserabweisend, bietet jedoch keinen vollständigen Schutz gegen extremen Regen oder Schnee.**

3. Positionierung:

- **Stellen Sie den Weihnachtsbaum auf eine stabile, ebene Fläche.**
- Sorgen Sie dafür, dass der Baum nicht in der Nähe von stark frequentierten Gängen oder Firepits steht, um Stolpergefahren zu minimieren.

4. Beleuchtung:

- **Beachten Sie, dass die LEDs nicht ausgetauscht werden können.**
- **Sollte eine LED ausfallen, schalten Sie die gesamte Einheit aus und ziehen Sie den Stecker, bevor Sie weitere Schritte unternehmen.**

5. Umgang mit Kindern und Tieren:

- **Halten Sie Kabel und Lichter außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.**
- Erklären Sie Kindern, dass es sich um ein Dekorationsstück handelt und nicht als Spielzeug verwendet werden darf.

6. Wartung und Lagerung:

- **Lagern Sie den Weihnachtsbaum in der Originalverpackung oder in einer staubdichten Hülle, um Schäden zu vermeiden.**
- **Reinigen Sie das Produkt vorsichtig mit einem trockenen, weichen Tuch.**

7. Umweltschutz:

- Entsorgen Sie das Produkt umweltgerecht und beachten Sie dabei lokale Entsorgungsvorschriften für elektronische Geräte.

Haftungsausschluss:

Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Schäden durch unsachgemäße Nutzung oder Änderungen am Produkt. Beachten Sie alle Sicherheitsrichtlinien, um ein sicheres und festliches Erlebnis zu gewährleisten.

Safety Information for the Christmas Tree with Waterfall Effect & Star Top

Product Description:

The Christmas tree with a waterfall effect and star topper creates a festive atmosphere with its warm white LEDs and an impressive waterfall lighting effect. With 15 different lighting modes, it offers versatile lighting options. A convenient timer function enables an automatic light cycle of 8 hours on and 16 hours off. Thanks to its IP44 rating, the tree is suitable for use indoors and in sheltered outdoor areas.

Security Guidelines:

1. Electrical Safety:

- Before use, check that the power cord and plug are in good condition.
- Use the tree only with the intended power source and use any adapters provided.
- Unplug the tree from the outlet when it is not in use or before performing maintenance.

2. Outdoor Use:

- Make sure to place the tree in a sheltered area to avoid direct contact with water.
- The tree is water-repellent but does not provide complete protection against heavy rain or snow.

3. Placement:

- Place the Christmas tree on a stable, level surface.
- Make sure the tree is not near high-traffic walkways or fire pits to minimize the risk of tripping.

4. Lighting:

- Please note that the LEDs cannot be replaced.
- If an LED fails, turn off the entire unit and unplug it before taking any further action.

5. Safety Precautions for Children and Pets:

- Keep cords and lights out of the reach of children and pets.
- Explain to children that this is a decorative item and should not be used as a toy.

6. Maintenance and Storage:

- Store the Christmas tree in its original packaging or in a dust-proof bag to prevent damage.
- Gently clean the product with a dry, soft cloth.

7. Environmental Protection:

- Dispose of the product in an environmentally responsible manner, following local disposal regulations for electronic devices.

Disclaimer:

The manufacturer assumes no responsibility for damage resulting from improper use or modifications to the product. Please follow all safety guidelines to ensure a safe and festive experience.

Fiche de sécurité pour le sapin de Noël avec effet cascade et pointe en forme d'étoile

Description du produit :

Le sapin de Noël avec effet cascade et pointe en forme d'étoile crée une ambiance festive grâce à ses LED blanc chaud et à un impressionnant effet lumineux en cascade. Avec ses 15 modes d'éclairage différents, il offre de nombreuses possibilités d'éclairage. Une fonction minuterie pratique permet de programmer un cycle d'éclairage automatique de 8 heures d'allumage et 16 heures d'extinction. Grâce à son indice de protection IP44, le sapin peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur dans un endroit abrité.

Consignes de sécurité :

1. Sécurité électrique :

- Avant toute utilisation, vérifiez que le cordon d'alimentation et la fiche sont en parfait état.
- Utilisez le sapin uniquement avec la source d'alimentation prévue à cet effet et utilisez les adaptateurs fournis le cas échéant.
- Débranchez la fiche de la prise lorsque le sapin n'est pas utilisé ou avant de l'entretenir.

2. Utilisation en extérieur :

- Veillez à placer l'arbre dans un endroit abrité afin d'éviter tout contact direct avec l'eau.
- L'arbre est hydrofuge, mais n'offre pas une protection totale contre les pluies torrentielles ou la neige.

3. Emplacement :

- Placez le sapin de Noël sur une surface stable et plane.
- Veillez à ce que le sapin ne se trouve pas à proximité de passages très fréquentés ou de foyers extérieurs, afin de réduire au minimum les risques de trébuchement.

4. Éclairage :

- Veuillez noter que les LED ne peuvent pas être remplacées.
- Si une LED venait à tomber en panne, éteignez l'ensemble de l'appareil et débranchez-le avant de poursuivre.

5. Précautions à prendre avec les enfants et les animaux :

- Gardez les câbles et les lumières hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Expliquez aux enfants qu'il s'agit d'un objet décoratif et qu'il ne doit pas être utilisé comme jouet.

6. Entretien et rangement :

- Rangez le sapin de Noël dans son emballage d'origine ou dans une housse anti-poussière afin d'éviter tout dommage.
- Nettoyez le produit avec précaution à l'aide d'un chiffon sec et doux.

7. Protection de l'environnement :

- Éliminez le produit dans le respect de l'environnement et respectez les réglementations locales en matière d'élimination des appareils électroniques.

Clause de non-responsabilité :

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages résultant d'une utilisation inappropriée ou de modifications apportées au produit. Veuillez respecter toutes les consignes de sécurité afin de garantir une expérience sûre et festive.

Scheda di sicurezza per l'albero di Natale con effetto cascata e punta a forma di stella

Descrizione del prodotto:

L'albero di Natale con effetto cascata e punta a forma di stella crea un'atmosfera festosa grazie ai suoi LED bianco caldo e a un suggestivo effetto luminoso a cascata. Con 15 diverse funzioni luminose, offre numerose possibilità di illuminazione. Una pratica funzione timer consente un ciclo di illuminazione automatico di 8 ore acceso e 16 ore spento. Grazie al grado di protezione IP44, l'albero è adatto all'uso in ambienti interni e in spazi esterni protetti.

Linee guida sulla sicurezza:

1. Sicurezza elettrica:

- Prima dell'uso, verificare che il cavo di alimentazione e la spina siano in perfette condizioni.
- Utilizzare l'albero solo con la fonte di alimentazione prevista e, se necessario, utilizzare gli adattatori eventualmente in dotazione.
- Scollegare la spina dalla presa di corrente quando l'albero non è in uso o prima di effettuare la manutenzione.

2. Utilizzo all'aperto:

- Assicurarsi che l'albero sia collocato in una zona riparata, per evitare il contatto diretto con l'acqua.
- L'albero è idrorepellente, ma non offre una protezione totale in caso di pioggia o neve intensa.

3. Posizionamento:

- Posizionate l'albero di Natale su una superficie stabile e piana.
- Assicuratevi che l'albero non si trovi vicino a corridoi molto trafficati o a bracieri, per ridurre al minimo il rischio di inciampare.

4. Illuminazione:

- Si prega di tenere presente che i LED non possono essere sostituiti.
- Qualora un LED dovesse smettere di funzionare, spegnere l'intera unità e scollegare la spina prima di procedere con ulteriori operazioni.

5. Comportamento con i bambini e gli animali:

- Tenete cavi e luci fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Spiegate ai bambini che si tratta di un oggetto decorativo e che non deve essere utilizzato come giocattolo.

6. Manutenzione e conservazione:

- Conservare l'albero di Natale nella confezione originale o in una custodia a prova di polvere per evitare danni.
- Pulire il prodotto con cura utilizzando un panno morbido e asciutto.

7. Tutela dell'ambiente:

- Smaltire il prodotto nel rispetto dell'ambiente, attenendosi alle normative locali in materia di smaltimento delle apparecchiature elettroniche.

Esclusione di responsabilità:

Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni causati da un uso improprio o da modifiche apportate al prodotto. Si prega di attenersi a tutte le linee guida di sicurezza per garantire un'esperienza sicura e festosa.

Documento de seguridad para el árbol de Navidad con efecto cascada y punta en forma de estrella

Descripción del producto:

El árbol de Navidad con efecto cascada y punta en forma de estrella crea un ambiente festivo gracias a sus LED de color blanco cálido y a un impresionante efecto de luz en forma de cascada. Con 15 funciones de iluminación diferentes, ofrece múltiples posibilidades de iluminación. Una práctica función de temporizador permite un ciclo de iluminación automático de 8 horas encendido y 16 horas apagado. Gracias a su índice de protección IP44, el árbol es apto para su uso en interiores y en exteriores protegidos.

Normas de seguridad:

1. Seguridad eléctrica:

- Antes de utilizarlo, compruebe que el cable de alimentación y el enchufe estén en perfecto estado.
- Utilice el árbol únicamente con la fuente de alimentación prevista y utilice los adaptadores que se hayan suministrado, si los hay.
- Desenchufe el cable de la toma de corriente cuando el árbol no esté en uso o antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento.

2. Uso en exteriores:

- Asegúrate de colocar el árbol en una zona protegida para evitar el contacto directo con el agua.
- El árbol es resistente al agua, pero no ofrece una protección total contra la lluvia intensa o la nieve.

3. Colocación:

- Coloca el árbol de Navidad sobre una superficie estable y nivelada.
- Asegúrate de que el árbol no esté cerca de pasillos muy transitados ni de chimeneas, para minimizar el riesgo de tropezones.

4. Iluminación:

- Tenga en cuenta que los LED no se pueden sustituir.
- Si se funde un LED, apague toda la unidad y desenchúfela antes de realizar cualquier otra acción.

5. Cuidados con los niños y los animales:

- Mantenga los cables y las luces fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Explique a los niños que se trata de un elemento decorativo y que no debe utilizarse como juguete.

6. Mantenimiento y almacenamiento:

- Guarda el árbol de Navidad en su embalaje original o en una funda a prueba de polvo para evitar daños.
- Limpia el producto con cuidado con un paño seco y suave.

7. Protección del medio ambiente:

- Deseche el producto de forma respetuosa con el medio ambiente y respete la normativa local sobre la eliminación de aparatos electrónicos.

Exención de responsabilidad:

El fabricante no se hace responsable de los daños derivados de un uso inadecuado o de modificaciones realizadas en el producto. Respete todas las normas de seguridad para garantizar una experiencia segura y festiva.

Документ за безопасност за коледната елха с ефект на водопад и звезда на върха

Описание на продукта:

Коледната елха с ефект на водопад и звезда на върха създава празнична атмосфера благодарение на топлобелите си LED светлини и впечатляващия светлинен ефект на водопад. С 15 различни светлинни режима тя предлага разнообразни възможности за осветление. Практичната функция за таймер позволява автоматичен цикъл на осветление – 8 часа включено и 16 часа изключено. Благодарение на степента на защита IP44 елхата е подходяща за използване на закрито и на защитени открити пространства.

Правила за безопасност:

1. Електрическа безопасност:

- Преди употреба проверете дали захранващият кабел и щепселът са в изправно състояние.
- Използвайте елхата само с предвидения източник на електроенергия и използвайте евентуално приложените адаптери.
- Изключете щепсела от контакта, когато елхата не се използва или преди да я подложите на поддръжка.

2. Използване на открито:

- Уверете се, че дървото е поставено на защитено място, за да се избегне пряк контакт с вода.
- Дървото е водоотблъскващо, но не осигурява пълна защита срещу силен дъжд или сняг.

3. Поставяне:

- Поставете коледната елха върху стабилна, равна повърхност.
- Уверете се, че елхата не се намира в близост до често използвани проходи или огнища, за да сведете до минимум риска от спъване.

4. Осветление:

- Имайте предвид, че светодиодите не могат да бъдат подменени.
- Ако някой светодиод престане да работи, изключете цялото устройство и извадете щепсела от контакта, преди да предприемете по-нататъшни действия.

5. Поведение с деца и животни:

- Дръжте кабелите и лампичките извън обсега на деца и домашни любимци.
- Обяснете на децата, че това е декоративен елемент и не трябва да се използва като играчка.

6. Поддръжка и съхранение:

- Съхранявайте коледната елха в оригиналната опаковка или в прахоустойчив калъф, за да избегнете повреда.
- Почистете продукта внимателно със суха, мека кърпа.

7. Опазване на околната среда:

- Изхвърлете продукта по екологичен начин, като спазвате местните разпоредби за изхвърляне на електронни устройства.

Отказ от отговорност:

Производителят не носи отговорност за щети, причинени от неправилна употреба или промени в продукта. Спазвайте всички указания за безопасност, за да си осигурите безопасно и празнично преживяване.

Bezpečnostní dokument k vánočnímu stromku s efektem vodopádu a hvězdicovou špičkou

Popis produktu:

Vánoční stromek s efektem vodopádu a hvězdicovou špičkou navozuje sváteční atmosféru díky svým teplobílym LED diodám a působivému světelnému efektu vodopádu. S 15 různými světelnými režimy nabízí rozmanité možnosti osvětlení. Praktická funkce časovače umožňuje automatický světelný cyklus s 8 hodinami svícení a 16 hodinami zhasnutí. Díky stupni krytí IP44 je stromek vhodný pro použití v interiéru i v chráněných venkovních prostorech.

Bezpečnostní pokyny:

1. Elektrická bezpečnost:

- Před použitím zkontrolujte, zda jsou napájecí kabel a zástrčka v bezvadném stavu.
- Stromka používejte pouze s určeným zdrojem napájení a případně použijte dodané adaptéry.
- Pokud stromka nepoužíváte nebo před jejím údržbou, vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

2. Použití venku:

- Ujistěte se, že je strom umístěn na chráněném místě, aby nedošlo k přímému kontaktu s vodou.
- Strom je vodoodpudivý, neposkytuje však úplnou ochranu před extrémním deštěm nebo sněhem.

3. Umístění:

- Postavte vánoční stromek na pevnou a rovnou plochu.
- Dbejte na to, aby stromek nestál v blízkosti frekventovaných chodeb nebo ohnišť, abyste minimalizovali riziko zakopnutí.

4. Osvětlení:

- Mějte na paměti, že LED diody nelze vyměnit.
- Pokud některá z LED diod přestane fungovat, před provedením dalších kroků vypněte celou jednotku a odpojte ji ze zásuvky.

5. Zacházení s dětmi a zvířaty:

- Udržujte kabely a světla mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Vysvětlete dětem, že se jedná o dekorativní předmět, který nesmí být používán jako hračka.

6. Údržba a skladování:

- Vánoční stromek skladujte v původním obalu nebo v prachotěsném obalu, abyste předešli poškození.
- Výrobek opatrně očistěte suchým, měkkým hadříkem.

7. Ochrana životního prostředí:

- Produkt likvidujte způsobem šetrným k životnímu prostředí a dodržujte přitom místní předpisy pro likvidaci elektronických zařízení.

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti:

Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním nebo úpravami výrobku. Dodržujte všechna bezpečnostní pokyny, abyste si zajistili bezpečný a slavnostní zážitek.

Sikkerhedsdokument for juletræet med vandfaldseffekt og stjerne på toppen

Produktbeskrivelse:

Juletræet med vandfaldseffekt og stjerne på toppen skaber en festlig stemning med sine varmhvide LED-pærer og en imponerende lysende vandfaldseffekt. Med 15 forskellige lysfunktioner tilbyder det alsidige belysningsmuligheder. En praktisk timerfunktion muliggør en automatisk lyscyklus på 8 timers tændt og 16 timers slukket. Takket være beskyttelsesklassen IP44 er træet velegnet til brug indendørs og i beskyttede udendørsområder.

Sikkerhedsretningslinjer:

1. Elektrisk sikkerhed:

- Kontroller inden brug, om netledningen og stikket er i god stand.
- Brug kun træet med den beregnede strømkilde, og brug eventuelle medfølgende adaptere.
- Træk stikket ud af stikkontakten, når træet ikke er i brug, eller inden du udfører vedligeholdelse på det.

2. Anvendelse udendørs:

- Sørg for, at træet placeres på et beskyttet sted for at undgå direkte kontakt med vand.
- Træet er vandafvisende, men yder ikke fuldstændig beskyttelse mod kraftig regn eller sne.

3. Placering:

- Stil juletræet på et stabilt, plant underlag.
- Sørg for, at træet ikke står tæt på trafikerede gangarealer eller bålpladser for at minimere risikoen for at snuble.

4. Belysning:

- Vær opmærksom på, at LED'erne ikke kan udskiftes.
- Hvis en LED går i stykker, skal du slukke for hele enheden og trække stikket ud, før du foretager dig yderligere.

5. Omgang med børn og dyr:

- Hold ledninger og lys uden for børns og kæledyrs rækkevidde.
- Forklar børnene, at det er en dekoration, som ikke må bruges som legetøj.

6. Vedligeholdelse og opbevaring:

- Opbevar juletræet i den originale emballage eller i en støvtæt pose for at undgå skader.
- Rengør produktet forsigtigt med en tør, blød klud.

7. Miljøbeskyttelse:

- Bortskaf produktet på en miljøvenlig måde, og overhold de lokale regler for bortskaffelse af elektronisk udstyr.

Ansvarsfraskrivelse:

Producenten påtager sig intet ansvar for skader, der skyldes forkert brug eller ændringer af produktet. Overhold alle sikkerhedsretningslinjer for at sikre en sikker og festlig oplevelse.

Joulukuusen turvallisuusohjeet: vesiputousvaikutus ja tähtikärki

Tuotekuvaus:

Joulukuusi, jossa on vesiputousvaikutus ja tähtikärki, luo juhlallisen tunnelman lämpimän valkoisilla LED-valoillaan ja vaikuttavalla vesiputousvaloefektillään. 15 erilaisen valotoiminnon ansiosta se tarjoaa monipuolisia valaistumahdollisuuksia. Käytännöllinen ajastintoiminto mahdollistaa automaattisen valosyklin, jossa valot palavat 8 tuntia ja ovat sammutettuina 16 tuntia. IP44-suojausluokan ansiosta puu sopii käytettäväksi sisätiloissa ja suojatuissa ulkotiloissa.

Turvallisuusohjeet:

1. Sähköturvallisuus:

- Tarkista ennen käyttöä, että virtajohto ja pistoke ovat moitteettomassa kunnossa.
- Käytä puuta vain sille tarkoitetun virtalähteen kanssa ja käytä tarvittaessa mukana toimitettuja sovittimia.
- Irrota pistoke pistorasiasta, kun puuta ei käytetä tai ennen sen huoltamista.

2. Käyttö ulkotiloissa:

- Varmista, että puu sijoitetaan suojattuun paikkaan, jotta vältetään suora kosketus veden kanssa.
- Puu on vettä hylkivä, mutta se ei tarjoa täydellistä suojaa voimakkaalta sateelta tai lumelta.

3. Sijoittaminen:

- Aseta joulukuusi vakaalle, tasaiselle alustalle.
- Varmista, että kuusi ei ole vilkkaasti liikennöityjen käytävien tai tulipaikkojen lähellä, jotta kompastumisvaara voidaan minimoida.

4. Valaistus:

- Huomaa, että LED-valoja ei voi vaihtaa.
- Jos jokin LED-valo lakkaa toimimasta, sammuta koko laite ja irrota virtajohto pistorasiasta ennen kuin ryhdyt muihin toimenpiteisiin.

5. Lasten ja eläinten kanssa toimiminen:

- Pidä johdot ja valot lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa.
- Selitä lapsille, että kyseessä on koriste-esine, jota ei saa käyttää leluna.

6. Huolto ja säilytys:

- Säilytä joulukuusi alkuperäispakkauksessaan tai pölytiivissä suojapussissa vaurioiden välttämiseksi.
- Puhdista tuote varovasti kuivalla, pehmeällä liinalla.

7. Ympäristönsuojelu:

- Hävitä tuote ympäristöä säästäen ja noudata samalla paikallisia elektroniikkalaitteiden hävittämistä koskevia määräyksiä.

Vastuuvapauslauseke:

Valmistaja ei ota vastuuta vahingoista, jotka johtuvat tuotteen virheellisestä käytöstä tai siihen tehdyistä muutoksista. Noudata kaikkia turvallisuusohjeita, jotta voit nauttia turvallisesta ja juhlallisesta kokemuksesta.

Έγγραφο ασφαλείας για το χριστουγεννιάτικο δέντρο με εφέ καταρράκτη και αστεροειδή κορυφή

Περιγραφή προϊόντος:

Το χριστουγεννιάτικο δέντρο με εφέ καταρράκτη και κορυφή σε σχήμα αστεριού δημιουργεί εορταστική ατμόσφαιρα χάρη στα LED ζεστού λευκού χρώματος και στο εντυπωσιακό εφέ φωτισμού καταρράκτη. Με 15 διαφορετικές λειτουργίες φωτισμού, προσφέρει ποικίλες επιλογές φωτισμού. Μια πρακτική λειτουργία χρονοδιακόπτη επιτρέπει έναν αυτόματο κύκλο φωτισμού 8 ωρών ενεργοποίησης και 16 ωρών απενεργοποίησης. Χάρη στον βαθμό προστασίας IP44, το δέντρο είναι κατάλληλο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους και σε προστατευμένους εξωτερικούς χώρους.

Οδηγίες ασφαλείας:

1. Ηλεκτρική ασφάλεια:

- Πριν από τη χρήση, ελέγξτε αν το καλώδιο τροφοδοσίας και το βύσμα βρίσκονται σε άριστη κατάσταση.
- Χρησιμοποιείτε το δέντρο μόνο με την προβλεπόμενη πηγή τροφοδοσίας και, εάν χρειάζεται, χρησιμοποιήστε τους προσαρμογείς που παρέχονται.
- Αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα όταν το δέντρο δεν χρησιμοποιείται ή πριν από τη συντήρησή του.

2. Χρήση σε εξωτερικούς χώρους:

- Βεβαιωθείτε ότι το δέντρο τοποθετείται σε προστατευμένο σημείο, ώστε να αποφεύγεται η άμεση επαφή με το νερό.
- Το δέντρο είναι αδιάβροχο, ωστόσο δεν προσφέρει πλήρη προστασία από έντονη βροχή ή χιόνι.

3. Τοποθέτηση:

- Τοποθετήστε το χριστουγεννιάτικο δέντρο σε μια σταθερή, επίπεδη επιφάνεια.
- Φροντίστε το δέντρο να μην βρίσκεται κοντά σε διαδρόμους με μεγάλη κυκλοφορία ή σε εστίες φωτιάς, ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος να σκοντάψει κάποιος.

4. Φωτισμός:

- Λάβετε υπόψη ότι τα LED δεν μπορούν να αντικατασταθούν.
- Σε περίπτωση που ένα LED σταματήσει να λειτουργεί, απενεργοποιήστε ολόκληρη τη συσκευή και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας πριν προχωρήσετε σε περαιτέρω ενέργειες.

5. Χρήση από παιδιά και ζώα:

- Κρατήστε τα καλώδια και τα φωτιστικά μακριά από παιδιά και κατοικίδια.
- Εξηγήστε στα παιδιά ότι πρόκειται για διακοσμητικό αντικείμενο και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως παιχνίδι.

6. Συντήρηση και αποθήκευση:

- Αποθηκεύστε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στην αρχική του συσκευασία ή σε μια

αδιάβροχη θήκη για να αποφύγετε τυχόν ζημιές.

- Καθαρίστε το προϊόν προσεκτικά με ένα στεγνό, μαλακό πανί.

7. Προστασία του περιβάλλοντος:

- Απορρίψτε το προϊόν με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον, τηρώντας τους τοπικούς κανονισμούς για την απόρριψη ηλεκτρονικών συσκευών.

Αποποίηση ευθύνης:

Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση ή τροποποιήσεις στο προϊόν. Τηρήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας, ώστε να εξασφαλίσετε μια ασφαλή και εορταστική εμπειρία.

Biztonsági dokumentum a vízesés-hatású karácsonyfához és a csillagos tetejéhez

Termékleírás:

A vízesés-hatású, csillaggal díszített karácsonyfa meleg fehér LED-jeivel és lenyűgöző vízesés-fényhatásával ünnepi hangulatot teremt. 15 különböző fényfunkciójával sokoldalú megvilágítási lehetőségeket kínál. A praktikus időzítőfunkció lehetővé teszi egy automatikus világítási ciklus beállítását: 8 óra bekapcsolva és 16 óra kikapcsolva. Az IP44 védelmi osztálynak köszönhetően a fa beltéri és védett kültéri használatra egyaránt alkalmas.

Biztonsági irányelvek:

1. Elektromos biztonság:

- Használat előtt ellenőrizze, hogy a hálózati kábel és a csatlakozó kifogástalan állapotban van-e.
- A fát kizárólag a rendeltetésszerű áramforráshoz csatlakoztatva használja, és szükség esetén használja a mellékelt adaptereket.
- Húzza ki a dugaszt a konnektorból, ha a fa nincs használatban, vagy mielőtt karbantartást végez rajta.

2. Kültéri használat:

- Gondoskodjon arról, hogy a fát védett helyen helyezze el, hogy elkerülje a közvetlen vízzel való érintkezést.
- A fa víztaszító, de nem nyújt teljes védelmet extrém eső vagy hó ellen.

3. Elhelyezés:

- Állítsa a karácsonyfát egy stabil, sík felületre.
- Gondoskodjon arról, hogy a fa ne álljon forgalmas folyosók vagy tűzrakóhelyek közelében, hogy minimalizálja a megbotlás veszélyét.

4. Világítás:

- Vegye figyelembe, hogy a LED-ek nem cserélhetők ki.
- Ha egy LED meghibásodik, kapcsolja ki a teljes készüléket, és húzza ki a dugót, mielőtt további lépéseket tenne.

5. Gyerekekkel és állatokkal való bánásmód:

- Tartsa a kábeleket és a lámpákat gyerekek és háziállatok elérési távolságán kívül.
- Magyarázza el a gyerekeknek, hogy ez egy dísz tárgy, és nem szabad játékként használni.

6. Karbantartás és tárolás:

- A karácsonyfát az eredeti csomagolásában vagy egy porálló tokban tárolja, hogy elkerülje a sérüléseket.
- A terméket óvatosan tisztítsa meg egy száraz, puha ruhával.

7. Környezetvédelem:

- A terméket környezetbarát módon ártalmatlanítsa, és közben tartsa be az elektronikai eszközökre vonatkozó helyi ártalmatlanítási előírásokat.

Jogi nyilatkozat:

A gyártó nem vállal felelősséget a termék nem rendeltetésszerű használatából vagy módosításából eredő károkért. Kérjük, tartsa be az összes biztonsági irányelvet a biztonságos és ünnepi hangulatú élmény érdekében.

Veiligheidsdocument voor de kerstboom met watervaleffect en sterrenpunt

Productbeschrijving:

De kerstboom met watervaleffect en sterrenpunt zorgt voor een feestelijke sfeer dankzij de warmwitte leds en een indrukwekkend waterval-lichteffect. Met 15 verschillende lichtfuncties biedt hij veelzijdige verlichtingsmogelijkheden. Een handige timerfunctie zorgt voor een automatische lichtcyclus van 8 uur aan en 16 uur uit. Dankzij beschermingsklasse IP44 is de boom geschikt voor gebruik binnenshuis en in een beschutte buitenruimte.

Veiligheidsrichtlijnen:

1. Elektrische veiligheid:

- Controleer vóór gebruik of het netsnoer en de stekker in goede staat verkeren.
- Gebruik de boom alleen met de daarvoor bestemde stroombron en gebruik eventueel meegeleverde adapters.
- Haal de stekker uit het stopcontact wanneer de boom niet in gebruik is of voordat u onderhoud uitvoert.

2. Gebruik buitenshuis:

- Zorg ervoor dat de boom op een beschutte plek wordt geplaatst om direct contact met water te voorkomen.
- De boom is waterafstotend, maar biedt geen volledige bescherming tegen hevige regen of sneeuw.

3. Plaatsing:

- Zet de kerstboom op een stabiele, vlakke ondergrond.
- Zorg ervoor dat de boom niet in de buurt van drukbezochte doorgangen of vuurkorven staat, om het risico op struikelen te minimaliseren.

4. Verlichting:

- Houd er rekening mee dat de leds niet kunnen worden vervangen.
- Mocht er een led uitvallen, schakel dan de gehele eenheid uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u verdere stappen onderneemt.

5. Omgang met kinderen en dieren:

- Houd snoeren en lampjes buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
- Leg aan kinderen uit dat het om een decoratiestuk gaat en dat het niet als speelgoed mag worden gebruikt.

6. Onderhoud en opslag:

- Bewaar de kerstboom in de originele verpakking of in een stofdichte hoes om schade te voorkomen.
- Reinig het product voorzichtig met een droge, zachte doek.

7. Milieubescherming:

- Voer het product op milieuvriendelijke wijze af en houd daarbij rekening met de lokale voorschriften voor de afvoer van elektronische apparaten.

Disclaimer:

De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van oneigenlijk gebruik of wijzigingen aan het product. Neem alle veiligheidsrichtlijnen in acht om een veilige en feestelijke ervaring te garanderen.

Dokument dotyczący bezpieczeństwa choinki z efektem wodospadu i gwiazdą na czubku

Opis produktu:

Choinka z efektem wodospadu i gwiazdą na szczycie tworzy świąteczną atmosferę dzięki ciepłym białym diodom LED i imponującemu efektowi świetlnemu przypominającemu wodospad. Dzięki 15 różnym funkcjom świetlnym oferuje wszechstronne możliwości oświetlenia. Praktyczna funkcja timera umożliwia automatyczny cykl świecenia trwający 8 godzin, po czym następuje 16-godzinna przerwa. Dzięki stopniowi ochrony IP44 choinka nadaje się do użytku zarówno wewnątrz, jak i w osłoniętych miejscach na zewnątrz.

Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa:

1. Bezpieczeństwo elektryczne:

- Przed użyciem sprawdź, czy przewód zasilający i wtyczka są w nienagannym stanie.
- Drzewko należy podłączać wyłącznie do przewidzianego źródła zasilania, korzystając w razie potrzeby z dołączonych adapterów.
- Wyciągnij wtyczkę z gniazdka, gdy drzewko nie jest używane lub przed przystąpieniem do jego konserwacji.

2. Użytkowanie na zewnątrz:

- Należy upewnić się, że drzewko zostanie umieszczone w osłoniętym miejscu, aby uniknąć bezpośredniego kontaktu z wodą.
- Drzewko jest wodoodporne, jednak nie zapewnia pełnej ochrony przed ulewnym deszczem lub śniegiem.

3. Umieszczenie:

- Ustaw choinkę na stabilnej, równej powierzchni.
- Upewnij się, że choinka nie stoi w pobliżu często uczęszczanych korytarzy ani miejsc na ognisko, aby zminimalizować ryzyko potknięcia się.

4. Oświetlenie:

- Należy pamiętać, że diody LED nie podlegają wymianie.
- W przypadku awarii jednej z diod LED należy wyłączyć całe urządzenie i odłączyć wtyczkę przed podjęciem dalszych działań.

5. Postępowanie z dziećmi i zwierzętami:

- Przewody i lampki należy trzymać poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych.
- Należy wyjaśnić dzieciom, że jest to element dekoracyjny i nie wolno go używać jako zabawki.

6. Konserwacja i przechowywanie:

- Aby uniknąć uszkodzeń, choinkę należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu lub w pokrowcu chroniącym przed kurzem.
- Produkt należy ostrożnie wyczyścić suchą, miękką ściereczką.

7. Ochrona środowiska:

- Produkt należy utylizować w sposób przyjazny dla środowiska, przestrzegając przy tym lokalnych przepisów dotyczących utylizacji sprzętu elektronicznego.

Zastrzeżenie dotyczące odpowiedzialności:

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania lub modyfikacji produktu. Należy przestrzegać wszystkich wytycznych dotyczących bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczną i uroczystą atmosferę.

Documento de segurança relativo à árvore de Natal com efeito de cascata e ponta em forma de estrela

Descrição do produto:

A árvore de Natal com efeito de cascata e ponta em forma de estrela cria um ambiente festivo graças aos seus LEDs brancos quentes e a um impressionante efeito de luz em cascata. Com 15 funções de iluminação diferentes, oferece opções de iluminação versáteis. Uma prática função de temporizador permite um ciclo de iluminação automático de 8 horas ligado e 16 horas desligado. Graças à classificação de proteção IP44, a árvore é adequada para utilização em espaços interiores e exteriores protegidos.

Diretrizes de segurança:

1. Segurança elétrica:

- Antes de utilizar, verifique se o cabo de alimentação e a ficha estão em perfeito estado.
- Utilize a árvore apenas com a fonte de alimentação prevista para o efeito e utilize os adaptadores eventualmente fornecidos.
- Desligue a ficha da tomada quando a árvore não estiver a ser utilizada ou antes de a submeter a manutenção.

2. Utilização no exterior:

- Certifique-se de que a árvore é colocada numa zona protegida, para evitar o contacto direto com a água.
- A árvore é repelente à água, mas não oferece proteção total contra chuva ou neve intensas.

3. Posicionamento:

- Coloque a árvore de Natal numa superfície estável e plana.
- Certifique-se de que a árvore não fica perto de corredores muito movimentados ou de lareiras, para minimizar o risco de tropeços.

4. Iluminação:

- Tenha em atenção que os LEDs não podem ser substituídos.
- Caso um LED deixe de funcionar, desligue toda a unidade e retire a ficha da tomada antes de prosseguir.

5. Cuidados com crianças e animais:

- Mantenha os cabos e as luzes fora do alcance das crianças e dos animais de estimação.
- Explique às crianças que se trata de um elemento decorativo e que não deve ser utilizado como brinquedo.

6. Manutenção e armazenamento:

- Guarde a árvore de Natal na embalagem original ou num saco à prova de pó, para evitar danos.
- Limpe o produto com cuidado, utilizando um pano seco e macio.

7. Proteção ambiental:

- Elimine o produto de forma ecológica, respeitando as normas locais relativas à eliminação de equipamentos eletrônicos.

Isenção de responsabilidade:

O fabricante não se responsabiliza por danos resultantes de uma utilização inadequada ou de alterações ao produto. Respeite todas as diretrizes de segurança para garantir uma experiência segura e festiva.

Document de siguranță pentru bradul de Crăciun cu efect de cascadă și vârf în formă de stea

Descrierea produsului:

Bradul de Crăciun cu efect de cascadă și vârf în formă de stea creează o atmosferă festivă datorită LED-urilor sale de culoare alb cald și unui impresionant efect luminos de cascadă. Cu 15 funcții de iluminare diferite, acesta oferă posibilități versatile de iluminare. O funcție practică de temporizare permite un ciclu automat de iluminare de 8 ore pornit și 16 ore oprit. Datorită clasei de protecție IP44, bradul este potrivit pentru utilizare în interior și în spații exterioare protejate.

Politici de securitate:

1. Siguranța electrică:

- Înainte de utilizare, verificați dacă cablul de alimentare și ștecherul sunt în stare perfectă.
- Utilizați bradul numai cu sursa de alimentare prevăzută și folosiți eventualele adaptoare furnizate.
- Scoateți ștecherul din priză atunci când bradul nu este utilizat sau înainte de a-l întreține.

2. Utilizarea în exterior:

- Asigurați-vă că pomul este amplasat într-o zonă protejată, pentru a evita contactul direct cu apa.
- Pomul este rezistent la apă, dar nu oferă o protecție completă împotriva ploii torențiale sau a zăpezii.

3. Amplasarea:

- Așezați bradul de Crăciun pe o suprafață stabilă și plană.
- Asigurați-vă că bradul nu se află în apropierea coridoarelor foarte circulante sau a focurilor de tabără, pentru a reduce la minimum riscul de împiedicare.

4. Iluminare:

- Rețineți că LED-urile nu pot fi înlocuite.
- În cazul în care un LED se defectează, opriți întreaga unitate și deconectați-o de la priză înainte de a întreprinde alte acțiuni.

5. Prezența copiilor și a animalelor:

- Țineți cablurile și becuțele la îndemâna copiilor și a animalelor de companie.
- Explicați-le copiilor că este vorba despre un obiect decorativ și că nu trebuie folosit ca jucărie.

6. Întreținere și depozitare:

- Depozitați bradul de Crăciun în ambalajul original sau într-o husă etanșă la praf, pentru a evita deteriorarea.
- Curățați produsul cu grijă, folosind o cârpă uscată și moale.

7. Protecția mediului:

- Eliminați produsul respectând principiile de protecție a mediului și respectați în acest sens reglementările locale privind eliminarea echipamentelor electronice.

Declinarea responsabilității:

Producătorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru daunele cauzate de utilizarea necorespunzătoare sau de modificările aduse produsului. Respectați toate instrucțiunile de siguranță pentru a vă asigura o experiență sigură și festivă.

Säkerhetsdokument för julgranen med vattenfallseffekt och stjärnspets

Produktbeskrivning:

Julgranen med vattenfallseffekt och stjärntopp skapar en festlig stämning tack vare sina varmvita LED-lampor och en imponerande ljuseffekt som liknar ett vattenfall. Med 15 olika ljusfunktioner erbjuder den mångsidiga belysningsmöjligheter. En praktisk timerfunktion möjliggör en automatisk belysningscykel på 8 timmar på och 16 timmar av. Tack vare skyddsklass IP44 är granen lämplig för användning både inomhus och i skyddade utomhusmiljöer.

Säkerhetsriktlinjer:

1. Elsäkerhet:

- Kontrollera före användning att nätkabeln och kontakten är i gott skick.
- Använd trädet endast med den avsedda strömkällan och använd eventuella medföljande adaptrar.
- Dra ut kontakten ur vägguttaget när trädet inte används eller innan du utför underhåll.

2. Användning utomhus:

- Se till att trädet placeras på en skyddad plats för att undvika direkt kontakt med vatten.
- Trädet är vattenavvisande, men ger inte fullständigt skydd mot kraftigt regn eller snö.

3. Placering:

- Ställ julgranen på en stabil, plan yta.
- Se till att granen inte står nära välbesökta gångar eller eldstäder för att minimera risken för att man snubblar.

4. Belysning:

- Observera att lysdioderna inte går att byta ut.
- Om en lysdiod slutar fungera ska du stänga av hela enheten och dra ur kontakten innan du vidtar ytterligare åtgärder.

5. Hantering av barn och djur:

- Håll sladdar och lampor utom räckhåll för barn och husdjur.
- Förklara för barnen att det är en dekoration och inte får användas som leksak.

6. Skötsel och förvaring:

- Förvara julgranen i originalförpackningen eller i ett dammtätt överdrag för att undvika skador.
- Rengör produkten försiktigt med en torr, mjuk trasa.

7. Miljöskydd:

- Avfallshantera produkten på ett miljövänligt sätt och följ de lokala bestämmelserna för avfallshantering av elektronisk utrustning.

Ansvarsfriskrivning:

Tillverkaren tar inget ansvar för skador som uppstår till följd av felaktig användning eller

ändringar av produkten. Följ alla säkerhetsanvisningar för att säkerställa en säker och festlig upplevelse.

Bezpečnostný dokument pre vianočný stromček s efektom vodopádu a hviezdicovou špičkou

Popis produktu:

Vianočný stromček s efektom vodopádu a hviezdicovou špičkou vytvára slávnostnú atmosféru vďaka svojim teplobielym LED diódam a pôsobivému svetelnému efektu vodopádu. S 15 rôznymi svetelnými funkciami ponúka všestranné možnosti osvetlenia. Praktická funkcia časovača umožňuje automatický svetelný cyklus s 8 hodinami zapnutia a 16 hodinami vypnutia. Vďaka stupňu krytia IP44 je stromček vhodný na použitie v interiéri aj na chránených vonkajších priestoroch.

Bezpečnostné pokyny:

1. Elektrická bezpečnosť:

- Pred použitím skontrolujte, či je napájací kábel a zástrčka v bezchybnom stave.
- Stromček používajte iba s určeným zdrojom napájania a prípadne použite dodané adaptéry.
- Keď stromček nepoužívate alebo pred jeho údržbou, vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

2. Použitie vonku:

- Uistite sa, že strom je umiestnený na chránenom mieste, aby sa zabránilo priamemu kontaktu s vodou.
- Strom je vodoodpudivý, neposkytuje však úplnú ochranu pred silným dažďom alebo snehom.

3. Umiestnenie:

- Postavte vianočný stromček na stabilnú, rovnú plochu.
- Dbajte na to, aby stromček nestál v blízkosti frekventovaných chodieb alebo ohnísk, aby sa minimalizovalo riziko zakopnutia.

4. Osvetlenie:

- Upozorňujeme, že LED diódy nie je možné vymeniť.
- Ak niektorá z LED diód prestane fungovať, pred vykonaním ďalších krokov vypnite celú jednotku a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

5. Zaobchádzanie s deťmi a zvieratami:

- Udržujte káble a svetlá mimo dosahu detí a domácich zvierat.
- Vysvetlite deťom, že ide o dekoráciu a nesmie sa používať ako hračka.

6. Údržba a skladovanie:

- Vianočný stromček skladujte v pôvodnom obale alebo v prachotesnom obale, aby nedošlo k jeho poškodeniu.
- Výrobok opatrne utrite suchou, mäkkou handričkou.

7. Ochrana životného prostredia:

- Produkt likvidujte spôsobom šetrným k životnému prostrediu a dodržiavajte pritom miestne predpisy týkajúce sa likvidácie elektronických zariadení.

Upozornenie o vylúčení zodpovednosti:

Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo úpravami výrobku. Dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny, aby ste si zaistili bezpečný a slávnostný zážitok.