NEXOR

Riscaldatore a torre
Manuale di istruzioni



Grazie mille per aver acquistato i nostri prodotti
Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso
Conservare il manuale di istruzioni in un luogo sicuro

Precauzioni di sicurezza

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con mancanza di esperienza e conoscenza, purché siano stati istruiti o sorvegliati riguardo all'uso sicuro dell'apparecchio e ne abbiano compreso i pericoli. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da persone con qualifiche simili al fine di evitare pericoli.

1. Prima dell'uso, verificare che la tensione utilizzata sia quella indicata sull'unità.
2. Quando il riscaldatore non è montato, non accendere l'alimentazione e spegnere l'alimentazione quando si sposta il riscaldatore.
3. Non utilizzare le mani bagnate per rimuovere la spina di alimentazione, per evitare il rischio di folgorazione o scossa elettrica.
4. Non inserire le dita o oggetti appuntiti nella griglia di protezione quando il riscaldatore è in funzione.
5. Utilizzare il riscaldatore lontano da fonti di calore, umidità elevata, oli acidi e alcalini, insetticidi, tende e altri oggetti che potrebbero essere aspirati.
6. I bambini e gli anziani non devono rimanere esposti a correnti d'aria intense per lunghi periodi.
7. Non posizionare il riscaldatore su un pavimento irregolare per evitare che si ribalti.
8. Prima dell'uso, è necessario verificare che il cavo di alimentazione e la spina non presentino danni. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, per evitare pericoli, deve essere sostituito da personale qualificato del reparto di manutenzione del produttore o di un reparto simile.
9. Quando si lascia l'apparecchio o quando non viene utilizzato per un lungo periodo, spegnere l'alimentazione e staccare la spina, in modo da evitare guasti al circuito.
10. Non collocare l'apparecchio in un luogo in cui tende o altri oggetti possano essere aspirati o coperti.
11. Non coprire alcun oggetto durante l'uso.
12. Il riscaldatore non è destinato all'uso prolungato da parte di persone (compresi i bambini) con capacità fisiche ridotte.
13. Durante il trasporto, il montaggio e lo stoccaggio, fare attenzione a non urtare o schiacciare il riscaldatore; in particolare, la lama deve essere conservata correttamente per evitare deformazioni che potrebbero comprometterne le prestazioni.
14. In caso di rumori anomali, odori, fumo o altri fenomeni durante l'uso, spegnere immediatamente l'apparecchio e inviarlo al nostro servizio post-vendita per la manutenzione.
15. Non soffiare contro la stufa o il gas.

ATTENZIONE: Prima di rimuovere l'involucro protettivo, assicurarsi che il riscaldatore sia scollegato dall'alimentazione elettrica.

※ Protezione da surriscaldamento del riscaldatore: nel motore del riscaldatore è

installato un fusibile termico; quando il motore si surriscalda a causa di vari incidenti e la temperatura del motore raggiunge il livello necessario per attivare il fusibile termico, il fusibile si brucerà per interrompere l'alimentazione.

Caratteristiche del prodotto

Innanzitutto, benvenuti nell'utilizzo dei nostri prodotti. La serie di lussuosi riscaldatori a torre da noi prodotti si caratterizza per l'aspetto elegante, la struttura innovativa, la leggerezza e la praticità, la morbidezza e il comfort, la velocità di riscaldamento elevata, il basso consumo energetico, la facilità di manutenzione; sono adatti per l'uso in abitazioni, hotel e altri luoghi, rappresentando un elettrodomestico ideale per allontanare il freddo invernale e godersi l'aria calda.


Elenco dei componenti (schema)



Specifiche e parametri prestazionali

Modello	Tensione nominale	Frequenza nominale	Potenza nominale
20010	220-240 V	50/60 Hz	2000 W

Istruzioni per l'uso



Pannello di controllo



Telecomando

Azionare utilizzando un telecomando (ogni pulsante sul telecomando corrisponde a quello di un vero e proprio riscaldatore):

Prima di tutto, accendere l'interruttore di alimentazione sul retro dell'apparecchio; l'apparecchio emetterà un segnale acustico di allarme "Di", mentre la spia di alimentazione si accenderà e la temperatura verrà visualizzata sul pannello di controllo.

- ON/OFF: “ ⏻ ”

Quando si preme questo pulsante, il riscaldatore si avvia a bassa velocità; premendo nuovamente questo pulsante, il riscaldatore smette di funzionare. (Nota: quando la funzione di riscaldamento è attiva e si preme il pulsante di spegnimento, lo spegnimento avviene con un ritardo di 30 secondi).

- RISCALDAMENTO “ ☼ ” “ ☼ ”

Premere questo pulsante “ ☼ ” per "basso calore", premere questo pulsante “ ☼ ” per "alto calore". Premendo nuovamente, la funzione di riscaldamento smetterà di funzionare.

- OSCILLAZIONE “ ◡● ”

Quando si preme questo pulsante, il riscaldatore inizia a far oscillare il flusso d'aria;

premendo nuovamente questo pulsante, il riscaldatore smette di far oscillare il flusso d'aria.

➢ TIMER “  ”

Quando il riscaldatore è in funzione, se si preme questo pulsante, entrerà in modalità timer e l'impostazione predefinita è di 1 ora. Il tempo può essere selezionato da 1 a 7 ore. Quando il timer è impostato su 7 ore, se si preme questo pulsante, la selezione del tempo verrà annullata.

➢ Display “  ”

Quando il riscaldatore è in funzione, premere questo pulsante “  ” : tutte le spie si spegneranno; premendo un pulsante qualsiasi, la spia si accenderà.

➢ Regolazione della temperatura 

Premere “ ” per impostare la temperatura. Quando si preme “ ” per la prima volta, la

temperatura viene impostata a 20 °C, a 25 °C quando si preme " “  ” " per la

seconda volta e a 30 °C quando si preme " “  ” " per la terza volta. L'indicatore di tempo corrispondente si accenderà e l'impostazione della temperatura verrà annullata quando si preme " “  ” " per la quarta volta e tutti gli indicatori si spegneranno. (Nota: l'indicatore di impostazione della temperatura è acceso in rosso).

※ L'operazione sopra descritta può essere eseguita anche sul pannello di controllo del corpo riscaldante, con lo stesso metodo descritto sopra.

Nota: quando il riscaldatore è in funzione da un po' di tempo, se si spegne l'apparecchio, è necessario attendere circa 30 secondi, dopodiché l'apparecchio si spegnerà.

Uso corretto del telecomando e sostituzione delle batterie

1. Quando si utilizza il telecomando, assicurarsi che la parte anteriore del telecomando sia allineata con la finestra di ricezione sul corpo del riscaldatore.
2. Il telecomando può trovarsi a circa 5 metri dalla parte anteriore del corpo del riscaldatore; funziona normalmente se la deviazione è entro i 30 gradi.
3. Evitare l'esposizione diretta alla luce solare sulla finestra di ricezione, in modo da non compromettere il funzionamento del ricevitore.
4. Se il telecomando non viene utilizzato per un lungo periodo, rimuovere la batteria e smaltirla correttamente.
5. Quando si utilizza il telecomando, inserire la batteria. Il telecomando funziona con una batteria al litio; il metodo di inserimento è illustrato di seguito:
a. Aprire il coperchio del vano batterie. b. Inserire una batteria nuova, prestando attenzione alla polarità della batteria (+ e -). c. Chiudere il coperchio del vano batterie.

Come effettuare la manutenzione

1. Prima di pulire questo prodotto, assicurarsi che sia spento.
2. Non utilizzare acqua o altri liquidi per pulire i componentı elettrıci (come l'alimentatore a commutazione, il motore, ecc.); è sufficiente pulirli con un panno pulito.
3. Non utilizzare utensili abrasivi o solventi che potrebbero danneggiare la superficie per pulire il prodotto. È possibile lavare il prodotto con un detergente e asciugarlo con un panno pulito.
4. Non smontare il prodotto per apportare modifiche. Si raccomanda di ispezionare e pulire il prodotto annualmente per prolungarne la durata.

Istruzioni sulla garanzia

1. A partire dalla data di acquisto, nel periodo di garanzia di riparazione (un anno), per qualsiasi guasto non causato dall'uomo, l'utente può presentare la prova d'acquisto, il certificato di conformità e la scheda di garanzia e usufruire del servizio di manutenzione gratuito presso il centro di manutenzione designato della nostra azienda in Cina.
2. La presente garanzia non copre i danni derivanti da una delle seguenti cause: uso negligente o improprio del prodotto, smontaggio non autorizzato o uso contrario alle istruzioni per l'uso; tuttavia, i servizi di manutenzione sono comunque disponibili e l'utente è tenuto a sostenere il costo dei ricambi e della riparazione.
3. Al momento dell'acquisto del prodotto, si prega di richiedere la prova d'acquisto al punto vendita e di inserire la data di acquisto. Si prega di conservare la prova d'acquisto e la scheda di garanzia come prova della garanzia.

Smaltimento corretto di questo prodotto	
	Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici in tutta l'UE. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclarlo in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Essi possono ritirare il prodotto per un riciclaggio sicuro dal punto di vista ambientale.