




#130137

DE

LED Infinity-Lichtstern

Bedienungs- und Sicherheitshinweise
– Seite 2

EN

LED infinity star of light

Operation and safety notes
– Page 7

FR

Étoile de lumière infinity LED

Instructions d'utilisation et consignes de sécurité
– Page 12

NL

LED infinity ster van licht

Bedienings- en veiligheidsinstructies
– Pagina 17

Produktbeschreibung

Vielen Dank für den Kauf dieses Artikels. Wir hoffen, dass Sie lange Freude an dem Artikel haben werden und bitten Sie daher, die Bedienungsanleitung sorgfältig und bis zum Ende durchzulesen.

Lieferumfang

- 1 x LED-Stern mit Adapter
- 1 x Bedienungsanleitung

Technische Daten

- Maße.: ca. 48,5 x 46,5 cm
- Länge Zuleitung: ca. 3 m
- LED-Farben: innen weiß / außen warmweiß
- LED Anzahl: 140
- IP20 Transformator mit 8 Licht-Funktionen
- Schutzklasse: IP 20 (für den Innenbereich)
- Netzteil: Input 100 V-240 V~; 50/60 Hz
Output 12 V --- 3,6 W

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Der Artikel ist ausschließlich für den Privatgebrauch; nicht für die gewerblich Nutzung entwickelt worden.
- Nutzen Sie den Artikel nur wie in der Anleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht zulässig.
- Dieser Artikel ist nur für den Gebrauch im Innen- und geschützten Außenbereich entwickelt worden. Bei der Nutzung des Artikels im Außenbereich wird empfohlen, den Artikel gegen jede Form von Niederschlag schützend anzubringen, sodass keine Feuchtigkeit in den Artikel eindringen kann.
- Im Zuge von nötigen Weiterentwicklungen behalten wir uns das Recht vor, Produkt, Verpackung oder Bedienungsanleitung jederzeit zu ändern sofern dies erforderlich ist.

- **Verletzungsgefahr!** Das Licht der LEDs ist sehr hell und kann bei direktem Hineinblicken die Augen schädigen. Schauen Sie niemals von oben in die eingeschaltete Leuchte.



Sicherheitshinweise

-  Bitte lesen Sie vor dem ersten Gebrauch des Artikels die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
 - Bewahren Sie die Bedienungsanleitung gut auf.
 - Bei der Weitergabe des Artikels ist darauf zu achten, dass die Bedienungsanleitung mit ausgehändigt wird.
 - Es ist ein Dekorationsartikel und kein Spielzeug für Kinder!
-  **Stromschlaggefahr!** Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung können zu elektrischem Stromschlag führen.
 - Bitte reparieren Sie den Artikel nicht selbst, da Sie sich und andere Mitmenschen verletzen könnten.
 - Der Artikel ist ein Dekorationsartikel und kein Spielzeug für Kinder!
 - Beitreiben Sie den Artikel nicht in der Verpackung.
 - Schließen Sie den Artikel nur an, wenn die Netzspannung der Steckdose mit der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmt.
 - Schließen Sie den Artikel nur an eine gut zugängliche Steckdose an, damit Sie ihn bei einem Störfall schnell vom Stromnetz trennen können.
 - Dieser Artikel darf nicht elektrisch mit einem anderen Artikel verbunden werden, oder technisch umgebaut werden. Es birgt die Gefahr eines elektrischen Schlags.
 - Betreiben Sie den Artikel nicht, wenn er sichtbare Schäden aufweist oder das Netzkabel oder der Netzstecker defekt ist.
 - Entsorgen Sie den Artikel umgehend, wenn der Netzstecker oder das Netzkabel defekt sind.
 - Tauchen Sie den Artikel, das Netzkabel oder den Netzstecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.



WARNUNG!

- **Stromschlaggefahr!** Benutzen Sie diesen Artikel unter keinen Umständen, wenn dieser sichtbare Schäden aufweist. Es kann zu einem Stromschlag kommen. Nehmen Sie nie ein beschädigtes Gerät in Betrieb!

- Fassen Sie den Netzstecker niemals mit feuchten Händen an.
- Ziehen Sie den Netzstecker nie am Netzkabel aus der Steckdose, sondern fassen Sie immer den Netzstecker an.
- Verwenden Sie das Netzkabel nie als Tragegriff.
- Hängen Sie nichts an den Artikel.
- LEDs erwärmen sich: Dekorationen aus Papier, Stroh usw. in ausreichender Entfernung anbringen.
- Halten Sie den Artikel, den Netzstecker und das Netzkabel von offenem Feuer und heißen Stellen fern.
- Benutzen Sie den Artikel nicht der Nähe von Gas oder elektrischen Apparaten sowie offenem Licht.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Knicken Sie das Kabel nicht und legen Sie es nicht über scharfe Kanten.
- Die LEDs in diesem Artikel sind nicht austauschbar!
- Im Zuge von nötigen Weiterentwicklungen behalten wir uns das Recht vor, Produkt, Verpackung oder Bedienungsanleitung jederzeit zu ändern, sofern dies erforderlich ist. e mit viel Wasser und Seife ab.

Erste Schritte und Inbetriebnahme des Artikels



ACHTUNG! Benutzen Sie den Artikel nicht, wenn dieser sichtbare Schäden aufweist!

- Entnehmen Sie den Artikel vorsichtig aus der Verpackung.
- Wählen Sie einen geeigneten Platz für Ihren Artikel aus. Beachten Sie dabei, dass das Kabel nah genug an der Steckdose ist und sich keine Stolperstellen bilden oder das Kabel auf Spannung steht.
- Stecken Sie den Netzadapter in die Steckdose. Der Artikel leuchtet.

Funktionen

An der Front des Adapters befindet sich ein Knopf mit der Aufschrift „PRESS“, mit dem Sie zwischen verschiedenen Leuchtmodi wechseln können:

- Beim ersten Einstecken:
Dauerlicht (Steady on)
- 1×drücken:
Kombination – wechselnde Lichtsequenzen
- 2×drücken:
Wellen (In Waves)
- 3×drücken: Sequentiell –
kurze, unterbrochene Lichtimpulse
- 4×drücken:
Slo-Go – aufleuchten und langsam verblassen
- 5×drücken:
Chasing/Flashing – schnelle Lichtwechsel
- 6×drücken:
Slow Fade – langsames Auf- und Abblenden
- 7×drücken:
Twinkle/Flash – schnelles Blinken
- 8×drücken:
zurück zu Dauerlicht

Hinweis

- Sollte der Artikel nicht funktionieren, wenden Sie sich bitte an das Fachgeschäft, wo Sie den Artikel erworben haben. Dazu benötigen Sie auch den Kassenbeleg.

Reinigen und Pflege



WARNUNG!

- Verwenden Sie zur Reinigung keinesfalls Lösungs- und Scheuermittel, harte Bürsten, metallische oder scharfe Gegenstände. Lösungsmittel sind gesundheitsschädlich und greifen die Plastikteile an, scheuernde Reiniger und Hilfsmittel zerkratzen die Oberfläche.
- 1. Reinigen Sie den Artikel mit einem angefeuchteten Tuch und verwenden Sie gegebenenfalls ein mildes Reinigungsmittel.
- 2. Trocknen Sie den Artikel gut ab, bevor Sie ihn verstauen.

3. Wird der Artikel für längere Zeit nicht verwendet, bewahren Sie ihn gereinigt und vor Sonnenlicht geschützt an einem trockenen, kühlen Ort in der Originalverpackung auf.

Lagerung

- Reinigen Sie den Artikel wie zuvor beschrieben und trocknen Sie ihn gut ab.
- Lagern Sie den Artikel in der Originalverpackung bei möglichst gleichbleibender Temperatur (zwischen + 15°C bis + 25°C) und geringer Luftfeuchtigkeit.

Instandhaltung und Service

Die Instandhaltung des Artikels kann nur unter Einhaltung der korrekten Inbetriebnahme und den damit verbundenen Sicherheitshinweisen erfolgen. Bei Fragen rund um diesen Artikel, wenden Sie sich bitte an die aufgeführte Adresse.

Gewährleistung

- Für diesen Artikel gilt die gesetzliche Sachmangelgewährleistung.
- Für diesen Artikel gilt die allgemeine Gewährleistung von 2 Jahren ab Kauf des Artikels.
- Die Gewährleistung erlischt bei unsachgemäßer Behandlung / Handhabung des Artikels.
- Bewahren Sie den Kassenbeleg zusammen mit der Bedienungsanleitung gut auf, falls Sie von der Gewährleistung Gebrauch machen müssen.

EG Konformitätserklärung

Der Artikel entspricht allen zur Erlangung des CE-Zeichens erforderlichen Normen. Bei Bedarf fordern Sie die EG Konformitätserklärung zu diesem Artikel bitte beim Hersteller an.

E-Mail: info@innocom-gmbh.de

Symbolerklärungen

Symbol	Bezeichnung	Erklärung
	CE-Kennzeichnung	Dieser Artikel entspricht den geltenden Anforderungen, die in den Harmonisierungsrechtsvorschriften der Gemeinschaft über ihre Anbringung festgelegt sind, gemäß EU-Verordnung 765/2008.
	Entsorgungssymbol für Batterien und Akkus	Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll! Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe* enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/ seines Stadtteils oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Batterien und Akkus bitte nur in entladenen Zustand abgeben! *Gekennzeichnet mit: Cd=Cadmium, Hg=Quecksilber, Pb=Blei
	Entsorgungssymbol für Elektrogeräte	Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll! Sollte das Gerät einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll z.B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils abzugeben.
Damit wird gewährleistet, dass die Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deshalb sind Elektrogeräte mit dem abgebildeten Symbol gekennzeichnet. Verbraucher haben die Möglichkeit zur unentgeltlichen Abgabe eines Altgeräts bei einem rücknahmepflichtigen Vertreiber, wenn sie ein gleichwertiges Neugerät mit einer im Wesentlichen gleichen Funktion erwerben. Diese Möglichkeit besteht auch bei Lieferungen an einen privaten Haushalt. Der Vertreiber hat den Verbraucher bei Abschluss des Kaufvertrags bezüglich einer entsprechenden Rückgabeabsicht zu befragen. Abgesehen davon können Verbraucher bis zu drei Altgeräte einer Geräteart bei einer Sammelstelle eines Vertreibers unentgeltlich abgeben, ohne dass dies an den Erwerb eines Neugeräts verknüpft ist. Allerdings dürfen die Kantenlänge der jeweiligen Geräte 25 cm nicht überschreiten. Batterien und Akkumulatoren die nicht fest vom Elektro- oder Elektronik Gerät umschlossen sind und störungsfrei entnommen werden können, sind vor der Abgabe des Geräts an einer Erfassungsstelle von diesem zu trennen und einer vorgesehenen Entsorgung zuzuführen. Das Gleiche gilt für Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Gerät entnommen werden können. Elektro- und Elektronikgerätebesitzer aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von den Herstellern bzw. Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Sammelstellen abgeben. Die Abgabe von Altgeräten ist unentgeltlich. Verbraucher sind dazu angehalten, Maßnahmen zur Abfallvermeidung zu ergreifen. In Bezug auf Elektro- und Elektronikgeräte sind das eine Verlängerung ihrer Lebensdauer durch Reparatur defekter Geräte und die Veräußerung funktionstüchtiger gebrauchte Geräte anstelle ihrer Zuführung zur Entsorgung. Generell haben Vertreiber die Pflicht, die unentgeltliche Rückgabe von Altgeräten durch geeignete Rücknahmemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zu gewährleisten.		
IP20	Angabe der Schutzart	Geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser $\geq 12,5$ mm.
	Schutzklasse 2	Gerät, bei dem der Schutz gegen elektrischen Schlag nicht nur auf der Basisisolierung beruht, sondern bei dem eine zusätzliche Schutzmaßnahme wie doppelte oder verstärkte Isolierung vorhanden ist; es ist keine Vorrichtung zum Anschluss eines Schutzleiters vorgesehen, und es wird nicht auf die Beschaffenheit der Installation vertraut.
	Schutzklasse 3	Die enthaltenen Leuchten beruhen auf dem Schutz gegen elektrischen Schlag auf Anwendung der Schutzkleinspannung (SELV). Es werden keine Spannungen höher als SELV erzeugt.

Symbol	Bezeichnung	Erklärung
	SGS-Symbol für Steckernetzgeräte	Dieser Artikel entspricht den Anforderungen des Produktsicherheitsgesetzes hinsichtlich der Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit und ist auf folgender Grundlage zertifiziert worden: (Abschnitt 5 ProdSG)
	Recycling-Kennzeichnung	Der Recycling-Code dient der Kennzeichnung des Materials zur Rückführung in den Wiederverwertungskreislauf (Recycling). 21-PAP: sonstige Pappe, Verpackungen
	Recycling-Kennzeichnung	Geben Sie unbrauchbare Geräte bei einem Wertstoffhof ab. Entsorgen Sie sie nicht mit dem Hausmüll. Weitere Informationen sind bei den zuständigen Behörden erhältlich. Entsorgen Sie die Verpackung nach Art des Materials und gemäß den in Ihrer Region geltenden örtlichen Vorschriften.
	Bedienungsanleitung	Bitte beachten Sie vor Inbetriebnahme des Artikels die Hinweise in der Bedienungsanleitung.
	Allgemeines Warnzeichen	Warnzeichen zur Warnung vor einer Gefahr bzw. zur Gefahrenerkennung im Rahmen der Unfallverhütungsvorschrift.



Scannen Sie diesen QR-Code, um alle weiteren Informationen über die Lichtquelle in unserer Produktdatenbank zu erhalten.

Product description

Thank you for purchasing this item. We hope that you will enjoy the article for a long time and therefore ask you read the instruction manual carefully and to the end.

Scope of delivery

- 1 x LED star with adapter
- 1 x user manual

Technical specifications

- Dimensions: approx. 48.5 x 46.5 cm
- Cable length: approx. 3 m
- LED colors: white inside / warm white outside
- Number of LEDs: 140
- IP20 transformer with 8 light functions
- Protection class: IP 20 (for indoor use)
- Power supply unit: Input 100 V-240 V~; 50/60 Hz
Output 12 V --- 3,6 W

Intended use

- The item is not an interior lighting system, but a decorative item.
- The item is a decorative item and not a toy for children!
- Children may only use the product under the supervision of an adult.
- Do not use near gas, electrical appliances or fire.
- The item has been developed exclusively for private use. Commercial use is not permitted.
- Only use the product as described in the instructions; any other use is considered unauthorised.
- This product has been developed for indoor use only.

Intended use

- The item is for private use only; not developed for commercial use.
- Only use the item as described in the instructions. Any other use is not permitted.
- This item has been developed for indoor and protected outdoor use only. When using the item outdoors, it is recommended that the item is protected against all forms of precipitation so that no moisture can penetrate the item.
- In the course of necessary further developments, we reserve the right to change the product, packaging or operating instructions at any time if this is necessary.



WARNING!

- **Risk of electric shock!** Do not use this item under any circumstances if it is visibly damaged. This may result in an electric shock. Never operate a damaged appliance!
- **Risk of injury!** The light from the LEDs is very bright and can damage your eyes if you look directly into it. Never look into the switched-on light from above.



Safety instructions

-  Please read the instruction manual carefully before using the item for the first time.
- Keep the instruction manual safe.
- When passing on the article, make sure that the instruction manual are also handed over.
- It is a decorative item and not a toy for children!
-  **Risk of electric shock!** Faulty electrical installation or excessive mains voltage can lead to electric shock.
- Please do not repair the item yourself, as you could injure yourself and others.
- The item is a decorative item and not a toy for children!
- Do not operate the item in the packaging. Only connect the article if the mains voltage of the socket matches the information on the type plate.
- Only connect the article to an easily accessible socket so that you can quickly disconnect it from the power supply in the event of a fault.
- This article must not be electrically connected to another article, or technically modified. It carries the risk of an electric shock.
- Do not operate the item if it shows visible damage or if the power cable or plug is defective.
- Dispose of the item immediately if the power plug or cable is defective.
- Do not immerse the item, the power cable or the power plug in water or other liquids.
- Never touch the power plug with wet hands.
- Never pull the plug out of the socket by the power cable; always hold the plug itself.
- Never use the power cable as a carrying handle. Do not hang anything on the item.

- LEDs heat up: place decorations made of paper, straw, etc. at a sufficient distance.
- Keep the item, the plug and the power cable away from open flames and hot spots.
- Do not use the article near gas or electrical appliances or open flames.
- Lay the power cable so that it does not become a tripping hazard.
- Do not bend the cable or place it over sharp edges.
- The LEDs in this article are not replaceable!
- In the course of necessary further developments, we reserve the right to change the product, packaging or operating instructions at any time if this is necessary.

First steps and commissioning of the product



CAUTION! Do not use the product if it is visibly damaged!

- Remove the product from the packaging.
- Select a suitable location for your product. Make sure the adapter is near a power outlet. The cable must not be a tripping hazard. The cable must not be under voltage.
- Plug the power adapter into the power outlet. The product will light up.

Functions

On the front of the adapter is a button labeled „PRESS,“ which allows you to switch between different light modes:

- When first plugged in:

Steady on

1× Press once:

Combination – alternating light sequences

2× Press twice:

In Waves

3× Press three times:

Sequential – short, intermittent light pulses

4× Press four times:

Slo-Go – flashing and fading

5× Press five times:

Chasing/Flashing – rapid light changes

6× Press six times:

Slow Fade – slow fading

7× Press seven times:

Twinkle/Flash – rapid flashing

8× Press eight times:

return to steady on

Troubleshooting

- If the product does not work, please check the steps in the “Putting the product into operation” section.
- If you notice that one or more LED lights or the cable of the product are defective or broken, disconnect the product from the power supply immediately and dispose of it.
- If there are any abnormalities in the mains plug, such as a break or noticeable moisture ingress, the product must be disconnected from the mains and disposed of

Note

- If the item does not work, please contact the shop where you purchased the item. You will also need the sales receipt.

Cleaning and care

WARNING!

- Never use solvents, abrasive cleaners, hard brushes, metal or sharp objects for cleaning. Solvents are harmful to health and attack the plastic parts, abrasive cleaners and aids scratch the surface.
1. Clean the item with a damp cloth and use a mild cleaning agent if necessary.
 2. Dry the item thoroughly before storing it.
 3. If the item is not used for a longer period of time, store it cleaned and protected from sunlight in a dry, cool place in its original packaging.

Storage

- Clean the item as previously described and dry it well.
- Store the item in its original packaging at a temperature that is as constant as possible (between + 15 °C to + 25 °C) and low humidity.

Maintenance and service

The article can only be maintained if the correct commissioning and the associated safety instructions are observed. If you have any questions about this product, please contact the address listed.

Warranty

- The statutory warranty for material defects applies to this item.
- The general warranty of 2 years from the date of purchase applies to this item.
- The warranty expires in the event of improper handling of the item.
- Please keep the receipt together with the operating instructions in case you need to make use of the warranty.

EC Declaration of Conformity

The article complies with all standards required to obtain the CE mark. If required, please request the EC Declaration of Conformity for this article from the manufacturer.

E-mail: info@innocom-gmbh.de

Symbol explanations

Symbol	Designation	Explanation
	CE-Marking	This article complies with the applicable requirements set out in the Community harmonisation legislation on its application, in accordance with EU Regulation 765/2008.
	Disposal symbol for batteries and accumulators	Batteries do not belong in household waste! Every consumer is legally obliged to hand over all batteries and accumulators, whether they contain pollutants* or not, to a collection point of his/her municipality or in the trade, so that they can be disposed of in an environmentally friendly manner. Please only release batteries and accumulators when discharged! * marked with: Cd=cadmium, Hg=mercury, Pb=lead
	Disposal symbol for electronic devices	Old devices must not be disposed of in the household waste! If the device can no longer be used, every consumer is legally obliged to dispose of old devices separately from household waste, e.g. at a collection point in his community/district. This ensures that the old devices are recycled professionally and negative effects on the environment
are avoided. For this reason, electronic devices are marked with the symbol shown. Consumers have the option of handing in an old device free of charge to a distributor who is obliged to take it back if they purchase a new device of the same value with essentially the same function. This possibility also exists for deliveries to a private household. At the conclusion of the sales contract, the distributor informed the consumer about a corresponding to inquire about the intention to return. Apart from that, consumers can hand in up to three old devices of a device type to a distributor's collection point free of charge, without this being linked to the purchase of one new device is linked. However, the edge length of the respective devices must not exceed 25 cm. Batteries and accumulators that are not firmly enclosed by the electrical or electronic device and can be removed without causing problems must be separated from the device at a collection point before it is handed in and taken to a designated disposal facility. The same goes for lamps that can be removed from the device without destroying it. Owners of electrical and electronic devices from private households can hand them in at the collection points of the public waste disposal authorities or at the collection points set up by the manufacturers or distributors within the meaning of the ElektroG. The disposal of old devices is free of charge. Consumers are encouraged to take measures to avoid waste. With regard to electrical and electronic equipment, this means extending its lifespan by repairing defective equipment and selling used equipment that is in good working order instead of sending it for disposal.		
IP20	Specification of the degree of protection	Protected against solid foreign bodies with a diameter ≥ 12.5 mm.
	Protection class 2	Device in which protection against electric shock is not based solely on basic insulation, but in which an additional protective measure such as double or reinforced insulation is provided; no provision is made for connecting a protective conductor, and no reliance is placed on the quality of the installation.
	Protection class 3	The included luminaires ensure protection against electric shock using the protective low voltage (SELV). No voltages higher than SELV are generated.

Symbol	Designation	Explanation
	SGS symbol for plug-in power supplies	This product complies with the requirements of the Product Safety Act regarding the guarantee of safety and health and has been certified on the following basis: (Section 5 of the Product Safety Act)
	Marking of recycling	The recycling code is used to identify the material for return to the recycling cycle. 21-PAP: miscellaneous cardboards, packaging
	Recycling labelling	Take unusable appliances to a recycling centre. Do not dispose of them with household waste. Further information is available from the relevant authorities. Dispose of the packaging according to the type of material and in accordance with the local regulations applicable in your region.
	User manual	Please refer to the instructions in the user manual before commissioning the article.
	General warning sign	Warning signs to warn of a danger or to detect hazards within the framework of the accident prevention regulation.



Scan this QR code to obtain all further information about the light source in our product database.

Description du produit

Merci d'avoir acheté cet article. Nous espérons que vous profiterez de cet article pendant longtemps et vous demandons donc de bien lire attentivement et jusqu'au bout le mode d'emploi.

Contenu de la livraison

- 1 x étoile LED avec adaptateur
- 1 x mode d'emploi

Spécifications techniques

- Dimensions : environ 48,5 x 46,5 cm
- Longueur du câble d'alimentation : environ 3 m
- Couleurs LED : intérieur blanc / extérieur blancchaud
- Nombre de LED : 140
- Transformateur IP20 avec 8 fonctions d'éclairage
- Classe de protection : IP 20 (pour l'intérieur)
- Bloc d'alimentation : entrée 100 V-240 V~; 50/60 Hz
sortie 12 V --- 3,6 W

Utilisation prévue

- Utiliser l'article uniquement de la manière décrite dans le mode d'emploi ; tout autre usage est interdit. Utiliser l'article uniquement de la manière décrite dans le mode d'emploi ; tout autre usage est interdit.
- Cet article a été conçu pour être utilisé uniquement à l'intérieur et à l'extérieur sous abri. En cas d'utilisation de l'article à l'extérieur, il est recommandé de le protéger contre toute forme de précipitations afin d'éviter que l'humidité ne pénètre dans l'article.
- Pour toutes améliorations nécessaires du produit, nous nous réservons le droit de modifier le produit, l'emballage ou la notice d'utilisation si besoin, sans information préalable



Notes concernant la sécurité

-  Lire et conserver le mode d'emploi
-  Lire attentivement l'intégralité du mode d'emploi avant d'utiliser le produit pour la première fois.
- Bien conserver le mode d'emploi.
- Lorsque vous transmettez le produit à un tiers, vous devez toujours le transmettre avec son mode d'emploi.
- Ce produit est un article de décoration et non un jouet pour les enfants !



Risque de choc électrique ! Une installation électrique défectueuse ou une tension de réseau trop élevée peut entraîner une décharge électrique.

- Ne réparez pas l'article vous-même, car vous pourriez vous blesser ou blesser d'autres personnes. Cet article est un article de décoration et non un jouet pour les enfants !
- N'utilisez pas l'article dans son emballage.
- Ne branchez l'article que si la tension de la prise de courant correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique.
- Ne branchez l'article qu'à une prise de courant facilement accessible, afin de pouvoir le débrancher rapidement en cas d'incident.
- Cet article ne doit pas être relié électriquement à un autre article, ni être transformé techniquement. Cela présente un risque de choc électrique.
- N'utilisez pas l'article s'il présente des dommages visibles ou si le cordon ou la fiche d'alimentation est défectueux.
- Débarrassez-vous immédiatement de l'article si la fiche ou le cordon d'alimentation est défectueux. N'immergez pas l'article, le cordon d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou dans tout autre liquide. Ne touchez jamais la fiche d'alimentation avec des mains humides.
- Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation pour le débrancher de la prise, mais saisissez toujours la fiche d'alimentation.
- N'utilisez jamais le cordon d'alimentation comme poignée de transport.
- Ne suspendez rien à l'article.



REMARQUE IMPORTANTE !

- **Risque de choc électrique !** N'utilisez en aucun cas cet article s'il présente des dommages visibles. Il peut y avoir un risque de choc électrique. Ne faites jamais fonctionner un appareil endommagé !
- **Risque de blessure !** La lumière des LED est très claire et peut endommager les yeux si on la regarde directement. Ne regardez jamais la lampe allumée par le haut.

- LEDs chauffent : placez les décorations en papier, paille, etc. à une distance suffisante.
- Tenez l'article, la fiche d'alimentation et le cordon d'alimentation à l'écart des flammes nues et des endroits chauds.
- N'utilisez pas l'article à proximité de gaz ou d'appareils électriques, ni d'une lumière vive.
- Placez le cordon d'alimentation de manière à ce qu'il ne fasse pas trébucher.
- Ne pliez pas le câble et ne le placez pas sur des bords tranchants.
- Les LED de cet article ne sont pas interchangeables !
- Dans le cadre de développements nécessaires, nous nous réservons le droit de modifier à tout moment le produit, l'emballage ou le mode d'emploi, si cela s'avère nécessaire.

- Appuyez 5 fois :
Poursuite/Clignotement – changements de lumière rapides
- Appuyez 6 fois :
Fondu lent – fondu entrant et sortant lent
- Appuyez 7 fois :
Twinkle/Flash – clignotement rapide
- Appuyez 8 fois :
retour à la lumière continue

Remarque

- Si l'article ne fonctionne, veuillez vous adresser au magasin spécialisé où vous avez acheté l'article. Pour cela, vous aurez également besoin du ticket de caisse.

Nettoyage et entretien

Premières étapes et mise en service de l'article



ATTENTION ! N'utilisez pas l'article s'il présente des dommages visibles !

- Retirez le produit de son emballage.
- Choisissez un endroit approprié pour votre article. Assurez-vous que l'adaptateur est à proximité d'une prise de courant. Le câble ne doit pas créer de risque de trébuchement. Le câble ne doit pas être sous tension.
- Branchez l'adaptateur secteur dans la prise de courant. Le produit s'allume.

Dépannage

Sur le devant de l'adaptateur se trouve un bouton intitulé « PRESS » qui permet de basculer entre différents modes d'éclairage :

- Lors du premier branchement :
Lumière continue (allumée en continu)
- Appuyez 1 fois :
Combinaison – séquences lumineuses changeantes
- Appuyez 2 fois :
Vagues (En vagues)
- Appuyez 3 fois : Séquentiel –
impulsions lumineuses courtes et interrompues
- Appuyez 4 fois :
Slo-Go – s'allume et s'éteint lentement

⚠ AVERTISSEMENT !

- N'utilisez en aucun cas de solvants ou de produits abrasifs, de brosses dures, d'objets métalliques ou tranchants pour le nettoyage. Les solvants sont nocifs pour la santé et attaquent les pièces en plastique, les nettoyeurs et accessoires abrasifs rayent la surface.
- 1. Nettoyez l'article avec un chiffon humide et, si nécessaire, utilisez un produit de nettoyage doux.
- 2. Séchez bien l'article avant de le ranger.
- 3. Si l'article n'est pas utilisé pendant une longue période, conservez-le nettoyé et à l'abri du soleil dans un endroit sec et frais, dans son emballage d'origine.

Stockage

- Vous éviterez ainsi toute fuite de pile. Nettoyez l'article comme décrit ci-dessus. Séchez bien l'article.
- Rangez l'article si possible dans son emballage d'origine dans un endroit avec une température constante (entre + 15 °C et + 25 °C) et une faible humidité.

Maintenance et service

L'entretien de l'article ne peut être effectué que dans le respect de la mise en service correcte et des consignes de sécurité qui y sont liées. Pour toute question concernant cet article, veuillez vous adresser à l'adresse indiquée.

Garantie

- Cet article est soumis à la garantie légale contre les défauts matériels.
- La garantie générale de 2 ans à compter de l'achat de l'article s'applique à cet article.
- La garantie est annulée en cas de traitement / manipulation non conforme de l'article.
- Conservez bien le ticket de caisse avec le mode d'emploi au cas où vous devriez faire appel à la garantie.

Déclaration de conformité CE

Cet article est conforme à toutes les normes requises pour l'obtention du marquage CE. En cas de besoin, veuillez demander la déclaration de conformité CE de cet article au fabricant.

E-mail : info@innocom-gmbh.de

Explications des symboles

Symbole	Désignation	Déclaration
	Marquage CE	Cet article répond aux exigences en vigueur établies dans la législation d'harmonisation communautaire relative à son installation, dans le respect du règlement CE 765/2008.
	Symbole d'élimination des piles et batteries rechargeables	Les piles et batteries ne doivent pas être éliminées avec les ordures ménagères ! Chaque consommateur est légalement obligé de jeter les piles et batteries, qu'elles contiennent des substances nocives* ou non, sur un site de collecte approprié dans son quartier ou sa ville afin qu'elles puissent être recyclées en respectant l'environnement. Toujours apporter pour recyclage des piles et batteries déchargées ! * Polluants : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb
	Symbole de tri pour les appareils électriques	Les vieux appareils n'ont pas leur place dans les ordures ménagères ! Si l'appareil ne peut plus être utilisé, chaque consommateur est légalement obligé d'éliminer les appareils, sur un site de collecte approprié dans son quartier ou sa ville afin qu'ils puissent être recyclés. Cela garantit que les déchets seront recyclés en respectant l'environnement et en évitant les effets négatifs sur celui-ci. Par conséquent, les appareils électriques sont marqués par ce symbole. Les consommateurs ont la possibilité de se défaire gratuitement d'un appareil usagé auprès d'un distributeur tenu de le reprendre s'ils achètent un appareil neuf équivalent ayant essentiellement la même fonction. Cette possibilité existe également en cas de livraison à un ménage privé. Lors de la conclusion du contrat de vente, le distributeur doit interroger le consommateur sur son intention de restituer un tel appareil. En outre, les consommateurs peuvent déposer gratuitement jusqu'à trois appareils usagés d'un même type dans un point de collecte d'un distributeur, sans que cela soit lié à l'achat d'un appareil neuf. Toutefois, la longueur des côtés de chaque appareil ne doit pas dépasser 25 cm. Les piles et accumulateurs qui ne sont pas solidement fixés à l'appareil électrique ou électronique et qui peuvent être retirés sans problème doivent être séparés de l'appareil avant que celui-ci ne soit déposé à un point de collecte et remis à une filière d'élimination prévue à cet effet. Il en va de même pour les lampes qui peuvent être retirées de l'appareil sans être détruites. Les propriétaires d'appareils électriques et électroniques provenant de ménages privés peuvent les déposer dans les points de collecte des organismes publics chargés de l'élimination des déchets ou dans les points de collecte mis en place par les fabricants ou les distributeurs au sens de Loi sur la mise sur le marché, la reprise et l'élimination non polluante des appareils électriques et électroniques [ElektroG]. La remise des appareils usagés est gratuite. Les consommateurs sont encouragés à prendre des mesures de prévention des déchets. En ce qui concerne les équipements électriques et électroniques, il s'agit notamment de prolonger leur durée de vie en réparant les appareils défectueux et en revendant les appareils usagés en bon état de fonctionnement plutôt que de les envoyer à la décharge. En règle générale, les distributeurs sont tenus de veiller à ce que les anciens appareils puissent être retournés gratuitement en proposant des options de retour appropriées à une distance raisonnable.
IP20	Indication du degré de protection	Protected against solid foreign bodies with a diameter ≥ 12.5 mm.
	Classe de protection 2	Appareils dans lesquels la protection contre les chocs électriques ne repose pas uniquement sur une isolation de base mais dans lesquels une mesure de protection supplémentaire, telle qu'une isolation double ou renforcée, est prévue ; aucune disposition n'est prévue pour le raccordement d'un conducteur de protection et aucune confiance n'est accordée à la qualité de l'installation.
	Classe de protection 3	Les lampes reposent sur la protection contre les chocs électriques lors de l'application de la très basse tension de sécurité (TBTS-SELV). Aucune tension supérieure à la TBTS (SELV) n'est générée.

Symbole	Désignation	Déclaration
	Symbole SGS pour les blocs d'alimentation enfichables	Cet article est conforme aux exigences de la loi sur la sécurité des produits en matière de sécurité et de santé et a été certifié sur la base suivante : (article 5 ProdSG)
	Marquage de recyclage	Le code de recyclage est utilisé pour identifier les matériaux à retourner dans le cycle de recyclage. 21-PAP: autre carton, emballage
	Identification recyclage	Déposer les appareils inutilisables dans un centre de recyclage des matériaux. Ne les éliminez pas avec les ordures ménagères. Des informations supplémentaires sont à votre disposition auprès des autorités compétentes. Jetez les emballages selon le type de matériau et conformément aux prescriptions locales applicables dans votre région.
	Mode d'emploi	Avant la mise en service de l'article, veuillez lire les instructions et consignes indiquées dans le mode d'emploi.
	Symbole d'avertissement universel	Symbole d'avertissement mettant en garde contre un danger / permettant d'identifier un danger dans le cadre des règles de prévention des accidents.



Scannez ce code QR pour obtenir toutes les informations complémentaires sur la source lumineuse dans notre base de données produits.

Productomschrijving

Bedankt voor het kopen van dit artikel. We hopen dat je lang van het artikel zult genieten en vragen je daarom lees de gebruiksaanwijzing aandachtig en tot het einde.

Leveringsomvang

- 1 x LED-ster met adapter
- 1 x Gebruiksaanwijzing

Technische specificaties

- Afmetingen: ca. 48,5 x 46,5 cm
- Lengte voedingskabel: ca. 3 meter
- LED-kleuren: binnen wit / buiten warm wit
- Aantal LED's: 140
- IP20 transformator met 8 lichtfuncties
- Beschermingsklasse: IP 20
(Voor binnen en beschermd buitengebruik)
- Voeding: input 100 V-240 V~; 50/60 Hz
output 12 V --- 3,6 W

Beoogd gebruik

- Het item is alleen voor privégebruik; niet ontwikkeld voor commercieel gebruik.
- Gebruik het artikel alleen zoals beschreven in de instructies. Elk ander gebruik is niet toegestaan.
- Dit artikel is ontwikkeld voor gebruik binnenshuis en beschermd buitenshuis. Als je het artikel buitenshuis gebruikt, is het aan te raden het artikel te beschermen tegen alle vormen van neerslag, zodat er geen vocht in het artikel kan binnendringen.
- In het kader van noodzakelijke verdere ontwikkelingen behouden wij ons het recht voor om het product, de verpakking of de gebruiksaanwijzing op elk moment te wijzigen als dit nodig is.

- **Risico op letsel!** Het licht van de LED's is erg fel en kan je ogen beschadigen als je er rechtstreeks in kijkt. Kijk nooit van bovenaf in het ingeschakelde licht.



Veiligheidsinstructies

-  Lees de gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u het artikel voor de eerste keer gebruikt.
- Bewaar de gebruiksaanwijzing goed.
- Het is een decoratief item en geen speelgoed voor kinderen!
-  **Gevaar voor elektrische schokken!** Een onjuiste elektrische installatie of een te hoge netspanning kan leiden tot elektrische schokken.
- Repareer het artikel niet zelf, want u kunt uzelf en anderen verwonden.
- Het artikel is een decoratief artikel en geen speelgoed voor kinderen!
- Bewaar het product niet in de verpakking. Sluit het product alleen aan als de netspanning van het stopcontact overeenkomt met de specificatie op het typeplaatje.
- Sluit het product alleen aan op een stopcontact dat gemakkelijk toegankelijk is, zodat u het in geval van een storing snel van het lichtnet kunt loskoppelen.
- Dit product mag niet elektrisch worden aangesloten op een ander product of technisch worden gewijzigd. Er bestaat gevaar voor elektrische schokken.
- Gebruik het product niet als het zichtbaar beschadigd is of als het netsnoer of de stekker defect is.
- Gooi het product onmiddellijk weg als de stekker of het netsnoer defect is.
- Dompel het product, het netsnoer of de stekker niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Raak de stekker nooit met natte handen aan.
- Trek de stekker nooit aan het netsnoer uit het stopcontact; houd de stekker altijd vast.
- Gebruik het netsnoer nooit als handvat.
- Hang niets aan het voorwerp.
- LEDs wordt warm: Plaats versieringen van papier, stro enz. op voldoende afstand.



LET OP!

- **Risico op elektrische schokken!** Gebruik dit product in geen geval als het zichtbaar beschadigd is. Dit kan leiden tot een elektrische schok. Gebruik nooit een beschadigd apparaat!

- Houd het product, de netstekker en het netsnoer uit de buurt van open vuur en hete plaatsen.
- Gebruik het product niet in de buurt van gas- of elektrische apparaten of open vuur.
- Leg het netsnoer zo dat er niet over gestruikeld kan worden.
- Knik het snoer niet en leg het niet over scherpe randen.
- De LED's in dit artikel zijn niet verwisselbaar!
- We behouden ons het recht voor om het product, de verpakking of de gebruiksaanwijzing op elk moment te wijzigen als dit nodig is in het kader van verdere ontwikkeling.

Eerste stappen en ingebruikname van het artikel



LET OP! Gebruik het product niet als het zichtbaar beschadigd is!

- Haal het artikel uit de verpakking.
- Kies een geschikte plaats voor uw item. Zorg ervoor dat de adapter zich in de buurt van een stopcontact bevindt. De kabel mag geen struikelgevaar opleveren. De kabel mag niet onder spanning staan.
- Steek de stroomadapter in het stopcontact. Het voorwerp licht op.

Functies

Aan de voorkant van de adapter bevindt zich een knop met het label „PRESS“ waarmee u kunt schakelen tussen verschillende verlichtingsmodi:

- Bij de eerste keer aansluiten:
Continu licht (constant aan)
- Druk 1 keer:
Combinatie – veranderende lichtsequenties
- Twee keer drukken:
Golven (in golven)
- 3 keer drukken:
Sequentieel – Korte, onderbroken lichtpulsen
- Druk 4 keer:
Slo-Go – oplichten en langzaam vervagen
- Druk 5 keer:
Achtervolgen/flitsen – snelle lichtveranderingen
- Druk 6 keer:
Slow Fade – langzaam in- en uitfaden

- Druk 7 keer:
Twinkelen/Flitsen – snel knipperen
- Druk 8 keer:
Terug naar continu licht

Opmerking

- Als het artikel niet werkt, neem dan contact op met de winkel waar u het artikel hebt gekocht. U hebt ook de kassabon nodig.

Reiniging en verzorging

WAARSCHUWING!

- Gebruik nooit oplosmiddelen, schuurmiddelen, harde borstels, metalen of scherpe voorwerpen voor het schoonmaken. Oplosmiddelen zijn schadelijk voor de gezondheid en tasten de plastic onderdelen aan, schurende reinigingsmiddelen en hulpmiddelen maken krassen op het oppervlak.
- 1. Reinig het voorwerp met een vochtige doek en gebruik indien nodig een mild reinigingsmiddel.
- 2. Droog het voorwerp goed af voordat je het opbergt.
- 3. Als het voor langere tijd niet wordt gebruikt, bewaar het dan gereinigd en beschermd tegen zonlicht op een droge, koele plaats in de originele verpakking.

Opslag

- Maak het artikel schoon zoals eerder beschreven en droog het goed af.
- Bewaar het artikel in de originele verpakking bij een zo constant mogelijke temperatuur (tussen + 15°C tot + 25°C) en lage luchtvochtigheid.

Onderhoud en service

Het artikel kan alleen worden onderhouden als de juiste inbedrijfstelling en de bijbehorende veiligheidsinstructies in acht worden genomen. Als u vragen hebt over dit product, kunt u contact opnemen met het vermelde adres.

Garantie

- De wettelijke garantie voor materiaaldefecten is van toepassing op dit artikel.
- De algemene garantie van 2 jaar vanaf de aankoopdatum is van toepassing op dit artikel.
- De garantie vervalt bij onjuist gebruik van het artikel.
- Bewaar het aankoopbewijs samen met de gebruiksaanwijzing voor het geval je gebruik moet maken van de garantie.

EG-conformiteitsverklaring

Het artikel voldoet aan alle normen die vereist zijn voor het verkrijgen van de CE-markering. Desgewenst kunt u de EG-verklaring van overeenstemming voor dit artikel opvragen bij de fabrikant

E-mail: info@innocom-gmbh.de

Icoon uitleg

Symbol	Aanwijzing	Uitleg
	CE Etikettering	Dit artikel voldoet aan de toepasselijke eisen die zijn vastgelegd in de communautaire harmonisatiewetgeving inzake het aanbrengen ervan, in overeenstemming met EU-verordening 765/2008.
	Beschikbaarheid symbool voor batterijen en batterijen	Batterijen en oplaadbare batterijen zijn geen huishoudelijk afval! Ledere consument is wettelijk verplicht alle batterijen en accu's, ongeacht of deze schadelijke stoffen* bevatten of niet, in te leveren bij een inzamelpunt in zijn gemeente/wijk of in de handel, zodat deze op milieuvriendelijke wijze kunnen worden afgevoerd. Batterijen en oplaadbare batterijen mogen alleen worden ingeleverd als ze leeg zijn! * Gemarkeerd met: Cd=cadmium, Hg=kwik, Pb=lood
	Elektrische apparaten	Oude apparaten horen niet bij het huisvuil! Als het apparaat niet meer kan worden gebruikt, is elke consument wettelijk verplicht om oude apparaten gescheiden van het huisvuil in te leveren, bijvoorbeeld bij een inzamelpunt in zijn gemeente/wijk. Dit zorgt ervoor dat de oude apparaten professioneel worden gerecycled en negatieve effecten op het milieu worden voorkomen. Om deze reden zijn elektronische apparaten gemarkeerd met het getoonde symbool. Consumenten hebben de mogelijkheid om een oud toestel gratis in te leveren bij een distributeur, die verplicht is het terug te nemen bij aankoop van een nieuw toestel van dezelfde waarde met in wezen dezelfde functie. Deze mogelijkheid bestaat ook voor leveringen aan een particulier huishouden. Bij het sluiten van het verkoopcontract heeft de distributeur de consument geïnformeerd over een overeenkomstige informeren over het voornemen om terug te keren. Daarnaast kunnen consumenten maximaal drie oude toestellen van een toesteltype gratis inleveren bij het inzamelpunt van een distributeur, zonder dat dit gekoppeld is aan de aankoop van één toestel. nieuw apparaat is gekoppeld. De randlengte van de respectievelijke apparaten mag echter niet groter zijn dan 25 cm. Batterijen en accu's die niet stevig zijn omsloten door het elektrische of elektronische apparaat en zonder problemen kunnen worden verwijderd, moeten op een inzamelpunt van het apparaat worden gescheiden voordat het wordt ingeleverd en afgevoerd naar een daarvoor bestemde afvalverwerkingsfaciliteit. Hetzelfde geldt voor lampen die kan van het apparaat worden verwijderd zonder het te vernietigen. Bezitters van elektrische en elektronische apparaten uit particuliere huishoudens kunnen deze inleveren bij de inzamelpunten van de openbare afvalverwerkingsdiensten of bij de inzamelpunten die zijn ingericht door de fabrikanten of distributeurs in de zin van de ElektroG. Het afvoeren van oude apparaten is gratis. Consumenten worden aangeemoedigd om maatregelen te nemen om verspilling te voorkomen. Met betrekking tot elektrische en elektronische apparatuur betekent dit dat de levensduur wordt verlengd door defecte apparatuur te repareren en gebruikte apparatuur die in goede staat verkeert te verkopen in plaats van deze op te sturen voor verwijdering.
IP20	Specificeren van de Mate van bescherming	Beschermd tegen vaste vreemde voorwerpen met een diameter $\geq 12,5$ mm.
	Bescherming- Klasse 2	Apparatuur waarbij de bescherming tegen elektrische schokken niet alleen gebaseerd is op de basisisolatie, maar waarbij een aanvullende beschermingsmaatregel is aangebracht, zoals dubbele of versterkte isolatie; Er is geen voorziening getroffen voor de aansluiting van een beschermingsgeleider en er wordt geen vertrouwen gesteld in de kwaliteit van de installatie.
	Bescherming-Klasse 3	De meegeleverde lampen zijn gebaseerd op bescherming tegen elektrische schokken door gebruik te maken van extra lage veiligheidsspanning (SELV). Er worden geen spanningen hoger dan SELV gegenereerd.

Symbool	Aanwijzing	Uitleg
	SGS-symbool voor plug-in voedingen	Dit artikel voldoet aan de eisen van de Wet op de productveiligheid met betrekking tot het waarborgen van veiligheid en gezondheid en is gecertificeerd op de volgende basis: (Artikel 5 ProdSG)
	Recyclinglabel	De recyclingcode wordt gebruikt om het materiaal te identificeren voor terugkeer naar de recyclingcyclus. 21-PAP: overig karton, verpakkingen
	Etikettering recycling	Breng onbruikbare apparaten naar een recyclingcentrum. Gooi ze niet weg met het huishoudelijk afval. Meer informatie is verkrijgbaar bij de relevante autoriteiten. Voer de verpakking af volgens het soort materiaal en in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften die van toepassing zijn in uw regio.
	Werkend handleiding	Let op de instructies voordat u het item gebruikt!
	Algemeen waarschuwingsbord	Waarschuwbord om te waarschuwen voor een gevaar of om een gevaar te identificeren in het kader van de ongevallenpreventievoorschriften.



Scan deze QR-code voor meer informatie over de lichtbron in onze productdatabase.

Hergestellt für:

INNOCOM GmbH
Ehnkenweg 9
26125 Oldenburg
GERMANY

info@innocom-gmbh.de
Made in PRC

E-Mail: service@innocom-gmbh.de
(Bei Serviceangelegenheiten kontaktieren Sie bitte diese E-Mail)

Fax: +49 441-93369-29

Service-Hotline: 0800 9336900
(kostenlos aus dem deutschen Festnetz,
Mobilfunk ggf. abweichend)

Netzstecker:

