

Sicherheitshinweise für Teilartikel mit Artikelnummer 121569

Bei diesem Artikel handelt es sich um eine Verkleidung für Klimaanlage oder Wärmetauscher und dieser darf auch nur als solcher genutzt werden.

Informieren Sie sich beim Hersteller Ihrer Klimaanlage/ Wärmetauscher, ob Sie ohne Bedenken unsere Verkleidung HWC-K58 an Ihrem Gerät anbringen dürfen.

Achten Sie darauf, der Klimaanlage/ Wärmetauscher genügend Platz unter der Verkleidung zu lassen. Die empfohlenen Abstände finden Sie bestimmt im Handbuch der Klimaanlage/des Wärmetauschers oder bei dem jeweiligen Hersteller. Es kann sonst zu einer Überhitzung Ihrer Klimaanlage/ Wärmetauscher, zu Wärmestau oder zu anderen technischen Problemen kommen, wenn diese durch die Verkleidung nicht mehr genügend Luft anziehen können.

Achtung Kippgefahr! Achtung Verletzungsgefahr! Achtung Gefahr der Sachbeschädigung! Die Verkleidung wird einfach auf den Boden gestellt. Sollte Ihre Klimaanlage/ Wärmetauscher in einem sehr windanfälligen Bereich liegen, empfehlen wir Ihnen diese zu befestigen. Allerdings sollten Sie auch darauf achten, dass Wartungs- und Reparaturöffnungen zugänglich bleiben. Bitte informieren Sie sich dazu in Ihrem lokalen Fachhandel.

Achtung Verletzungsgefahr! Der Artikel ist kein Spielzeug! Kinder sollten damit nicht unbeaufsichtigt gelassen werden.

Benutzen Sie den Artikel nur in der Weise wie es im Handbuch beschrieben ist.

Bringen Sie keine Zubehörteile an, die nicht mit dem Artikel mitgeliefert wurden!

Achtung Verletzungsgefahr! Der Artikel ist keine Steighilfe, stellen, setzen oder springen Sie nicht auf den Artikel!

Lagerung (bei Nichtnutzung):

Verwahren Sie den Artikel an einem trockenen, sauberen, kühlen und für Kinder unzugänglichem Ort. Der Artikel sollte trocken und sauber sein, um Schimmelbildung, Verfärbungen und Beschädigungen vorzubeugen. Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen oder spitzen Gegenständen.

Pflegehinweise:

- Reines Wasser, gegebenenfalls mit möglichst neutralen Waschmitteln (pH Wert: 5-8).
 - Keine sauren oder stark alkalischen Reinigungsmittel verwenden.
 - Keine Mittel mit unbekannter Zusammensetzung verwenden.
 - Die Oberflächentemperatur sollte während der Reinigung max. 25°C betragen.
 - Achtung: Keinesfalls bei direkter Sonneneinstrahlung reinigen.
 - Nur weiche, saubere und nicht kratzende Tücher und Schwämme verwenden.
 - Unmittelbar nach jedem Reinigungsvorgang mit klarem Wasser abspülen. Vorsicht Erstickenungsgefahr!
- Verpackungsmaterial, wie Plastikbeutel, gehören nicht in Kinderhände. Bitte von Babys und Kleinkindern fernhalten! Nicht über den Kopf ziehen!

Vorsicht: Verschluckungsgefahr! Achtung dieser Artikel kann verschluckbare Kleinteile enthalten! Halten Sie die Kleinteile von Kindern fern!

Regelmäßige Prüfung:

Prüfen Sie den Artikel regelmäßig alle 3 Monate auf Beschädigungen und gelöste Verbindungen. Ziehen Sie lose Schrauben wieder fest an!

Verschleiß:

Sollten Beschädigungen entdeckt werden, darf der Artikel nicht mehr genutzt werden!

Allgemeine Entsorgung:

Entsorgen Sie den Artikel und dessen Verpackungsmaterial umweltgerecht gemäß den örtlichen Vorschriften.

Abfallvermeidung: Prüfen Sie vor der Entsorgung Alternativen zur Abfallvermeidung, wie beispielsweise die Reparatur des Artikels, eine Spende oder den Weiterverkauf.

Elektro- und Elektronikaltgeräte: Elektrogeräte sind mit dem Symbol der „durchgestrichenen Abfalltonne“ gekennzeichnet. Sie gehören gesetzlich verpflichtet nicht in den Hausmüll.

Rückgabemöglichkeiten: Endnutzer sind verpflichtet, Altgeräte an öffentlichen Sammelstellen (z. B. Recyclinghöfen) oder bei entsprechenden Rücknahmestellen im Handel abzugeben.

Batterien und Lampen: Entnehmen Sie vor der Abgabe des Altgeräts unbedingt Batterien, Akkus und Leuchtmittel, sofern diese zerstörungsfrei entnommen werden können, und entsorgen Sie diese separat.

Datenschutz: Achten Sie darauf, personenbezogene Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten vorab zu löschen; für die Löschung sind Sie als Endnutzer selbst verantwortlich.

Weitere Infos finden Sie unter:

https://www.heute-wohnen.de/Rueckgabe-von-Elektroaltgeraeten_i27_x4.htmAllgemeine Hinweise:

Lesen Sie diese Anleitung sowie alle Sicherheits- und Warnhinweise vor dem Aufbau und der Verwendung des Produkts sorgfältig und vollständig durch. Bewahren Sie diese Anleitung sowie sämtliche Sicherheitsinformationen für die gesamte Nutzungsdauer des Produkts auf und geben Sie sie bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit.

Befolgen Sie alle angegebenen Sicherheits-, Aufbau- und Verwendungshinweise. Das Produkt darf ausschließlich entsprechend seiner vorgesehenen Verwendung genutzt werden. Eine unsachgemäße Montage, Handhabung oder Nutzung kann zu schweren Verletzungen, Sachschäden oder lebensgefährlichen Situationen führen.

Falls Unklarheiten bestehen oder Teile beschädigt sind, verwenden Sie das Produkt nicht und wenden Sie sich an den Hersteller oder Händler.

Bestimmungsgemäße Verwendung:

Benutzen Sie diesen Artikel nur für die bestimmungsgemäße Verwendung, im technisch einwandfreien Zustand und für private Zwecke. Andere Verwendungen gelten als nicht bestimmungsgemäß und können zu schweren Verletzungen und Beschädigungen führen. Für aus bestimmungswidriger Verwendung entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.