

Sicherheitsdokument für die LED Deko-Schleife mit Timer

Produktbeschreibung:

Die LED Deko-Schleife mit Timer ist speziell für dekorative Anwendungen in der Weihnachtszeit konzipiert. Sie verfügt über warme, weiße LED-Lichter und bietet eine stilvolle Möglichkeit, Weihnachtsstimmung zu verbreiten. Dank der Schutzart **IP44** ist sie hervorragend für den Innen- und Außenbereich geeignet. Die Schleife beinhaltet zudem einen integrierten 6-Stunden-Timer, der den Betrieb automatisiert.

Sicherheitshinweise:

1. Elektrische Sicherheit:

- Stellen Sie sicher, dass alle elektrischen Anschlüsse für den Außenbereich geeignet und korrekt isoliert sind.
- Vermeiden Sie die Verwendung von beschädigten Kabeln oder Steckdosen.
- Verwenden Sie die Deko-Schleife nur mit dem mitgelieferten 5 m langen Anschlusskabel, um eine sichere und flexible Installation zu gewährleisten.

2. Installation:

- Achten Sie darauf, die Deko-Schleife an einem stabilen Ort zu befestigen, um ein Herunterfallen oder Beschädigen zu verhindern.
- Wenn Sie die Schleife im Außenbereich installieren, stellen Sie sicher, dass sie vor extremen Wetterbedingungen geschützt ist.

3. Nutzung und Betrieb:

- **IP44 Schutzart:** Die LED-Schleife ist gegen Spritzwasser geschützt und eignet sich daher sowohl für den Innen- als auch Außenbereich.
- Dank des integrierten **6-Stunden-Timers** wird die Beleuchtung nach 6 Stunden automatisch ausgeschaltet und 18 Stunden später wieder eingeschaltet. Stellen Sie sicher, dass Timer und Schleife vor dem ersten Gebrauch korrekt eingestellt sind.

4. Vorsichtsmaßnahmen:

- Vor der ersten Inbetriebnahme sowie nach längeren Lagerzeiten die Schleife auf Beschädigungen überprüfen.
- Von Kindern fernhalten und sicherstellen, dass sie die Deko-Schleife nicht unbeaufsichtigt benutzen.
- Installation und Wartung sollten nur durch fachkundige Personen erfolgen, um Risiken zu vermeiden.

5. Wartung und Lagerung:

- Reinigen Sie die Schleife nur mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch, um Schäden an der Elektronik zu vermeiden.
- Bei Nichtgebrauch die Schleife an einem trockenen Ort und außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.

Entsorgung:

- LEDs und Elektronik nicht mit normalem Hausmüll entsorgen. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung elektronischer Geräte.

Indem Sie die oben genannten Sicherheitsrichtlinien beachten, gewährleisten Sie einen sicheren und effektiven Betrieb Ihrer LED Deko-Schleife mit Timer.

Safety Document for the LED Decorative Bow with Timer

Product Description:

The LED decorative bow with timer is specially designed for decorative use during the Christmas season. It features warm white LED lights and offers a stylish way to create a festive Christmas atmosphere. Thanks to its IP44 protection rating, it is ideal for both indoor and outdoor use. The bow also includes a built-in 6-hour timer that automates its operation.

Safety Instructions:

1. Electrical Safety:

- Make sure all electrical connections are suitable for outdoor use and properly insulated.
- Avoid using damaged cables or outlets.
- Use the decorative loop only with the included 5-meter-long power cord to ensure a safe and flexible installation.

2. Installation:

- Be sure to attach the decorative bow to a sturdy surface to prevent it from falling or getting damaged.
- If you are installing the bow outdoors, make sure it is protected from extreme weather conditions.

3. Use and Operation:

- IP44 Protection Rating: The LED loop is protected against splashing water and is therefore suitable for both indoor and outdoor use.
- Thanks to the built-in 6-hour timer, the lights automatically turn off after 6 hours and turn back on 18 hours later. Make sure the timer and light strip are set correctly before first use.

4. Precautions:

- Before using the product for the first time, and after prolonged storage, check the bow for damage.
- Keep out of reach of children and ensure that they do not use the decorative bow without supervision.
- Installation and maintenance should only be performed by qualified personnel to avoid risks.

5. Maintenance and Storage:

- Clean the loop only with a dry or slightly damp cloth to prevent damage to the electronics.
- When not in use, store the loop in a dry place and out of the reach of small children.

Disposal:

- Do not dispose of LEDs and electronic components with regular household trash. Please follow local regulations regarding the disposal of electronic devices.

By following the safety guidelines listed above, you can ensure the safe and effective operation of your LED decorative bow with timer.

Fiche de sécurité relative au nœud décoratif à LED avec minuterie

Description du produit :

Le ruban décoratif LED avec minuterie est spécialement conçu pour les décorations de Noël. Doté de lumières LED blanches et chaleureuses, il offre un moyen élégant de créer une ambiance de Noël. Grâce à son indice de protection IP44, il convient parfaitement à une utilisation en intérieur comme en extérieur. Le nœud comprend également une minuterie intégrée de 6 heures qui automatise son fonctionnement.

Consignes de sécurité :

1. Sécurité électrique :

- Assurez-vous que tous les raccordements électriques sont adaptés à une utilisation en extérieur et correctement isolés.
- Évitez d'utiliser des câbles ou des prises endommagés.
- Utilisez la guirlande décorative uniquement avec le câble d'alimentation de 5 m fourni afin de garantir une installation sûre et flexible.

2. Installation :

- Veillez à fixer le nœud décoratif à un endroit solide afin d'éviter qu'il ne tombe ou ne soit endommagé.
- Si vous installez le nœud à l'extérieur, assurez-vous qu'il soit à l'abri des intempéries.

3. Utilisation et fonctionnement :

- Indice de protection IP44 : la guirlande LED est protégée contre les projections d'eau et convient donc aussi bien à une utilisation en intérieur qu'en extérieur.
- Grâce à la minuterie intégrée de 6 heures, l'éclairage s'éteint automatiquement au bout de 6 heures et se rallume 18 heures plus tard. Assurez-vous que la minuterie et la guirlande sont correctement réglées avant la première utilisation.

4. Précautions d'utilisation :

- Avant la première mise en service ainsi qu'après de longues périodes de stockage, vérifiez que le nœud ne présente pas de dommages.
- Tenez-le hors de portée des enfants et veillez à ce qu'ils n'utilisent pas le nœud décoratif sans surveillance.
- L'installation et l'entretien ne doivent être effectués que par des personnes qualifiées afin d'éviter tout risque.

5. Entretien et rangement :

- Nettoyez la boucle uniquement avec un chiffon sec ou légèrement humide afin d'éviter d'endommager les composants électroniques.
- Lorsque vous ne l'utilisez pas, rangez la boucle dans un endroit sec et hors de portée des jeunes enfants.

Élimination :

- Ne jetez pas les LED et les composants électroniques avec les ordures ménagères. Veuillez respecter les réglementations locales en matière d'élimination des appareils électroniques.

En respectant les consignes de sécurité mentionnées ci-dessus, vous garantisiez un fonctionnement sûr et efficace de votre guirlande décorative LED avec minuterie.

Scheda di sicurezza per il fiocco decorativo a LED con timer

Descrizione del prodotto:

Il fiocco decorativo a LED con timer è stato progettato appositamente per le decorazioni natalizie. È dotato di luci LED bianche dalla tonalità calda e offre un modo elegante per diffondere l'atmosfera natalizia. Grazie al grado di protezione IP44, è ideale sia per interni che per esterni. Il fiocco include inoltre un timer integrato da 6 ore che ne automatizza il funzionamento.

Avvertenze di sicurezza:

1. Sicurezza elettrica:

- Assicurarsi che tutti i collegamenti elettrici siano adatti all'uso esterno e correttamente isolati.
- Evitare l'uso di cavi o prese danneggiati.
- Utilizzare il fiocco decorativo solo con il cavo di collegamento da 5 m in dotazione, per garantire un'installazione sicura e flessibile.

2. Installazione:

- Assicurarsi di fissare il fiocco decorativo in un punto stabile per evitare che cada o si danneggi.
- Se si installa il fiocco all'esterno, assicurarsi che sia protetto da condizioni meteorologiche estreme.

3. Utilizzo e funzionamento:

- Grado di protezione IP44: la ghirlanda LED è protetta dagli spruzzi d'acqua ed è quindi adatta sia per uso interno che esterno.
- Grazie al timer integrato da 6 ore, l'illuminazione si spegne automaticamente dopo 6 ore e si riaccende 18 ore dopo. Assicurarsi che il timer e la ghirlanda siano impostati correttamente prima del primo utilizzo.

4. Precauzioni:

- Prima della prima messa in funzione e dopo lunghi periodi di stoccaggio, controllare che il fiocco non presenti danni.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini e assicurarsi che non utilizzino il fiocco decorativo senza supervisione.
- L'installazione e la manutenzione devono essere eseguite esclusivamente da personale qualificato, al fine di evitare rischi.

5. Manutenzione e conservazione:

- Pulire la sega solo con un panno asciutto o leggermente umido per evitare danni ai componenti elettronici.
- Quando non viene utilizzata, conservare la sega in un luogo asciutto e fuori dalla portata dei bambini piccoli.

Smaltimento:

- Non smaltire i LED e i componenti elettronici insieme ai normali rifiuti domestici. Si prega di attenersi alle normative locali in materia di smaltimento delle apparecchiature elettroniche.

Rispettando le linee guida di sicurezza sopra indicate, garantirete un funzionamento sicuro ed efficace del vostro fiocco decorativo a LED con timer.

Documento de seguridad para el lazo decorativo LED con temporizador

Descripción del producto:

El lazo decorativo LED con temporizador está diseñado especialmente para aplicaciones decorativas durante la época navideña. Cuenta con luces LED blancas y cálidas, y ofrece una forma elegante de crear un ambiente navideño. Gracias a su índice de protección IP44, es ideal tanto para uso en interiores como en exteriores. Además, el lazo incluye un temporizador integrado de 6 horas que automatiza su funcionamiento.

Indicaciones de seguridad:

1. Seguridad eléctrica:

- Asegúrese de que todas las conexiones eléctricas sean aptas para uso en exteriores y estén correctamente aisladas.
- Evite utilizar cables o enchufes dañados.
- Utilice el lazo decorativo únicamente con el cable de conexión de 5 m de longitud incluido en el suministro para garantizar una instalación segura y flexible.

2. Instalación:

- Asegúrate de fijar el lazo decorativo en un lugar estable para evitar que se caiga o se dañe.
- Si instalas el lazo en el exterior, asegúrate de que esté protegido frente a condiciones meteorológicas extremas.

3. Uso y funcionamiento:

- Grado de protección IP44: la guirnalda LED está protegida contra las salpicaduras de agua, por lo que es apta tanto para uso en interiores como en exteriores.
- Gracias al temporizador integrado de 6 horas, la iluminación se apaga automáticamente al cabo de 6 horas y se vuelve a encender 18 horas después. Asegúrate de que el temporizador y la guirnalda estén correctamente configurados antes de utilizarlos por primera vez.

4. Precauciones:

- Antes de la primera puesta en funcionamiento, así como tras períodos prolongados de almacenamiento, comprueba que el lazo no presente daños.
- Mantén el lazo decorativo fuera del alcance de los niños y asegúrate de que no lo utilicen sin supervisión.
- La instalación y el mantenimiento solo deben ser realizados por personal cualificado para evitar riesgos.

5. Mantenimiento y almacenamiento:

- Limpia la cinta únicamente con un paño seco o ligeramente humedecido para evitar daños en los componentes electrónicos.
- Cuando no la utilices, guarda la cinta en un lugar seco y fuera del alcance de los niños pequeños.

Eliminación de residuos:

- No deseche los LED ni los componentes electrónicos con la basura doméstica habitual.
Respete la normativa local sobre la eliminación de aparatos electrónicos.

Si sigue las normas de seguridad mencionadas anteriormente, garantizará un funcionamiento seguro y eficaz de su lazo decorativo LED con temporizador.

Документ за безопасност за декоративната LED панделка с таймер

Описание на продукта:

Декоративната LED панделка с таймер е специално проектирана за декоративни цели по време на коледните празници. Тя разполага с топли, бели LED светлини и предлага стилизиран начин да се създаде коледна атмосфера. Благодарение на степента на защита IP44, тя е изключително подходяща както за вътрешна, така и за външна употреба. Панделката разполага също така с вграден 6-часов таймер, който автоматизира работата ѝ.

Указания за безопасност:

1. Електрическа безопасност:

- Уверете се, че всички електрически връзки са подходящи за външна употреба и са правилно изолирани.
- Избягвайте използването на повредени кабели или контакти.
- Използвайте декоративната панделка само с приложения 5-метров свързващ кабел, за да гарантирате безопасна и гъвкава инсталация.

2. Монтаж:

- Постарайте се да закрепите декоративната панделка на стабилно място, за да се предотврати падането или повреждането ѝ.
- Ако монтирате панделката на открито, уверете се, че е защитена от екстремни метеорологични условия.

3. Използване и експлоатация:

- Степен на защита IP44: LED-веригата е защитена срещу пръски вода и затова е подходяща както за вътрешна, така и за външна употреба.
- Благодарение на вградения 6-часов таймер осветлението се изключва автоматично след 6 часа и се включва отново 18 часа по-късно. Уверете се, че таймерът и веригата са настроени правилно преди първата употреба.

4. Предпазни мерки:

- Преди първото пускане в експлоатация, както и след по-дълъг период на съхранение, проверете панделката за наличие на повреди.
- Дръжте я далеч от деца и се уверете, че те не използват декоративната панделка без надзор.
- Монтажът и поддръжката трябва да се извършват само от квалифицирани лица, за да се избегнат рискове.

5. Поддръжка и съхранение:

- Почиствайте шлифовъчната машина само със суха или леко навлажнена кърпа, за да избегнете повреда на електронните компоненти.
- Когато не я използвате, съхранявайте шлифовъчната машина на сухо място и извън достъпа на малки деца.

Изхвърляне:

- Не изхвърляйте светодиодите и електронните компоненти заедно с обикновените битови отпадъци. Моля, спазвайте местните разпоредби за изхвърляне на електронни устройства.

Спазвайки посочените по-горе указания за безопасност, вие гарантирате безопасна и ефективна работа на вашата декоративна LED панделка с таймер.

Bezpečnostní dokument k LED dekorativní mašlce s časovačem

Popis produktu:

Dekoratивní LED mašle s časovačem je speciálně navržena pro dekorativní účely v období Vánoc. Je vybavena teplými bílými LED diodami a představuje stylový způsob, jak navodit vánoční atmosféru. Díky stupni krytí IP44 je ideální pro použití v interiéru i exteriéru. Mašle navíc obsahuje integrovaný 6hodinový časovač, který automatizuje její provoz.

Bezpečnostní pokyny:

1. Elektrická bezpečnost:

- Ujistěte se, že všechny elektrické přípojky jsou vhodné pro venkovní použití a správně izolované.
- Nepoužívejte poškozené kabely ani zásuvky.
- Dekorativní smyčku používejte pouze s dodaným 5 m dlouhým připojovacím kabelem, abyste zajistili bezpečnou a flexibilní instalaci.

2. Instalace:

- Dbejte na to, abyste ozdobnou mašli připevnili na stabilní místo, aby nedošlo k jejímu spadnutí nebo poškození.
- Pokud mašli instalujete venku, zajistěte, aby byla chráněna před extrémními povětrnostními podmínkami.

3. Použití a provoz:

- Stupeň krytí IP44: LED smyčka je chráněna proti stříkající vodě, a je proto vhodná jak pro vnitřní, tak pro venkovní použití.
- Díky integrovanému 6hodinovému časovači se osvětlení po 6 hodinách automaticky vypne a o 18 hodin později se opět zapne. Před prvním použitím se ujistěte, že jsou časovač i smyčka správně nastaveny.

4. Bezpečnostní opatření:

- Před prvním uvedením do provozu a po delším skladování zkontrolujte, zda mašle není poškozená.
- Uchovávejte mimo dosah dětí a zajistěte, aby mašli nepoužívaly bez dozoru.
- Instalaci a údržbu by měly provádět pouze odborně způsobilé osoby, aby se předešlo rizikům.

5. Údržba a skladování:

- Čistěte smyčku pouze suchým nebo mírně navlhčeným hadříkem, abyste zabránili poškození elektroniky.
- Pokud smyčku nepoužíváte, uložte ji na suchém místě mimo dosah malých dětí.

Likvidace:

- LED diody a elektroniku nevyhazujte do běžného komunálního odpadu. Dodržujte prosím místní předpisy týkající se likvidace elektronických zařízení.

Dodržováním výše uvedených bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečný a efektivní provoz vaší dekorativní LED smyčky s časovačem.

Sikkerhedsdokument for LED-dekorationssløjfen med timer

Produktbeskrivelse:

LED-dekorationssløjfen med timer er specielt udviklet til dekorative formål i juletiden. Den har varme, hvide LED-lys og er en stilfuld måde at skabe julestemning på. Takket være beskyttelsesklassen IP44 er den særdeles velegnet til både indendørs og udendørs brug. Sløjfen har desuden en indbygget 6-timers timer, der styrer driften automatisk.

Sikkerhedsvejledning:

1. Elektrisk sikkerhed:

- Sørg for, at alle elektriske tilslutninger er egnet til udendørs brug og korrekt isoleret.
- Undgå at bruge beskadigede kabler eller stikkontakter.
- Brug kun dekorationssløjfen sammen med det medfølgende 5 m lange tilslutningskabel for at sikre en sikker og fleksibel installation.

2. Montering:

- Sørg for at fastgøre dekorationssløjfen på et stabilt sted for at undgå, at den falder ned eller bliver beskadiget.
- Hvis du monterer sløjfen udendørs, skal du sikre dig, at den er beskyttet mod ekstreme vejrforhold.

3. Brug og drift:

- Beskyttelsesklasse IP44: LED-løkken er beskyttet mod stænkvand og er derfor velegnet til både indendørs og udendørs brug.
- Takket være den indbyggede 6-timers timer slukkes belysningen automatisk efter 6 timer og tændes igen 18 timer senere. Sørg for, at timeren og sløjfen er indstillet korrekt, inden den tages i brug for første gang.

4. Sikkerhedsforanstaltninger:

- Kontroller sløjfen for skader inden første ibrugtagning samt efter længerevarende opbevaring.
- Opbevar den utilgængeligt for børn, og sørg for, at de ikke bruger dekorationssløjfen uden opsyn.
- Installation og vedligeholdelse bør kun udføres af fagfolk for at undgå risici.

5. Vedligeholdelse og opbevaring:

- Rengør slibemaskinen udelukkende med en tør eller let fugtig klud for at undgå skader på elektronikken.
- Når slibemaskinen ikke er i brug, skal den opbevares på et tørt sted og uden for små børns rækkevidde.

Bortskaffelse:

- LED'er og elektronik må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Overhold venligst de lokale regler for bortskaffelse af elektroniske apparater.

Ved at overholde ovenstående sikkerhedsretningslinjer sikrer du en sikker og effektiv drift af din LED-dekorationssløjfe med timer.

LED-koristelenkin, jossa on ajastin, turvallisuusasiakirja

Tuotekuvaus:

Ajastimella varustettu LED-koristelenkki on suunniteltu erityisesti joulukauden koristekäyttöön. Siinä on lämpimän valkoiset LED-valot, ja se tarjoaa tyylikkään tavan luoda jouluista tunnelmaa. IP44-suojausluokan ansiosta se sopii erinomaisesti sekä sisä- että ulkokäyttöön. Nauha sisältää lisäksi integroidun 6 tunnin ajastimen, joka automatisoi sen toiminnan.

Turvallisuusohjeet:

1. Sähköturvallisuus:

- Varmistakaa, että kaikki sähköliitännät soveltuvat ulkokäyttöön ja ovat asianmukaisesti eristetyt.
- Vältä vaurioituneiden kaapeleiden tai pistorasioiden käyttöä.
- Käytä koristesilmukkaa vain mukana toimitetun 5 m:n pituisen liitântäkaapelin kanssa, jotta asennus on turvallinen ja joustava.

2. Asennus:

- Varmista, että kiinnität koristeellisen rusetin tukevaan paikkaan, jotta se ei putoa tai vaurioidu.
- Jos asennat rusetin ulkotiloihin, varmista, että se on suojattu äärimmäisiltä sääolosuhteilta.

3. Käyttö ja toiminta:

- Suojaluokka IP44: LED-nauha on suojattu roiskevedeltä ja sopii siksi sekä sisä- että ulkokäyttöön.
- Sisäänrakennetun 6 tunnin ajastimen ansiosta valaistus sammuu automaattisesti 6 tunnin kuluttua ja syttyy uudelleen 18 tuntia myöhemmin. Varmista, että ajastin ja nauha on asetettu oikein ennen ensimmäistä käyttökertaa.

4. Varotoimenpiteet:

- Tarkista, ettei nauhassa ole vaurioita ennen ensimmäistä käyttöönottoa sekä pitkien varastointijaksojen jälkeen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta ja varmista, etteivät he käytä koristenauhaa ilman valvontaa.
- Asennus ja huolto tulee jättää ammattitaitoisten henkilöiden tehtäväksi riskien välttämiseksi.

5. Huolto ja säilytys:

- Puhdista silmukka vain kuivalla tai hieman kostealla liinalla, jotta elektroniikka ei vaurioidu.
- Kun silmukkaa ei käytetä, säilytä sitä kuivassa paikassa ja pienten lasten ulottumattomissa.

Hävittäminen:

- LED-valoja ja elektroniikkaa ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Noudata paikallisia elektroniikkalaitteiden hävittämistä koskevia määräyksiä.

Noudattamalla edellä mainittuja turvallisuusohjeita varmistat, että ajastimella varustettu LED-koristesilmukka toimii turvallisesti ja tehokkaasti.

Έγγραφο ασφαλείας για το διακοσμητικό φιόγκο LED με χρονοδιακόπτη

Περιγραφή προϊόντος:

Ο διακοσμητικός φιόγκος LED με χρονοδιακόπτη έχει σχεδιαστεί ειδικά για διακοσμητικές εφαρμογές κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων. Διαθέτει ζεστά, λευκά φώτα LED και προσφέρει έναν κομψό τρόπο για να δημιουργήσετε χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα. Χάρη στον βαθμό προστασίας IP44, είναι ιδανικός τόσο για εσωτερικούς όσο και για εξωτερικούς χώρους. Η κορδέλα διαθέτει επίσης ενσωματωμένο χρονοδιακόπτη 6 ωρών, ο οποίος αυτοματοποιεί τη λειτουργία της.

Οδηγίες ασφαλείας:

1. Ηλεκτρική ασφάλεια:

- Βεβαιωθείτε ότι όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις είναι κατάλληλες για εξωτερική χρήση και ότι είναι σωστά μονωμένες.
- Αποφύγετε τη χρήση κατεστραμμένων καλωδίων ή πριζών.
- Χρησιμοποιήστε το διακοσμητικό φωτιστικό μόνο με το παρεχόμενο καλώδιο σύνδεσης μήκους 5 m, ώστε να εξασφαλίσετε μια ασφαλή και ευέλικτη εγκατάσταση.

2. Τοποθέτηση:

- Φροντίστε να στερεώσετε το διακοσμητικό φιόγκο σε σταθερό σημείο, ώστε να αποφευχθεί η πτώση ή η φθορά του.
- Εάν τοποθετήσετε το φιόγκο σε εξωτερικό χώρο, βεβαιωθείτε ότι προστατεύεται από ακραίες καιρικές συνθήκες.

3. Χρήση και λειτουργία:

- Βαθμός προστασίας IP44: Ο βρόχος LED προστατεύεται από τα πιτσιλίσματα νερού και, ως εκ τούτου, είναι κατάλληλος τόσο για εσωτερικούς όσο και για εξωτερικούς χώρους.
- Χάρη στον ενσωματωμένο χρονοδιακόπτη 6 ωρών, ο φωτισμός απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 6 ώρες και ενεργοποιείται ξανά 18 ώρες αργότερα. Βεβαιωθείτε ότι ο χρονοδιακόπτης και η γιρλάντα έχουν ρυθμιστεί σωστά πριν από την πρώτη χρήση.

4. Προφυλάξεις:

- Πριν από την πρώτη χρήση, καθώς και μετά από παρατεταμένη αποθήκευση, ελέγξτε το φιόγκο για τυχόν ζημιές.
- Κρατήστε το μακριά από τα παιδιά και βεβαιωθείτε ότι δεν χρησιμοποιούν το διακοσμητικό φιόγκο χωρίς επίβλεψη.
- Η εγκατάσταση και η συντήρηση πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό, προκειμένου να αποφεύγονται κίνδυνοι.

5. Συντήρηση και αποθήκευση:

- Καθαρίζετε το λουρί μόνο με ένα στεγνό ή ελαφρώς υγρό πανί, για να αποφύγετε ζημιές στα ηλεκτρονικά μέρη.
- Όταν δεν το χρησιμοποιείτε, φυλάξτε το λουρί σε ξηρό μέρος και μακριά από μικρά παιδιά.

Απόρριψη:

- Μην απορρίπτετε τα LED και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Παρακαλούμε να τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη ηλεκτρονικών συσκευών.

Τηρώντας τις παραπάνω οδηγίες ασφαλείας, εξασφαλίζετε την ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία του διακοσμητικού φιόγκου LED με χρονοδιακόπτη.

Biztonsági dokumentum az időzítővel ellátott LED-es díszcsokorhoz

Termékleírás:

Az időzítővel ellátott LED-es díszmasni kifejezetten a karácsonyi időszakban történő dekorációs célokra lett kialakítva. Meleg, fehér LED-es fényekkel rendelkezik, és stílusos megoldást kínál a karácsonyi hangulat megteremtéséhez. Az IP44 védelmi osztálynak köszönhetően kiválóan alkalmas beltéri és kültéri használatra egyaránt. A masni emellett egy beépített, 6 órás időzítőt is tartalmaz, amely automatizálja a működést.

Biztonsági utasítások:

1. Elektromos biztonság:

- Győződjön meg arról, hogy minden elektromos csatlakozás kültéri használatra alkalmas és megfelelően szigetelt.
- Kerülje a sérült kábelek vagy konnektorok használatát.
- A dekorációs hurkot kizárólag a mellékelt 5 m hosszú csatlakozókábel használatával szerelje fel, hogy biztosítsa a biztonságos és rugalmas telepítést.

2. Felhelyezés:

- Ügyeljen arra, hogy a díszcsokrot stabil helyre rögzítse, hogy ne essen le és ne sérüljön meg.
- Ha a csokrot kültéren helyezi el, gondoskodjon arról, hogy védve legyen a szélsőséges időjárási körülményektől.

3. Használat és üzemeltetés:

- IP44 védelmi osztály: A LED-fűzér fröccsenő víz ellen védett, ezért beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmas.
- A beépített 6 órás időzítőnek köszönhetően a világítás 6 óra elteltével automatikusan kikapcsol, majd 18 órával később újra bekapcsol. Az első használat előtt győződjön meg arról, hogy az időzítő és a szalag megfelelően van beállítva.

4. Óvintézkedések:

- Az első használat előtt, valamint hosszabb tárolás után ellenőrizze, hogy a masni nem sérült-e.
- Tartsa távol a gyermekektől, és gondoskodjon arról, hogy felügyelet nélkül ne használhassák a díszmasnit.
- A kockázatok elkerülése érdekében a felszerelést és a karbantartást kizárólag szakértő személyek végezhetik.

5. Karbantartás és tárolás:

- Az elektronika károsodásának elkerülése érdekében a hurkot kizárólag száraz vagy enyhén nedves ruhával tisztítsa meg.
- Ha nem használja, a hurkot száraz helyen, kisgyermekek számára elérhetetlen helyen tárolja.

Hulladékkezelés:

- A LED-eket és az elektronikai alkatrészeket ne dobja a szokásos háztartási hulladék közé. Kérjük, tartsa be az elektronikai eszközök hulladékkezelésére vonatkozó helyi előírásokat.

A fenti biztonsági irányelvek betartásával biztosíthatja az időzítővel ellátott LED-es díszítő hurok biztonságos és hatékony működését.

Veiligheidsdocument voor de LED-decoratieve strik met timer

Productbeschrijving:

De LED-decoratieve slinger met timer is speciaal ontworpen voor decoratieve toepassingen tijdens de kerstperiode. Hij is voorzien van warme, witte LED-lampjes en biedt een stijlvolle manier om kerstsfeer te creëren. Dankzij beschermingsklasse IP44 is hij uitstekend geschikt voor gebruik binnen en buiten. De strik bevat bovendien een ingebouwde timer van 6 uur, die de werking automatiseert.

Veiligheidsinstructies:

1. Elektrische veiligheid:

- Zorg ervoor dat alle elektrische aansluitingen geschikt zijn voor gebruik buitenshuis en correct geïsoleerd zijn.
- Vermijd het gebruik van beschadigde kabels of stopcontacten.
- Gebruik de decoratieve slinger uitsluitend met de meegeleverde aansluitkabel van 5 m om een veilige en flexibele installatie te garanderen.

2. Installatie:

- Zorg ervoor dat u de decoratieve strik op een stevige plek bevestigt om te voorkomen dat deze naar beneden valt of beschadigd raakt.
- Als u de strik buiten ophangt, zorg er dan voor dat deze beschermd is tegen extreme weersomstandigheden.

3. Gebruik en werking:

- Beschermingsklasse IP44: De LED-slinger is beschermd tegen opspattend water en is daarom geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik.
- Dankzij de ingebouwde timer van 6 uur wordt de verlichting na 6 uur automatisch uitgeschakeld en 18 uur later weer ingeschakeld. Zorg ervoor dat de timer en de lichtslinger vóór het eerste gebruik correct zijn ingesteld.

4. Voorzorgsmaatregelen:

- Controleer de strik op beschadigingen vóór het eerste gebruik en na langdurige opslag.
- Houd de strik buiten het bereik van kinderen en zorg ervoor dat zij de decoratieve strik niet zonder toezicht gebruiken.
- Installatie en onderhoud mogen uitsluitend door deskundigen worden uitgevoerd om risico's te voorkomen.

5. Onderhoud en opslag:

- Reinig de luss alleen met een droge of licht vochtige doek om schade aan de elektronica te voorkomen.
- Bewaar de luss, wanneer deze niet wordt gebruikt, op een droge plaats en buiten het bereik van kleine kinderen.

Afvalverwerking:

- Gooi leds en elektronica niet bij het gewone huisvuil. Houd u aan de plaatselijke voorschriften voor de afvalverwerking van elektronische apparaten.

Door de hierboven genoemde veiligheidsrichtlijnen in acht te nemen, zorgt u ervoor dat uw LED-decoratieve strik met timer veilig en effectief functioneert.

Dokument dotyczący bezpieczeństwa ozdoby LED z timerem

Opis produktu:

Ozdobna kokardka LED z timerem została zaprojektowana specjalnie do zastosowań dekoracyjnych w okresie świątecznym. Wyposażona jest w ciepłe, białe diody LED i stanowi stylowy sposób na stworzenie świątecznej atmosfery. Dzięki stopniowi ochrony IP44 doskonale nadaje się do użytku zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Wstążka posiada również wbudowany 6-godzinny timer, który automatyzuje jej działanie.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:

1. Bezpieczeństwo elektryczne:

- Należy upewnić się, że wszystkie połączenia elektryczne są przystosowane do użytku na zewnątrz i prawidłowo izolowane.
- Należy unikać stosowania uszkodzonych kabli lub gniazdek.
- Aby zapewnić bezpieczną i elastyczną instalację, należy używać ozdoby wyłącznie z dołączonym kablem przyłączeniowym o długości 5 m.

2. Montaż:

- Należy zadbać o zamocowanie ozdoby w stabilnym miejscu, aby zapobiec jej upadkowi lub uszkodzeniu.
- W przypadku montażu ozdoby na zewnątrz należy upewnić się, że jest ona chroniona przed ekstremalnymi warunkami pogodowymi.

3. Użytkowanie i eksploatacja:

- Stopień ochrony IP44: Pętla LED jest zabezpieczona przed rozpryskami wody, dzięki czemu nadaje się zarówno do użytku wewnątrz, jak i na zewnątrz.
- Dzięki wbudowanemu 6-godzinnemu timerowi oświetlenie wyłącza się automatycznie po 6 godzinach i włącza ponownie po 18 godzinach. Przed pierwszym użyciem należy upewnić się, że timer i taśma są prawidłowo ustawione.

4. Środki ostrożności:

- Przed pierwszym uruchomieniem oraz po dłuższym okresie przechowywania należy sprawdzić, czy kokarda nie jest uszkodzona.
- Trzymać z dala od dzieci i upewnić się, że nie korzystają z ozdoby dekoracyjnej bez nadzoru.
- Aby uniknąć zagrożeń, montaż i konserwację powinny przeprowadzać wyłącznie osoby wykwalifikowane.

5. Konserwacja i przechowywanie:

- Aby uniknąć uszkodzenia elementów elektronicznych, pętlę należy czyścić wyłącznie suchą lub lekko wilgotną ściereczką.
- Gdy pętla nie jest używana, należy ją przechowywać w suchym miejscu, poza zasięgiem małych dzieci.

Utylizacja:

- Nie wyrzucać diod LED ani elementów elektronicznych wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji urządzeń elektronicznych.

Przestrzegając powyższych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa, zapewnią Państwo bezpieczną i sprawną pracę ozdobnej pętli LED z timerem.

Documento de segurança relativo ao laço decorativo LED com temporizador

Descrição do produto:

O laço decorativo LED com temporizador foi concebido especialmente para aplicações decorativas na época natalícia. Possui luzes LED brancas e quentes e oferece uma forma elegante de criar um ambiente natalício. Graças à classificação de proteção IP44, é ideal tanto para uso no interior como no exterior. O laço inclui ainda um temporizador integrado de 6 horas, que automatiza o funcionamento.

Instruções de segurança:

1. Segurança elétrica:

- Certifique-se de que todas as ligações elétricas são adequadas para utilização no exterior e estão devidamente isoladas.
- Evite utilizar cabos ou tomadas danificados.
- Utilize a guirlanda decorativa apenas com o cabo de ligação de 5 m fornecido, para garantir uma instalação segura e flexível.

2. Instalação:

- Certifique-se de que fixa o laço decorativo num local estável, para evitar que caia ou se danifique.
- Se instalar o laço no exterior, certifique-se de que está protegido contra condições meteorológicas extremas.

3. Utilização e funcionamento:

- Grau de proteção IP44: A guirlanda LED está protegida contra salpicos de água, sendo, por isso, adequada tanto para uso no interior como no exterior.
- Graças ao temporizador integrado de 6 horas, a iluminação desliga-se automaticamente após 6 horas e volta a ligar-se 18 horas depois. Certifique-se de que o temporizador e a fita estão corretamente configurados antes da primeira utilização.

4. Medidas de precaução:

- Antes da primeira utilização, bem como após períodos prolongados de armazenamento, verifique se o laço apresenta danos.
- Mantenha fora do alcance das crianças e certifique-se de que estas não utilizam o laço decorativo sem supervisão.
- A instalação e a manutenção devem ser realizadas apenas por pessoal qualificado, a fim de evitar riscos.

5. Manutenção e armazenamento:

- Limpe o laço apenas com um pano seco ou ligeiramente húmido, para evitar danos nos componentes eletrónicos.
- Quando não estiver a ser utilizado, guarde o laço num local seco e fora do alcance de crianças pequenas.

Eliminação:

- Não deite os LEDs e os componentes eletrónicos no lixo doméstico normal. Respeite as normas locais relativas à eliminação de equipamentos eletrónicos.

Ao respeitar as diretrizes de segurança acima referidas, garante um funcionamento seguro e eficaz do seu laço decorativo LED com temporizador.

Document de siguranță pentru fundița decorativă cu LED-uri și temporizator

Descrierea produsului:

Fundă decorativă cu LED-uri și temporizator, concepută special pentru decorarea în perioada Crăciunului. Este prevăzută cu LED-uri albe, cu lumină caldă, și oferă o modalitate elegantă de a crea o atmosferă de Crăciun. Datorită gradului de protecție IP44, este ideală atât pentru interior, cât și pentru exterior. De asemenea, fundița include un temporizator integrat de 6 ore, care automatizează funcționarea.

Instrucțiuni de siguranță:

1. Siguranța electrică:

- Asigurați-vă că toate conexiunile electrice sunt adecvate pentru utilizarea în exterior și sunt izolate corespunzător.
- Evitați utilizarea cablurilor sau a prizelor deteriorate.
- Utilizați fundița decorativă numai cu cablul de alimentare de 5 m furnizat, pentru a asigura o instalare sigură și flexibilă.

2. Instalare:

- Aveți grijă să fixați funda decorativă într-un loc stabil, pentru a preveni căderea sau deteriorarea acesteia.
- Dacă instalați funda în exterior, asigurați-vă că este protejată împotriva condițiilor meteorologice extreme.

3. Utilizare și funcționare:

- Grad de protecție IP44: Banda LED este protejată împotriva stropirii cu apă și, prin urmare, este potrivită atât pentru interior, cât și pentru exterior.
- Datorită temporizatorului integrat de 6 ore, iluminatul se stinge automat după 6 ore și se aprinde din nou după 18 ore. Asigurați-vă că temporizatorul și ghirlanda sunt setate corect înainte de prima utilizare.

4. Măsuri de precauție:

- Înainte de prima punere în funcțiune, precum și după perioade îndelungate de depozitare, verificați dacă funda prezintă semne de deteriorare.
- Țineți produsul la îndemâna copiilor și asigurați-vă că aceștia nu utilizează funda decorativă fără supraveghere.
- Instalarea și întreținerea trebuie efectuate numai de către personal calificat, pentru a evita riscurile.

5. Întreținere și depozitare:

- Curățați bucla numai cu o cârpă uscată sau ușor umezită, pentru a evita deteriorarea componentelor electronice.
- Când nu o utilizați, păstrați bucla într-un loc uscat și la îndemâna copiilor mici.

Eliminarea deșeurilor:

- Nu aruncați LED-urile și componentele electronice împreună cu deșeurile menajere

obișnuite. Vă rugăm să respectați reglementările locale privind eliminarea echipamentelor electronice.

Respectând instrucțiunile de siguranță menționate mai sus, vă asigurați o funcționare sigură și eficientă a fundei decorative cu LED-uri și temporizator.

Säkerhetsdokument för LED-dekorationsrosett med timer

Produktbeskrivning:

LED-dekorrosetten med timer är särskilt utformad för dekorativa ändamål under julen. Den har varmvita LED-lampor och är ett stilfullt sätt att skapa julstämning. Tack vare skyddsklass IP44 passar den utmärkt både inomhus och utomhus. Rosetten har dessutom en inbyggd 6-timmars timer som automatiserar driften.

Säkerhetsanvisningar:

1. Elsäkerhet:

- Se till att alla elanslutningar är lämpliga för utomhusbruk och korrekt isolerade.
- Undvik att använda skadade kablar eller uttag.
- Använd dekorrosetten endast med den medföljande 5 m långa anslutningskabeln för att säkerställa en säker och flexibel installation.

2. Montering:

- Se till att fästa dekorrosetten på en stabil plats för att förhindra att den faller ner eller skadas.
- Om du monterar rosetten utomhus, se till att den är skyddad mot extrema väderförhållanden.

3. Användning och drift:

- Skyddsklass IP44: LED-slingan är skyddad mot stänkvatten och lämpar sig därför både för inomhus- och utomhusbruk.
- Tack vare den inbyggda 6-timmars-timern stängs belysningen automatiskt av efter 6 timmar och tänds igen 18 timmar senare. Se till att timern och slingan är korrekt inställda före första användningen.

4. Säkerhetsanvisningar:

- Kontrollera att rosetten inte är skadad före första användningen samt efter längre lagringstider.
- Förvara den utom räckhåll för barn och se till att de inte använder dekorrosetten utan uppsikt.
- Installation och underhåll bör endast utföras av behörig personal för att undvika risker.

5. Skötsel och förvaring:

- Rengör slipsen endast med en torr eller lätt fuktad trasa för att undvika skador på elektroniken.
- När slipsen inte används ska den förvaras på en torr plats och utom räckhåll för små barn.

Avfallshantering:

- LED-lampor och elektronik får inte kastas tillsammans med vanligt hushållsavfall. Följ de lokala bestämmelserna för avfallshantering av elektroniska apparater.

Genom att följa ovanstående säkerhetsriktlinjer säkerställer du en säker och effektiv användning av din LED-dekorationsslinga med timer.

Bezpečnostný dokument k LED dekoratívnej mašličke s časovačom

Popis produktu:

Dekoratívna LED stuha s časovačom je špeciálne navrhnutá na dekoratívne účely počas vianočného obdobia. Je vybavená teplými bielymi LED svetielkami a ponúka štýlový spôsob, ako vytvoriť vianočnú atmosféru. Vďaka stupňu krytia IP44 je vynikajúco vhodná pre použitie v interiéri aj exteriéri. Stuha obsahuje aj integrovaný 6-hodinový časovač, ktorý automatizuje jej prevádzku.

Bezpečnostné pokyny:

1. Elektrická bezpečnosť:

- Uistite sa, že všetky elektrické prípojky sú vhodné pre vonkajšie použitie a správne izolované.
- Nepoužívajte poškodené káble ani zásuvky.
- Dekoračnú slučku používajte výhradne s dodávaným 5 m dlhým pripojovacím káblom, aby bola zaručená bezpečná a flexibilná inštalácia.

2. Inštalácia:

- Dbajte na to, aby ste dekoratívnu mašľu upevnili na stabilnom mieste, aby nedošlo k jej spadnutiu alebo poškodeniu.
- Ak mašľu inštalujete vonku, uistite sa, že je chránená pred extrémnymi poveternostnými podmienkami.

3. Použitie a prevádzka:

- Stupeň krytia IP44: LED reťaz je chránená proti striekajúcej vode, a preto je vhodná na použitie v interiéri aj exteriéri.
- Vďaka integrovanému 6-hodinovému časovaču sa osvetlenie po 6 hodinách automaticky vypne a o 18 hodín neskôr sa opäť zapne. Pred prvým použitím sa uistite, že časovač a reťaz sú správne nastavené.

4. Bezpečnostné opatrenia:

- Pred prvým použitím, ako aj po dlhšom skladovaní skontrolujte mašličku, či nie je poškodená.
- Uchovávajte mimo dosahu detí a zabezpečte, aby mašličku nepoužívali bez dozoru.
- Inštaláciu a údržbu by mali vykonávať iba kvalifikované osoby, aby sa predišlo rizikám.

5. Údržba a skladovanie:

- Okuliare čistite iba suchou alebo mierne navlhčenou handričkou, aby nedošlo k poškodeniu elektroniky.
- Keď okuliare nepoužívate, uchovávajte ich na suchom mieste a mimo dosahu malých detí.

Likvidácia:

- LED diódy a elektroniku nevyhadzujte do bežného domového odpadu. Dodržiavajte miestne predpisy týkajúce sa likvidácie elektronických zariadení.

Dodržiavaním vyššie uvedených bezpečnostných pokynov zabezpečíte bezpečnú a efektívnu prevádzku vašej dekoratívnej LED stuhly s časovačom.