


Lieferumfang:




Nr.1
1x Leuchte mit Halterung




Nr.2
4 x Dübel




Nr.3
4 x Schrauben für Deckenhalterung



Nr.4
4 xAusgleichsscheiben



Nr.4
1x Fernbedienung (2x 1,5V AAA Batterie nicht inkl.)





Nr.6
1x Bedienungsanleitung

Das mitgelieferte Befestigungsmaterial ist ausschließlich für tragfähigen Untergrund geeignet. Für Hohlwände oder Gipskartonplatten benutzen Sie bitte spezielles Befestigungsmaterial.

Bedienungsanleitung

LED Deckenleuchte BARI





Dieses Produkt ist eine gute Wahl.
Viel Freude damit!

Artikel-Nr.: LC1 25215 BW


Sicherheitshinweise

Allgemeine Sicherheitshinweise
Herstellerhinweise zu einem ordnungsgemäßen Gebrauch von Leuchten! Folgen Sie immer den Hinweisen dieser Anleitung für eine sichere und gefahrlose Montage sowie dem Gebrauch. Bewahren Sie die Montag-eanleitung für spätere Nachfragen auf.

- Beachten Sie immer die technischen Daten auf dem Produkt.
- Schalten Sie die Sicherung im Stromverteiler ab und prüfen Sie die Spannungsfreiheit amAnschluss, bevor Sie eine Installation durchführen; Achtung, gegen ungewolltes Einschalten schützen.
- Wir empfehlen den Stromanschluss grundsätzlich durch eine Fachkraft vornehmen zu lassen.
- Die Montage ist nur auf einem tragfähigen Unterbau möglich!
- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die beim unsachgemäßen Gebrauch mit elektrischen Gegenstände entstehen können. Halten Sie Kinder unter 14 Jahren deshalb davon fern.
- Halten Sie Kinder von Kleinteilen und Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!
- Technische Änderungen dürfen nur durch den Hersteller vorgenommen werden!

Spezielle Sicherheitshinweise zur Montage mit Symbolen

01.Die Leuchte ist nur für den Innenbereich geeignet.
02.Sicherheitsabstände zur Wanne / Dusche beachten.
03.Beachten Sie den im Piktogramm angegebenen Abstand (in m) zu angestrahlten Objekten.
04.Schutzklasse I: Diese Leuchte hat einen Schutzleiteranschluss. Der Schutzleiter muss an die mit gekennzeichnete Erdungsschraube angeschlossen werden.
05.Diese Leuchte ist nur für die Deckenmontage geeignet.
06.Entfernen Sie die Leitungsisolierungen wie auf der Abbildung angegeben.
07.Die Schutzleitung muss immer länger sein als die spannungsführenden Leitungen.
08.Achten Sie darauf, dass Sie keine Elektroleitungen und andere Hindernisse in der Wand bei der Montage durchbohren
09.Wird die Leuchte auf eine Deckendose montiert, muss diese erst mit einem entsprechenden Deckel verschlossen werden.
10.Elektrische Leitungen dürfen niemals zwischen der Leuchte und der Montageoberfläche gequetscht werden!
11.An dieser Leuchte befinden sich Bauteile, die bei Benutzung der Leuchte heiß werden.
12.Dieses Produkt ist nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren. Folie und Kleinteile dürfen nicht in Kinder-hände gelangen (Erstickungsgefahr). Kein Spielzeug!




Du brauchst

Nehmen Sie die Leuchte vorsichtig aus der Verpackung und entfernen Sie alle Folien; folgen Sie auch der durchnummerierten Montagezeichnung.


Stift



Bohrer



Akkuschrauber




Hammer


Montage-Hinweis

Schritt 1

Sicherung ausschalten , siehe allgemeine Sicherheitshinweise.




Schritt 2




Entfernen Sie die Deckenhalterung von der Leuchte.

Schritt 3




Bohrpunkte festlegen.

Schritt 4




Bohrpunkte bohren.

Schritt 5



Bohrpunkte verdübeln.


Schritt 6



Halterung an die Decke schrauben


Montage-Hinweis

Schritt 7




Den Elektroanschluss
spannungsfrei durchführen!
(s. Sicherheitshinweise)

Schritt 8




Leuchte an der Halterung
einhängen und verschrauben.

Schritt 9




Sicherung wieder einschalten

Schritt 10




Die Leuchte wird über den Lichtschalter ein- / ausgeschaltet; durch kurze Schaltfolgen am Lichtschalter kann zusätzlich die Farbtemperatur geändert werden.

Schritt 11



Akkus in die Fernbedienung
einsetzen; Polarität beachten.

Schritt 12



Sicherheitshinweis

Technische Daten

Artikel:	LED Deckenleuchte BARI
Artikel-Nr.:	LC1 25215 BW
Schutzklasse:	I
Schutzart:	IP20
Spannung:	220-240V ~ 50/60 Hz
Leuchtmittel:	LED, 35 Watt, 4500lm, 3000k/4000k/5700k (Fest verbaut)

Achtung! Vergewissern Sie sich vor dem Bohren der Befestigungslöcher, dass an der Bohrstelle keine Gas-, Wasser- oder Stromleitungen angebohrt oder beschädigt werden können.
ACHTUNG: Stellen Sie vor der Montage sicher, dass die Stromzufuhr unterbrochen ist. Hierzu genügt es nicht allein den Lichtschalter o.ä. in AUS-Position zu bringen, sondern es ist die hierfür zuständige Netzsicherung zu entfernen oder die Schaltersicherung auszulösen (falls Sie die Stromzufuhr nicht durch eine Steckerverbindung sicher unterbrechen können).
Die Stromzufuhr darf erst nach kompletter Montage wiederhergestellt werden

Pflege-Hinweis
-Trennen Sie zur Reinigung die Leuchte zuerst vom Stromnetz.
-Entfernen Sie hierfür die Sicherung oder schalten Sie den Leitungsschutzschalter im Sicherungskasten aus.

CE-Konformität
Dieser Artikel erfullt die Anforderungen der Richtlinie über elektromagnetische Vertraglichkeit.

Dapo Leuchten Ambiente GmbH
76669 Bad Schönborn
Germany
Service-Hotline:
(+49)7253 97650
E-mail:Service@dapo-leuchten.de

Entsorgungshinweise

Damit die menschliche Gesundheit und die Umwelt aufgrund unkontrollierter Müllentsorgung keinen Schaden nehmen, recyceln Sie das Produkt auf verantwortliche Weise, sodass eine nachhaltige Wiederverwendung stofflicher Ressourcen vorangetrieben wird. Durch die getrennte Sammlung und Verwertung von alten Elektrogeräten, Batterien und Akkumulatoren sollen negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden. Bitte vermeiden Sie die Entstehung von Abfällen aus alten Elektrogeräten und Batterien so weit wie möglich, z.B. indem Sie Batterien mit längerer Lebensdauer oder aufladbare Batterien bevorzugen. Bitte vermeiden Sie das Vermüllen des öffentlichen Raums, indem Sie Batterien oder batteriehaltige Elektro- und Elektronikgeräte nicht achtlos liegenlassen.

Das Symbol bedeutet, dass dieses Produkt nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Bedienen Sie sich zur Rückgabe Ihres Altgeräts (Kantenlänge bis zu 25 cm) bitte der Rückgabeund Sammelsysteme oder wenden Sie sich an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Produkt erworben haben. Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei.
Kleine Elektroaltgeräte (Kantenlänge bis zu 25 cm) können bei Händlern mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mind. 400 m² oder Lebensmittelhändlern mit einer Gesamtverkaufsfläche von mind. 800 m², die zumindest mehrmals im Jahr Elektro- und Elektronikgeräte anbieten, unentgeltlich zurückgegeben werden. Größere Altgeräte können beim Neukauf eines Geräts der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, bei einem entsprechenden Händler kostenfrei zurückgegeben werden. Entnehmen Sie vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können und entsorgen Sie diese fachgerecht getrennt zum Produkt. Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Produkt selbst verantwortlich sind.

Dapo Leuchten Ambiente GmbH
76669 Bad Schönborn
Germany
Service-Hotline:
(+49)7253 97650
E-mail:Service@dapo-leuchten.de