




INSTRUCCIONES DE MONTAJE AF1426

A		1PC	J		8PCS
B		2PCS	K		4PCS
C		2PCS	L	 M6×48mm	12PCS
D		4PCS	N	 M6×12mm	16PCS
E		4PCS	O	 M6×30mm	24PCS
F		4PCS	P	 M6×40mm	16PCS
G		4PCS	Q	 M6×50mm	16PCS
H		4PCS	M	 M4	1PC
I		4PCS			




1




AF1426


2



3




4



×4


5



×4


AF1426

6




×4

7




×4

8



×4

9



×4

COMPOSICIÓN

- **MESA:**
- **Tapa:** MDF
- **Patas:** METAL
- **SILLA:**
- **Asiento:** MDF
- **Respaldo:** MDF
- **Patas:** METAL

CUIDADOS Y LIMPIEZA

Limpiar con una suave solucion jabonosa. Secar con un paño seco.

- **Funda de tela:** Las manchas pequeñas se pueden eliminar con un producto de limpieza para tejidos o con una esponja humedecida en una suave solución jabonosa.
- **Tapicería de piel**: Pasar la aspiradora. Para evitar la sequedad, no la expongas directamente a la luz del sol. Para un mejor resultado, tratar regularmente con los productos para tratamiento de la piel.