Master Lock
SELECT ACCESS™

 # 5415EURD

Permanent Wall Mount Model
Modèle à Montage Mural
Modell zur Wandmontage
Wandmodel
Modelo de pared

Modello per montaggio a parete.
Modelo de Instalação na Parede
Επιτοίχιο σταθερό μοντέλο
Permanent veggmontert modell
Model til montering på mur

Protective Cover
Porte protectrice
Schutzabdeckung
Beschermhuls
Puerta protectora
Sportello protettivo
Porta protetora
Πόρτα προστασίας
Deksel
Beskyttende klap





Position the metal mounting plate using level.
Positionnez la plaque en métal en utilisant un niveau.
Metallplatte mit Hilfe der Wasserwaage an der Wand ausrichten.
Plaats het metalen plaatje met een waterpas.
Coloque la placa de metal utilizando un nivel.
Posizionare la placchetta in metallo utilizzando una livella.
Posicionar a placa de metal utilizando um nível.
Τοποθετήστε τη μεταλλική πλάκα χρησιμοποιώντας αλφάδι.
Anbring monteringsplaten i metall ved hjelp av vater.
Placer metalpladen ved hjælp af en vaterpas.

Release buttons
Boutons d'ouverture
Drücker zum Öffnen
Openingsknopjes
Botones de liberación
Pulsanti per l'apertura
Botões de abertura
Κουμπιά ανοίγματος
Åpningsknapper
Knapper til åbning





Mark the position of the screw holes on the surface
Marquez l'emplacement des trous des vis sur la surface.
Position der Schraubenlöcher an der Fläche markieren.
Markeer de plaats van de schroefgaatjes op het oppervlak.
Marque la posición de los orificios de los tornillos en la superficie.
Segnare la posizione dei fori per le viti sulla superficie.
Assinalar o local dos orifícios para os parafusos na superfície.
Σημειώστε τα σημεία στα οποία θα γίνουν οι τρύπες για τις βίδες πάνω στην επιφάνεια.
Marker posisjonen for skruehullene på utsiden.
Afmærk hullerne til skruerne på muren.

Key storage compartment
Compartiment de rangement des clés
Schlüsselaufbewahrungsfach
Sleutelvakje
Compartimento para almacenamiento de llaves
Scomparto per riporre le chiavi
Compartimento de arrumação das chaves
Χώρος τακτοποίησης κλειδιών
Rom for nøkleoppbevaring
Boks til opbevaring af nøgler



Pre-drill holes after marking.
Pré-percez des trous sur les emplacements.
An der Markierung Löcher vorbohren.
Boor de gaatjes voor.
Pre-perfore los orificios en esas posiciones.
Preforare i punti segnati.
Fazer previamente os furos para os orifícios.
Ανοίξτε τρύπες στα σημεία τοποθέτησης.
Bor huller etter at de har blitt merket.
Bor hullerne efter mærkerne.

Reset lever
Levier de réinitialisation
Reset Hebel
Resethendel
Palanca de reinicio
Leva di reinizializzazione
Alavanca de reinicialização
Μοχλός επαναρρύθμισης
Reset-hendel
Knap til nulstilling





Open product and place metal plate inside product.
Ouvrez le produit et positionnez la plaque de métal à l'intérieur.
Produkt öffnen und Metallplatte einsetzen.
Open het product en plaats het metalen plaatje erin.
Abra el producto y sitúe la placa de metal en el interior.
Aprire il prodotto e posizionare la placchetta in metallo all'interno.
Abrir o produto e colocar a placa de metal no interior.
Ανοίξτε το προϊόν και τοποθετήστε τη μεταλλική πλάκα στο εσωτερικό του.
Åpne opp produktet og plasser metallplaten inne i produktet.
Åbn produktet og placer metalpladen indeni det.

Put product with plate up to pre-drilled pilot holes, when aligned inset screw in four holes and secure.
Positionnez le produit et la plaque en face des trous, une fois alignés insérez les 4 vis et vissez.
Produkt mit der Metallplatte an den vorgebohrten Löchern ausrichten, 4 Schrauben einsetzen und festschrauben.
Plaats het product met het plaatje op de voorgeboorde gaatjes en draai de schroeven in de vier gaatjes vast.
Sitúe el producto y la palanca enfrente de los agujeros previamente perforados. Una vez alineados, inserte los 4 tornillos y fíjelos.
Posizionare il prodotto e la placchetta davanti ai fori, una volta allineati inserire e serrare le 4 viti.
Posicionar o produto e a placa diante dos orifícios, quando estes estiverem alinhados, inserir os 4 parafusos e aparafusar.
Τοποθετήστε το προϊόν και την πλάκα πάνω στις τρύπες. Μόλις υπάρξει ευθυγράμμιση, τοποθετήστε τις 4 βίδες και βιδώστε.
Anbring produktet med platen mot de forhåndsborede hullene. Når det hele er riktig anbragt, sett inn de fire skruene og skru til.
Placer produktet med pladen ud for hullerne, sæt de fire skruer i og spænd dem fast.

EN - INSTRUCTIONS:

Opening the Select Access door

1. Locate concealed preset combination positioned behind the product.
2. Open protective cover to reveal the dials.
3. Rotate the dials to the preset combination.
4. Press the release buttons located on the side of the product to open the door.
5. Guide the door down to fully open.
6. Add or remove keys and access cards.
7. Close compartment door.
8. Scramble combination dials to lock the door to conceal your combination (A).
9. Close the protective cover (B).

To set a new combination:

The initial preset combination is concealed behind the product.

1. Open the compartment door (see instruction above).
2. Push the reset lever right and up. The lever remains in this position.
3. Rotate dials to your desired combination.
4. Push the reset lever down and left, back to the original position.
5. Close the compartment door.
6. Scramble the combination dials to lock the door and conceal your combination (A).
7. Close the protective cover (B).

To hang Select Access wall mount model

For added security, consider installing Select Access in a discrete location You will need: pencil or marker, a cross-head screwdriver, level, drill and drill bit. For certain surfaces (masonry) anchors and a hammer are recommended.

1. Open the compartment door (see instruction above)
2. Position the metal mounting plate on the desired surface.
3. Use level to verify the plate is horizontal.
4. Mark the position of the screw holes on the surface.
5. Remove plate.
6. Drill holes.
7. If necessary use hammer to place anchors
8. Place metal mounting plate in Key Lock Box with mounting plate inside up to holes.
9. Insert and tighten screws.
10. Close compartment door.
11. Scramble the combination dials to lock the door and conceal your combination (A)
12. Close the protective cover.

Reminder:

(A) The release buttons will open the Select Access until you scramble the dials
(B) Keep the protective cover closed to increase weather resistance and to conceal the dials from view.

Your Select Access should be securely mounted in a discreet location not visible from a public place and not visible from general observation.

FR - INSTRUCTIONS :

Ouvrir la porte du Select Access.

1. Derrière l'emballage du produit, coupez à l'endroit indiqué pour découvrir la combinaison qui a été préalablement installée.
2. Ouvrez la porte de protection pour accéder au cadran de la combinaison.
3. Tournez les molettes sur la combinaison indiquée (comme indiqué en 1).
4. Appuyez sur les boutons d'ouverture situés de chaque côté du produit pour ouvrir la porte.
5. Faites descendre la porte jusqu'en bas pour l'ouvrir complètement.
6. Ajoutez ou enlevez les clés ou cartes d'accès.
7. Fermez la porte du compartiment
8. Brouillez la combinaison pour verrouiller la porte et cacher votre combinaison (A).
9. Fermez la porte de protection (B).

Programmer une nouvelle combinaison :

La combinaison préalablement installée est cachée derrière l'emballage du produit.

1. Ouvrez la porte du compartiment (consultez les instructions ci-dessus).
2. Déplacez le bouton "reset" vers la droite et en avant. Le bouton reste dans cette position.
3. Composez votre propre combinaison.
4. Remettez le bouton « reset » dans sa position initiale : poussez vers le bas et à gauche.
5. Fermez la porte du compartiment.
6. Brouillez la combinaison pour verrouiller la porte et cacher votre combinaison (A).
7. Fermez la porte de protection (B).

Fixer Select Access sur un mur.

Pour une plus grande sécurité, installez Select Access dans un endroit discret. Vous aurez besoin : crayon ou marqueur, tournevis cruciforme, niveau, foret et mèche. Pour certaines surfaces (béton) des chevilles et un marteau sont recommandés.

1. Ouvrez la porte du compartiment (consultez les instructions ci-dessus).
2. Positionnez la plaque de métal sur la surface souhaitée.
3. Utilisez un niveau pour vérifier que la plaque est bien horizontale.
4. Marquez l'emplacement des trous pour les vis sur la surface.
5. Retirez la plaque.
6. Percez les trous.
7. Si besoin utilisez un marteau pour placer les chevilles.
8. Positionnez la boîte à clé sécurisée sur le mur, placez la plaque de métal à l'intérieur, les trous devant être les uns en face des autres.
9. Insérez et serrez les vis.
10. Fermez la porte du compartiment
11. Brouillez la combinaison pour verrouiller la porte et cacher votre combinaison (A).
12. Fermez la porte de protection (B).

Rappel :

(A) Les boutons d'ouverture ouvriront le Select Access jusqu'à ce que vous brouillez la combinaison
(B) Gardez la porte protectrice fermée pour une meilleure résistance aux intempéries et pour cacher le cadran de la combinaison.

Votre Select Access doit être solidement monté dans un endroit discret, non visible d'un endroit public et non visible d'un point d'observation général.

DE - ANLEITUNG:

Tür des Select Access Safe öffnen

1. Suchen Sie nach der, hinter dem Produkt verdeckten, voreingestellten Kombination.
2. Schutzabdeckung öffnen um zur Zahlenkombination zu gelangen
3. Ziffern auf die voreingestellte Kombination drehen
4. Die an den Seiten des Produkts befindlichen Drücker betätigen um Tür zu öffnen.
5. Tür ganz herunterlassen bis sie vollständig geöffnet ist.
6. Schlüssel oder Zugangskarten entnehmen oder hineinlegen.
7. Tür des Aufbewahrungsfachs schließen.
8. Zahlen der Kombination verstellen um Tür zu verschließen und um die Kombination unkenntlich zu machen (A).
9. Schutzabdeckung schließen (B).

Neue Kombination einstellen:

Die ursprünglich voreingestellte Kombination befindet sich verdeckt hinter dem Produkt.

1. Tür des Aufbewahrungsfachs öffnen (siehe Anleitung oben).
2. Den Reset Hebel nach rechts und oben drücken. Der Hebel bleibt in dieser Position.
3. Die gewünschte Zahlenkombination einstellen.
4. Den Reset Hebel in die Ausgangsstellung, nach unten und links drücken.
5. Tür des Schlüsselaufbewahrungsfachs schließen.
6. Zahlen der Kombination verstellen um Tür zu verschließen und um die Kombination unkenntlich zu machen (A).
7. Schutzabdeckung schließen (B).

Installation des Select Access Wandmodell

Bitte installieren Sie das Gerät an einem diskreten Ort, zu Ihrer zusätzlichen Sicherheit. Sie benötigen: Stift oder Marker, Kreuzschlitzschraubenzieher, Wasserwaage, Bohrer und Bohrereinsatz. Bei einigen Oberflächen (Mauerwerk) ist die Verwendung von Dübel und Hammer zu empfehlen.

1. Tür des Aufbewahrungsfachs öffnen (siehe Anleitung oben)
2. Metallplatte an der gewünschten Fläche ausrichten.
3. Mit der Wasserwaage sicherstellen, dass die Platte gerade ausgerichtet ist.
4. Position der Schraubenlöcher an der Fläche markieren.
5. Platte entfernen.
6. Löcher bohren.
7. Falls notwendig, mit einem Hammer Dübel einschlagen.
8. Metallplatte, mit der Innenseite vor die Löcher, in die Key Lock Box einsetzen.
9. Schrauben einsetzen und festziehen.
10. Tür des Schlüsselaufbewahrungsfachs schließen
11. Zahlen der Kombination verstellen um Tür zu verschließen und um die Kombination unkenntlich zu machen (A).
12. Schutzabdeckung schließen (B).

Achtung:

(A) Die Zahlenkombination muss verstellt werden, sonst kann der Schlüsselsafe mit den Drückern jederzeit geöffnet werden.
(B) Schutzabdeckung geschlossen halten damit Schlüsselsafe vor schlechtem Wetter und die Anzeige der Zahlenkombination vor fremden Blicken geschützt ist.

Ihr Select Access Safe sollte an einem sicheren Platz angebracht werden, nicht einsehbar von öffentlichen Plätzen und nicht sichtbar von allgemeinen Beobachtern.

DE - INSTRUCTIES:

Het deurtje van Select Access openen

1. Zoek de vooraf ingestelde combinatie achter op het product.
2. Open de beschermhuls om de cijfers te kunnen draaien.
3. Draai de cijfers naar de vooraf ingestelde combinatie.
4. Druk op de openingsknopjes aan de zijkant van het product om het deurtje te openen.
5. Duw het deurtje omlaag, zodat het helemaal open is.
6. Doe de sleutels en toegangskaarten erin of haal ze eruit.
7. Sluit het deurtje.
8. Draai de cijfers door elkaar om het deurtje te vergrendelen en uw combinatie te verbergen (A).
9. Sluit de beschermhuls (B).

Een nieuwe combinatie instellen:

De vooraf ingestelde combinatie is achter op het product verborgen.

1. Open het deurtje van het vakje (zie instructies hierboven).
2. Duw de resethendel naar rechts en naar boven. Laat de hendel op deze stand staan.
3. Draai de cijfers naar de door uw gewenste combinatie.
4. Duw de resethendel omlaag en naar links, terug op de beginstand.
5. Sluit het deurtje van de kluis.
6. Draai de cijfers door elkaar om het deurtje te vergrendelen en uw combinatie te verbergen (A).
7. Sluit de beschermhuls (B).

Het Select Access wandmodel ophangen

Voor extra zekerheid, installeer Select Access op een discrete plaats. Benodigdheden: een pen of potlood, kruiskopschroevendraaier, waterpas, boormachine en boortje. Voor sommige oppervlakken (metselwerk) zijn pluggen en een hamer aanbevolen.

1. Open het deurtje van het vakje (zie instructies hierboven).
2. Plaats het metalen bevestigingsplaatje op het gewenste oppervlak.
3. Gebruik de waterpas om te controleren of het plaatje horizontaal hangt.
4. Markeer de plaats van de schroefgaatjes op het oppervlak.
5. Haal het plaatje weg.
6. Boor de gaatjes.
7. Gebruik indien nodig een hamer om de pluggen erin te slaan.
8. Plaats het metalen plaatje in de Key Lock Box en plaats het geheel op de wand met de gaatjes precies voor elkaar.
9. Steek de schroeven erin en draai ze vast.
10. Sluit het deurtje van het vakje.
11. Draai de cijfers door elkaar om het deurtje te vergrendelen en uw combinatie te verbergen (A).
12. Sluit de beschermhuls (B).

Herinnering:

(A) De Select Access kan met de openingsknopjes worden geopend tot u de cijfers door elkaar draait.
(B) Houd de beschermhuls dicht om de kluis tegen weer en wind te beschermen en de cijfers te verbergen.

Uw Select Access moet stevig worden geïnstalleerd op een discrete plek, niet zichtbaar vanaf een openbare plaats en niet zichtbaar vanuit een algemeen observatiepunt.

SP - INSTRUCCIONES

Abrir la puerta Select Access.

1. Corte en el sitio indicado y busque la combinación preestablecida oculta en la parte posterior del producto.
2. Abra la puerta de protección para acceder al dial de la combinación.
3. Rote los diales a la combinación indicada (como se muestra en 1).
4. Pulse los botones de liberación situados en cada lado del producto para abrir la puerta.
5. Hale la puerta hasta abrir completamente.
6. Agregue o quite las llaves o tarjetas de acceso.
7. Cierre la puerta del compartimento.
8. Mezcle los diales de la combinación para cerrar la puerta y ocultar su combinación (A).
9. Cierre la puerta de protección (B).

Configurar una nueva combinación:

La combinación inicial establecida de fábrica se encuentra oculta en la parte posterior del embalaje del producto.

1. Abra la puerta del compartimento (consulte las instrucciones anteriores).
2. Mueva el botón «reset" hacia la derecha y arriba. El botón permanece en esta posición.
3. Componga su propia combinación.
4. Vuelva a colocar el botón "reset" en su posición inicial: presione hacia abajo y a la izquierda.
5. Cierre la puerta del compartimento.
6. Mezcle los diales de la combinación para cerrar la puerta y ocultar su combinación (A).
7. Cierre la puerta de protección (B).

Colgar el compartimento Select Access en la pared.

Para mayor seguridad, considere instalar Select Access en una ubicación discreta. Necesita: Lápiz o marcador, destornillador estrella, nivel, taladro y broca para el taladro. Para ciertas superficies (hormigón) se recomiendan clavijas y un martillo.

1. Abra la puerta del compartimento (consulte las instrucciones anteriores).
2. Coloque la placa de metal en la superficie deseada.
3. Use un nivel para verificar que la placa está en posición horizontal.
4. Marque la posición de los orificios de los tornillos en la superficie.
5. Retire la placa.
6. Perfore los orificios.
7. Si es necesario, use un martillo para colocar las clavijas.
8. Coloque el compartimento en la pared, ponga la placa de metal en la cerradura de la caja, los orificios deben estar unos enfrente de otros.
9. Inserte y apriete los tornillos.
10. Cierre la puerta del compartimento.
11. Mezcle los diales de la combinación para cerrar Select Access y ocultar su combinación (A).
12. Cierre la puerta de protección (B).

Recordatorio:

(A) Los botones de liberación abrirán el compartimento hasta que se mezclen los diales de la combinación.
(B) Mantenga la puerta protectora cerrada para aumentar la resistencia al clima y ocultar los diales de la combinación.

Su Select Access debería instalarse en una ubicación discreta que no sea visible desde un lugar público y que no se pueda observar fácilmente.

IT - ISTRUZIONI

Aprire lo sportello della Select Access

1. Dietro la confezione del prodotto, tagliare nel punto indicato per scoprire la combinazione preimpostata.
2. Aprire lo sportello protettivo per accedere al quadrante della combinazione.
3. Ruotare le rotelline componendo la combinazione indicata (come indicato al punto 1).
4. Premere i pulsanti per l'apertura, che si trovano sui lati del prodotto, per aprire lo sportello.
5. Abbassare al massimo lo sportello, aprendolo completamente.
6. Introdurre o prelevare le chiavi o le tessere.
7. Chiudere lo sportello della cassaforte.
8. Confondere la combinazione per bloccare lo sportello e nascondere la combinazione (A).
9. Chiudere lo sportello protettivo (B).

Programmare una nuova combinazione

La combinazione preimpostata è nascosta dietro la confezione del prodotto.

1. Aprire lo sportello del compartimento (vedere le istruzioni riportate sopra).
2. Spostare il pulsante «reset» verso destra e in avanti. Il pulsante resta in questa posizione.
3. Comporre la propria combinazione.
4. Riportare il pulsante «reset» nella posizione iniziale: premere verso il basso e a sinistra.
5. Chiudere lo sportello della cassaforte.
6. Confondere la combinazione per bloccare lo sportello e nascondere la combinazione (A).
7. Chiudere lo sportello protettivo (B).

Fissare Select Access alla parete

Per una maggiore sicurezza, installare Select Access in un luogo discreto. Materiale necessario: matita o marcatore, cacciavite a stella, livella, trapano e punta. Per alcune superfici (cemento), si consiglia l'uso di tasselli e di un martello.

1. Aprire lo sportello dello scomparto (vedere le istruzioni riportate sopra).
2. Posizionare la placchetta di metallo sulla superficie desiderata.
3. Utilizzare una livella per verificare che la placchetta sia in posizione perfettamente orizzontale.
4. Segnare la posizione dei fori per le viti sulla superficie.
5. Rimuovere la placchetta.
6. Realizzare i fori.
7. Se necessario, utilizzare un martello per applicare i tasselli.
8. Posizionare la cassetta di sicurezza per le chiavi sulla parete, disporre la placchetta di metallo all'interno, tenendo presente che i fori devono corrispondere.
9. Inserire e serrare le viti.
10. Chiudere lo sportello della cassaforte.
11. Confondere la combinazione per bloccare lo sportello e nascondere la combinazione (A).
12. Chiudere lo sportello protettivo (B).

Ricordare:

(A) I pulsanti per l'apertura apriranno Select Access fino a quando non si confonde la combinazione.
(B) Tenere chiuso lo sportello protettivo per una migliore resistenza alle intemperie e per nascondere il quadrante della combinazione.

La sua Select Access dovrebbe essere installata in modo sicuro in un luogo discreto non visibile da un luogo pubblico e non visibile da un punto di osservazione generale.

PT - INSTRUÇÕES:

Abrir a porta do Select Access cofre.

1. Na parte traseira da embalagem do produto, recortar no local indicado para descobrir a combinação que foi inserida previamente.
2. Abrir a porta de proteção para aceder ao quadro da combinação.
3. Rodar os aros para a combinação mencionada (como indicado em 1).
4. Pressionar os botões de abertura situados em ambos os lados do produto para abrir a porta.
5. Fazer descer a porta até baixo para abri-la completamente.
6. Adicionar ou retirar as chaves ou os cartões de acesso.
7. Fechar a porta do cofre.
8. Baralhar a combinação para bloquear a porta e ocultar a sua combinação (A).
9. Fechar a porta de proteção (B).

Programar uma nova combinação:

A combinação inserida previamente está escondida na parte traseira da embalagem do produto.

1. Abrir a porta do compartimento (consultar as instruções acima indicadas).
2. Deslocar o botão "reset" para a direita e para cima. O botão permanece nesta posição.
3. Compor a sua própria combinação.
4. Colocar novamente o botão "reset" na sua posição inicial: empurrá-lo para baixo e para a esquerda.
5. Fechar a porta do cofre.
6. Baralhar a combinação para bloquear a porta e ocultar a sua combinação (A).
7. Fechar a porta de proteção (B).

Fixar o cofre Select Access numa parede.

Necessitará de: lápis ou marcador, chave de fendas cruciforme, nível, berbequim e broca. Para certas superfícies (em betão), recomendam-se cavilhas e um martelo.

1. Abrir a porta do compartimento (consultar as instruções acima indicadas).
2. Posicionar a placa de metal na superfície desejada.
3. Utilizar um nível para verificar se a placa está na horizontal.
4. Assinalar o local dos orifícios para os parafusos na superfície.
5. Retirar a placa.
6. Fazer os furos para os orifícios.
7. Se necessário, utilizar um martelo para colocar as cavilhas.
8. Posicionar o cofre na parede, colocar a placa de metal no interior, os orifícios devem estar uns em frente aos outros.
9. Inserir e aparafusar os parafusos.
10. Fechar a porta do cofre.
11. Baralhar a combinação para bloquear a porta e ocultar a sua combinação (A).
12. Fechar a porta de proteção (B).

Importante:

(A) Os botões de abertura abrirão o cofre quando baralhar a combinação.
(B) Manter a porta protetora fechada para uma melhor resistência às intempéries e para ocultar o quadro da combinação.

O seu Select Access deverá ser instalado num local discreto não visível a partir de um local público e não visível à primeira vista.

GR - ΟΔΗΓΙΕΣ:

Άνοίξτε την πόρτα του Select Access

1. Πίσω από τη συσκευασία του προϊόντος, κόψτε στο σημείο που υποδεικνύεται για να ανακαλύψετε τον συνδυασμό που ορίστηκε αρχικά.
2. Ανοίξτε την πόρτα προστασίας για να αποκαλύψετε το καντράν του συνδυασμού.
3. Γυρίστε τους περιστροφικούς διακόπτες στο συνδυασμό που υποδεικνύεται (όπως υποδεικνύεται στο 1).
4. Πιέστε τα κουμπιά ανοίγματος που βρίσκονται από κάθε πλευρά του προϊόντος για να ανοίξει η πόρτα.
5. Κατεβάστε την πόρτα μέχρι κάτω για να ανοίξει τελείως.
6. Τοποθετήστε ή αφαιρέστε τα κλειδιά και τις κάρτες πρόσβασης.
7. Κλείστε την πόρτα του χρηματοκιβωτίου.
8. Αποφύγετε το συνδυασμό για να κλειδώσετε την πόρτα και να τον αποκρύψετε (A).
9. Κλείστε την πόρτα προστασίας (B).

Για να προγραμματίσετε ένα νέο συνδυασμό

Ο προεπιλεγμένος συνδυασμός είναι κρυμμένος πίσω από τη συσκευασία του προϊόντος.

1. Ανοίξτε την πόρτα του χώρου τακτοποίησης (συμβουλευτείτε τις παραπάνω οδηγίες).
2. Μετακινήστε το διακόπτη «reset» δεξιά και προς τα εμπρός. Ο διακόπτης μένει σε αυτήν τη θέση.
3. Σχηματίστε το δικό σας συνδυασμό.
4. Επαναφέρετε το διακόπτη «reset» στην αρχική του θέση: πιέστε προς τα κάτω και αριστερά.
5. Κλείστε την πόρτα του χρηματοκιβωτίου.
6. Απορυθμίστε το συνδυασμό για να κλειδώσετε την πόρτα και να τον αποκρύψετε (A).
7. Κλείστε την πόρτα προστασίας.

Στερεώστε το Select Access σε έναν τοίχο

Για πρόσθετη ασφάλεια, σας συνιστώνμε να τοποθετήσετε το Select Access σε κάποιο διακριτικό σημείο.
Θα χρειαστείτε: μολύβι ή μαρκαδόρο, σταυροκατσάβιδο, αλφάδι, τρυπάνι και μύτη τρυπανιού. Για ορισμένες επιφάνειες (μπετόν) συνιστώνται ούπα και σφυρί.

1. Ανοίξτε την πόρτα του χώρου τακτοποίησης (συμβουλευτείτε τις παραπάνω οδηγίες).
2. Τοποθετήστε τη μεταλλική πλάκα στην επιφάνεια που επιθυμείτε.
3. Χρησιμοποιήστε αλφάδι για να επαληθεύσετε ότι η πλάκα είναι απόλυτως οριζόντια.
4. Σημειώστε τα σημεία στα οποία θα γίνουν οι τρύπες για τις βίδες πάνω στην επιφάνεια.
5. Αφαιρέστε την πλάκα.
6. Ανοίξτε τις τρύπες.
7. Αν απαιτείται, χρησιμοποιήστε σφυρί για να τοποθετήσετε τα ούπα.
8. Τοποθετήστε την ηλεκτρόθήκη ασφαλείας στον τοίχο, τοποθετήστε την πλάκα στο εσωτερικό, φροντίζοντας να είναι πάνω στις τρύπες.
9. Τοποθετήστε τις βίδες και σφίξτε τις.
10. Κλείστε την πόρτα του χρηματοκιβωτίου.
11. Απορυθμίστε το συνδυασμό για να κλειδώσετε την πόρτα και να τον αποκρύψετε (A).
12. Κλείστε την πόρτα προστασίας (B).

Υπενθύμιση:

(A) Τα κουμπιά ανοίγματος θα ανοίγουν το Select Access μέχρι να απορυθμίσετε το συνδυασμό.
(B) Κρατάτε την πόρτα προστασίας κλειστή για να αυξάνεται η αντίσταση στην κακοκαιρία και να αποκρύπτεται το καντράν του συνδυασμού.

Το Select Access θα πρέπει να είναι τοποθετημένο με ασφάλεια σε κάποιο διακριτικό σημείο, ώστε να μην είναι ορατό από δημόσιο χώρο και να μην είναι εκτεθειμένο σε κοινή θέα.

NW - INSTRUKSJONER:

Åpning av Select Access dør

1. Bak emballasjen til produktet finner du den forhåndsinnstilte koden.
2. Åpne opp dekselet for å få tilgang til tallskrivene.
3. Vri på tallskivene for å oppnå riktig kode (som oppgitt i 1).
4. Trykk på åpningsknappene på begge sider av produktet for å åpne døren.
5. Før døren ned til den er helt åpen.
6. Du kan da ta ut eller legge inn nøkler og adgangsskort.
7. Lukk igjen døren.
8. Skyv tilfeldig på tallskivene slik at koden blir skjult (A).
9. Lukk igjen dekselet (B).

Endring av kode:

Den opprinnelige forhåndsinntilte koden finner du bak produktet.

1. Åpne opp døren til nøkkelrommet (se instruksjon over).
2. Skyv reset-hendelen til høyre og oppover. Hendelen forblir i denne posisjonen.
3. Skyv på tallskivene til du oppnår ønsket kode.
4. Skyv reset-hendelen til venstre nedover, tilbake til den opprinnelige posisjon.
5. Lukk igjen døren til nøkkelrommet.
6. Skyv tilfeldig på tallskivene slik at din kode blir skjult (A).
7. Lukk igjen deksel (B).

Feste av Select Access veggmodell

For ytterligere økt sikkerhet vurder å montere Select Access på et skult sted. Du trenger følgende: en blyant eller en merkepenn, en stjernetrekker, et vater, et bor og en borkrone. På visse underlag (murvegg) kan det være nødvendig med nagler og hammer.

1. Åpne opp døren til nøkkelrommet (se instruksjon over)
2. Anbring festeplaten i metall på det ønskede underlaget.
3. Bruk et vater for å sikre at platen er plassert vannrett.
4. Marker posisjonen for skruehullene på underlaget.
5. Kløiste tym nópta tou xpnματοκιβωτίου.
6. Απορυθμίστε το συνδυασμό για να κλειδώσετε την πόρτα και να τον αποκρύψετε (A).
7. Κλείστε την πόρτα προστασίας.

Στερεώστε το Select Access σε έναν τοίχο

Για πρόσθετη ασφάλεια, σας συνιστώνμε να τοποθετήσετε το Select Access σε κάποιο διακριτικό σημείο.
Θα χρειαστείτε: μολύβι ή μαρκαδόρο, σταυροκατσάβιδο, αλφάδι, τρυπάνι και μύτη τρυπανιού. Για ορισμένες επιφάνειες (μπετόν) συνιστώνται ούπα και σφυρί.

1. Ανοίξτε την πόρτα του χώρου τακτοποίησης (συμβουλευτείτε τις παραπάνω οδηγίες).
2. Τοποθετήστε τη μεταλλική πλάκα στην επιφάνεια που επιθυμείτε.
3. Χρησιμοποιήστε αλφάδι για να επαληθεύσετε ότι η πλάκα είναι απόλυτως οριζόντια.
4. Σημειώστε τα σημεία στα οποία θα γίνουν οι τρύπες για τις βίδες πάνω στην επιφάνεια.
5. Αφαιρέστε την πλάκα.
6. Ανοίξτε τις τρύπες.
7. Αν απαιτείται, χρησιμοποιήστε σφυρί για να τοποθετήσετε τα ούπα.
8. Τοποθετήστε την ηλεκτρόθήκη ασφαλείας στον τοίχο, τοποθετήστε την πλάκα στο εσωτερικό, φροντίζοντας να είναι πάνω στις τρύπες.
9. Τοποθετήστε τις βίδες και σφίξτε τις.
10. Κλείστε την πόρτα του χρηματοκιβωτίου.
11. Απορυθμίστε το συνδυασμό για να κλειδώσετε την πόρτα και να τον αποκρύψετε (A).
12. Κλείστε την πόρτα προστασίας (B).

Υπενθύμιση:

(A) Τα κουμπιά ανοίγματος θα ανοίγουν το Select Access μέχρι να απορυθμίσετε το συνδυασμό.
(B) Κρατάτε την πόρτα προστασίας κλειστή για να αυξάνεται η αντίσταση στην κακοκαιρία και να αποκρύπτεται το καντράν του συνδυασμού.

Το Select Access θα πρέπει να είναι τοποθετημένο με ασφάλεια σε κάποιο διακριτικό σημείο, ώστε να μην είναι ορατό από δημόσιο χώρο και να μην είναι εκτεθειμένο σε κοινή θέα.

NW - INSTRUKSJONER:

Åpning av Select Access dør

1. Bak emballasjen til produktet finner du den forhåndsinnstilte koden.
2. Åpne opp dekselet for å få tilgang til tallskrivene.
3. Vri på tallskivene for å oppnå riktig kode (som oppgitt i 1).
4. Trykk på åpningsknappene på begge sider av produktet for å åpne døren.
5. Før døren ned til den er helt åpen.
6. Du kan da ta ut eller legge inn nøkler og adgangsskort.
7. Lukk igjen døren.
8. Skyv tilfeldig på tallskivene slik at koden blir skjult (A).
9. Lukk igjen dekselet (B).

Endring av kode:

Den opprinnelige forhåndsinntilte koden finner du bak produktet.

1. Åpne opp døren til nøkkelrommet (se instruksjon over).
2. Skyv reset-hendelen til høyre og oppover. Hendelen forblir i denne posisjonen.
3. Skyv på tallskivene til du oppnår ønsket kode.
4. Skyv reset-hendelen til venstre nedover, tilbake til den opprinnelige posisjon.
5. Lukk igjen døren til nøkkelrommet.
6. Skyv tilfeldig på tallskivene slik at din kode blir skjult (A).
7. Lukk igjen dekselet (B).

Feste av Select Access veggmodell

For ytterligere økt sikkerhet vurder å montere Select Access på et skult sted. Du trenger følgende: en blyant eller en merkepenn, en stjernetrekker, et vater, et bor og en borkrone. På visse underlag (murvegg) kan det være nødvendig med nagler og hammer.

1. Åpne opp døren til nøkkelrommet (se instruksjon over)
2. Anbring festeplaten i metall på det ønskede underlaget.
3. Bruk et vater for å sikre at platen er plassert vannrett.
4. Marker posisjonen for skruehullene på underlaget.
5. Kløiste tym nópta tou xpnματοκιβωτίου.
6. Bor hullene.
7. Bruk om nødvendig hammeren til å anbringe naglene
8. Plasser metallplaten inne i Key Lock Box, og påse at hullene befinner seg overfor hverandre.
9. Anbring og stram til skruene.
10. Lukk igjen døren til nøkkelrommet.
11. Skyv tilfeldig på tallskivene slik at koden blir skjult (A)
12. Lukk igjen dekselet (B).

Påminnelse:

(A) Åpningsknappene vil gjøre det mulig å åpne Select Access så lenge du ikke har skjult koden.
(B) Dekselet bør holdes lukket, for å bevare produktet mot klimabelastning og for å skjule tallskivene.

Din Select Access må festes forsvarlig på et skjult sted, som ikke er synlig fra det offentlige rom eller for innsyn generelt.

DK - ANVISNINGER:

Åbner Vælg Adgang døren

1. Klip det viste sted bag på produktets emballage for at se den forhåndsindstillede kode.
2. Åbn den beskyttende klap for at få adgang til kodens felter.
3. Stil rulleknoapperne på den forhåndsindstillede kode.
4. Tryk på knapperne til åbning på begge sider af produktet for at åbne døren.
5. Skub døren ned for at åbne den helt.
6. Tilføj eller fjern nøgler og adgangskort.
7. Luk boksens dør.
8. Forstyr koden for at låse døren og skjule din kode (A).
9. Luk den beskyttende klap (B).

Sådan programmerer man en ny kode:

Den forhåndsindstillede kode er skjult bag på produktet.

1. Åbn boksens dør (se anvisningerne ovenfor).
2. Skub knappen til nulstilling til højre og opad. Knappen bliver i denne position.
3. Stil rullekneapperne på den ønskede position.
4. Skub knappen til nulstilling nedad og til venstre, tilbage til den oprindelige position.
5. Luk nøgleboksens dør.
6. Forstyr koden for at låse døren og skjule din kode (A).
7. Luk den beskyttende klap (B).

Sådan sætter du den monterede Vælg Adgang model fast på en mur. Overvej at installere Vælg Adgang på en diskret placering for ekstra sikkerhed. Du har brug for: en blyant eller en markør, en stjerneskruetrækker, en vaterpas, en boremaskine med bor. Til visse overflader (murværk) anbefales det at bruge rawplugs og hammer.

1. Åbn boksens dør (se anvisningerne ovenfor)
2. Placer metalpladen på den ønskede overflade.
3. Brug en vaterpas til at kontrollere, at pladen er vandret.
4. Afmærk hullerne til skruerne på muren.
5. Tag pladen væk.
6. Bor hullerne.
7. Brug om nødvendigt en hammer til at sætte rawlplugs ind.
8. Placer Nøgle Lås-boksen på muren, sæt metalpladen ind i den, således at skruernes huller er ud for hinanden.
9. Sæt skruerne i og spænd dem fast.
10. Luk boksens dør.
11. Forstyr koden for at låse døren og skjule din kode (A)
12. Luk den beskyttende klap.

Husk:

(A) Man kan åbne Vælg Adgang, så længe koden ikke er blevet forstyrret.
(B) Hold den beskyttende klap lukket for beskytte boksen mod lunefuldt vejr og skjule felterne til koden.

Din Vælg Adgang bør være sikkert monteret på en diskret placering, der ikke er synlig fra et offentligt sted, og som generelt ikke kan observeres.

5415EURD

Modell för Permanent Upphängning på Vägg
Seinämalli
Kasetka na klucze do montażu na ścianie
Falra szerelhető modell
Model cu montaj mural

Model pro montáž na zeď
Modelo de Instalação na Parede
Модель для настенного монтажа
Duvara Monte Edilen Model
壁設置型モデル

Skyddsdörr
Suojakansi
Drzwi zabezpieczające
Védőajtó
Uşă de protecţie
Ochranný kryt
Защитная крышка
Koruyucu kapak
保護カバー





Positionera upphängningsplattan med ett vattenpass.
Käytä vesivaakaa metallilevyn asentamiseen.
Ustawić płytkę metalową za pomocą poziomicy.
Egy vízmérték használatával helyezze el a fémlemezt.
Jelölje be a csavarfuratok helyét a felületen.
Poziționați placa din metal, utilizând o nivelă.
Umístěte kovovou destičku na zeď a vodovážkou zajistěte její vodorovnou polohu.
Определить место монтажа металлической накладки, пользуясь уровнем.
Bir nivela kullanarak metal plakanın yerini belirleyin.
水準器を使って組付金属プレートの位置を決めます

Öppningsknappar
Vapautuspainikkeet
Przyciski otwarcia
Nyitógombok
Butoane de deschidere
Tlačítka pro otevření
Кнопки открытия дверцы
Açma düğmeleri
リリースボタン





Märk skruvhålens position på ytan.
Merkitse alustaan ruuvireikien sijainti.
Zaznaczyć położenie otworów śrub na powierzchni.
Jelölje be a csavarfuratok helyét a felületen.
Marcați pe perete locul găurilor pentru șuruburi.
Realizați în prealabil găurile în locurile marcate.
Označte polohu otvorů pro šrouby.
Отметить на поверхности стены расположение отверстий под шурупы.
Yüzey üzerinde vida deliklerinin yerini işaretleyin.
表面にネジ穴の位置をマークします

Förborra hål enligt märkningen.
Esiporaa merkkeihin reiät.
Nawiercić otwory w tych miejscach.
A jelöléseknél fúrja ki a furatokat
Deschideți produsul și așezați placa din metal în interior. Po označení otvorů předvrtejte.
Просверлить в этих местах отверстия.
Işaretlediğiniz yerler üzerinde önceden delik açın

Nyckelförvaringsskåp
Avaintensäilytyslokero
Zasobnik na klucze
Kulcstároló rekesz
Compartiment de depozitare chei
Prostor pro uložení klíčů
Отделение для хранения ключей
Anahtar yerleştirme yuvası
キー保管ボックス





Öppna produkten och placera metallplattan inuti. Avaa tuote ja aseta metallilevy tuotteen sisään. Otworzyć produkt i włożyć płytkę metalową do wnętrza.
Nyissa ki a terméket, és helyezze a belsejébe a fémlemezt.
Deschideți produsul și așezați placa din metal în interior.
Schránku otevřete a dovnitř umístěte kovovou destičku. Открыть сейф и вставить в него металлическую накладку.
Ürünü açın ve metal plakayı içine yerleştirin.
プロダクトの中に入れます

Återställningsspak
Reset-painike
Dźwignia inicjalizacji
Visszaállító kar
Manetă de resetare
Páčka pro resetování
Рычажок сброса
Sıfırlama kolu
リセットレバー





Placera produkten med plattan vid de förborrade hålen. Sätt sedan i skruvarna och dra åt.
Aseta tuote ja levy reikien kohdalle, kun ne ovat linjassa laita ruuvi neljään reikään ja ruuvaa kiinni.
Ustawić produkt i płytkę na wprost otworów, po wyrównaniu włożyć 4 śruby i dokręcić.
Illessze a terméket és a lemezt a furatokra, majd miután egy vonalba kerültek, helyezze be a 4 csavart, és csavarja be azokat.
Așezați produsul și placa în dreptul găurilor. Odată aliniate, introduceți și înșurubați cele 4 șuruburi.
Nasaďte schránku s destičkou na vyvrtané otvory, vložte do nich 4 šrouby a utáhněte je.
Расположить сейф вместе с накладкой напротив отверстий, вставить четыре шурупа и ввинтить их в стену.
Ürünü ve plakayı açmış olduğunuz deliklere göre yerleştirin, hizaladıktan sonra 4 adet vidayı yerleştirerek, sıkıştırın.
プレートを上にしずの方に向けて合わせ、プロダクトの位置を決め、ぴったり合ったら4つの穴にネジを差し込んで締めます

SW - INSTRUKTIONER:

Öppning av dörren till Select Access

1. Lokalisera den förinställda kombinationskoden dold på produktens baksida.
2. Öppna skyddsdörren för att få tillgång till knapparna.
3. Vrid knapparna till den förinställda koden.
4. Tryck på öppningsknapparna på insidan av produkten för att öppna dörren.
5. För ner dörren helt för att öppna den till fullo.
6. Lägg in eller ta ut nycklar och tillträdeskort.
7. Stäng dörren till förvaringsskåpet.
8. Vrid knapparna till kombinationskoden på måfå för att dölja din kombinationskod (A).
9. Stäng skyddsdörren (B).

För att ställa in en ny kombinationskod:

Den ursprungliga förinställda kombinationskoden är dold bakom produkten.

1. Öppna dörren till förvaringsskåpet (se instruktionerna ovan).
2. Tryck återställningsspaken åt höger och uppåt. Spaken blir kvar i denna position.
3. Vrid knapparna till önskad kombinationskod.
4. Tryck återställningsspaken nedåt och till vänster, tillbaka till utgångspositionen.
5. Stäng dörren till förvaringsskåpet.
6. Vrid knapparna till kombinationskoden på måfå för att dölja din kombinationskod (A)
7. Stäng skyddsdörren (B).

För att hänga upp Select Access med vägg-gupphängning

För ökad säkerhet ska Select Access installeras på en diskret plats. Du behöver: penna eller märkpenna, en kryss-skruvmejsel, vattenpass, borrmaskin och borr. För vissa ytor (betong) rekommenderas plugg och hammare.

1. Öppna dörren till förvaringsskåpet (se instruktionerna ovan)
2. Positionera upphängningsplattan på den önskade ytan.
3. Använd vattenpasset för att säkerställa att plattan är horisontal.
4. Märk skruvhålens position på ytan.
5. Ta bort plattan.
6. Borra hålen.
7. Vid behov, använd hammaren för att föra in pluggarna.
8. Placera metallplattan inuti nyckelförvaringsskåpet med plattan vid hålen.
9. Skruva i skruvarna.
10. Stäng dörren till förvaringsskåpet.
11. Vrid knapparna till kombinationskoden på måfå för att dölja din kombinationskod (A).
12. Stäng skyddsdörren (B).

Påminnelse:

(A) Man kan öppna Select Access med öppningsknapparna tills dess att knapparna till kombinationskoden vridits.
(B) Håll skyddsdörren stängd för bättre väderbeständighet samt för att dölja knapparna.

Din Select Access bör installeras säkert på en diskret plats där den är insynsskyddad från en offentlig plats och allmän insyn.

FN - OHJEET:

Select Access-oven avaaminen

1. Katso tuotepakkauksen taustaan piilotettu tehdasasetettu numeroyhdistelmä.
2. Avaa suojakansi, pääset valintakiekkoon.
3. Aseta valintakiekkoon valitsemasi numeroyhdistelmä.
4. Avaa ovi painamalla tuotteen molemmissa laidoissa olevia vapautuspainikkeita.
5. Anna oven laskeutua niin alas että se aukeaa täydellisesti.
6. Lisää tai poista avaimia tai pääsykortteja.
7. Sulje säilytyslokeron luukku.
8. Sekoita numeroyhdistelmä luukun lukitsemista ja yhdistelmäsi salaamista varten (A).
9. Sulje suojakansi (B).

Uuden numeroyhdistelmän asettaminen

Alkuperäinen tehtaalla esiasennettu numeroyhdistelmä on piilotettu tuotepakkauksen taakse.

1. Avaa säilytyslokeron luukku (katso yllä olevat ohjeet).
2. Työnnä reset-painike alas ja ylös. Painike jää tähän asentoon.
3. Käännä valintakiekko omaan numeroyhdistelmääsi.
4. Työnnä reset-painike alas ja vasemmalle, takaisin alkuperäiseen asentoon.
5. Sulje säilytyslokeron luukku.
6. Sekoita numeroyhdistelmä luukun lukitsemista ja yhdistelmäsi salaamista varten (A).
7. Sulje suojakansi (B).

Select Access-seinämallin ripustaminen

Turvallisuuden parantamiseksi asenna Select Access erilliseen paikkaan. Tarvitaan: lyijykynä tai tussi, ristipäämeisseli, ruuvitaltta vesivaaka, porakone ja teräs. Joihinkin (betoni) pintoihin suositellaan kiinnityspultteja ja vasaraa.

1. Avaa säilytyslokeron luukku (katso yllä olevat ohjeet).
2. Aseta metallinen asennuslevy valitsemallesi alustalle.
3. Tarkasta levyn vaakasuoruus vesivaa'alla.
4. Merkitse alustaan ruuvireikien sijainti
5. Poista levy
6. Poraa reiät
7. Käytä tarvittaessa vasaraa kiinnityspulttien asettamiseen.
8. Aseta metallinen asennuslevy avainsäilön sisään reiät vastakkain.
9. Upota ja kiristä ruuvit.
10. Sulje säilytyslokeron luukku
11. Sekoita numeroyhdistelmä luukun lukitsemista ja yhdistelmäsi salaamista varten (A).
12. Sulje suojakansi (B).

Muistutus:

(A) Voit avata Select Accessin vapautuspainikkeilla kunnes valintakiekko on sekoitettu.
(B) Pidä suojakansi suljettuna. Se lisää säänkestävyyttä ja pitää valintakiekon pois näkyviltä.

Select Access tulisi asentaa turvallisesti erilliseen paikkaan, jossa se on poissa näkyvistä.

PL - INSTRUKCJE:

Otworzyć drzwi Select Access.

1. Z tyłu opakowania produktu, przeciąć w zaznaczonym miejscu w celu odczytania ustawionej kombinacji szyfru.
2. Otworzyć drzwi zabezpieczające w celu uzyskania dostępu do tarczy kombinacji.
3. Ustawić pokrętła zgodnie ze wskazaną kombinacją (jak na 1).
4. Nacisnąć przyciski otwarcia znajdujące się z każdej strony produktu w celu otwarcia drzwi.
5. Opuścić drzwi w dół w celu całkowitego otwarcia.
6. Włożyć lub wyjąć klucze lub karty dostępową.
7. Zamknąć drzwi skrytki.
8. Przestawić kombinację szyfru w celu zablokowania drzwi i ukrycia kombinacji (A).
9. Zamknąć drzwi zabezpieczające (B).

Programowanie nowej kombinacji:

Ustawiona kombinacja jest ukryta w tylnej części opakowania.

1. Otworzyć drzwi zasobnika (patrz instrukcje powyżej).
2. Przemieścić przycisk „reset” w prawo i do przodu. Przycisk reset pozostaje w tej pozycji.
3. Wybrać własną kombinację.
4. Ustawić przycisk „reset” w początkowym położeniu: przesunąć w dół i w lewo.
5. Zamknąć drzwi skrytki.
6. Przestawić kombinację szyfru w celu zablokowania drzwi i ukrycia kombinacji (A).
7. Zamknąć drzwi zabezpieczające (B).

Mocowanie kasetki Select Access do ściany

Dla zwiększenia bezpieczeństwa rozważ zamontowanie Select Access w dyskretnym miejscu. Niezbędne narzędzia: ołówek lub pisak, wkrętak krzyżowy, poziomica, wiertło i wiertarka. W przypadku niektórych powierzchni (beton) zaleca się użycie kołków i młotka.

1. Otworzyć drzwi zasobnika (patrz instrukcje powyżej).
2. Ustawić płytkę metalową na wybranej powierzchni.
3. Użyć poziomicy do sprawdzenia wypoziomowania płytki.
4. Zaznaczyć położenie otworów śrub na powierzchni.
5. Zdjąć płytkę.
6. Wywiercić otwory.
7. W razie potrzeby użyć młotka do umieszczenia kołków.
8. Ustawić skrytkę na ścianie, umieścić płytkę metalową wewnątrz skrytki, otwory muszą znajdować się na przeciw siebie.
9. Włożyć i dokręcić śruby.
10. Zamknąć drzwi skrytki.
11. Przestawić kombinację szyfru w celu zablokowania drzwi i ukrycia kombinacji (A).
12. Zamknąć drzwi zabezpieczające (B).

Przypomnienie:

(A) Przyciski otwarcia umożliwiają otwarcie Select Access do momentu kiedy kombinacja szyfru nie zostanie przestawiona
(B) Drzwi zabezpieczające powinny być zamknięte w celu zapewnienia większej odporności na warunki atmosferyczne i w celu zabezpieczenia tarczy z kombinacją.

Twój Select Access powinien być dobrze zamontowany w dyskretnym miejscu nie widocznym z miejsca publicznego i nie jest widoczny na zewnątrz.

HU - UTASÍTÁSOK:

Nyissa ki a Select Access széf ajtaját

1. A termék csomagolásának hátsó oldalán vágja ki a jelzett részt az előzetesen beállított számkombináció megismeréséhez.
2. Nyissa ki a védőajtót a számkombináció tárcsáihoz való hozzáférés érdekében.
3. Forgassa a tárcsákat az 1. ponthan jelzett kombinációra.
4. Az ajtó kinyitásához nyomja meg a termék oldalain található nyitógombokat.
5. A teljes kinyitás érdekében ereszje le teljesen az ajtót.
6. Tegye bele a kulcsokat vagy a belépőkártyákat vagy vegye ki azokat.
7. Zárja be a széf ajtaját.
8. Az ajtó zárása és számkombinációjának elrejtése érdekében kereje össze a számok sorrendjét (A).
9. Zárja be a védőajtót (B).

Új számkombináció beállítása:

Az előzetesen beállított kombináció a termék csomagolásának hátsó része mögé van elrejtve.

1. Nyissa ki a rekesz ajtaját (lásd a fentebbi utasításokat).
2. Nyomja a „reset” gombot jobbra és előre. A gomb ebben a pozícióban marad.
3. Állítsa be a saját kombinációját.
4. Állítsa vissza a „reset” gombot eredeti pozíciójába: nyomja le és balra.
5. Zárja be a széf ajtaját.
6. Az ajtó zárása és számkombinációjának elrejtése érdekében kereje össze a számok sorrendjét (A).
7. Zárja be a védőajtót (B).

A Select Access széf rögzítése a falra

A fokozott biztonság érdekében érdemes lehet a Select Access széfet valamilyen rejtett helyen elhelyezni. A következőkre lesz szüksége: ceruza vagy marker, csillagcsavarhúzó, vízmérték, fúrókészülék és fúrószár. Bizonyos felületek esetében (beton) ajánlott dübel és kalapács használata.

1. Nyissa ki a rekesz ajtaját (lásd a fentebbi utasításokat).
2. Helyezze a fémlemezt a kívánt felületre.
3. A lemez vízszintességének ellenőrzéséhez használjon egy vízmértéket.
4. Jelölje be a felületen a csavarfuratok helyét.
5. Távolítsa el a lemezt.
6. Fúrja ki a furatokat.
7. Szükség esetén használjon egy kalapácsot a dübelek beütésére.
8. Helyezze a fém rögzítőlemezt a széf belsejébe, és azzal együtt illessze a széfet a furatokhoz.
9. Helyezze be és szorítsa meg a csavarokat.
10. Zárja be a széf ajtaját.
11. Az ajtó zárása és számkombinációjának elrejtése érdekében kereje össze a számok sorrendjét (A).
12. Zárja be a védőajtót (B).

Emlékeztető:

(A) A nyitógombok mindaddig kinyitják a Select Access széfet, amíg a tárcsákat össze nem keveri.
(B) Az időjárási viszonyok elleni jobb ellenállás és a számkombinációs tárcsák elrejtése érdekében tartsa zárva a védőajtót.

A Select Access széfet nyilvános helyről nem látható díszkrét helyen helyezze el, és stabilan rögzítse.

RO - INSTRUCȚIUNI:

Deschideți ușa Select Access.

1. Pe partea din spate a ambalajului produsului, tăiați în locul indicat pentru a descoperi combinația configurată în prealabil.
2. Deschideți ușa de protecție pentru a avea acces la cadranul pentru introducerea combinației.
3. Rotiți moletele pentru a obține combinația indicată (la punctul 1).
4. Apăsați butoanele de deschidere de pe fiecare parte a produsului pentru a deschide ușa.
5. Coborâți ușa pentru a o putea deschide complet.
6. Adăugați sau îndepărtați cheile sau cartelele de acces.
7. Închideți ușa seifului.
8. Amestecați ordinea cifrelor pentru a bloca ușa și a ascunde combinația dumneavoastră (A).
9. Închideți ușa de protecție (B).

Configurarea unei noi combinații:

Combinația configurată în prealabil este ascunsă în partea din spate a ambalajului produsului.

1. Deschideți ușa compartimentului (consultați instrucțiunile de mai sus).
2. Deplasați butonul „reset” înainte și la dreapta. Butonul rămâne în această poziție.
3. Introduceți propria combinație.
4. Readuceți butonul „reset” în poziția sa inițială: apăsați-l în jos și la stânga.
5. Închideți ușa seifului.
6. Amestecați ordinea cifrelor pentru a bloca ușa și a ascunde combinația dumneavoastră (A).
7. Închideți ușa de protecție (B).

Fixarea seifului Select Access pe un perete

Pentru securitate sporită, instalați Select Access într-o locație discretă. Veți avea nevoie de următoarele: creion sau evidențiator, șurubelniță în cruce, nivelă și burghiu. Pentru anumite suprafețe (beton), se recomandă utilizarea unor dibluri și a unui ciocan.

1. Deschideți ușa compartimentului (consultați instrucțiunile de mai sus).
2. Poziționați placa din metal pe suprafața dorită.
3. Utilizați o nivelă pentru a verifica orizontalitatea plăcii.
4. Marcați pe perete locul găurilor pentru șuruburi
5. Îndepărtați placa.
6. Realizați găurile.
7. Dacă este cazul, folosiți un ciocan pentru a introduce diblurile.
8. Poziționați seiful pe perete, așezați placa metalică în Key Lock Box (caseta pentru chei) în așa fel încât găurile să fie aliniate.
9. Introduceți și strângeți șuruburile.
10. Închideți ușa seifului.
11. Amestecați ordinea cifrelor pentru a bloca ușa și a ascunde combinația dumneavoastră (A).
12. Închideți ușa de protecție (B).

Notă:

(A) Butoanele de deschidere vor deschide Select Access până în momentul în care amestecați ordinea cifrelor care formează combinația.
(B) Țineți ușa de protecție închisă, pentru a avea o mai bună rezistență la intemperii și pentru a ascunde cadranul pentru introducerea combinației.

Select Access-ul dvs. trebuie instalat într-o locație discretă pentru a nu fi vizibilă dintr-un loc public sau a nu fi vizibilă ca obiectiv general.

CZ - POKYNY:

Otevřete dvířka Select Accessu

1. Vyhledejte přednastavenou kombinaci skrytou na zadní straně schránky.
2. Otevřete ochranný kryt, abyste získali přístup ke kombinačnímu mechanismu.
3. Číselníkem navolte přednastavenou kombinaci (viz vyobrazení 1).
4. Dvířka otevřete stisknutím tlačítek pro otevření umístěnými na boční straně schránky.
5. Dvířka vysuňte dolů, aby se zcela otevřela.
6. Vložte nebo vyjměte klíče a přístupové karty.
7. Uzavřete dvířka prostoru.
8. Skrýjte kombinaci protočením číselníku a dvířka tak uzamknete (A).
9. Uzavřete ochranný kryt (B).

Nastavení nové kombinace:

1. Počáteční přednastavená kombinace je skryta na zadní straně bezpečnostní schránky Otevřete dvířka prostoru (viz. výše uvedené pokyny).
2. Zatlačte uvolňovací páčkodoprava a nahoru . Páčka zůstane v této poloze.
3. Číselníkem nastavte vlastní kombinaci.
4. Vraťte resetovací páčku do původní polohy: stlačte ji dolů a doleva.
5. Zavřete dvířka bezpečnostní schránky.
6. Protočením číselníku skrýjte vámi zvolenou kombinaci a dvířka tak uzamkněte (A).
7. Uzavřete ochranný kryt (B).

Upevnění výrobku Select Access, model na zeď.

Pro zvýšení bezpečnosti instalujte Select Access na diskrétním místě. Budete potřebovat: tužku nebo označovač, křížový šroubovák, vodováhu, vrtačku a vrták. Pro některé povrchy (např. beton) doporučujeme použít hmoždinky a kladívko.

1. Otevřete dvířka prostoru (viz. výše uvedené pokyny).
2. Nasaďte kovovou montážní destičku na zvolené místo.
3. Vodováhou zkontrolujte vodorovnou polohu destičky.
4. Označte polohu otvorů pro šrouby.
5. Odstraňte destičku.
6. Vyvrtejte otvory.
7. V případě potřeby zatlučte hmoždinky kladívkem do zdi.
8. Kovovou montážní destičku umístěte do Key Lock Boxu a slicujte otvory v destičce s otvory ve zdi.
9. Vložte šrouby do otvorů a utáhněte je.
10. Zavřete dvířka prostoru.
11. Protočením číselníku skrýjte vámi zvolenou kombinaci a dvířka tak uzamknete (A).
12. Uzavřete ochranný kryt (B).

Poznámka:

(A) Tlačítka pro otevření zajistí otevření Select Accessu až do chvíle, kdy skrýjete zvolený číselný kód.
(B) Ochranný kryt musí být uzavřen, aby byla bezpečnostní schránky chráněna před nepříznivým počasím a aby byl skrýt číselník pro zvolení kombinace.

Váš Select Access by měl být bezpečně instalován na diskrétním místě, které není viditelné z veřejně přístupného místa, také se nachází z dohledu.

RU - ИНСТРУКЦИИ:

Как открыть дверцу сейфа Select Access

1. Вскрыть указанное место под упаковкой, где записан предварительно установленный код для замка.
2. Открыть защитную крышку, чтобы получить доступ к панели для набора кода.
3. Установить на дисках указанную комбинацию цифр (см. п. 1).
4. Нажать на кнопки с обеих сторон сейфа, чтобы открыть дверцу
5. Отвести дверцу вниз, чтобы она полностью открылась.
6. Положить или взять ключи или карточку для замка.
7. Закрыть дверцу сейфа.
8. Перемешать диски кодового замка в случайном порядке, чтобы дверца заблокировалась и ваш код не был виден (A).
9. Закрыть защитную крышку (B).

Как установить новый код

Предварительно установленный код скрыт под упаковкой.

1. Открыть дверцу отделения для ключей (см. выше).
2. Отжать рычажок сброса вправо и вперед, зафиксировав его в этом положении.
3. Установить свой код.
4. Вернуть рычажок сброса в исходное положение, потянув его вниз и влево.
5. Закрыть дверцу сейфа.
6. Перемешать диски кодового замка в случайном порядке, чтобы дверца заблокировалась и ваш код не был виден (A).
7. Закрыть защитную крышку (B).

Как установить сейф Select Access на стене

Для обеспечения дополнительной безопасности необходимо устанавливать сейф Select Access в недоступном месте. Вам потребуются: карандаш или маркер, крестообразная отвертка, уровень, дрель со сверлами. Для некоторых поверхностей (бетон) рекомендуется использовать дюбели и молоток.

1. Открыть дверцу отделения для ключей (см. выше).
2. Приложить металлическую накладку на поверхность для установки.
3. С помощью уровня расположить накладку горизонтально.
4. Отметить на поверхности стены расположение отверстий под шурупы.
5. Снять накладку.
6. Просверлить отверстия.
7. При необходимости с помощью молотка вбить в них дюбели.
8. Поместите в сейф для ключей монтажную пластину, так чтобы монтажные все отверстия расположились друг напротив друга.
9. Вставить и ввинтить шурупы.
10. Закрыть дверцу сейфа.
11. Перемешать диски кодового замка в случайном порядке, чтобы дверца заблокировалась и ваш код не был виден (A).
12. Закрыть защитную крышку (B).

Следует помнить:

(A) Дверцу можно открыть нажатием на кнопки с двух сторон сейфа Select Access, пока вы не перемешаете диски с набранной комбинацией.
(B) Пользуйтесь защитной крышкой для защиты от атмосферных воздействий и чтобы скрыть панель для набора кода.

Необходимо надежно закрепить сейф Select Access в недоступном месте так, чтобы он не был виден посторонним лицам

TK - TALIMATLAR:

Kasanın kapağını açmak için Girişi Seç

1. Ürün ambalajının arkasında, önceden kurulmuş olan şifreyi bulmak için işaret edilen alanı kesin.
2. Şifre kadranına ulaşmak için koruma kapağını açın.
3. Belirtilen şifreyi ayarlamak için rakamları çevirin (Tüe belirtildiği şekilde).
4. Kapağı açmak için ürünün her iki tarafında bulunan açma düğmeleri üzerine basın.
5. Kapağı tamamen açmak için aşağı doğru ittirin.
6. Anahtarları veya giriş kartlarını ekleyin veya kaldırın.
7. Kasanın kapağını kapatın.
8. Kilitlemek için rakamların sırasını karıştırarak, açılış şifresini saklayın. (A).
9. Koruyucu kapağı kapatın (B).

Yeni şifre ayarlamak için:

Önceden kurulmuş olan şifre ürün ambalajının arkasına saklanmıştır.

1. Anahtar yerleştirme yuvasının kapağını açın (yukarıda verilen talimatları inceleyin).
2. "Reset" düğmesini sağa ve ileri doğru hareket ettirin. Düğme bu konumda kalır.
3. Kendi belirlediğiniz şifrenizi girin.
4. "Reset" düğmesini ilk konumuna getirin: aşağı ve sola doğru ittirin.
5. Kasanın kapağını kapatın.
6. Kilitlemek için rakamların sırasını karıştırarak, açılış şifresini saklayın. (A).
7. Koruyucu kapağı kapatın (B).

Girişi Seç kasanın duvara sabitlenmesi:

Daha güvenli olması için Girişi Seç kadranını ayrı bir yere kurun. İhtiyacınız olacak: kalem veya markör, yıldız başlı tornavida, nivelo, matkap ve burgu ucu. Bazı yüzeyler için (beton) dübel ve çekiç kullanılması tavsiye edilir.

1. Anahtar yerleştirme yuvasının kapağını açın (yukarıda verilen talimatları inceleyin).
2. Metal plakayı arzuladığınız yüzeye yerleştirin.
3. Plakanın seviyesinin düzgünlüğünden emin olmak için nivela kullanın.
4. Yüzey üzerinde vida deliklerinin yerini işaretleyin.
5. Plakayı çekin.
6. Delikleri açın.
7. Gerekirse dübelleri yerleştirmek için çekiç kullanın.
8. Kasanın duvar üzerindeki yerini belirleyin, delikleri karşılıklı gelecek şekilde metal plakayı Anahtar kilit kutusunun içine yerleştirin.
9. Vidaları yerleştirin ve sıkıştırın.
8. Kasanın kapağını kapatın.
10. Kilitlemek için rakamların sırasını karıştırarak, açılış şifresini saklayın. (A).
11. Koruyucu kapağı kapatın (B).

Hatırlatma:

(A) Kasa, siz şifreyi karıştırana dek Girişi Seç düğmeleriyle açılacaktır.
(B) Hava koşullarına karşı daha yüksek direnç sağlanması ve şifre kadranının gizlenmesi için koruyucu kapağı kapalı tutun.

Girişi Seç kadranı dışarıdan veya general görüş alanından görülmeyecek bir yere sağlam bir şekilde kurulmalıdır

JP - 使い方：

キー保管ボックスのドアを開けます

1. プロダクトの裏に隠されたプリセットコードを確認します
2. 保護カバーを開けダイヤルを出します
3. ダイヤルを回してプリセットコードに合わせます
4. プロダクトの側面にあるリリースボタンを押してドアを開けます
5. ドアを下まで完全に開けます
6. キーやアクセスカードを追加、または取り出します
7. ボックスのドアを閉めます
8. ダイヤルのコード番号を崩してドアを閉めコードを隠します(A)
9. 保護カバーを閉めます (B)

コードの変更：

プリセットコードがプロダクトの裏側に隠されています
1. ボックスのドアを開けます(上記の使用方法を参照)
2. リリースレバーを右そして上に押します。レバーはこの位置にとどまります
3. ダイヤルを回して新しいコードをセットします
4. リセットレバーを下そして左に押して元の位置に戻します
5. キー保存ボックスのドアを閉めます
6. ダイヤルのコード番号を崩してドアを閉めコードを隠します(A)
7. 保護カバーを閉めます (B)

壁設置型モデルの設置方法：

ハングアップするには選択アクセスポータブルモデル
セキュリティを強化するため、目立たない場所に選択アクセスをインストールすることを検討
必要なもの：鉛筆かマーカー、十字ドライバー、水準器、ドリル とドリルヘッド。壁のタイプによっては(しっくいなど)埋め込みピンと金づちが必要。
1. ボックスのドアを開けます（上記の使用方法を参照）
2. 組付金属プレートを表面にのせます
3. 水準器でプレートが水平かどうか確かめます
4. ネジ穴の位置を表面にマークします
5. プレートを外します
6. ドリルで穴を開けます
7. 必要であれば埋め込みピンと金づちを使います
8. キーボックスの中に組付金属プレートの内側を穴の方向に向けて入れます
所金属取付板キーで安全キーロックボックスとともに取付板穴まで内部
9. ドリルでネジを締めます
10. ボックスのドアを閉めます
11. ダイヤルのコード番号を崩してドアを閉めコードを隠します(A)
12. 保護カバーを閉めます (B)

ご注意：
(A) リリースボタンが表示されますキー安全な選択アクセスまであなたがダイヤルをスクランブル
(B) ダイヤルが見えないよう保護カバーを閉め雨風から守ります

きみの選択アクセスでなければなりませんしっかりとインストール目立たない場所に公共の場所からは見えませんし、一般的な観察からは見えません。

MASTER LOCK VAULT™
masterlockvault.com
Safely store your Combo, Key number, or confidential data

Be sure to record your combination.
Store in safe location.
N'oubliez pas d'enregistrer votre combinaison.
Rangez-la dans un endroit sûr.
Cerciórese de registrar su combinación.
Almacene en un lugar seguro.

P48613

© 2016 - Marque déposée

Master Lock Company LLC
www.masterlock.com
Master Lock Europe SAS
92200 Neuilly-sur-Seine France
mle@master-lock.fr
UK & Ireland: Sales_uk@mlock.com
Germany: vertrieb_de@mlock.com
www.masterlock.eu