Montage- und Sicherheitshinweise für Lichterkette batteriebetrieben

Kugeln weiß D65 13075 WW - LEDs warmweiß / D65 13075 XX – LEDs RGB / D65 13078 KW – LEDs kaltweiß /

Herzen chrom D65 13079 WW - LEDs warmweiß / D65 13079 KW – LEDs kaltweiß

Bitte stets gut aufbewahren !


Allgemeine Sicherheitshinweise

Herstellerhinweise zu einem ordnungsgemäßen Gebrauch von Leuchten! Folgen Sie immer den Hinweisen dieser Anleitung für eine sichere und gefahrlose Montage und Gebrauch dieser Leuchte. Bewahren Sie die Montageanleitung für spätere Nachfragen auf.


- Beachten Sie immer die technischen Daten auf dem Produkt.
- Pflegen Sie die Lichterkette mit einem trockenen, faserfreien und weichen Reinigungstuch oder einem Pinsel. Benutzen Sie keine scharfen Reiniger oder Lösungsmittel. Vermeiden Sie, dass Flüssigkeiten an elektrisch leitende Teile gelangen.
- Das Verpackungsmaterial ist vor der Inbetriebnahme vollständig zu entfernen.
- Halten Sie Kinder von Kleinteilen und Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

Spezielle Sicherheitshinweise zur Montage mit Symbolen


01. Die batteriebetriebene Lichterkette ist nur für den Innenbereich geeignet.
02. Beachten Sie den im Piktogramm angegebenen Abstand (in m) zu angestrahlten Objekten.
03. Technische Daten der Batterie. Batterie/n sind nicht im Lieferumfang enthalten. Falls das Produkt defekt oder längere Zeit nicht in Betrieb ist, die Batterie/n herausnehmen (Auslaufgefahr). Batterie/n stets nur durch gleichwertige ersetzen; dabei die Sicherheitsvorschriften des Batterie-Herstellers beachten.



01



02



03

Montage-Anleitung

- Nehmen Sie die Lichterkette vorsichtig aus der Verpackung und legen diese auf eine weiche und saubere Unterlage.


- Setzen Sie für diese Lichterkette passende Batterien unter Berücksichtigung der technischen Daten ein; Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten.

- Stellen Sie den Schalter an der Batterie-Box auf „ON/An“.

Lichterkette Kugeln weiß



Lichterkette Herzen



Batterie-Wechsel

- Stellen Sie den Schalter an der Batterie-Box auf „OFF/Aus“.
- Beim Wechsel der Batterie die technischen Daten und Sicherheitshinweise beachten.
- Entsorgen Sie unbrauchbare Batterien gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

Technische Daten

Modell: Lichterkette Kugeln weiß, batteriebetrieben
Modell Nr.: D65 13075 WW
Leuchtmittel: 20x0.06W LED, Lichtfarbe warmweiß; die LEDs sind nicht austauschbar.
Batterie: 2x 1,5 Volt, Typ AA; Batterien sind im Lieferumfang nicht enthalten.


Modell: Lichterkette Kugeln weiß, batteriebetrieben
Modell Nr.: D65 13075 XX
Leuchtmittel: 20x0.06W LED, rot-grün-blau; die LEDs sind nicht austauschbar.
Batterie: 2x 1,5 Volt, Typ AA; Batterien sind im Lieferumfang nicht enthalten.

Modell: Lichterkette Kugeln weiß, batteriebetrieben
Modell Nr.: D65 13075 KW
Leuchtmittel: 20x0.06W LED, Lichtfarbe kaltweiß; die LEDs sind nicht austauschbar.
Batterie: 2x 1,5 Volt, Typ AA; Batterien sind im Lieferumfang nicht enthalten.

Modell: Lichterkette Herzen chrom, batteriebetrieben
Modell Nr.: D65 13079 WW
Leuchtmittel: 20x0.06W LED, Lichtfarbe warmweiß; die LEDs sind nicht austauschbar.
Batterie: 2x 1,5 Volt, Typ AA; Batterien sind im Lieferumfang nicht enthalten.

Modell: Lichterkette Herzen chrom, batteriebetrieben
Modell Nr.: D65 13079 KW
Leuchtmittel: 20x0.06W LED, Lichtfarbe kaltweiß; die LEDs sind nicht austauschbar.
Batterie: 2x 1,5 Volt, Typ AA; Batterien sind im Lieferumfang nicht enthalten.

!!!TECHNISCHE ÄNDERUNGEN BLEIBEN DEM HERSTELLER VORBEHALTEN !!!
Bei unsachgemäßer Handhabung besteht keine gesetzliche Gewährleistung.



Entsorgung dieses Artikels:
Die Kennzeichnung „Mülltonne“ weist darauf hin, dass Elektrogeräte in der EU nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Benutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme in Ihrer Gemeinde. Auskunft hierzu erteilt die kommunale Stelle.

Bella Vita GmbH, Industriestraße 1, D-76669 Bad Schönborn