LED
Büro-Klemmleuchte Up/Down

BEDIENUNGSANLEITUNG



LX700145 - LX700146

1 INFORMATIONEN

BESCHREIBUNG

Die LED Büro-Klemmleuchte kombiniert Up- und Downlight für ergonomisches, ausgewogenes Arbeitslicht. Über die Touchsteuerung lassen sich beide Lichtanteile separat schalten und stufenlos dimmen; eine Memory-Funktion speichert die letzte Einstellung. Die mikroprismatische Optik minimiert Blendung, die hohe Farbwiedergabe zeigt Details natürlich. Die integrierte Tischklemme fixiert die Leuchte sicher am Plattenrand und schafft freie Arbeitsfläche -schnell montiert, stabil im täglichen Einsatz. Das robuste Metalldesign ist auf lange Lebensdauer ausgelegt.

TECHNISCHE DATEN

- **Leistung:** **30 W + 15 W**
- **Lumen:** **3500 lm**
- **Farbtemperatur:** **4000 K**
- **Farbwiedergabe:** **CRI>98**
- **Material:** **Aluminium + Eisen**
- **Spannung:** **220-240V**
- **Schutzart:** **IP20, IK06**
- **Schutzklasse:** **I**
- **Abstrahlwinkel:** **Up:100°, down: 24°**
- **Lebensdauer:** **30.000 Std.**
- **Temperaturbereich:** **-20°C - +45°C**

MODEL	FARBE	DIMMBAR	MASSE
LX700145	Weiß	Ja	1200 x 40 x 1050 mm
LX700146	Schwarz	Ja	1200 x 40 x 1050 mm

2 INFORMATIONEN



ACHTUNG!

Bei Installation, Wartung und Betrieb sind die geltenden Sicherheitsvorschriften zu beachten:

1. Installation nur durch eine elektrotechnische Fachkraft.

2. Vor Arbeiten: Strom abschalten, Spannungsfreiheit feststellen.

3. DGUV Vorschrift 3 (ehem. BGV A3): Regelmäßige Prüfung elektrischer Betriebsmittel

4. Keine Arbeiten unter Spannung.

5. Schutzleiter korrekt anschließen, Schutzmaßnahmen gemäß VDE beachten.



BESTIMMUNGSGEMÄßER GEBRAUCH

Diese Leuchte ist zur Beleuchtung von Arbeits-, Wohn- oder vergleichbaren Innenräumen vorgesehen und ausschließlich gemäß den technischen Daten und dieser Anleitung zu verwenden; jede andere Nutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sach- oder Personenschäden führen.



HINWEIS ZUR ÖKODESIGN-RICHTLINIE

Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der Verordnung (EU) 2019/2020.



HINWEIS ZUR LICHTQUELLE

Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht austauschbar.




DOKUMENTVERSION


Stand: 13.02.2026 Technische Änderungen sowie Änderungen in Konstruktion und Weiterentwicklung bleiben vorbehalten.

3 MONTAGE

LIEFERUMFANG



ANLEITUNG




Oberlicht / Dimmung
Tippen Sie auf die Taste, um das Licht einzuschalten. Halten Sie die Taste gedrückt, um die Helligkeit zwischen 10 % und 100 % anzupassen.
Durch Doppeltippen wird direkt zwischen minimaler und maximaler Helligkeit gewechselt.

EIN/ AUS

Unterlicht / Dimmung
Tippen Sie auf die Taste, um das Licht einzuschalten. Halten Sie die Taste gedrückt, um die Helligkeit zwischen 10 % und 100 % anzupassen.
Durch Doppeltippen wird direkt zwischen minimaler und maximaler Helligkeit gewechselt.

4 MONTAGE


ANLEITUNG




Schritt 1

- **Verbinden Sie die Steckverbindung (Stecker und Buchse) des Lampenkörpers (A) mit dem Standteil (C). *Achten Sie dabei auf die korrekte Ausrichtung der Steckkontakte.***
- **Führen Sie anschließend die Verbindungsstange des Lampenkörpers (A) in das Standteil (C) ein.**
- **Befestigen Sie den Lampenkörper (A) abschließend mit M4-Schrauben (I) sicher und fachgerecht am Standteil (C).**


Achtung!! Ziehen Sie die Schrauben während der Montage des Lampenständers nicht vollständig fest. Erst nach Abschluss der gesamten Montage des Produkts sollten alle Schrauben fixiert und endgültig festgezogen werden.





Variante I

- **Fixieren Sie die Klemme (B1) mithilfe des Schraubenschlüssels (H) am Lampenkörper (C).**
- **Anschließend befestigen Sie die Klemme am Tisch und ziehen sie mit dem Schraubenschlüssel (D) fest an, bis sie sicher sitzt.**
- **Stecken Sie danach das Netzkabel (E) ein, um die Leuchte in Betrieb zu nehmen.**



Variante II

- **Befestigen Sie den oberen Teil der Klemme (B2) mithilfe des Schraubenschlüssels (H) am Lampenkörper (C).**
- **Bohren Sie anschließend ein 8-mm-Loch in die Tischplatte.**
- **Führen Sie eine Schraube durch die Bohrung in der Tischplatte und verbinden Sie diese mit dem oberen Teil der Klemme.**
- **Ziehen Sie die Verbindung mit dem Schraubenschlüssel (D) fest an, bis sie sicher fixiert ist.**
- **Stecken Sie danach das Netzkabel (E) ein, um die Leuchte in Betrieb zu nehmen.**

5 SICHERHEITSHINWEISE + INFORMATIONEN

WICHTIG

Bitte beachten Sie unbedingt die Hinweise in dieser Anleitung und auf dem Gerät. Bei Nichtbeachtung können Unfälle sowie Personen- und Sachschäden entstehen. In solchen Fällen erlischt der Garantieanspruch – der Hersteller übernimmt keine Haftung.

Garantieverlust und Haftungsausschluss gelten bei:

- **Unsachgemäße Installation, Bedienung oder Reparatur**
- **Nutzung ohne funktionsfähige Sicherheitsvorkehrungen**
- **Einsatz ungeeigneter Ersatzteile oder baulicher Veränderungen**
- **Vernachlässigung von Wartung oder Verschleißteilen**
- **Entfernen des Typenschilds**

Weitere Hinweise:


- **Gerät nie im geöffneten Zustand betreiben**
- **Bei Defekt oder Störung sofort außer Betrieb nehmen und Service kontaktieren**
- **Reparaturen nur durch qualifizierte Techniker durchführen lassen**
- **Das Gerät ist ausschließlich gemäß den technischen Daten und dieser Anleitung zu verwenden**
- **Nur mit trockenem Tuch reinigen**

Tipp:

Die aktuelle Anleitung finden Sie unter www.enovatek.de als PDF.

HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Dieses Gerät entspricht der EU-Richtlinie über Elektronik- und Elektro-Altgeräte (Altgeräteverordnung) und darf daher nicht im Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie das Gerät über Ihre kommunale Sammelstelle für Elektronik-Altgeräte!



HERSTELLER

ENOVATEK GmbH
Sillensteder Str. 213
26441 Jever
Telefon: 04461 / 7464233
Email: info@enovatek.de

CE