

KEY.PROTECT

!!ACHTUNG: Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, **b e v o r** Sie das Schloss betätigen oder eine neue Kombination einstellen wollen. Wir übernehmen keinerlei Haftung weder für Funktionsstörungen bedingt durch fehlerhaftes Umstellen bzw. Gewaltanwendung oder unsachgemäße Behandlung noch bei Sach- oder Vermögensschäden, die zB auf das nicht ordnungsgemäße Verschließen zurückzuführen sind.

1. ERSTMALIGE ÖFFNUNG

- 1.1. Geben Sie Ihren Key.Protect in eine aufrechte Position.
- 1.2. Drehen Sie das Zahlenschloss bis der werksseitige Code 0-0-0-0 bei der Öffnungsmarkierung steht.
- 1.3. Drücken Sie nun die Öffnungstaste (oberhalb des Zahlenschloss) nach unten.
- 1.4. Sie können nun die Front nach vorne weggeben.

2. EINSTELLEN EINES PERSÖNLICHEN CODE

- 2.1. Wählen Sie einen persönlichen vierstelligen Code aus (Verwenden Sie keine Geburtstage oder ähnliche bekannte Daten).
- 2.2. Schieben Sie den Umstellschalter an der Rückseite der Front in Pfeilrichtung.
- 2.3. Drehen Sie das Zahlenschloss bis der von Ihnen gewählte vierstellige Code bei der Markierung steht.
- 2.4. Schieben Sie den Umstellschalter an der Rückseite der Front in die Ausgangsposition zurück (entgegen der Pfeilrichtung).
- 2.5. Ihr neuer Code ist somit eingestellt.

3. ÖFFNEN IHRES KEY.PROTECT

- 3.1 Drehen Sie das Zahlenschloss bis der von Ihnen gewählte vierstellige Code bei der Öffnungsmarkierung steht.
- 3.2 Drücken Sie die Öffnungstaste (oberhalb des Zahlenschloss) nach unten.
- 3.3 Sie können nun die Front nach vorne weggeben.