

# CINTA DOBLE CARA DECO GREEN

CINTA DE DOBLE CARA PARA LA FIJACIÓN DE CÉSPED ARTIFICIAL.REMOVIBLE.

## VENTAJAS

- Fácil
- Rápido
- Sin herramientas
- Removible
- De color verde



## DESCRIPCIÓN

Cinta de doble cara para la fijación de césped artificial recomendada para aplicaciones decorativas en terrazas, balcones e interiores. Fácil, limpio y sin herramientas.

## USOS RECOMENDADOS

Para la fijación de césped artificial. Recomendada para aplicaciones decorativas. Permite recuperar el césped una vez desinstalado.

## INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

- 1.-Pegar la cinta de doble cara al suelo, exento de impurezas.
- 2.-Pegar el césped artificial sobre la cinta de doble cara DECO GREEN y presionar fuertemente para su adhesión.  
NO OLVIDES: la banda de unión adhesiva DECO GREEN.

## RENDIMIENTO

5 m<sup>2</sup> de césped artificial.

## PRESENTACIÓN

| CÓDIGO   | FORMATO                  | CAJA | EAN           |
|----------|--------------------------|------|---------------|
| 30817117 | Blanco - rollo 5 cm x 10 | 12   | 8412663171171 |

*Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.*

### PRECAUCIÓN

Para más información consulte la hoja de datos de seguridad en:  
<https://bostikdsds.thewerco.com/default.aspx>

### BOSTIK SERVICIO TÉCNICO

asistenciatecnica@bostik.com  
+34 902 103 365

