

durumunda telsiz uzaktan kumanda






ÇALIŞTIRILMAMALIDIR!

İlk kez kullanma

Telsiz uzaktan kumanda, pili takılmış durumda teslim edilir.


Telsiz uzaktan kumandayı çalıştırmak için, arka taraftaki plastik şeridi (🔧 2) pilden çıkartınız.


Kumanda elemanları

Tuş	Fonksiyon
	Acil çağrı veya panik fonksiyonu (tercihe bağlı olarak ana ünite de yapılandırılabilir)
	Alarm modu: Hırsızlık durumunda sesli alarm sinyali ve telefonla arama ünitesinin devreye sokulması
	Evde modu: Hırsızlık durumunda sesli alarm sinyali
	Ana ünite tuş kilidinin kaldırılması, Alarm sinyalini durdurma, Alarm sistemini duyarsız moda getirme.
	Alarm modu ve evde modu tuşlarına aynı anda basılarak sessiz mod


Telsiz uzaktan kumandanın alarm sistemine tanıtılması

Telsiz uzaktan kumanda, Protect serisinden bir alarm sisteminetanıtılmalıdır.

- Alarm sisteminde **Kayıt** menü ögesini seçiniz.
- Telsiz uzaktan kumandadaki Acil çağrı tuşuna  basınız.
- Ekranda bir numarayla birlikte **Uzak.kum.** mesajı görülürse, alarm sistemine tanıtma işlemi başarılıdır.
- Gerekirse alarm sistemindeki kaydı değiştiriniz.


- Alarm sistemini nasıl yapılandıracağınızı alarm  sisteminin kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz.

SOS tuşunun yapılandırılması

Telsiz uzaktan kumandadaki  tuşu, Protect serisinden bir alarm sistemindeki ana ünite üzerinden acil çağrı veya panik tuşu olarak yapılandırılabilir.

- Alarm sistemini nasıl yapılandıracağınızı alarm  sisteminin kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz.

Alarmın durdurulması

- Ana üniteye bir dış siren tanıtılmışsa, alarm, uzaktan  kumandayla en erken 15 saniye sonra durdurulabilir.

 tuşuna basınız.

Alarm modu

Dairenizden veya evinizden çıkarken alarm modunu açmanız gerekir. Bunu yapmadan önce, kapı/pencere kontağı ile donatılmış olan tüm pencerelerin ve kapıların kapalı olduğundan emin olunuz.

 tuşuna basınız.



Evde modu

Geceleri uyurken evde modunu açmanız gerekir. Bunu yapmadan önce tüm pencerelerin ve kapıların kapalı olduğundan emin olunuz.

 tuşuna basınız.

Sessiz mod

Dairenizden veya evinizden çıkarken alarm modu yerine sessiz modu da açabilirsiniz. Bunu yapmadan önce tüm pencerelerin ve kapıların kapalı olduğundan emin olunuz.

 ve  tuşlarına aynı anda basınız.

Duyarsız mod

Duyarsız modu açtıysanız, bir alarm tetiklemeden evde serbestçe hareket edebilirsiniz.

 tuşuna basınız.

Pillerin değiştirilmesi

- Bir hassas tornavidayla telsiz uzaktan kumandanın alt tarafındaki pil bölmesinin civatasını gevşetiniz (🔧 2).
- Pil bölümü kapağını çıkartınız.
- İçteki pili çıkartınız.
- Lityum CR2032 3V tipinde yeni bir pili pil bölümüne yerleştiriniz (kutuplara dikkat ediniz!).
- Pil bölümü kapağını pil bölümüne oturtunuz.
- Cıvatası sıkınız.


Düzenli bakım ve temizlik

- Muhafaza yüzeyini yumuşak ve iplik bırakmayan bir bezle temizleyiniz. Kimyasal ve aşındırıcı maddeler kullanmayınız.
- Ayda 1 kez ve her pil değişiminden sonra bir çalışma kontrolü yapınız.
- Pili yılda 1 kez değiştiriniz.


Teknik bilgiler

Ağırlık:	16 g
Boyutlar (G x Y x D):	30 x 58,5 x 13,7 mm
Frekans:	868,5 MHz
Pil:	1 x Lityum CR2032 3V

Tasfiye bilgileri

 Yandaki sembol, **eski elektrikli ve elektronik cihazlar ile pillerin** yasal düzenlemeler


doğrultusunda evsel atıklardan ayrı olarak tasfiye edilmeleri gerektiği anlamını taşımaktadır.

 Yasalar doğrultusunda **aküleri ve pilleri** pil satışı yapan işletmelerde ve güvenli tasfiye için uygun kaplar bulunduran yetkili toplama merkezlerinde güvenli bir şekilde tasfiye etmekle yükümlüsünüz. Tasfiye işlemi ücretsizdir. Semboller, akülerin ve pillerin hiçbir durumda evsel atıkların arasına atılmaması ve toplama merkezleri aracılığıyla tasfiyeye gönderilmeleri gerektiği anlamına gelir. **Ambalajmalzemelerinin** tasfiye işlemini yerel yönetmeliklere uygun olarak gerçekleştirin.

Teknik değişiklikler

Bu kullanım kılavuzu bilgi verme amacıyla hazırlanmıştır. İçeriği, sözleşme kapsamında değildir. Belirtilen tüm veriler sadece nominal değerlerdir. Açıklanan donanımlar ve seçenekler ülkeye özgü gereksinimlere göre farklı olabilir.

CE işareti

 Cihaz, 1999/5/EG (R&TTE) sayılı AB Yönetmeliği'nin gerekliliklerini karşılar

Cihazın üzerindeki CE işareti uygunluğu onaylar.

Olympia Business Systems Vertriebs GmbH
Zum Kraftwerk 1
45527 Hattingen