

### Safety instructions (GB)

The instructions for installation and use must be strictly observed in order to avoid the risk of electric shock or fire.

### Consignes de sécurité (FR)

Ne pas respecter strictement les conditions d'installation et d'utilisation peut entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie.

### Consignas de seguridad (ES)

El no cumplimiento estricto de las instrucciones de instalación y uso puede implicar riesgos de choque eléctrico o incendio.

### Instruções de segurança (PT)

Não respeitar estritamente as condições de instalação e de utilização poderá provar riscos de choque eléctrico ou de incêndio.

### Przepisy bezpieczeństwa (PL)

Niezasłowanie się ścisłe do warunków instalacji i użytkowania może grozić porażeniem prądem lub pożarem.

### Συστάσεις ασφαλείας (GR)

H μη αυστηρή τήρηση των συνθηκών εγκατάστασης και χρήσης μπορεί να έπιφερει κινδύνους ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.

### Biztonsági előírások (HU)

A beszerelési és használati feltételek szigorú betartásának elmulasztása áramütés vagy tűz kockázatával jár.

### Instrucțiuni de siguranță (RO)

Nerespectarea strictă a condițiilor de instalare și utilizare poate genera riscuri de scurci electrice sau incendiu.

### Указания за безопасност (BG)

Неспазването стриктно на указанията за сглобяване и използване може да доведе до рисък от токов удар или пожар.

### Varnostna navodila (SI)

Neupoštevanje vseh pogojev instalacije in uporabe lahko povzroči nevarnost električnega udara ali požara.

### Sigurnosne napomene (HR)

Ako se ne pridržavate strogo uvjeta za instalaciju i uporabu, može doći do strujnog udara ili požara.

### Bezpečnostní pokyny (CZ)


Nedodržení stanovených podmínek instalace a používání může vést k riziku zasažení elektrickým proudem nebo požáru.

### Bezpečnostné nariadenia (SK)


V prípade nedodržania presných podmienok týkajúcich sa inštalácie a používania hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.



### Sigurnosne preporuke (RS)

Ukoliko se ne pridržavate striktno uslova instaliranja i korišćenja, može doći do strujnog udara ili požara.














3 982 11 / 53 / 54 / 55






	U/UTP	UTP	UTP Cat 6A	SF/UTP
	① ① U/UTP	① UTP	① ② ③ ④ UTP Cat 6A	① ② ③ ④ SF/UTP
			> 80 mm 10 mm	








6




7




8






3 982 13 / 59 / 60 / 61



③







④




		Control	Return Path	Channel 1	Channel FM	Channel VHF	Channel UHF	Channel SAT (IF)
Z	—							
75 Ω	500 mA	22 kHz 0,6 V	4 - 30 MHz	47 - 68 MHz	87,5 - 108 MHz	120 - 470 MHz	470 - 862 MHz	950 - 2400 MHz
3 982 13 / 59 / 60 / 61	1,5 dB	1,5 dB						2 dB

TV-R-SAT


3 982 13 / 59 /  
60 / 61



①



②



③