



VOCHTVRETER®

VOOR EEN COMFORTABEL THUIS.



PRODUCTOMSCHRIJVING

Voor een comfortabel thuis. Bestrijdt vocht, condens en muffe geurtjes.

TOEPASSINGSGBIED

Vochtvreter® bestrijdt condens, vocht en muffe geurtjes. Vochtvreter® is reukloos, geluidloos, kost geen energie en gemakkelijk navulbaar. Vochtvreter® verlaagt een te hoge relatieve luchtvochtigheid in alle gesloten ruimtes met weinig of geen ventilatie. Ideaal voor de kelder, garage, zolder, kast, caravan, boot, schuur, ect.

EIGENSCHAPPEN

- Optimale vochtopname
- Eenvoudig hervulbaar
- Geschikt voor alle navullingen

VOORBEREIDING

Persoonlijke bescherming: Beschermende handschoenen dragen.

VERWERKING

Verbruik: 450 g werkt ca. 3 maanden in een ruimte tot ca. 45m³ en neemt bij een vulling van 450 g ca. 0,5 liter water op, afhankelijk van temperatuur, luchtvochtigheid en grootte van de ruimte.

Gebruiksaanwijzing:

GEBRUIKSAANWIJZING VOOR NAVULLEN MET DE HANDIGE NAVULZAK OF VOCHTMAGNEET:

1. Knip de verpakking voorzichtig open en haal de Navulzak of Vochtmagneet uit de verpakking.
2. Haal de deksel van het apparaat en leg de Navulzak of Vochtmagneet in het bakje.
- Let op: zorg ervoor dat de navulzak niet uitsteekt aan de buitenkant.
3. Zet de deksel weer terug en Vochtvreter® is klaar voor gebruik.
4. Plaats het apparaat op een vlakke, stabiele ondergrond.
5. Wanneer de navulling volledig opgelost is kan het apparaat eenvoudig geleegd worden. (Gooi de lege Navulzak in de vuilnisbak). Zie aparte instructies voor het legen van het apparaat.
6. Vul het apparaat met een nieuwe Vochtvreter® navulling.

GEBRUIKSAANWIJZING VOOR NAVULLEN MET LOSSE KRISTALLEN

1. Knip de verpakking voorzichtig open.
2. Haal de kap van het apparaat en strooi de navulling gelijkmatig in het bakje tot de 'MAX' indicator.
3. Zet de deksel weer terug en Vochtvreter® is klaar voor gebruik.
4. Plaats het apparaat op een vlakke, stabiele ondergrond.
5. Wanneer de kristallen volledig opgelost zijn kan het apparaat eenvoudig geleegd worden. Zie aparte instructies voor het legen van het apparaat.
6. Vul het apparaat met een nieuwe Vochtvreter® navulling.

HET LEGEN VAN HET VOCHTVRETER® APPARAAT

Open het apparaat binnenshuis boven het toilet, giet de bak leeg. Toilet goed naspoelen met water.

Belangrijk: Gemorste vloeistof veroorzaakt vlekken. In geval van vlekken direct schoonmaken met veel water en grondig opdeppen en zonodig herhalen.

Contact met leer en metaal vermijden: deze materialen kunnen aangetast worden.

Vlekken/resten: Gemorste vloeistof veroorzaakt vlekken. In geval van vlekken direct schoonmaken met veel water, grondig opdeppen en zonodig herhalen. Contact met leer, hout, natuursteen en metaal vermijden; deze materialen kunnen worden aangetast.

Tips: Plaats Vochtvreter® altijd op een vlakke en stabiele ondergrond.

Aandachtspunten: Bij lage temperaturen werkt Vochtvreter® langzamer en kan klontvorming ontstaan. Bij verhoging van de temperatuur zal de werking weer versnellen. Contact met leer, hout, natuursteen en metaal vermijden; deze materialen kunnen worden aangetast.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basisgrondstof: Calciumchloride

Bijzondere specificaties: Waterabsorptie: ca. 1 gram water per gram zout.

OPSLAGCONDITIES

5 jaar