

Zusätzlicher ferngesteuerte Stecker mit Gleitregler für Innenbeleuchtung

réf. 500144



A - SICHERHEITSAUWEISUNGEN

A1 - BENUTZUNGSHINWEISE

- Das Produkt von Kindern fernhalten
- Dieses Produkt ist ausschließlich für die Benutzung im Innenbereich geeignet.
- Dieses Produkt ist für die Benutzung mit einem Steuergerät der Produktreihe vorgesehen : Fernbedienung mit 12 Kanälen, Mauerfernbedienung, Thombox...

A2 - WARTUNG UND REINIGUNG

- Vor jeder Wartung das Produkt vom Netz nehmen.
- Dieses Produkt erfordert keinerlei besondere Wartungsarbeiten.
- Verwenden Sie ein sanftes leicht feuchtes Tuch zur Reinigung des Produkts.
- Verwenden Sie keine kratzenden oder ätzenden Substanzen.
- Richten Sie den Sprühstrahl einer Spraydose nicht direkt auf das Produkt.

A3 - RECYCLING




Dieses Logo bedeutet, dass die gebrauchten Geräte nicht in den Hausmüll gehören. Die gefährlichen Substanzen, die sie enthalten können, können schädlich für die Umwelt und die Gesundheit sein. Geben Sie diese Geräte bei Ihrem Händler ab oder in einer Müllsammelstelle in Ihrem Wohnort.

B - PRODUKTBE SCHREIBUNG

B1 - FERNGESTEUERTER STECKER

Vorderseite



- | | |
|---|--|
| 1 | Betriebsleuchtanzeige und Verbindungstaste |
| 2 | Ferngesteuerter Steckersockel (30W à 200W) |

C - ÜBER DAS KONZEPT VON THOMBOX

Die Thombox ist eine Box im Bereich der Hauselektronik, die mit Ihrem ASDL Modem (Freebox, Livebox...) verbunden wird und es Ihnen ermöglicht, gleich von welchem Ort aus, Ihre Sicherheit wie eine von zuhause oder aus der Ferne gesteuerte Alarmzentrale zu steuern. Sie können ebenfalls weitere Einrichtungen steuern (Beleuchtungen), Öffnungen (Motorisierung von Rollläden, Garagentoren...), den Energieverbrauch regeln (Elektrisch, Heizung) und dies in nur ein paar Klicks auf einem Computer, einem Tablet oder einem Smartphone von über all in der Welt über eine Internetverbindung.

Um dies zu gewährleisten und einige Szenarien (Aktionssequenzen) einzurichten, die Ihnen den Alltag erleichtern, müssen Sie Ihre Thombox registrieren (nur bei der ersten Installation erforderlich) und die mit der ARW Technologie kompatiblen Zubehörteile verbinden. Die Thombox ist gänzlich erweiterbar und die Anzahl der Zubehörteile ist nicht begrenzt.

D - INSTALLATION

D1 - FERNGESTEUERTER STECKER

Verbinden Sie den Stecker mit dem Netz und das Gerät mit dem Stecker.




Illustration als Beispiel

E - KONFIGURATION

E1 - PROGRAMMIERUNG

Um zu funktionieren, muss dieses Produkt mit einem Steuergerät der Produktserie. Wir verweisen auf das Benutzerhandbuch des Geräts mit dem Sie dieses Produkt verbinden wollen. Während der Verbindungsherstellung werden Sie aufgefordert den Stecker in den Verbindungsmodus zu stellen :

- Der Stecker muss ausgeschaltet sein. Falls erforderlich drücken Sie kurz auf die Verbindungstaste auf der Vorderseite.
- Wenn Sie aufgefordert werden, den Stecker in den Empfangsmodus zu stellen, drücken Sie die Verbindungstaste des Steckers während 3 Sekunden.



F - BENUTZUNG

F1 - BENUTZUNG MIT EINEM GERÄT

- Eine beständige Anweisung für das Einschalten oder Ausschalten ermöglicht es die Beleuchtungsintensität der verbundenen Beleuchtung.
- Eine kurze Anweisung für das Einschalten oder Ausschalten (kurzes Eindrücken zum Beispiel) ermöglicht es die Beleuchtungsintensität um 25% zu ändern.
- Zwei aufeinanderfolgende Anweisungen (Doppelklick) Anweisung für das Einschalten oder Ausschalten ermöglicht es die Beleuchtung ganz ein- oder auszuschalten.
- Wenn der Stecker mit einem Doppelklick ausgeschaltet wurde, wird er durch eine kurze Anweisung zum Wert vor dem Ausschalten wieder eingeschaltet (Zum Beispiel mit einer Fernbedienung: Wenn die Beleuchtung zu 60% eingeschaltet war und Sie die Ausschalttaste per Doppelklick betätigen, erfolgt durch einen einfachen Klick auf die Einschalttaste die erneute Einschaltung bei 60%, ein Doppelklick auf die Einschalttaste führt zu einer 100% Einschaltung.
- Ein Drücken der Taste des ferngesteuerten Steckers, schaltet diesen alternativ an oder aus. Wenn der Stecker angeschaltet ist, führt längeres Drücken auf der Taste des ferngesteuerten Steckers zu einer gleitenden Einstellung der Beleuchtungsintensität.

F2 - BENUTZUNG MIT DER THOMBOX

Wenn Sie den Stecker mit der Thombox verbinden, erscheint der Stecker im Widget « Komfort ». Ihr Stecker erscheint ebenfalls als « Auslöser » in dem Regelersteller. So können Sie Regeln erstellen um das Anschalten der Beleuchtung, die Intensität oder das Ausschalten Ihrer Beleuchtung zu regeln.

G - TECHNISCHE UND GESETZLICHE INFORMATIONEN

G1 - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Radiofrequenz : Protokoll ARW 868,3MHz
- Radioreichweite: Bis zu 150m im freien Raum*
- Stromversorgung : 230Vac 50Hz
- Betriebstemperatur: 0°C bis 40°C, Benutzung nur im Innenbereich
- Leistung maximum : 30W à 200W

*Die Funktion Einstellung der Beleuchtungsstärke ist nicht kompatibel mit Leuchtstoffröhren, Energiesparlampen und LED Birnen.

*Die angegebene Radioreichweite gilt im freien Raum, d.h. ohne Hindernisse zwischen dem Empfänger und dem Sender. Jedes Hindernis oder Störung verringert diese Reichweite.

G2 - GARANTIE

Dieses Produkt hat eine Garantie von 2 Jahren, Ersatzteile und Reparaturarbeiten ab dem Datum des Kaufs. Bitte bewahren Sie denn Kassenbeleg während dieser gesamten Garantiedauer auf Die Garantie deckt nicht durch Schocks oder Unfälle bedingte Schäden. Kein Element dieses Produkts darf von Nichtmitarbeiter der Firma AVIDSEN geöffnet oder repariert werden außer für das Einlegen und das Ersetzen der Batterien. Die Betriebselemente wie die Batterien fallen nicht unter diese Garantie.

G3 - BIJSTAND EN ADVIES

- Trotz alle Sorgfalt die wir bei der Konzeption unserer Produkte und dem Erstellen dieser Gebrauchsanweisung anwenden, raten wir Ihnen, sollten Sie Schwierigkeiten bei der Installation Ihres Produkts oder Fragen hierzu haben, sich an einen unsere Spezialisten zu werden, die Ihnen gerne für weitere Beratung zur Verfügung stehen.
- Im Fall eines Betriebsproblem während der Installation oder einige Tage danach, müssen Sie einen unserer Techniker benachrichtigen indem Sie sich vor Ihrer Installation befinden, da der Ursprung sicherlich eine unangemessene Einstellung oder Installation ist. Sollte das Problem produktbedingt sein, erhalten Sie von unserem Techniker eine Aktennummer für die Rückgabe an den Händler. Ohne diese Nummer, hat der Händler das Recht den Austausch Ihres Produktes abzulehnen.

Brauchen Sie Beratung bei der Inbetriebnahme, Installation Ihrer Thombox oder bei der Verbindung Ihrem Zubehör vom Thomson Connected Home Sortiment?

Kontaktieren Sie die Techniker von unserer Kundendienstabteilung unter der Nummer:

Hotline : +324/264.86.68.

Von Montag bis Freitag von 9:00 bis 12:00 und von 13:00 bis 17:00.

G4 - KONFORMITÄTSEK LÄRUNG

Mit der Richtlinie R&TTE

AVIDSEN erklärt, dass das Produkt : Zusätzlicher ferngesteuerte Stecker mit Gleitregler für Innenbeleuchtung 500144 konform ist mit der Richtlinie R&TTE 1999/5/CE und dass diese Konformität in Einklang mit den geltenden Normen bewertet wurde : EN60669-1 :1999+A1 :2002+A2 :2008 EN60669-2-1 :2004 EN301489-1 V1.9.2 EN301489-3 V1.4.1 EN300220-2 V2.4.1

In Chambray les Tours den 23/01/15

Alexandre Chaverot, Vorsitzender



Die gesamte Produktreihe von Thomson finden Sie auf

www.thomsonbox.eu

THOMSON Ist eine Marke von **TECHNICOLOR S.A.**
Unter der Lizenz:

Avidsen France S.A.S - 32, rue Augustin Fresnel
37170 Chambray les Tours - France