

# AGUAPLAST®

## Fibra

Masilla flexible lista al uso  
**Reforzada con fibra de vidrio**  
**Para tapar grietas con  
 movimiento sobre hormigón.**



### PRESENTACIÓN

200 ml. Ref.: 70037-001  
 750 ml. Ref.: 70037-003  
 4 kg. Ref.: 70037-002

### CAMPOS DE APLICACIÓN

- Aplicable en **exterior e interior** sobre hormigón, cemento, yeso, pinturas plásticas, madera,...
- **Sellado y armado de fisuras y grietas dinámicas.**
- Sustituto de cintas elásticas.
- Enlucido de fachadas fisuradas.



### CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Reforzada con fibra de vidrio, no se agrieta ni se fisura.
- Extraordinaria flexibilidad. Puede **sustituir a las cintas elásticas**, bandas de fibra o papel y mallas de refuerzo.
- Gran adherencia sobre hormigón, cemento, yeso, madera, pinturas plásticas...
- Elasticidad permanente. Resistente al envejecimiento.
- Pintable con todo tipo de pinturas o revestimientos, excepto epoxi o poliuretanos al disolvente.

### APLICACIÓN Y PREPARACIÓN DEL SOPORTE

#### Soporte

Las superficies deben estar sanas, secas y libres de polvo, grasas y ceras. Eliminar el polvo y sanear e imprimir la superficie a tratar. Imprimir soportes muy absorbentes con FIXACRYL u otra imprimación penetrante. Proteger las partes metálicas con TODO TERRENO u otra imprimación anticorrosiva.

## APLICACIÓN Y PREPARACIÓN DEL SOPORTE

### Aplicación

**Fisuras:** Aplicar con llana o espátula. Introducir AGUAPLAST FIBRA en la fisura y puentearla con un espesor de capa de 0,3 a 3 mm.

**Grietas:** Ensancharlas, eliminar el polvo e imprimir. Aplicar AGUAPLAST FIBRA con llana o espátula en capas consecutivas perpendiculares para evitar que queden bolsas de aire. Aplicar en exceso para que el sobrante pueda ser alisado con espátula o llana a ambos lados de la grieta, dejar una banda de unos 3 cm de ancho y un saliente de 5 cm a cada lado de la grieta. Aplicar un espesor de capa de 0,3 a 3 mm, con el fin de conseguir el refuerzo y puenteo adecuado (a mayor espesor, mayor capacidad de refuerzo).

Las grietas muy anchas y profundas deben rellenarse previamente con otros productos AGUAPLAST (AGUAPLAST OBRA FACIL en exteriores y AGUAPLAST RELLENOS o AGUAPLAST EXPRESS en interiores).

Una vez seco, en interiores, emplastecer con una masilla plástica o Aguaplast Express, con el fin de rellenar la merma, facilitar el lijado y regularizar la absorción del soporte. Dejar secar y una vez seco, lijar y proceder al acabado.

Limpiar las herramientas con agua inmediatamente después de usar.

### PRECAUCIONES

No aplicar a temperaturas inferiores a 5 ° C. No aplicar sobre soportes con humedad permanente. Conservar el envase bien cerrado y al abrigo de temperaturas extremas.

### DATOS TÉCNICOS

Producto	
Composición	Copolímeros acrílicos
Diluyente	Agua
Densidad	1.2 ± 0,05 g/cc
Granulometría	<500 µ: con fibra.
Consistencia	Pasta Fibrosa
Color	Grisáceo. Admite colorantes universales o al agua, máx. 4 %
Coloreable	
Aplicación	
Temperatura Aplicación	Entre 5° y 35 ° C
Herramienta	Llana lisa, dentada o espátula
Limpieza Herramienta	Con agua, inmediatamente después de usar
Espesor máximo por capa	3 mm
Tiempo de trabajo	Sin límite
Consumo Teórico	1,2 kg por m <sup>2</sup> y mm de espesor
Tiempo de Secado	2-24 horas, variable según espesor y condiciones ambientales
Lijado / Pintado	Después de seco

### SUMINISTRO

PRESENTACIÓN	UNIDADES/ CAJA	CANTIDAD PALET
Tubo plástico 200 ml.	12	100 cajas
Cubo plástico 750 ml.	12	54 cajas
Cubo plástico 4 kg.	4	36 cajas

### ALMACENAJE

Conservar el envase bien cerrado y al abrigo de la humedad y de las heladas.

### SEGURIDAD

Exento de etiquetado de seguridad. Para mayor información consultar la Ficha de Datos de Seguridad.

Beissier, S.A.  
Txirrita Maleo, 14  
20100 Rentería (Guipúzcoa). Spain.  
Tel.: (+34) 902 100 250  
Fax: (+34) 902 100 249  
e-mail: beissier@beissier.es  
www.beissier.es



#### Nota de carácter general:

Los datos contenidos en la presente información son descripciones del producto. Representan notas generales resultado de nuestra experiencia y comprobaciones. No consideran el caso de aplicaciones particulares. No pueden formularse reclamaciones fundadas en estos datos. En caso de necesidad, diríjase a nuestro servicio de asesoramiento técnico.